

0단원

1단원

2단원

3단원

4단원

5단원

6단원

7단원

8단원

9단원

10단원

11단원

12단원

13단원

14단원

14

색인

2

2점식 시트벨트 착용법(리어 가운데 시트)..... 8-6

3

3점식 시트벨트 착용법..... 8-5

4

4륜구동장치(4WD) 및 4WD LOCK 스위치*..... 4-19

A

AV/내비게이션/오디오 시스템*..... 10-27

E

ESP OFF 스위치 및 ESP 시스템*..... 4-22

L

LCD 표시창..... 5-16

LCD 표시창 메시지(수퍼비전 타입)..... 5-21

O

OVM 공구..... 11-4

ㄱ

각종 게이지 및 표시창..... 5-4

각종 경고등 및 표시등..... 5-8

겨울철 차량 관리..... 1-24

견인 차량 이용 불가능시..... 11-25

계기판..... 5-2

ㄴ

내/외부 점검..... 12-6

ㄷ

도난 경보 시스템..... 2-22

도어 열림 레버, 잠금/해제 노브..... 3-2

동반석 시트..... 7-5

디지털 시계..... 10-23

뒷유리 열선..... 10-23

ㄹ

라이트 스위치..... 4-4

램프 규격 및 점검 방법..... 13-2

레인센싱 와이퍼*..... 4-10

레키스키 기능..... 2-2

레키스키 배터리 교환..... 2-7

루프랙*..... 10-24

룸미라*..... 10-6

리어 시트..... 7-6

리어 컵홀더 및 암레스트..... 10-18

ㅁ

매연 저감 장치..... 12-28

ㅂ

배출가스 관련 점검 및 정비기록 일지..... 12-29

배출가스 규제..... 12-26

배터리가 방전되었을 때..... 11-2

배터리 관리..... 12-16

브레이크 시스템..... 6-18

브레이크/클러치 오일 점검..... 12-14

비상경고등 스위치..... 4-26

비상 삼각대..... 11-5

ㅅ

사고/화재/폭설시..... 11-26

서비스 키트(타이어 수리 용구) 사용 방법..... 11-7

선루프* 개폐..... 3-7

선바이저..... 10-17

수납장치..... 10-12

수납장치 및 실내 편의장치..... 10-2

수동변속기 기어 변속레버..... 6-2

수동 히터/에어컨디셔너..... 9-8

수분 분리, 엔진 점검 경고등 점등..... 11-22

스마트키 기능..... 2-8

스마트키 도어 잠금/잠금 해제..... 2-14

스마트키 배터리 교환..... 2-18

스마트키 배터리 방전시 엔진 시동..... 2-17

스마트키 사용시 주의사항..... 2-19

스마트키 시동 스위치 점등 상태에 따른 기능..... 2-10

스위치..... 0-7

스티어링 휠..... 10-4

스티어링 휠 리모콘 스위치*..... 4-27

시가라이터/파워 소켓..... 10-20

시동키 도어 잠금/잠금 해제..... 2-6

시동키 위치에 따른 기능..... 2-4

시트벨트..... 8-4

시트벨트 관련 경고사항..... 8-13

시트벨트 및 에어백..... 8-2

시트벨트 보관(리어 시트)..... 8-7

시트 사용시 경고 및 주의사항	7-9
시트 워머 기능*	7-8
실내 램프 교환	13-6
실내 스위치	4-2
실외 램프 교환	13-4
실외 램프 위치	13-3

0

아웃사이드 미러 조정 스위치	4-17
안테나	10-23
어린이용 보조 시트	8-8
에어백 관련 경고사항	8-24
에어백 미작동 조건	8-20
에어백 장치	8-15
에어컨디셔너 필터 교환	9-12
에어클리너	12-11
엔진 냉각수 점검	12-10
엔진 릭	0-8
엔진을 점검	12-7
엔진 시동, 출발 및 정지	1-17
엔진오일 점검, 보충, 교환	12-8
엔진이 과열되었을 때	11-20
엔진 후드 개폐	3-11
연료 주입구 개폐	3-13
연료 필터 및 프라이어밍 펌프	12-13
열선 스위치	4-25
오버헤드 콘솔 스위치/룸램프 스위치	4-28
와셔액 점검 및 보충	12-15
와이퍼 및 와셔액 스위치	4-8
와이퍼 점검 및 와이퍼 블레이드 교환	12-24
운전석 시트	7-2

운행전 확인사항	1-3
윈도우 개폐	3-5
윈터(W)/스탠다드(S) 모드	6-13
유리창 김서림/성에 제거 방법	9-11
이동식 재떨이	10-18
이모빌라이저 시스템	2-20
일러두기	0-9
임시용 타이어* 교체	11-14
임시용 타이어* 사용시 주의사항	11-18

ㅈ

자전거비시 경고 및 주의사항	12-25
자동변속기 선택레버	6-5
자동변속기 선택레버 위치	6-8
자동변속기 안전 모드	6-14
자동변속기 차량 운행 방법	6-6
자동요금 징수 시스템(ETCS)*	10-7
자동 히터/에어컨디셔너	9-5
적재함 편의장치	10-25
점검 및 정비기록 일지	12-30
정기점검 및 교환 주기표	12-2
제작결함 안내	1-2
주차 보조 시스템	6-15
주차 브레이크	6-23

ㅊ

차량개조 및 변경에 관한 경고사항	1-26
차량 견인	11-24
차량 관리	1-19
차량 사용시 위험사항	1-8
차량 식별	0-6

차량 제한	0-2
측면 손잡이/옷걸이 및 헤드라잉닝 옷걸이	10-22

ㅋ

카 매트 후크	10-18
크루즈 컨트롤 스위치	4-11

ㅌ

타이어가 펑크났을 경우	11-6
타이어 및 휠 점검	12-20
테일게이트 잠금/해제	3-10
트레일러* 견인	11-27
트럼 스위치*	4-24

ㅍ

파워 스티어링 오일 점검	12-12
퓨즈와 릴레이	12-18
프론트 컨홀더	10-18

ㅎ

핸드백 걸이	10-21
환경보호	0-10
히터/에어컨디셔너 사용시 주의사항	9-4
히터/에어컨디셔너 시스템 구성	9-2

