

목 차

- 램프 규격 및 점검방법 13-2
- 실외램프 점검 및 정비 13-3
- 헤드램프 전구교환 13-4
- 프론트 안개등 및 보조 방향지시등 교환 13-5
- 리어콤비램프 전구교환 13-6
- 후진등 · 번호판등 전구교환 13-7
- 실내램프 점검 및 정비 13-8
- 글로브박스 · 프론트 룸램프 전구 교환 13-9
- 도어 커티시램프 · 측면 룸램프 전구 교환 13-10
- 풋 램프 · 후면 룸램프 전구 교환 13-11

13

각종 램프 점검 및 정비



램프 규격 및 점검 방법

램프전구 규격 및 수량

구분		수량	규격(W)	
실외등	헤드램프	상향등	2	55W
		하향등	2	55W
		방향지시등	2	27W
		차폭등	2	5W
	프론트 안개등		2	27W
	보조방향지시등		2	5W
	리어콤비 램프	미등(정지등)	4	8W(27W)
		방향지시등	2	27W
	우진등		2	21W
	번호판등		2	5W
	하이마운티드 스톱램프		1	16W
실내등	프론트 룸램프		2	10W
	글로브 박스		1	10W
	도어 커티시 램프		4	5W
	측면 룸램프		4	5W
	풋램프		1	5W
	후면 룸램프		1	8W

램프 점검방법

1. 해당 램프의 각종 스위치를 ON/OFF하여 램프가 점등/소등되는지 확인합니다.
2. 램프가 점등되지 않으면 먼저 해당 퓨즈를 점검하십시오.
3. 퓨즈에 이상이 있으면 퓨즈를 교환하십시오.
교환방법은 11단원 '비상시 응급조치' 를 참고 하십시오.
4. 퓨즈에 이상이 없으면 전구를 점검하시고, 전구에 이상이 있으면 전구를 교환하십시오.
5. 전구에도 이상이 없으면 당사 정비사업장을 방문하셔서 점검 및 조치를 받으십시오.



- 교환시에는 반드시 규정 용량의 전구만을 사용하십시오.
- 램프 교환 작업전에는 반드시 배터리 음극(-) 단자를 탈거하십시오.
- 램프커버를 탈거할 때 무리한 힘을 주면 램프커버가 손상되어 재사용이 불가능할 수 있으니 램프커버 탈거시 주의하십시오.
- 전구를 교환하기 전에 반드시 해당 램프의 스위치와 시동 스위치를 "OFF"에 놓으십시오.
- 램프를 끼지 않거나 끈 직후에는 화상을 입을 우려가 있으므로 전구를 손으로 만지지 마십시오.
- 전구의 유리 부분을 손으로 잡으면 지문, 먼지, 습기 등이 전구에 묻어서 전구 수명이 줄어들거나 전구가 파열될 수 있습니다. 이러한 경우에는 부드러운 천으로 유리 부위를 닦아 주십시오.
- 헤드램프의 초점조정은 반드시 당사 지정 정비사업장의 전문 기술자에게 의뢰하십시오.


실외 램프 점검 및 정비




하이마운티드 스톱 램프



헤드램프





리어콤비 램프



헤드램프 전구 교환

우측헤드램프

1. 배터리의 음극(-) 단자를 탈거하십시오.
2. 헤드램프와 연결되어 있는 2개의 커넥터를 분리하십시오.
3. 고정볼트 3개를 풀고난 후 앞으로 당겨 헤드램프를 차량에서 탈거하십시오.
4. 헤드램프를 탈거한 후 전구커버나 전구 커넥터를 돌려 커버와 전구를 헤드램프에서 분리하십시오.
5. 내부의 연결 커넥터를 분리한후 고장 전구를 새것으로 교환하십시오.
6. 장착은 탈거의 역순으로 하십시오.




안전 운행에 지장을 줄 수 있으므로 전조등 전구 교환시 전조등 옆에 있는 조사각도 조정용 스크류를 임의로 조정하지 마십시오

프론트안개등 및 보조방향지시등 전구 교환




프론트 안개등 전구 교환



1. 배터리의 음극(-)단자를 탈거하십시오.
2. 커넥터 ①를 분리하십시오.
3. 전구 ②를 돌려 분리하십시오.
4. 고장 전구를 새것으로 교체하십시오.
5. 장착은 탈거의 역순으로 하십시오.

보조 방향지시등 전구 교환




1. 배터리의 음극(-)단자를 탈거하십시오.
2. 램프를 좌측에서 우측으로 밀어 탈거한 후 커넥터를 분리하십시오.
3. 램프를 돌려 전구를 탈거하십시오.
4. 고장난 전구를 빼내고 새것으로 교환 하십시오.
5. 장착은 탈거의 역순으로 하십시오.


리어 콤비 램프 전구 교환




방향지시등 · 미등 · 정지등



1. 배터리의 음극(-) 단자를 탈거하십시오.
2. 테일게이트를 열고 2개의 볼트를 탈거하십시오.




3. 커넥터를 분리한 후 리어콤비램프를 분리하십시오.
4. 램프 커넥터를 돌려 리어콤비램프에서 분리하십시오.




4. 전구를 누른 채로 돌려 램프 커넥터에 전구를 분리하십시오.
5. 고장난 전구를 빼내고 새것으로 교환하십시오.
6. 장착은 탈거의 역순으로 하십시오.

후진등 · 번호판등 전구교환




번호판등




1. 배터리 음극(-) 단자를 탈거하십시오.
2. 번호판등을 우측으로 밀어 테일게이트에서 탈거하십시오.
3. 전구를 돌려 커버에서 탈거하십시오.
4. 고장난 전구를 빼내고 새것으로 교환하십시오.
5. 장착은 탈거의 역순으로 하십시오.

후진등



1. 배터리 음극(-) 단자를 탈거하십시오.
2. 테일게이트를 여십시오.
3. 후진등 커버를 탈거하십시오.




4. 램프 커넥터를 돌려 탈거하십시오.
5. 고장난 전구를 누른 채로 돌려서 빼내고 새것으로 교환하십시오.
6. 장착은 탈거의 역순으로 하십시오.

실내 램프 점검 및 정비

글로벌박스



도어 커티시 램프



측면 룸램프





프론트 룸램프



풋 램프




후면 룸램프



글로브 박스 · 프론트 룸램프 전구 교환


글로브 박스 램프



1. 배터리의 음극(-) 단자를 탈거하십시오.
2. 램프 끝의 고정 장치를 안쪽으로 밀어 램프의 커버를 탈거하십시오.
3. 고장난 전구를 새것으로 교환하십시오.
4. 장착은 탈거의 역순으로 하십시오.




프론트 룸램프



1. 배터리의 음극(-) 단자를 탈거하십시오.
2. 일자 드라이버의 날에 형광을 써서 램프의 홈에 끼워서 커버를 탈거하십시오.
3. 고장난 전구를 새것으로 교환하십시오.
4. 커버를 밀어 넣어 장착하십시오.

도어 커티시 램프 · 측면 룸램프 전구 교환


도어 커티시 램프



1. 배터리의 음극(-) 단자를 탈거하십시오.
2. 일자 드라이버의 날에 형겅을 싸서 램프의 홈에 끼워서 커버를 탈거하십시오.
3. 고장난 전구를 새것으로 교환하십시오.
4. 커버를 밀어 넣어 장착하십시오.



측면 룸램프



1. 배터리의 음극(-) 단자를 탈거하십시오.
2. 일자 드라이버의 날에 형겅을 싸서 램프의 홈에 끼워서 커버를 탈거하십시오.
3. 고장난 전구를 새것으로 교환하십시오.
4. 커버를 밀어 넣어 장착하십시오.

풋 램프 · 후면 룸램프 전구 교환


풋 램프



1. 배터리의 음극(-) 단자를 탈거하십시오.
2. 일자 드라이버의 날에 형겅을 싸서 램프의 홈에 끼워서 커버를 탈거하십시오.
3. 고장난 전구를 새것으로 교환하십시오.
4. 커버를 밀어 넣어 장착하십시오.



후면 룸램프



1. 배터리의 음극(-) 단자를 탈거하십시오.
2. 일자 드라이버의 날에 형겅을 싸서 램프의 홈에 끼워서 커버를 탈거하십시오.
3. 고장난 전구를 새것으로 교환하십시오.
4. 커버를 밀어 넣어 장착하십시오.

