



14

색인

0단원

1단원

2단원

3단원

4단원

5단원

6단원

7단원

8단원

9단원


10단원

11단원

12단원

13단원

14단원





2

2점식 시트벨트 착용법(리어 1열 가운데 시트)..... 8-6

3

3점식 시트벨트 착용법..... 8-5

4

4륜구동 장치 및 전환 스위치* 4-25

E

ESP OFF 스위치 및 ESP 시스템..... 4-18

H

HDC 스위치 및 HDC 시스템..... 4-22

O

OVM 공구..... 11-4

ㄱ

각종 계이지 및 표시창 5-3

각종 경고등 및 표시등 5-5

겨울철 차량 관리..... 1-23

견인차량 이용 불가능시 11-18

계기판 5-2

글로벌 박스/디지털 시계..... 10-14

ㄴ

내/외부 점검..... 12-6

ㄷ

도난경보 시스템..... 2-9

도어 열림 레버, 잠금/해제 노브 3-2

동반석 시트 7-5

뒷유리 열선* 10-20

ㄹ

라이트 스위치..... 4-4

램프 규격 및 점검 방법..... 13-2

레안센싱 와이퍼* 4-16

루프랙* 10-21

리모콘키의 기능..... 2-2

리어 1열 시트..... 7-8

리어 2열 시트..... 7-10

리어 센터 암레스트/측면 손잡이 및 옷걸이 10-18

리어 컵홀더* 및 보관함/러기지 넷 10-19

ㄴ

매연 저감 장치..... 12-28

ㄷ

배출가스 관련 점검 및 정비기록 일지..... 12-29

배출가스 규제..... 12-26

배터리 관리 12-16

배터리가 방전되었을 때 11-2

브레이크 시스템* 6-15

브레이크 오일 점검 12-14

비상 삼각대 11-5

ㄷ

사고/화재/폭설시 11-19

선루프* 개폐 3-6

수납장치 및 실내 편의장치..... 10-2

수동 히터/에어컨 9-9

수분 분리, 엔진 점검 경고등 점등 11-15

스위치..... 0-7

스티어링 휠 높이 조정 및 혼 작동..... 10-4

스티어링 휠 오디오 스위치..... 4-24

시가라이터/핸드백 걸이..... 10-13

시동키를 이용한 도어 잠금/잠김 해제 2-8

시동키의 위치에 따른 기능..... 2-6

시트 사용시 경고 및 주의사항 7-13

시트 워머 기능* 7-12

시트벨트 관련 경고사항 8-8

시트벨트 및 에어백 8-2

실내 램프 교환..... 13-10

실내 스위치 4-2

실외 램프 교환..... 13-3

ㅇ

아웃사이드 미러 조정 스위치..... 4-17

안경 보관함 10-16

에어백 관련 경고사항 8-18

에어백 미작동 조건 8-14

에어백 장치 8-10

에어컨 필터 교환 9-14

에어클리너 12-11

엔진 냉각수 점검 12-10

14-2 색인



- 엔진 시동, 출발 및 정지 1-17
- 엔진 후드 개폐 3-10
- 엔진룸 점검 12-7
- 엔진룸 0-8
- 엔진오일 점검, 보충, 교환 12-8
- 엔진이 과열 되었을 때 11-13
- 연료 주입구 개폐 3-11
- 연료 필터 및 프라임링 펌프 12-13
- 연료 필터내 수분 분리 작업 11-16
- 열/선 스위치 4-21
- 오디오 시스템* 10-22
- 오버에드 콘솔 스위치/룸램프 스위치 4-35
- 와셔액 점검 및 보충 12-15
- 와이퍼 및 와셔액 스위치 4-8
- 와이퍼 점검 및 와이퍼 블레이드 교환 12-24
- 운전석 시트 7-2
- 운전석 위치 메모리 기능* 7-6
- 운행전 확인사항 1-3
- 윈도우 개폐 3-4
- 윈터(W)/스탠다드(S) 모드 6-10
- 유리창 김서림/성에 제거 방법 9-13
- 유아 및 어린이용, 임산부의 시트벨트 착용 8-7
- 이동식 재떨이/프론트 보관함 10-12
- 이모빌라이저 & 리차저블 시스템 2-4
- 인사이드 룸미러* 10-5
- 일러두기 0-9
- 임시용 타이어 교환 11-8
- 임시용 타이어 사용 및 타이어 교환시 주의사항 11-11
- 임시용 타이어 탈거 11-7

ㄷ

- 자가정비시 경고 및 주의사항 12-25
- 자동 히터/에어컨 9-5
- 자동변속기 선택레버 위치 6-5
- 자동변속기 선택레버 6-2
- 자동변속기 안전모드 6-11
- 자동변속기 차량 운행 방법 6-3
- 자동요금 징수 시스템(ETCS)* 10-6
- 전자동 파킹 브레이크
(EPB: Electric Parking Brake)* 4-28
- 점검 및 정비기록 일지 12-30
- 정기점검 및 교환 주기표 12-2
- 제작결함 안내 1-2
- 주차 보조 시스템 6-12
- 주차 브레이크 6-19

ㄹ

- 차량 관리 1-18
- 차량 사용시 위험사항 1-8
- 차량 식별 0-6
- 차량 재원 0-2
- 차량개조 및 변경에 관한 경고사항 1-25
- 차량견인 11-17

ㅋ

- 컵홀더 및 재떨이홀더/센터 콘솔 박스
(자동변속기 차량) 10-11
- 크루즈 컨트롤 스위치 4-10

ㄴ

- 타이어 및 휠 점검 12-20
- 타이어가 펑크났을 경우 11-6
- 테일게이트 개폐 3-9
- 트립 스위치(구간거리, 적산거리) 4-20
- 티켓 홀더/선바이자 및 조명 램프* 10-15

ㄷ

- 파워 스티어링 오일 점검 12-12
- 파워스텝 10-17
- 퓨즈와 릴레이 12-18

ㅎ

- 환경보호 0-10
- 히터/에어컨 사용시 주의사항 9-4
- 히터/에어컨 시스템 구성 9-2