

0단원

1단원

2단원

3단원

4단원

5단원

6단원

7단원

8단원

9단원

10단원

11단원

12단원

13단원

14단원



색인

2

2점식 시트벨트 착용법(리어 가운데 시트)..... 8-6

3

3점식 시트벨트 착용법..... 8-5

A

AQS 스위치 및 AQS 시스템..... 9-11

E

ECM 룸미러..... 10-3

ESP OFF 스위치 및 ESP 시스템..... 4-21

O

OVM 공구..... 11-3

ㄱ

각종 게이지 및 표시창..... 5-3

각종 표시등 및 경고등..... 5-5

겨울철 차량 관리..... 1-21

견인 차량 이용 불가능 시..... 11-16

계기판 설정 전시장..... 5-18

계기판 전시장 메시지..... 5-20

계기판..... 5-2

기어 단수 수동 조정 방법..... 6-8

ㄴ

내/외부 점검..... 12-5

ㄷ

도난 경보 시스템..... 2-17

도어 개폐, 잠금/해제..... 3-2

동반석 시트..... 7-6

디지털 시계 / 뒷유리 열선 및 안테나..... 10-20

ㄹ

라이트 스위치..... 4-3

램프 규격 및 점검 방법..... 13-2

롤러 블라인드 스위치*..... 4-23

리어 시트..... 7-8

리어 암레스트 / 리어 컵홀더..... 10-17

리어 암레스트 스위치 패널*..... 4-32

ㅁ

배출가스 관련 점검 및 정비기록 일지..... 12-32

배출가스 규제..... 12-29

배터리 관리..... 12-15

배터리가 방전되었을때..... 11-2

보조 키 (비상 키) 사용..... 2-16

브레이크 시스템..... 6-18

브레이크 오일 점검..... 12-13

블루투스 핸즈프리 시스템..... 4-27

비상 삼각대..... 11-4

비상경고등 스위치..... 4-30

ㅂ

사고/화재/폭설시..... 11-18

선바이저..... 10-13

센터 콘솔 스위치..... 4-31

수납 장치 및 실내 편의 장치..... 10-2

수납장치..... 10-9

스마트 키 기능..... 2-2

스마트 키 도어 잠금/잠금 해제..... 2-8

스마트 키 배터리 교환..... 2-12

스마트 키 배터리 방전시 엔진 시동..... 2-11

스마트 키 사용시 주의사항..... 2-13

스마트 키 시동 스위치 점등 상태에 따른 기능..... 2-4

스위치..... 0-7

스티어링 휠 리모콘 스위치..... 4-26

스티어링 휠 조정 및 열선 스위치*..... 4-25

스퍼어 타이어 교환..... 11-6

스퍼어 타이어 교환시 주의사항..... 11-11

시가 라이더..... 10-15

시트 사용시 경고 및 주의사항..... 7-11

시트 열선/통풍* 조절..... 7-10

시트벨트 관련 경고사항..... 8-12

시트벨트 및 에어백..... 8-2

시트벨트..... 8-4

실내 / 실외 램프..... 13-3

실내 램프 전구 교환..... 13-6

실내 스위치..... 4-2

실외 램프 전구 교환..... 13-5

ㅇ

아웃사이드 미러 조정 스위치..... 4-18

어린이용 보조시트..... 8-7

에어백 관련 경고사항..... 8-22

에어백 미작동 조건..... 8-18

에어백 장치..... 8-14

에어컨 필터 교환..... 9-12

에어클리너	12-11
엔진 냉각수 점검	12-10
엔진 림	0-8
엔진 시동, 출발 및 정지	1-17
엔진 오일 점검, 보충, 교환	12-7
엔진 후드 개폐	3-10
엔진룸 점검	12-6
엔진이 과열되었을 때	11-12
연료 주입구 개폐	3-12
연료 필터, 점화플러그 교환	12-27
열선 스위치	4-29
오디오 시스템*	10-21
오버헤드 콘솔 스위치 / 뒷좌석 독서등	4-33
옷걸이 / 리어 화장 거울	10-19
와셔액 점검 및 보충	12-14
와이퍼 및 와셔액 스위치	4-8
와이퍼 블레이드 교환	12-26
운전석 도어 트림 스위치*	4-17
운전석 시트	7-2
운행전 확인사항	1-3
윈도우 개폐	3-5
윈더(W)/스탠다드(S) 모드	6-10
유리창 김서림/성에 제거 방법	9-10
이모빌라이저 시스템	2-14
일러두기	0-9

ㅈ

자가정비시 경고 및 주의사항	12-28
자동 히터/에어컨디셔너	9-6
자동변속기 선택레버 위치	6-5
자동변속기 선택레버	6-2
자동변속기 안전 모드	6-11

자동변속기 차량 운행 방법	6-3
자동변속기 P 위치 고정 해제 방법 및 안전 모드	11-14
자동요구 징수 시스템(ETCS)	10-4
전방 주차보조 시스템 OFF 스위치	4-20
점검 및 정비기록 일지	12-33
정기 점검 및 교환 주기표	12-2
제작결함 안내	1-2
조명 조절 스위치	4-24

ㅊ

좌측 스위치 패널*	4-19
주차 보조 시스템	6-12
주차 브레이크	6-23
차량 견인	11-15
차량 관리	1-18
차량 사용시 위험사항	1-8
차량 설정 전시창	5-16
차량 식별	0-6
차량 제원	0-2
차량개조 및 변경에 관한 경고사항	1-23

ㅋ

카 매트 후크 / 측면 손잡이	10-18
크루즈 컨트롤 스위치	4-11

ㅋ

타이어 및 휠 점검	12-22
타이어가 펑크났을 경우	11-5
트렁크 개폐, 잠금/해제	3-8
트립(TRIP) 및 모드(MODE) 전환 버튼	5-12
트립컴퓨터 전시창	5-14

ㅌ

파워 소켓	10-16
파워 스티어링 오일 점검	12-12
퓨즈와 릴레이	12-17
프론트 컵 홀더 / 이동식 재떨이	10-14

ㅎ

환경보호	0-10
히터/에어컨디셔너 사용시 주의사항	9-5
히터/에어컨디셔너 시스템 구성	9-2

MEMO
