

0단원

1단원

2단원

3단원

4단원

5단원

6단원

7단원

8단원

9단원

10단원

11단원

12단원

13단원

14단원

14

색인

숫자

3점식 시트벨트 착용법	8-5
3점식 시트벨트 착용법(리어 1열 가운데 시트)	8-6
4륜구동 장치 및 스위치*	4-29

A

AV 및 내비게이션 시스템*	10-23
-----------------	-------

E

ESP OFF 스위치 및 ESP 시스템*	4-23
------------------------	------

H

HDC 스위치 및 HDC 시스템*	4-25
--------------------	------

O

OVM 공구	11-6
--------	------

ㄱ

각부 개폐 장치	3-2
각종 경고등 및 표시등	5-11
겨울철 차량 관리	1-24
견인차량 이용 불가능시(비상시)	11-25
계기판 밝기 조정 및 타이어 공기압 표시	5-5
계기판	5-2
글로벌 박스 / 도어맵 포켓 / 커티시 램프	10-15

L

내/외부 점검	12-6
---------	------

ㄷ

도난 경보 시스템	2-21
도어 잠금/해제	3-4
동반석 시트	7-9
뒷유리 열선 / 이동식 재열이	10-21
디지털 시계	10-25

ㄹ

라이트 스위치	4-4
램프 규격 및 점멸 방법	13-2
레인센싱 와이퍼*	4-9
레키스 키 배터리 교환	2-7
루프랙	10-22
리모콘키의 기능	2-2
리어 1열시트	7-10
리어 2열시트	7-12

ㅁ

매연 저감 장치	12-28
----------	-------

ㅂ

배출가스 관련 점검 및 정비기록 일지	12-29
배출가스 규제	12-26
배터리 관리	12-16
배터리가 방전되었을 때	11-2
브레이크 시스템	6-18
브레이크 오일	12-14
블루투스 핸드프리 시스템	6-16
비상 경고등 스위치	4-22
비상 삼각대	11-5

ㅅ

사고/화재/폭설시	11-26
서비스 키트*(타이어 수리 용구) 사용 방법	11-12
선루프* 개폐	3-8
선바이자	10-17
선택레버 P, N 위치 고정 해제방법 및 안전모드 리셋	11-23
센터 및 리어 룸램프 / 실내 손잡이	10-19
센터 콘솔 박스	10-13
센터 콘솔 스위치	4-28
센터 콘솔 후면 컵홀더 / 러기지 네트	10-16
수납장치 및 실내 편이장치	10-2
수동 히터 및 에어컨	9-11
수분 분리, 엔진 점검 경고등 점등	11-21
스마트 키* 기능	2-8
스마트 키* 도어 잠금/잠금 해제	2-14
스마트 키* 배터리 교환	2-17
스마트 키* 배터리 방전시 엔진 시동	2-16
스마트 키* 사용시 주의사항	2-18
스마트 키* 시동 스위치 점등 상태에 따른 기능	2-10
스위치	0-7
스티어링 휠 높이 조정 및 흔 작동	10-4
스티어링 휠 오디오 스위치 & 기어 변속 스위치 (자동변속기)	4-20
시동키 도어 잠금/잠금 해제	2-6
시동키의 위치에 따른 기능	2-4
시트 관련 장치	7-2
시트 히팅 기능*	7-14
시트벨트 관련 경고사항	8-12
시트벨트 및 에어백	8-2
시트벨트	8-4

실내 스위치	4-2
실내램프 교환	13-8
실외 램프 점검 및 정비	13-3

0

아웃사이드 미러 조정 스위치	4-19
어린이용 보조 시트	8-7
에어백 관련 경고사항	8-22
에어백 미작동 조건	8-18
에어백 장치	8-14
에어컨 필터 교환	9-14
에어클리너	12-11
엔진 냉각수 점검	12-10
엔진 릭	0-8
엔진 시동, 출발 및 정지	1-17
엔진 후드 개폐	3-10
엔진룸 점검	12-7
엔진오일 점검, 보충, 교환	12-8
엔진이 과열되었을 때	11-19
연료 주입구 개폐	3-11
연료 필터 및 프라임링 펌프	12-13
열선 스위치	4-21
오버헤드 콘솔 스위치, 룸램프 스위치	4-32
와셔액 점검 및 보충	12-15
와이퍼 및 와셔액 스위치	4-10
와이퍼 및 와셔액 스위치	4-8
와이퍼 점검 및 와이퍼 블레이드 교환	12-24
운전석 도어 트림 스위치	4-18
운전석 시트	7-4
운행전 확인사항	1-3
윈도우 개폐	3-6

원터 모드	6-10
유리창 감시류 / 성에 제거 방법	9-13
유해가스 차단 시스템(AQS: Air Quality System)	9-16

이모빌라이저 시스템	2-19
인사이드 룸미러	10-5
일리두기	0-9
임시용 타이어* 사용 및 교환시 주의사항	11-11
임시용 타이어* 탈거 및 교환	11-7

ㅈ

자가 정비시 경고 및 주의사항	12-25
자동 히터 및 에어컨	9-5
자동변속기 선택레버 위치	6-5
자동변속기 선택레버	6-2
자동변속기 안전모드	6-11
자동변속기 차량 운행 방법	6-4
자동요금 징수 시스템(ETCS)*	10-6
전방 주차보조 시스템 OFF 스위치	4-27
점검 및 정비기록 일지	12-30
정기점검 및 교환 주기표	12-2
제작결함안내	1-2
주차 보조 시스템 I(전/후방 장애물 감지 시스템)	6-12
주차 보조 시스템 II(후방 감시 카메라 시스템)*	6-15
주차 브레이크	6-23

ㅊ

차량 관리	1-19
차량 사용시 위험사항	1-8
차량 식별	0-6
차량 제원	0-2

차량개조 및 변경에 관한 경고사항	1-26
차량견인	11-24

ㅋ

크루즈 컨트롤 스위치	4-12
-------------------	------

ㅌ

타이어 공기압 자동감지 시스템 (TPMS)*	5-6
타이어 및 휠 점검	12-20
타이어가 펑크났을 경우	11-4
테일게이트 및 테일게이트 윈도우* 개폐	3-12
트레일러* 견인	11-28

표

파워 스킷	10-14
파워 스티어링 오일	12-12
퓨즈와 릴레이	12-18
프론트 룸램프 / 안경 보관함	10-18
프론트 컵홀더 / 시가 라이터	10-12

ㅎ

화물실 보관함(소와기) / 시트백 포켓	10-20
환경보호	0-10
히터 / 에어컨 사용자 주의사항	9-4
히터 / 에어컨 시스템 구성	9-2

