

0단원

1단원

2단원

3단원

4단원

5단원

6단원

7단원

8단원

9단원

10단원

11단원

12단원

13단원

14단원



색인

숫자

3점식 시트벨트 착용법	8-5
4륜구동장치(4WD) 및 4WD LOCK 스위치*	4-20

A

AUDIO 디지털 시계 조정방법	10-31
AV/내비게이션 시스템*	10-29

E

ESP OFF 스위치 및 ESP 시스템	4-23
-----------------------------	------

L

LCD 표시창 메시지(수퍼비전 타입)	5-26
LCD 표시창	5-21

O

OVM 공구	11-4
--------------	------

S

SPORT 모드 선택스위치	6-13
----------------------	------

ㄱ

각종 게이지 및 표시창	5-4
각종 경고등 및 표시등	5-12
겨울철 차량 관리	1-24
견인 차량 이용 불가능시	11-25
계기판	5-2

ㄴ

내/외부 점검	12-6
---------------	------

ㄷ

도난 경보 시스템	2-24
도어 열림 레버, 잠금/해제 노브	3-2
동반석 시트	7-5
뒷유리 열선 및 안테나	10-22

ㄹ

라이트 스위치	4-4
램프 규격 및 점검 방법	13-2
레인센싱 와이퍼*	4-11
레키스 키 기능	2-2
레키스 키 배터리 교환	2-8
루프랙*	10-24
리어 시트	7-6
리어 컵홀더 및 암레스트	10-18

ㅁ

매연 저감 장치	12-28
----------------	-------

ㅂ

배출가스 관련 점검 및 정비기록 일지	12-29
배출가스 규제	12-26
배터리 관리	12-16
배터리가 방전되었을 때	11-2
브레이크 시스템	6-19
브레이크/클러치 오일 점검	12-14
비상 삼각대	11-5
비상경고등 스위치	4-29

ㅅ

사고/화재/폭설시	11-26
서비스 키트(타이어 수리 용구) 사용 방법	11-7
선루프* 개폐	3-7
선바이지	10-18
수납장치 및 실내 편의장치	10-2
수납장치	10-14
수동 히터/에어컨디셔너	9-10
수동변속기 기어 변속레버	6-2
수분 분리, 엔진 점검 경고등 점등	11-22
스마트 키 기능	2-9
스마트 키 도어 잠금/잠금 해제	2-16
스마트 키 배터리 교환	2-20
스마트 키 배터리 방전시 엔진 시동	2-19
스마트 키 사용시 주의사항	2-21
스마트 키 시동 스위치 점등 상태에 따른 기능	2-12
스위치	0-7
스티어링 휠 리모콘 스위치*	4-30
스티어링 휠 히팅 스위치*	4-25
스티어링 휠	10-4
시가라이트/뒷유리 열선 및 안테나	10-23
시동키 도어 잠금/잠금 해제	2-7
시동키 위치에 따른 기능	2-5
시트 사용시 경고 및 주의사항	7-10
시트 워머/통풍 기능*	7-8
시트벨트 관련 경고사항	8-10
시트벨트 및 에어백*	8-2
시트벨트 보관(리어 시트)	8-6
시트벨트	8-4
실내 램프 교환	13-6

실내 스위치	4-2
실외 램프 교환	13-4
실외 램프 위치	13-3

0

아웃사이드 미러 조정 스위치	4-18
어린이용 보조 시트	8-7
에어백 관련 경고사항	8-21
에어백 미작동 조건	8-17
에어백 장치	8-12
에어컨디셔너 필터 교환	9-14
에어클리너	12-11
엔진 냉각수 점검	12-10
엔진 룸	0-8
엔진 시동, 출발 및 정지	1-17
엔진 후드 개폐	3-11
엔진룸 점검	12-7
엔진오일 점검, 보충, 교환	12-8
엔진이 과열되었을 때	11-20
연료 주입구 개폐	3-13
연료 필터 및 프라임링 펌프	12-13
열선 스위치	4-28
오디오 시스템*	10-28
오버에드 콘솔 스위치/롤램프 스위치	4-31
옷걸이 및 헤드라잉 옷걸이	10-21
와셔액 점검 및 보충	12-15
와이퍼 및 와셔액 스위치	4-9
와이퍼 점검 및 와이퍼 블레이드 교환	12-24
운전석 시트	7-2
운행전 확인사항	1-3
윈도우 개폐	3-5

유리창 김서림/성에 제거 방법	9-13
이동식 재떨이	10-18
이모빌라이저 시스템	2-22
인사이드 룸미러*	10-7
일러두기	0-9
임시용 타이어* 교체	11-14
임시용 타이어* 사용시 주의사항	11-18

ㅈ

자가정비시 경고 및 주의사항	12-25
자동 히터/에어컨디셔너	9-5
자동변속기 선택레버 위치	6-8
자동변속기 선택레버	6-5
자동변속기 안전 모드	6-14
자동변속기 차량 운행 방법	6-6
자동요금 징수 시스템(ETCS)*	10-8
적재함 편의장치	10-25
점검 및 정비기록 일지	12-30
정기점검 및 교환 주기표	12-2
제작결함 안내	1-2
주차 보조 시스템	6-15
주차 브레이크	6-24

ㅊ

차량 견인	11-24
차량 관리	1-19
차량 사용시 위험사항	1-8
차량 식별	0-6
차량 제원	0-2
차량개조 및 변경에 관한 경고사항	1-26
측면 손잡이	10-22

ㅋ

카 매트 후크	10-18
크루즈 컨트롤 스위치	4-12

ㅌ

타이어 공기압 자동감지 시스템 (TPMS)*	5-7
타이어 및 휠 점검	12-20
타이어가 펑크났을 경우	11-6
테일게이트 잠금/해제	3-10
트레일러* 견인	11-27
트림 스위치*	4-27

ㅍ

파워 소켓*	10-21
파워 스티어링 오일 점검	12-12
퓨즈와 릴레이	12-18
프론트 컵홀더/리어 컵홀더 및 암레스트/ 이동식 재떨이/카 매트 후크	10-19

ㅎ

환경보호	0-10
헤드라이트 레벨링 스위치*	4-26
히터/에어컨디셔너 사용시 주의사항	9-4
히터/에어컨디셔너 시스템 구성	9-2

