

0단원

1단원

2단원

3단원

4단원

5단원

6단원

7단원

8단원

9단원

10단원

11단원

12단원

13단원

14단원

14

색인



4

4륜구동 장치 및 스위치* 4-17

A

AV 및 내비게이션 시스템* 10-24

E

ESP OFF 스위치 및 ESP 시스템* 4-23

H

HID 헤드램프* 13-3

L

LCD 표시창(주행정보 표시창) 5-20

O

OVM 공구 11-13

ㄱ

각부 개폐 장치 3-2

겨울철 차량 관리 1-22

견인차량 이용 불가능시(비상시) 11-22

경고등 및 작동 표시등 5-5

계기판 (각종게이지) 5-2

글로벌 박스 / 카드 홀더 10-13

ㄴ

내/외기 전함 및 유해가스 차단 시스템

(AQS : Air Quality System) 9-16

내/외부 점검 12-6

ㄷ

도난 경보 시스템 2-22

도어 잠금/해제 3-4

동반석 시트 7-7

뒷유리 열선 / 이동식 재털이 10-21

디지털시계 스위치 4-27

ㄹ

라이트 스위치 4-4

램프 규격 및 점검 방법 13-2

레인센싱 와이퍼 4-8

레키스 키(리모콘)배터리 교환 2-8

레키스 키(리모콘)의 기능 2-2

루프랙* 10-22

리어 1열 시트 7-9

리어 1열 시트벨트(2, 3점식 시트벨트 착용법) 8-5

리어 2열 시트 7-11

리어 2열 시트벨트 8-6

리어 3열 시트 7-13

리어 3열 시트벨트 8-9

리어 컵홀더 / 리어 수납함 10-20

리어 파워 소켓 10-18

ㄹ

매연 저감 장치 12-29

ㅁ

배출가스 규제 12-27

배터리 관리 12-17

배터리가 방전되었을 때 11-2

브레이크 시스템* 6-18

ㅂ

배출가스 규제 12-27

배터리 관리 12-17

배터리가 방전되었을 때 11-2

브레이크 시스템* 6-18

브레이크/클러치 오일 점검 12-15

블루투스 핸즈프리 시스템 10-26

비상 삼각대 11-5

ㅅ

사고/화재/폭설시 11-23

선루프 개폐* 3-7

속도제한장치 관련 안내사항 5-3

송풍구 9-3

수납장치 및 실내편의 장치 10-2

수동 히터/에어컨 9-10

수동변속기 기어 변속레버 6-12

스마트 키* 기능 2-9

스마트 키* 도어 잠금/잠금 해제 2-15

스마트 키* 배터리 교환 2-18

스마트 키* 배터리 방전시 엔진 시동 2-17

스마트 키* 사용시 주의사항 2-19

스마트 키* 시동스위치 점등 상태에 따른 기능 2-11

스위치 0-7

스티어링 휠 높이 조정 및 혼 작동 10-4

스티어링 휠 오디오 및 히팅 스위치 4-16

스티어링 휠 히팅 스위치* 4-29

스퍼어 타이어 교환시 주의사항 11-17

스퍼어 타이어 탈거 및 교환 11-14

시동키 도어 잠금/잠금 해제 2-7

시동키의 위치에 따른 기능 2-5

시트 구성 7-2

시트 워머 기능 7-15

시트백 테이블 / 시트백 포켓 10-19

시트벨트 관련 경고사항 8-15

시트벨트 보관(리어 시트) 8-10

시트벨트 8-2

실내 램프 스위치	4-28
실내 손잡이	10-15
실내 스위치	4-2
실내램프 교환	13-8
실외램프 교환	13-4

오

아웃사이드 미러 스위치	4-25
안개등, 비상등, 시트 워머 스위치	4-21
어린이용 보조 시트	8-11
에어백 관련 경고사항	8-25
에어백 미작동 조건	8-21
에어백 장치	8-17
에어클리너	12-11
엔진 냉각수 점검	12-10
엔진 시동, 출발 및 정지	1-15
엔진 우드 개폐	3-11
엔진룸 점검	12-7
엔진룸	0-8
엔진오일 점검, 보충, 교환	12-8
엔진이 과열되었을 때	11-18
연료 주입구 개폐	3-9
열선 스위치	4-22
오디오 시스템	10-23
오버헤드 콘솔 스위치	4-26
와셔액 점검 및 보충	12-16
와이퍼 및 와셔 스위치	4-7
와이퍼 점검 및 와이퍼 블레이드 교환	12-25
운전석 및 동반석 시트벨트	8-3
운전석 시트	7-4
운전석 시트(수동 시트)	7-6
운행전 확인사항	1-3

워닝박스(경고등 및 작동 표시등)	5-4
윈도우 개폐	3-6
유리창 김서림/성에 제거 방법	9-12
이모빌라이저 시스템	2-20
인사이드 룸미러*	10-5
일러두기	0-9

자

자가 정비시 경고 및 주의사항	12-26
자동 히터/에어컨	9-5
자동변속기 선택레버 P, N 위치 고정 해제방법 및 안전모드 리셋	11-20
자동변속기 선택레버 위치	6-5
자동변속기 선택레버	6-2
자동변속기 안전모드	6-11
자동변속기 워터(W) /스탠다드(S) 모드	6-10
자동변속기 차량 운행 방법	6-3
자동요구 징수 시스템(ETCS)*	10-6
정기점검 및 교환 주기표	12-2
제작결함 안내	1-2
주차 보조 시스템 I	6-15
주차 보조 시스템 II (후방 감시 카메라 시스템)*	6-17
주차 브레이크	6-22

차

차량 견인	11-21
차량 관리	1-17
차량 사용시 위험사항	1-7
차량 식별	0-6
차량 제원	0-2
차량개조 및 변경에 관한 경고사항	1-24

크

크루즈 컨트롤 스위치*	4-10
--------------------	------

타

타이어 공기압 자동감지 시스템 (TPMS)	5-27
타이어 서비스 키트(타이어 수리 용구) 사용 방법	11-6
타이어 점검	12-21
타이어가 펑크났을 경우	11-4
테일게이트 개폐	3-12
티켓 홀더 / 선바이저 및 조명 램프	10-16

파

파워 스티어링 오일 점검	12-12
퓨즈와 릴레이	12-19
프라이밍 펌프	12-13
프론트 도어 포켓 / 앞좌석 컵홀더	10-14
프론트 수납장치	10-12
프론트 시트 편익장치	7-8
프론트 시트벨트 착용법	8-4
프론트 와이퍼 및 와셔액 스위치	4-9
프론트 파워 소켓 / 시가라이터	10-17

헤

헤드라이트 레벨링 스위치*	4-20
화물실 만들기	7-14
환경보호	0-10
후면 히터/에어컨 사용방법	9-14
후면 히터/에어컨(자동 히터/에어컨 기준)	9-13
히터/에어컨 사용시 주의사항	9-4
히터/에어컨 시스템 구성(AQS 포함)	9-2

MEMO
