

0단원

1단원

2단원

3단원

4단원

5단원

6단원

7단원

8단원

9단원

10단원

11단원

12단원

13단원

**14단원**

14

**색인**

### 3

3점식 시트벨트 착용법 ..... 8-5

### A

AV내비게이션\* ..... 10-24

### E

ESP OFF 스위치 및 ESP 시스템 ..... 4-21

### H

HID 헤드램프\* ..... 13-4

### L

LCD 표시창 메시지(수퍼비전 타입) ..... 5-32

LCD 표시창 ..... 5-21

### M

MP3 오디오 디지털 시계 조정방법 ..... 10-26

### O

OVM 공구 ..... 11-4

### ㄱ

각종 게이지 및 표시창 ..... 5-4

각종 경고등 및 표시등 ..... 5-13

겨울철 차량 관리 ..... 1-23

견인 차량 이용 불가능시 ..... 11-18

계기판 ..... 5-2

### ㄴ

내/외부 점검 ..... 12-5

### ㄷ

도난 경보 시스템 ..... 2-21

도어 열림 레버, 잠금/해제 노브 ..... 3-2

동반석 시트 ..... 7-5

뒷유리 열선 및 안테나 ..... 10-20

### ㄹ

라이트 스위치 ..... 4-4

램프 규격 및 점검 방법 ..... 13-2

레인센싱 와이퍼\* ..... 4-11

레키스 키 기능 ..... 2-2

레키스 키/스마트 키 배터리 교환 ..... 2-16

루프랙\* ..... 10-21

리어 시트 ..... 7-6

리어 시트벨트 보관 ..... 8-6

리어 컵홀더 및 암레스트 ..... 10-17

### ㄴ

무드 램프\* ..... 10-11

### ㄷ

배출가스 관련 점검 및 정비기록 일지 ..... 12-26

배출가스 규제 ..... 12-23

배터리 관리 ..... 12-13

배터리가 방전되었을 때 ..... 11-2

브레이크 시스템 ..... 6-20

브레이크/클러치 오일 점검 ..... 12-11

비상 삼각대 ..... 11-5

비상경고등 스위치 ..... 4-28

### ㅅ

사고/화재/폭설시 ..... 11-19

서비스 키트(타이어 수리 용구) 사용 방법 ..... 11-7

선루프\* 개폐 ..... 3-7

선바이자 ..... 10-16

수납장치 및 실내 편의장치 ..... 10-2

수납장치 ..... 10-12

수동 히터/에어컨디셔너 ..... 9-12

수동변속기 기어 변속레버 ..... 6-2

스마트 스티어 스위치 ..... 4-29

스마트 키 기능 ..... 2-7

스마트 키 시스템 도어 스위치를 이용한

도어 잠금/잠금 해제 ..... 2-10

스마트 키 배터리 방전시 엔진 시동 ..... 2-17

스마트 키 사용시 주의사항 ..... 2-18

스마트 키 시동 스위치 점등 상태에 따른 기능 ..... 2-12

스위치 ..... 0-7

스티어링 휠 리모콘 스위치\* ..... 4-31

스티어링 휠 히팅 스위치\* ..... 4-23

시가라이터 ..... 10-2

시동키 도어 잠금/잠금 해제 ..... 2-6

시동키 위치에 따른 기능 ..... 2-4

시트 사용시 경고 및 주의사항 ..... 7-10

시트 워머/통풍 기능\* ..... 7-8

시트벨트 관련 경고사항 ..... 8-10

시트벨트 및 에어백\* ..... 8-2

실내 램프 교환.....	13-7
실내 스위치.....	4-2
실외 램프 교환.....	13-5
실외 램프 위치.....	13-3

**ㅇ**

아웃사이드 미러 조정 스위치.....	4-18
안테나/USB/AUX/HDMI 단자*.....	10-25
어린이용 보조 시트.....	8-7
에어백 관련 경고사항.....	8-21
에어백 미작동 조건.....	8-17
에어백 장치.....	8-12
에어컨디셔너 필터 교환.....	9-20
에어클리너.....	12-10
엔진 냉각수 점검.....	12-9
엔진 룸.....	0-8
엔진 시동, 출발 및 정지.....	1-17
엔진 우드 개폐.....	3-12
엔진룸 점검.....	12-6
엔진오일 점검, 보충, 교환.....	12-7
엔진이 과열되었을 때.....	11-15
연료 주입구 개폐.....	3-14
열선 스위치.....	4-26
오디오.....	10-24
오버헤드 콘솔 스위치/룸램프 스위치.....	4-32
옷걸이.....	10-23
와셔액 점검 및 보충.....	12-12
와이퍼 및 와셔액 스위치.....	4-9
와이퍼 점검 및 와이퍼 블레이드 교환.....	12-21
운전석 시트.....	7-2
운행전 확인사항.....	1-3

윈도우 개폐.....	3-5
유리창 김서림/성에 제거 방법.....	9-18
이동식 재떨이.....	10-18
이모빌라이저 시스템.....	2-19
인사이드 룸미러*.....	10-4
일러두기.....	0-9

**ㅈ**

자가정비시 경고 및 주의사항.....	12-22
자동 히터/에어컨디셔너.....	9-5
자동변속기 선택레버 위치.....	6-8
자동변속기 선택레버.....	6-5
자동변속기 안전 모드.....	6-13
자동변속기 차량 운행 방법.....	6-6
자동요금 징수 시스템(ETCS)*.....	10-5
적재함 편의장치.....	10-22
전방 장애물 감지 경고음 OFF 스위치*.....	4-24
점검 및 정비기록 일지.....	12-27
정기점검 및 교환 주기표.....	12-2
제작결함 안내.....	1-2
주차 보조 시스템 I(전/후방 장애물 감지 시스템)*.....	6-14
주차 보조 시스템 II(후방전시 카메라 시스템)*.....	6-19
주차 브레이크.....	6-25
주행 상태 모드 스위치*.....	4-20

**ㅊ**

차량 견인.....	11-17
차량 관리.....	1-19
차량 사용시 위험사항.....	1-8
차량 식별.....	0-6
차량 제원.....	0-2

차량개조 및 변경에 관한 경고사항.....	1-25
측면 손잡이.....	10-23

**ㅋ**

카 매트 후크.....	10-18
크루즈 컨트롤 스위치*.....	4-12

**ㅌ**

타이어 공기압 자동감지 시스템 (TPMS).....	5-8
타이어 및 휠 점검.....	12-17
타이어가 펑크났을 경우.....	11-6
테일게이트 잠금/해제.....	3-10
트림/셋 스위치.....	4-27

**ㅍ**

파워 소켓.....	10-19
퓨즈와 릴레이.....	12-15
프론트 시트벨트.....	8-4
프론트.....	10-17

**ㅎ**

헤드라이트 레벨링 스위치*.....	4-25
혼/스티어링 휠.....	10-3
환경보호.....	0-10
히터/에어컨디셔너 사용시 주의사항.....	9-4
히터/에어컨디셔너 시스템 구성.....	9-2