

0단원

1단원

2단원

3단원

4단원

5단원

6단원

7단원

8단원

9단원

10단원

11단원

12단원

13단원

14단원



색인

숫자

2점식 시트벨트 착용법(리어 가운데 시트).....	8-6
3점식 시트벨트 착용법.....	8-5
4륜구동 장치 및 스위치*.....	4-27

E

ESP OFF 스위치 및 ESP 시스템.....	4-21
----------------------------	------

L

LCD 표시창(주행 정보 표시창).....	5-15
-------------------------	------

O

OVМ 공구.....	11-4
-------------	------

ㄱ

각종 게이지 및 표시창.....	5-3
각종 경고등 및 표시등.....	5-6
겨울철 차량 관리.....	1-24
견인 차량 이용 불가능시.....	11-27
계기판.....	5-2
글로벌 박스.....	10-17

ㄴ

내/외부 점검.....	12-5
--------------	------

ㄷ

도난 경보 시스템.....	2-23
도어 맵 포켓.....	10-13
도어 열림 레버, 잠금/해제 노브.....	3-2

동반석 시트.....	7-5
뒷유리 열선.....	10-21
디지털 시계.....	10-17

ㅁ

라이트 스위치.....	4-4
램프 규격 및 점검 방법.....	13-2
레인센싱 와이퍼*.....	4-11
레키스 키 배터리 교환.....	2-4
레키스 키의 기능.....	2-2
루프랙*.....	10-22
리어 센터 암레스트.....	10-19
리어 시트.....	7-6
리어 트레이.....	10-20

ㅂ

매연 저감 장치.....	12-27
미디어 단자*.....	10-24

ㅅ

배출가스 관련 점검 및 정비기록 일지.....	12-28
배출가스 규제.....	12-25
배터리 관리.....	12-15
배터리가 방전되었을 때.....	11-2
브레이크 시스템.....	6-18
브레이크/클러치 오일 점검.....	12-13
비상 삼각대.....	11-6
비상경고등 스위치.....	4-26

ㅈ

사고/화재/폭설시.....	11-28
서비스 키트(타이어 수리 용구)* 사용 방법.....	11-8
선루프* 개폐.....	3-6
선바이저 및 조명 램프.....	10-16
센터 콘솔 리어 보관함.....	10-20
센터 콘솔 박스.....	10-12
수납장치 및 실내 편의장치.....	10-2
수동 히터/에어컨.....	9-9
수동변속기 기어 변속레버.....	6-2
수분 분리, 엔진 점검 경고등 점등.....	11-24
스마트 키* 기능.....	2-9
스마트 키* 도어 잠금/잠금 해제.....	2-16
스마트 키* 배터리 교환.....	2-19
스마트 키* 배터리 방전시 엔진 시동.....	2-18
스마트 키* 사용시 주의사항.....	2-20
스마트 키* 시동 스위치 점등 상태에 따른 기능.....	2-12
스위치.....	0-7
스티어링 휠 오디오 스위치.....	4-18
스티어링 휠 히팅 스위치*.....	4-23
스티어링 휠.....	10-4
시각라이더.....	10-15
시동키를 이용한 도어 잠금/해제.....	2-8
시동키의 위치에 따른 기능.....	2-6
시트 백 포켓.....	10-13
시트 사용시 경고 및 주의사항.....	7-10
시트 히팅/통풍 기능*.....	7-8

시트벨트 관련 경고사항	8-10
시트벨트 및 에어백	8-2
시트벨트	8-4
실내 램프 교환	13-6
실내 스위치	4-2
실외 램프 교환	13-4
실외 램프 위치	13-3
○	
아웃사이드 미러 조정 스위치	4-19
안경 보관함	10-15
어린이용 보조 시트	8-7
에어백 관련 경고사항	8-19
에어백 미작동 조건	8-15
에어백 장치	8-12
에어컨 필터 교환	9-13
에어클리너	12-10
엔진 냉각수 점검	12-9
엔진 시동, 출발 및 정지	1-17
엔진 오일 점검, 보충, 교환	12-7
엔진 후드 개폐	3-10
엔진룸 점검	12-6
엔진룸	0-8
엔진이 과열되었을 때	11-22
연료 주입구 개폐	3-8
연료 필터 및 프라임링 펌프	12-12
열선 스위치	4-25

오디오 시스템*	10-23
오버에드 콘솔 스위치/룸램프 스위치	4-30
와셔액 점검 및 보충	12-14
와이퍼 및 와셔액 스위치	4-9
와이퍼 점검 및 와이퍼 블레이드 교환	12-23
운전석 시트	7-2
운행전 확인사항	1-3
윈도우 개폐	3-4
윈터(W)/스탠다드(S) 모드	6-13
유리창 김서림/성에 제거 방법	9-12
이동식 재떨이/프론트 보관함	10-14
이모빌라이저 시스템	2-21
인사이드 룸미러*	10-5
일러두기	0-9
임시용 타이어 사용시 주의사항	11-20
임시용 타이어 탈거/교체	11-15
ㄹ	
자가정비시 경고 및 주의사항	12-24
자동 히터/에어컨	9-5
자동변속기 선택레버 위치	6-8
자동변속기 선택레버	6-5
자동변속기 안전 모드	6-14
자동변속기 차량 운행 방법	6-6
자동요구 징수 시스템(ETCS)*	10-6
점검 및 정비기록 일지	12-29
정기점검 및 교환 주기표	12-2

제작결함안내	1-2
주차 보조 시스템 I(후방 장애물 감지 시스템)	6-15
주차 보조 시스템 II(후방 전시 카메라 시스템)*	6-17
주차 브레이크	6-23

ㅊ

차량 견인	11-26
차량 관리	1-19
차량 사용시 위험사항	1-8
차량 식별	0-6
차량 제원	0-2
차량개조 및 변경에 관한 경고사항	1-26
측면 손잡이 및 옷걸이	10-19

ㅋ

커티시 램프	10-13
컵홀더	10-12
크루즈 컨트롤 스위치	4-12

ㅌ

타이어 공기압 자동감지 시스템 (TPMS)	5-20
타이어 및 휠 점검	12-19
타이어가 펑크났을 경우	11-7
트레일러* 견인	11-29
트럼 스위치	4-24
티켓 홀더	10-16

표

파워 스티어링 오일 점검.....	12-11
파워소켓.....	10-18
퓨즈와 릴레이.....	12-17

층

핸드백 걸이	10-18
혼	10-4
화물 적재 및 데크 사용.....	3-12
환경보호.....	0-10
휴대폰 트레이.....	10-12
히터/에어컨 사용시 주의사항.....	9-4
히터/에어컨 시스템 구성.....	9-2