

0단원

1단원

2단원

3단원

4단원

5단원

6단원

7단원

8단원

9단원

10단원

11단원

12단원

13단원

14단원



색인

숫자

3점식 시트벨트 착용법	8-5
3점식 시트벨트 착용법(리어 1열 가운데 시트)	8-6
4륜구동 장치 및 스위치*	4-30

E

ESP OFF 스위치 및 ESP 시스템	4-24
-----------------------------	------

H

HDC 스위치 및 HDC 시스템	4-26
HID 헤드램프*	13-3

O

OVM 공구*	11-6
USB 충전기	10-11

ㄱ

각종 경고등 및 표시등	5-11
겨울철 차량 관리	1-22
견인차량 이용 불가능시(비상시)	11-24
계기판 밝기 조정 및 타이어 공기압 표시	5-5
계기판	5-2
클로브 박스	10-15

L

내/외부 점검	12-6
---------------	------

C

도난 경보 시스템	2-22
도어 열림 레버, 잠금/해제 노브	3-2
도어맵 포켓	10-15
동반석 시트	7-7
뒷유리 열선	10-20
디지털 시계	10-12

ㄹ

라이트 스위치	4-4
램프 규격 및 점검 방법	13-2
레인센싱 와이퍼*	4-10
레키스 키 배터리 교환	2-8
루프랙*	10-21
리모콘키의 기능	2-2
리어 1열시트	7-8
리어 2열시트 (7인승)	7-10

ㅁ

미디어 단자*	10-23
---------------	-------

ㅂ

배출가스 규제	12-26
배출가스 후처리 장치	12-28
배터리 관리	12-16
배터리가 방전되었을 때	11-2

브레이크 시스템	6-17
브레이크/클러치 오일 점검	12-14
블루투스 핸드프리 시스템	10-24
비상 삼각대	11-5

ㅅ

사고/화재/폭설시	11-25
사이드 스텝*	10-20
서비스 키트*(타이어 수리 용구) 사용 방법	11-12
선루프* 개폐	3-6
선바이저	10-16
선택레버 P, N 위치 고정 해제방법 및 안전모드 리셋	11-22
센터 및 리어 룸램프	10-18
센터 콘솔 박스	10-13
센터 콘솔 스위치	4-29
센터 콘솔 후면 컵홀더	10-13
수납장치 및 실내 편의장치	10-2
수동 히터 및 에어컨	9-11
수분 분리, 엔진 점검 경고등 점등	11-20
스마트 키* 기능	2-9
스마트 키* 도어 잠금/잠금 해제	2-15
스마트 키* 배터리 교환	2-18
스마트 키* 배터리 방전시 엔진 시동	2-17
스마트 키* 사용시 주의사항	2-19
스마트 키* 시동 스위치 점등 상태에 따른 기능	2-11

스위치.....	0-7
스티어링 휠 높이 조정 및 혼 작동	10-3
스티어링 휠 오디오 및 크루즈 컨트롤 스위치 외.....	4-21
스티어링 휠 히팅 스위치/비상 경고등 스위치.....	4-23
시동키 도어 잠금/잠금 해제.....	2-7
시동키의 위치에 따른 기능.....	2-5
시트 관련 경고 및 주의 사항.....	7-14
시트 히팅/통풍 기능*.....	7-12
시트벨트 관련 경고사항.....	8-11
시트벨트 및 에어백.....	8-2
시트벨트.....	8-4
실내 램프 교환.....	13-7
실내 손잡이.....	10-18
실내 스위치.....	4-2
실외 램프 점검 및 정비.....	13-4
○	
아웃사이드 미러 조정 스위치.....	4-20
안경 보관함.....	10-17
어린이용 보조 시트.....	8-7
에어백 관련 경고사항.....	8-21
에어백 미작동 조건.....	8-17
에어백 장치.....	8-13
에어컨 필터 교환.....	9-15
에어클리너.....	12-11

엔진 냉각수 점검.....	12-10
엔진 룸.....	0-8
엔진 시동, 출발 및 정지.....	1-15
엔진 후드 개폐.....	3-8
엔진룸 점검.....	12-7
엔진오일 점검, 보충, 교환.....	12-8
엔진이 과열되었을 때.....	11-18
연료 주입구 개폐.....	3-9
연료 필터 및 프라임िंग 펌프.....	12-13
열선 스위치.....	4-22
오디오 시스템*.....	10-22
오버헤드 콘솔 스위치, 룸램프 스위치.....	4-34
와셔액 점검 및 보충.....	12-15
와이퍼 및 와셔액 스위치.....	4-11
와이퍼 및 와셔액 스위치.....	4-9
와이퍼 점검 및 와이퍼 블레이드 교환.....	12-24
운전석 도어 트림 스위치.....	4-19
운전석 시트.....	7-2
운행전 확인사항.....	1-3
윈도우 개폐.....	3-4
윈터 모드.....	6-10
유리창 김서림 / 성에 제거 방법.....	9-13
유해가스 차단 시스템 (AQS: Air Quality System).....	9-14
이동식 재떨이.....	10-12
이모빌라이저 시스템.....	2-20
인사이드 룸미러.....	10-4

일러두기.....	0-9
임시용 타이어* 사용 및 교환시 주의사항.....	11-11
임시용 타이어* 탈거 및 교환.....	11-7

ㄸ

자가 정비시 경고 및 주의사항.....	12-25
자동 히터 및 에어컨.....	9-5
자동변속기 선택레버 위치.....	6-5
자동변속기 선택레버.....	6-2
자동변속기 안전모드.....	6-11
자동변속기 차량 운행 방법.....	6-4
자동요금 징수 시스템(ETCS)*.....	10-5
적재함 편의장치.....	10-19
전방 주차보조 시스템 OFF 스위치.....	4-28
정기점검 및 교환 주기표.....	12-2
제작결함안내.....	1-2
주차 보조 시스템 I(전/후방 장애물 감지 시스템).....	6-12
주차 보조 시스템 II(후방 전시 카메라 시스템)*.....	6-15
주차 보조 시스템 III(전방 전시 카메라 시스템)*.....	6-16
주차 브레이크.....	6-22

ㄹ

차량 관리.....	1-17
차량 사용시 위험사항.....	1-7

차량 식별.....	0-6
차량 제원.....	0-2
차량개조 및 변경에 관한 경고사항.....	1-24
차량견인.....	11-23

ㄱ

커티시 램프.....	10-15
크루즈 컨트롤 스위치.....	4-13

ㄴ

타이어 공기압 자동감지 시스템 (TPMS).....	5-6
타이어 및 휠 점검.....	12-20
타이어가 펑크났을 경우.....	11-4
테일게이트 및 테일게이트 윈도우* 개폐.....	3-11
트레일러* 견인.....	11-27

ㄷ

파워 소켓.....	10-14
파워 스티어링 오일.....	12-12
퓨즈와 릴레이.....	12-18
프론트 램프.....	10-17
프론트 보관함.....	10-11

ㄹ

헤드램프 레벨링 스위치*.....	4-33
환경보호.....	0-10
히터 / 에어컨 사용시 주의사항.....	9-4
히터 / 에어컨 시스템 구성.....	9-2