

0단원

1단원

2단원

3단원

4단원

5단원

6단원

7단원

8단원

9단원

10단원

11단원

12단원

13단원

**14단원**



## 색인

## 숫자

3점식 시트벨트 착용법 .....	8-5
4륜구동장치(4WD) 및 4WD LOCK 스위치* .....	4-20

## A

AV/내비게이션 시스템* .....	10-30
---------------------	-------

## E

ESP OFF 스위치 및 ESP 시스템 .....	4-23
-----------------------------	------

## H

HID (High Intensity Discharge) 헤드램프 전구 특성 .....	13-4
HID 헤드램프* .....	13-4

## L

LCD 오디오* .....	10-29
LCD 표시창 메시지(수퍼비전 타입) .....	5-31
LCD 표시창 .....	5-23

## O

OVM 공구* .....	11-4
---------------	------

## S

SD카드 슬롯 및 외부장치 연결 단자, 포트* .....	10-31
---------------------------------	-------

## ㄱ

각종 게이지 및 표시창 .....	5-4
각종 경고등 및 표시등 .....	5-14
겨울철 차량 관리 .....	1-24
견인 차량 이용 불가능시 .....	11-25
계기판 .....	5-2
글로브 박스 램프 .....	13-8

## L

내/외부 점검 .....	12-6
---------------	------

## C

도난 경보 시스템 .....	2-24
도어 열림 레버, 잠금/해제 노브 .....	3-2
도어 커티시 램프 .....	13-8
동반석 시트 .....	7-5

## ㄹ

라이트 스위치 .....	4-4
램프 규격 및 점검 방법 .....	13-2
램프 점검방법 .....	13-2
램프전구 규격 및 수량 .....	13-2
레인센싱 와이퍼* .....	4-11
레키스 키 기능 .....	2-2
레키스 키 배터리 교환 .....	2-8
루프랙* .....	10-23

리어 램프 전구 교환 .....	13-5
리어 시트 .....	7-6
리어 컵홀더 및 암레스트 .....	10-18

## B

배출가스 규제 .....	12-25
배출가스 후처리 장치 .....	12-27
배터리 관리 .....	12-15
배터리가 방전되었을 때 .....	11-2
번호판등 전구 교환 .....	13-6
브레이크 시스템 .....	6-20
브레이크/클러치 오일 점검 .....	12-13
비상 삼각대 .....	11-5
비상경고등 스위치 .....	4-29

## ㅅ

사고/화재/폭설시 .....	11-26
사고기록장치 장착 안내 .....	1-3
서비스 키트*(타이어 수리 용구) 사용 방법 .....	11-7
선루프* 개폐 .....	3-7
선바이저 .....	10-17
센터 룸램프 및 화물실 룸램프 .....	13-7
수납장치 및 실내 편의장치 .....	10-2
수납장치 .....	10-13
수동 히터/에어컨디셔너 .....	9-10
수동변속기 기어 변속레버 .....	6-2
수분 분리, 엔진 점검 경고등 점등 .....	11-22

스마트 키 기능 .....	2-9
스마트 키 도어 잠금/잠금 해제 .....	2-16
스마트 키 배터리 교환 .....	2-20
스마트 키 배터리 방전시 엔진 시동 .....	2-19
스마트 키 사용시 주의사항 .....	2-21
스마트 키 시동 스위치 점등 상태에 따른 기능 ...	2-12
스위치 .....	0-7
스티어링 휠 리모콘 스위치* .....	4-30
스티어링 휠 히팅 스위치* .....	4-25
스티어링 휠 .....	10-4
시가라이터/뒷유리 열선 및 안테나 .....	10-22
시동키 도어 잠금/잠금 해제 .....	2-7
시동키 위치에 따른 기능 .....	2-5
시트 사용시 경고 및 주의사항 .....	7-10
시트 워머/통풍 기능* .....	7-8
시트벨트 관련 경고사항 .....	8-10
시트벨트 및 에어백* .....	8-2
시트벨트 보관(리어 시트) .....	8-6
시트벨트 .....	8-4
실내 램프 교환 .....	13-7
실내 스위치 .....	4-2
실외 램프 교환 .....	13-5
실외 램프 위치 .....	13-3

## ○

아웃사이드 미러 조정 스위치 .....	4-18
어린이용 보조 시트 .....	8-7

에어백 관련 경고사항 .....	8-21
에어백 미작동 조건 .....	8-17
에어백 장치 .....	8-12
에어컨디셔너 필터 교환 .....	9-14
에어클리너 .....	12-11
엔진 냉각수 점검 .....	12-10
엔진 룸 .....	0-8
엔진 시동, 출발 및 정지 .....	1-17
엔진 후드 개폐 .....	3-11
엔진룸 점검 .....	12-7
엔진오일 점검, 보충, 교환 .....	12-8
엔진이 과열되었을 때 .....	11-20
연료 주입구 개폐 .....	3-13
연료 필터 및 프라임 펌프 .....	12-12
열선 스위치 .....	4-28
오디오 시스템* .....	10-27
오버헤드 콘솔 스위치/룸램프 스위치 .....	4-31
옷걸이 및 헤드라이닝 옷걸이 .....	10-21
와셔액 점검 및 보충 .....	12-14
와이퍼 및 와셔액 스위치 .....	4-9
와이퍼 점검 및 와이퍼 블레이드 교환 .....	12-23
운전석 시트 .....	7-2
운행전 확인사항 .....	1-4
윈도우 개폐 .....	3-5
유리창 김서림/성에 제거 방법 .....	9-13
이동식 재떨이 .....	10-18
이모빌라이저 시스템 .....	2-22
인사이드 룸미러* .....	10-6

일러두기 .....	0-9
임시용 타이어* 교체 .....	11-14
임시용 타이어* 사용시 주의사항 .....	11-18

## ㄸ

자가정비시 경고 및 주의사항 .....	12-24
자동 히터/에어컨디셔너 .....	9-5
자동변속기 선택레버 위치 .....	6-8
자동변속기 선택레버 .....	6-5
자동변속기 안전 모드 .....	6-15
자동변속기 차량 운행 방법 .....	6-6
자동요금 징수 시스템(ETCS)* .....	10-7
적재함 편의장치 .....	10-24
정기점검 및 교환 주기표 .....	12-2
제작결함 안내 .....	1-2
주차 보조 시스템 .....	6-16
주차 브레이크 .....	6-25
주행 상태 모드 스위치* .....	6-14

## ㄹ

차량 견인 .....	11-24
차량 관리 .....	1-19
차량 사용시 위험사항 .....	1-8
차량 식별 .....	0-6
차량 제원 .....	0-2
차량개조 및 변경에 관한 경고사항 .....	1-26
측면 손잡이 .....	10-21

## ㄱ

카 매트 후크.....	10-18
크루즈 컨트롤 스위치 .....	4-12

## ㄷ

타이어 공기압 자동감지 시스템 (TPMS).....	5-7
타이어 및 휠 점검.....	12-19
타이어가 펑크났을 경우 .....	11-6
테일게이트 잠금/해제 .....	3-10
트레일러* 견인.....	11-27
트립 스위치* .....	4-27

## ㄹ

파워 소켓* .....	10-20
퓨즈와 릴레이.....	12-17
프론트 룸램프.....	13-7
프론트 컵홀더.....	10-18

## ㅎ

헤드라이트 레벨링 스위치* .....	4-26
환경보호 .....	0-10
히터/에어컨디셔너 사용시 주의사항 .....	9-4
히터/에어컨디셔너 시스템 구성 .....	9-2