

0단원

1단원

2단원

3단원

4단원

5단원

6단원

7단원

8단원

9단원

10단원

11단원

12단원

13단원

14단원



색인

숫자

3점식 시트벨트 착용법	8-5
4륜구동장치(4WD) 및 4WD LOCK 스위치*	4-32

A

AC 인버터 (티볼리 에어).....	10-20
AC 인버터 전원 스위치*	4-36
AV/내비게이션* OFF 또는 음소거 방법	10-31
AV내비게이션*	10-27

E

ESP OFF 스위치 및 ESP 시스템.....	4-30
----------------------------	------

H

HID 헤드램프*	13-4
-----------------	------

L

LCD 오디오*	10-27
LCD 표시창 메시지(수퍼비전 타입)	5-37
LCD 표시창	5-24

M

MP3 오디오 디지털 시계 조정방법.....	10-30
MP3 오디오*	10-27

O

OVM 공구	11-4
--------------	------

U

USB 충전기	10-22
---------------	-------

ㄱ

각종 게이지 및 표시창	5-4
각종 경고등 및 표시등	5-13
겨울철 차량 관리	1-24
견인 차량 이용 불가능시	11-18
경고등 및 표시등	0-9
계기판	5-2
규격오일 및 용량	12-3
긴급제동 시스템(AEBS)*	6-26

L

내/외부 점검	12-7
---------------	------

ㄷ

도난 경보 시스템	2-21
도어 열림 레버, 잠금/해제 노브	3-2
동반석 시트	7-5
뒤측면	0-3
뒷유리 열선 및 안테나	10-22

ㄹ

라이트 스위치.....	4-5
램프 규격 및 점검 방법	13-2
레인센싱 와이퍼*	4-12
레키스 키 기능	2-2
레키스 키/스마트 키 배터리 교환	2-16
루프랙*	10-23
룸램프 스위치.....	4-47
리어 시트 히팅* 스위치(좌/우측 동일)	4-40, 7-9
리어 시트	7-6
리어 시트벨트 보관.....	8-6

ㄴ

무드 램프*	10-12
--------------	-------

ㅂ

배출가스 규제.....	12-28
배출가스 후처리 장치 (디젤 차량)	12-32
배터리 관리.....	12-17
배터리가 방전되었을 때	11-2
브레이크 시스템	6-20
브레이크/클러치 오일 점검	12-15
비상경고등 스위치	4-43

人

사고/화재/폭설시.....	11-19
서비스 키트(타이어 수리 용구) 사용 방법.....	11-7
선루프* 개폐.....	3-7
선바이저.....	10-17
센터 웨시아.....	0-5
수납장치 및 실내 편의장치.....	10-2
수납장치.....	10-13
수동 히터/에어컨디셔너.....	9-12
수동변속기 기어 변속레버.....	6-2
스마트 스티어 스위치.....	4-44
스마트 키 기능.....	2-7
스마트 키 배터리 방전시 엔진 시동.....	2-17
스마트 키 사용시 주의사항.....	2-18
스마트 키 시동 스위치 점등 상태에 따른 기능... 2-12	
스마트 키 시스템 도어 스위치를 이용한 도어 잠금/ 잠금 해제.....	2-10
스마트 하이빔(HBA)*.....	4-4
스위치.....	0-16
스티어링 휠 오디오 스위치.....	4-25
스티어링 휠 히팅 스위치*.....	4-35
스티어링 휠.....	10-3
시동키 도어 잠금/잠금 해제.....	2-6
시동키 위치에 따른 기능.....	2-4
시트 사용시 경고 및 주의사항.....	7-10
시트벨트 관련 경고사항.....	8-10
시트벨트 및 에어백*.....	8-2
실내 램프 교환.....	13-8
실내 스위치.....	4-2
실외 램프 교환.....	13-5
실외 램프 위치.....	13-3

○

아웃사이드 미러 조정 스위치.....	4-26
안전 삼각대.....	11-5
안테나/USB/AUX/HDMI 단자*.....	10-29
앞측면.....	0-2
어린이용 보조 시트.....	8-7
에어백 관련 경고사항.....	8-21
에어백 미작동 조건.....	8-17
에어백 장치.....	8-12
에어컨디셔너 필터 교환.....	9-20
에어클리너.....	12-13
엔진 냉각수 점검.....	12-12
엔진 룸 - 가솔린.....	0-8
엔진 룸 - 디젤.....	0-7
엔진 시동, 출발 및 정지.....	1-17
엔진 후드 개폐.....	3-12
엔진룸 점검.....	12-8
엔진오일 점검, 보충, 교환.....	12-10
엔진이 과열되었을 때.....	11-15
연료 주입구 개폐.....	3-14
연료 필터 (디젤차량).....	12-14

열선 스위치.....	4-41
오버헤드 콘솔 스위치.....	4-47
웃걸이.....	10-26
와셔액 점검 및 보충.....	12-16
와이퍼 및 와셔액 스위치.....	4-10
와이퍼 점검 및 와이퍼 블레이드 교환.....	12-26
운전석 시트.....	7-2
운전석.....	0-4
운행전 확인사항.....	1-3
윈도우 개폐.....	3-5
유리창 김서림/성에 제거 방법.....	9-18
이동식 재떨이.....	10-21
이모빌라이저 시스템.....	2-19
인사이드 룸미러*.....	10-5

ㄸ

자가정비시 경고 및 주의사항.....	12-27
자동 히터/에어컨디셔너.....	9-5
자동변속기 선택레버 위치.....	6-8
자동변속기 선택레버.....	6-5
자동변속기 안전 모드.....	6-13
자동변속기 차량 운행 방법.....	6-6
자동요금 징수 시스템(ETCS)*.....	10-6
적재함 편의장치.....	10-24
적재함 편의장치(티볼리 에어).....	10-25
전/후방 장애물 감지 시스템*.....	6-14

전방 장애물 감지 경고음 OFF 스위치*	4-37
정기점검 및 교환 주기표	12-4
제작결함 안내	1-2
주요 관리 항목	12-2
주차 브레이크	6-25
주행 상태 모드 스위치*	4-29

大

차량 견인	11-17
차량 관리	1-19
차량 사용시 위험사항	1-8
차량 식별	0-15
차량 제원	0-10
차량 제원(티볼리 에어)	0-11
차량개조 및 변경에 관한 경고사항	1-26
차선 유지보조 시스템(LKAS)*	6-33
차선 유지보조(LKAS)* 스위치	4-46
측면 손잡이	10-26

ㅋ

카 매트 후크	10-21
크루즈 컨트롤 스위치* (가솔린 차량)	4-13
크루즈 컨트롤 스위치* (디젤 차량)	4-19

ㅅ

타이어 공기압 자동감지 시스템 (TPMS)	5-8
타이어 및 휠 점검	12-21
타이어가 펑크났을 경우	11-6
테일게이트 잠금/해제	3-10
트렁크 및 뒷 자석	0-6
트립/셋 스위치	4-42

ㅇ

파워 소켓	10-19
퓨즈와 릴레이	12-19
프론트 시트 히팅/통풍* 스위치	4-39
프론트 시트 히팅/통풍* 스위치	7-8
프론트 시트벨트	8-4
프론트/리어 컵 홀더 및 암레스트	10-18

ㅎ

헤드라이트 레벨링 스위치*	4-38
혼	10-4
환경보호	0-17
후방전시 카메라 시스템*	6-19
히터/에어컨디셔너 사용시 주의사항	9-4
히터/에어컨디셔너 시스템 구성	9-2