

0단원

1단원

2단원

3단원

4단원

5단원

6단원

7단원

**8단원**

## 3

3점식 시트벨트 착용법 ..... 2-17

## 4

4륜 구동 시스템\* ..... 3-18

4륜 구동 장치 사용시 주의사항 ..... 3-20

## I

ISOFIX 미 장착 11인승 차량  
(보조시트 장착 방향) ..... 2-30

ISOFIX 시트 이용시(9인승) ..... 2-28

## L

LCD 표시창(주행정보 표시창) ..... 5-14

## M

MP3 오디오 / 스마트 오디오\* /  
AV 내비게이션\* ..... 4-62

## O

OVM 공구 ..... 6-2

## U

USB 충전기 ..... 4-65

## ㄱ

겨울철 차량 관리 ..... 7-38

견인 차량 이용 불가능시(비상시) ..... 6-29

경고등 및 작동 표시등 ..... 5-5

계기판(각종게이지) ..... 5-2

규격오일 및 용량 ..... 7-4

## L

내/외기 전환 및 유해가스 차단 시스템  
(AQS : Air Quality System) ..... 4-58

## C

도난 경보 시스템 ..... 4-10

도어 열림 레버, 잠금/해제 레버 ..... 4-11

디지털 시계 스위치 ..... 4-33

## ㄹ

램프 규격 및 점검 방법 ..... 7-24

레인센싱 와이퍼 ..... 4-35

루프랙\* ..... 4-67

리어 1열 시트벨트(2, 3점식 시트벨트 착용법) .. 2-19

리어 1열 시트 ..... 2-7

리어 2열 시트 ..... 2-9

리어 2열 시트벨트 ..... 2-20

리어 3열 시트 ..... 2-11

리어 3열 시트벨트 ..... 2-23

## B

배출가스 규제 ..... 7-42

배출가스 후처리 장치 ..... 7-44

배터리 관리 ..... 7-19

배터리가 방전되었을 때 ..... 6-4

브레이크 시스템 ..... 3-21

브레이크 액 점검 ..... 7-16

블루투스 핸즈프리 시스템 ..... 4-64

## ㅅ

사고/화재/폭설시 ..... 6-31

서비스 키트(타이어 수리 용구) 사용 방법 ..... 6-14

선루프\* 개폐 ..... 4-19

속도 제한장치 관련 안내사항 ..... 5-3

송풍구 ..... 4-47

수납 장치 ..... 4-69

수동 히터 및 에어컨 컨트롤러\* ..... 4-53

스마트 키 기능 ..... 4-4

스마트 키 배터리 교환 ..... 3-8

스마트 키 배터리 방전시 엔진 시동 ..... 3-7

스마트 키 버튼 설명 ..... 4-6

스마트 키 시동스위치 점등 상태에 따른 기능 ..... 3-3

스티어링 휠 오디오 스위치  
(MP3 오디오 / AV 내비게이션) ..... 4-60

스티어링 휠 오디오 스위치(스마트 오디오) ..... 4-61

스티어링 휠 ..... 4-68

시트 관련 경고사항 ..... 2-14

|                     |      |
|---------------------|------|
| 시트 히팅/동풍 스위치 .....  | 2-13 |
| 시트 .....            | 2-3  |
| 시트벨트 관련 경고사항 .....  | 2-25 |
| 시트벨트 보관(리어 시트)..... | 2-24 |
| 시트벨트 .....          | 2-15 |
| 실내 램프 교환 .....      | 7-31 |
| 실내 램프 위치 .....      | 7-30 |
| 실내 램프 .....         | 4-29 |
| 실내 편의 장치 .....      | 4-71 |
| 실외 램프 교환 .....      | 7-27 |
| 실외 램프 위치 .....      | 7-25 |
| 실외 램프 .....         | 4-22 |

○

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 아웃사이드 미러 접힘/펼침 스위치 ..... | 4-37 |
| 아웃사이드 미러 조정 스위치 .....    | 4-38 |
| 안전 삼각대.....              | 6-3  |
| 어린이용 보조 시트.....          | 2-27 |
| 에어백 관련 경고사항 .....        | 2-38 |
| 에어백 미작동 조건.....          | 2-35 |
| 에어백.....                 | 2-31 |
| 에어컨 필터 교환 .....          | 7-33 |
| 에어클리너.....               | 7-13 |
| 엔진 과열 및 경고등 점등 .....     | 6-6  |
| 엔진 냉각수 점검 .....          | 7-12 |
| 엔진 후드 개폐 .....           | 4-15 |
| 엔진룸 점검.....              | 7-9  |

|                         |      |
|-------------------------|------|
| 엔진오일 점검, 보충, 교환 .....   | 7-10 |
| 연료 주입구 개폐 .....         | 4-16 |
| 연료 필터 및 프라임 펌프 .....    | 7-14 |
| 열선 스위치.....             | 4-59 |
| 와셔액 점검 및 보충.....        | 7-17 |
| 와이퍼 및 와셔 스위치.....       | 4-36 |
| 와이퍼 점검 및 블레이드 교환 .....  | 7-21 |
| 운전석 및 동반석 시트벨트.....     | 2-18 |
| 운행 전 확인사항 .....         | 1-10 |
| 워닝박스(경고등 및 작동 표시등)..... | 5-4  |
| 윈도우 개폐.....             | 4-13 |
| 유리창 김서림/성에 제거 방법 .....  | 4-55 |
| 이모빌라이저 시스템.....         | 4-8  |
| 인사이드 룸미러 .....          | 4-39 |
| 임시용 타이어* 탈거 및 교환.....   | 6-23 |

ㄹ

|   |      |
|---|------|
| 자가 정비시 주의 및 경고사항 .....                        | 7-41 |
| 자동 히터 및 에어컨 컨트롤러 명칭 .....                     | 4-49 |
| 자동 히터 및 에어컨 컨트롤러 작동 방법.....                   | 4-50 |
| 자동변속기 선택레버 P, N 위치 고정 해제방법 및<br>안전모드 리셋 ..... | 6-8  |
| 자동변속기 선택레버 위치.....                            | 3-10 |
| 자동변속기 선택레버.....                               | 3-9  |
| 자동변속기 주행 상태 모드 스위치.....                       | 3-14 |
| 자동변속기 차량 운행 방법.....                           | 3-15 |
| 자동요금 징수 시스템(ETCS) .....                       | 4-40 |
| 정기점검 및 교환 주기표.....                            | 7-5  |

|   |      |
|---|------|
| 제작결함 안내.....                            | 1-3  |
| 주요 관리 항목 .....                          | 7-3  |
| 주차 보조 시스템 I<br>(전방/후방 장애물 감지 시스템).....  | 3-34 |
| 주차 보조 시스템 II*<br>(후방 전시 카메라 시스템) .....  | 3-37 |
| 주차 보조 시스템 III*<br>(전방 전시 카메라 시스템) ..... | 3-38 |
| 주차 브레이크.....                            | 3-27 |

大

|                         |      |
|-------------------------|------|
| 차량 견인 .....             | 6-28 |
| 차량 관리 .....             | 1-22 |
| 차량 사용시 주의 및 위험사항 .....  | 1-14 |
| 차량 식별 .....             | 1-9  |
| 차량 제원 .....             | 1-7  |
| 차량개조 및 변경에 관한 경고사항..... | 1-26 |

ㄷ

|                         |      |
|-------------------------|------|
| 퀵 가이드(경고등 및 표시등) .....  | 0-9  |
| 퀵 가이드(뒤측면).....         | 0-3  |
| 퀵 가이드(뒷 좌석).....        | 0-7  |
| 퀵 가이드(실내 - 센터 웨시아)..... | 0-5  |
| 퀵 가이드(실내 - 운전석).....    | 0-4  |
| 퀵 가이드(실내) .....         | 0-6  |
| 퀵 가이드(앞측면).....         | 0-2  |
| 퀵 가이드(엔진 룸).....        | 0-8  |
| 크루즈 컨트롤.....            | 3-29 |

## ㄷ

|                              |      |
|------------------------------|------|
| 타이어 공기압 자동감지 시스템(TPMS) ..... | 6-9  |
| 타이어 및 휠 점검 .....             | 7-35 |
| 타이어가 펑크 났을 경우 .....          | 6-13 |
| 테일게이트 개폐 .....               | 4-18 |

## ㄹ

|                         |      |
|-------------------------|------|
| 파워 소켓 .....             | 4-66 |
| 파워 스티어링 오일 .....        | 7-18 |
| 퓨즈와 릴레이 .....           | 7-22 |
| 프런트 시트 .....            | 2-4  |
| 프런트 와이퍼 및 와셔액 스위치 ..... | 4-34 |

## ㅎ

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| 한국 소비자원 비충돌 사고(Non-crash Incident) |      |
| 저감 경고사항 .....                      | 1-4  |
| 한국 소비자원 안전벨트 관련 위해우려 용품            |      |
| 경고사항 .....                         | 1-5  |
| 헤드라이트 레벨링 스위치 .....                | 4-28 |
| 화물실 만들기 .....                      | 2-12 |
| 환경보호 .....                         | 1-6  |
| 후면 히터/에어컨 사용방법 .....               | 4-57 |
| 후면 히터/에어컨(자동 히터/에어컨 기준) .....      | 4-56 |
| 히터 및 에어컨 사용시 주의사항 .....            | 4-48 |
| 히터 및 에어컨 시스템 구성 .....              | 4-46 |