

색인

본 취급설명서의 내용 중에서 중요한 기능이나 용어 등을 가나다순으로 편리하게 찾아보실 수 있습니다.

기호

+/(수동) 위치262

번호

4D 운전 금지 ☞ ‘약물·음주·부주의·
졸음(4D) 운전 금지’ 참조46

4WD CHECK 경고등*206

4WD LOCK 작동 표시등*206

4WD 구동 시스템*269

A

ABS(Anti-Lock Brake System) ·284

ABS(Anti-Lock Brake System)
경고등285

ABS 경고등199

ACC 상태(시동 스위치)172

ACC 위치177

AEBS ☞ ‘긴급 제동 시스템(AEBS)’
참조293

AV/내비게이션*161

AV 화면(계기판 표시창)212

B

BSD 시스템 ☞ ‘사각지대 경보(BSD)
시스템’ 참조304

D

DRL ☞ ‘주간 주행등(DRL)*’
참조125

D(주행) 위치261

E

EBD ☞ ‘제동력 전후륜 분배 장치
(EBD)’ 참조285

ECM 룸 미러*137

ESP ☞ ‘전자식 차량 자세 제어
시스템(ESP)’ 참조287

ESS ☞ ‘급제동 알림 기능(ESS)’
참조286

ETCS ☞ ‘자동 요금 지불 시스템
(ETCS)’ 참조153

H

HBA ☞ ‘스마트 하이빔(HBA)’
참조125

HDC ☞ ‘경사로 감속 제어(HDC)’
참조289

I

IP 무드 램프133

ISG(Idle Stop & Go) 시스템*273

ISG OFF 표시등*206

ISG 표시등/경고등*205

ISOFIX 어린이용 보조 시트68

L

LDWS ☞ ‘차선 이탈 경보 시스템
(LDWS)’ 참조309

M

MP3 오디오161

N

N(중립) 위치260

O

OFF 상태(시동 스위치)172

OFF 위치(LOCK)177

ON 상태(시동 스위치)172

ON 위치177

OVМ ☞ ‘차량 상비 공구(OVM)’
참조326

P

P(주차) 위치260

P(주차) 위치에서 다른 위치로
이동되지 않는 경우264

R

READY 상태(시동 스위치)172

R(후진) 위치260

S

SCR ☞ ‘배출가스 후처리 장치(SCR)’
참조393

SPORT 표시등205

START 위치177

T


TBT(Turn By Turn)
(계기판 표시창)212

TPMS ☞ ‘타이어 공기압 모니터링
시스템(TPMS)’ 참조78

W

WINTER 표시등204

ㄱ

가속 페달 응답 지연  ‘시스템 보호
기능(가속 페달 응답 지연)’ 참조 ...53

가속 조건 시 점검 및 교체 주기표 ·354

거울 및 램프165

겨울철 시동 걸기 174,179

겨울철 주차 시 주의 사항386

겨울철 차량 관리384

디젤 차량 관리385

에어컨 관리385

엔진 냉각수 관리384

엔진 시동과 운행384

엔진 오일 관리384

와셔액 관리384

주차 시 주의 사항386

견인 차량 이용 시340

돌리를 사용한 견인(
타이어 구속 견인)340

적재하여 견인(상차 견인)340

견인 차량 이용이 불가능할 때
(비상시)341

견인 후크 장착하기341

로프를 이용하여 견인하기342


견인 후크 장착하기341

경고등 및 표시등195

경사로 감속 제어(HDC)289

경사로 감속 제어(HDC) 작동 표시등/
경고등290,291

경음기  ‘혼(horn)’ 참조152

경적  ‘혼(horn)’ 참조152

계기판

고급형 타입*191

기본형 타입192

트립 컴퓨터 정보208

계기판 경고등 및 표시등195

계기판(고급형 및 기본형)191

계기판 메인 메뉴207

계기판 사용자 설정213

계기판 표시창207

계기판 표시창 메시지218

고속도로 교통정보 애플리케이션
(한국도로공사)343,344

고속도로에서 사고, 고장 시 행동
요령344

고속도로 운행52

고속도로 차량 고장 신고/사고 제보
(한국도로공사)343,344

고장으로 차량이 멈추었을 때343

교차로 및 철도 건널목 통과52

글로벌 경고등202

글로벌 박스167

램프133

금지, 자동차 부품의 타용도 사용 ...3

급격한 스티어링 휠 조작 금지52

급제동 알림 기능(ESS)286

급출발, 급가속, 급제동 금지50

긴급 제동 시스템(AEBS)293

긴급 제동 시스템(AEBS)
OFF 표시등202

긴급 제동 시스템(AEBS) 경고등202

긴급 제동 시스템(AEBS) 전방 충돌
경보 민감도 설정294


긴급 출동 연락처(쌍용자동차
고객센터)343

L

내리막길 및 언덕길 운행51

내리막길 주차 시 주의 사항292

내장품 손질57

냉각수  ‘엔진 냉각수’ 참조 ...359

눈길 및 빙판길 운행50

C

도난 방지 및 경보 시스템84

도어90

어린이 보호용 도어 잠금장치92

주행 시 도어 자동 잠금 기능91

충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능 ..91

도어 또는 테일게이트가 열린 상태로
주행 금지48

도어 맵 포켓168

도어 열림 레버90

도어 핸들 스위치로 도어 잠금/잠금
해제185

돌리를 사용한 견인
(타이어 구속 견인)340

뒷좌석

등받이 각도 조절99

시트 더블 폴딩100

헤드레스트 높낮이 조절98

뒷좌석 윈도우 잠금 기능107

뒷좌석 히팅*103

등받이 각도 조절96,98,99

디젤 차량 관리(겨울철)385

디지털 속도계(계기판 표시창) ...211

R

라이트 및 램프120

모든 라이트 끄기121

라이트 스위치121

램프 점검 및 교체370

실내 램프 교체375

실외 램프 교체373

레인 센서	135
레인 센싱 와이퍼*	135
로드 리미터(load limiter)	65
로프를 이용하여 견인하기	342
루프랙*	170
리빙 홈 라이트	127
리어 램프	372
리어 안개등 작동 표시등*	204
리어 안개등 켜기*	121

□

멀티미디어 단자	162
모래밭 및 진흙탕길 운행	50
물이 고인 도로 및 하천 운행	51
미등	121
미러	136
실외 미러 각도 조절 버튼	136
밀폐 공간에서 엔진 워밍업 및 차량 점검 금지	52
밀폐된 차량 내 수면 금지	47

ㅅ

바이오디젤(biodiesel)이란?	387
---------------------	-----

바이오디젤 연료 사용 시 주의 사항	387
밝기, 계기판 조명	254
방향 지시등	121,204
배출가스 규제	390
배출가스 측정 및 관리	391
배출가스 후처리 장치(LNT+DPF)	392
배출가스 후처리 장치(SCR)	393
배터리가 방전되어 시동이 걸리지 않을 때	328
배터리 점검 및 교체	364
번호판등	120,372
범퍼 세척	56
베이퍼 록(vapor lock) 현상이란?	52,283
변속기 선택 레버 ☞ ‘자동 변속기 선택 레버’ 참조	258
브레이크 디스크 점검 및 교체	284
브레이크, 수동식 주차	291
브레이크 시스템	282
ABS(Anti-Lock Brake System)	284
베이퍼 록(vapor lock) 현상이란?	283
제동력 전후륜 분배 장치(EBD)	285
페이드(fade) 현상이란?	283
풋 브레이크	283
브레이크 시스템 경고등	199
브레이크액, 오일 및 요소수, 엔진 냉각수의 용량/규격	349

브레이크/클러치 액 점검 및 교체	362
브레이크 패드 점검 및 교체	284
블랙박스 상시 전원 연결 시 차량 배터리 방전 주의	54
블루투스 핸드프리	162
비상 경고등	123,204
비상시 응급조치	325
고속도로 교통정보 애플리케이션 (한국도로공사)	343
고속도로 차량 고장 신고/사고 제보	343
고장으로 차량이 멈추었을 때	343
긴급 출동 연락처	343
사고가 발생했을 때	344
수분 분리 경고등이 켜졌을 때 (디젤 차량)	331
엔진이 과열되어 경고등이 켜졌을 때	330
엔진 점검 경고등이 켜졌을 때	331
차량을 견인해야 할 때	340
타이어가 펑크 났을 때	332
폭설이 내릴 때	346
화재가 발생했을 때	345
비상 키	188
비충돌 사고 ☞ “한국소비자원 ‘비충돌 사고(Non-crash Incident) 저감’ 경고 사항” 참조	34
비포장도로 및 산길 운행	50
빙판길 및 눈길 운행	50

ㅈ


사각지대 경보(BSD) 시스템	304
사고가 발생했을 때	344
사고기록장치의 장착 및 정보 제공 관련 안내	32
사용자 설정	213
사이드 리피터	120,372
산길 및 비포장도로 운행	50
상차 견인	340
상향등	122
상향등/하향등 동시에 켜기 (패시 라이트)	122
선루프	
셰이프티 기능	110
열림 경고	110
재설정	111
선루프*	108
선루프 또는 창문 밖으로 신체 일부를 내밀지 않도록 주의	48
선바이저/거울 램프	132,165
선택 레버 잠금(Shift Lock) 기능	259
선택 레버 잠금(Shift Lock) 해제 작동 순서	259
선틱 시 주의 사항	57
설계 변경에 따른 사양(업선) 및 기능 변경	3
성에 및 김 제거	149

세이프티 언록(safety unlock)이란?	182
세차	55
범퍼 세척	56
유리 청소 및 관리	57
휠 세척	56
센터 룸/화물실 램프	132
소화기	53,345
수납 장치	166
글로벌 박스	167
도어 맵 포켓	168
안경 보관함	167
컵 홀더	166
콘솔	167
프런트 보관함	166
수동변속기 선택레버	255
수분 분리 경고등	198
수분 분리 경고등이 켜졌을 때 (디젤 차량)	331
순간 연비(계기판 표시창)	209
순정 부품 사용	54
스마트 도어 자동 잠김 (Auto Close)	184
스마트 스티어 시스템	272
스마트 오디오*	160
스마트 키	
패닉 모드	183
스마트 키 경고등	197

스마트 키/레키스 키 시스템 사용 시 주의 사항	187
스마트 키 및 레키스 키	181
스마트 키 방전/전파 간섭 등의 경우 시동 걸기(비상시)	189
스마트 하이빔(HBA)	121
스마트 하이빔(HBA)*	125
스마트 하이빔(HBA) 표시등*	204
스탠다드 타입	192
스탠딩 웨이브(standing wave) 현상이란?	42
스티어링 휠	152
높이/길이 조절	152
스마트 오디오, AV/내비게이션 조작하기	162
혼(horn)	152
스티어링 휠 열선*	152
스티어링 휠 열선 작동 표시등*	200
시동 걸기	173,178
겨울철 시동 걸기	174,179
시동이 걸리지 않을 때 재시동	173,178
점프 케이블을 이용해 시동 걸기	328
시동 스위치	
ACC 상태	172
OFF 상태	172
ON 상태	172
READY 상태	172
시동 스위치(스마트 키)*	172

시동이 걸리지 않을 때 재시동	173,178
시스템 보호 기능 (가속 페달 응답 지연)	53
시스템 안전 모드	175,180
신차 올바르게 길들이기	54
실내 램프 교체	375
실내 퓨즈 박스	368
실내 환기 주의	53
실외 램프 교체	373
실외 미러	
자동 펴기/접기	136
실외 미러 각도 조절 버튼	136
○	
안경 보관함	167
안전벨트	60
경고 사항	65
로드 리미터(load limiter)	65
올바른 안전벨트 착용	45
임산부의 안전벨트 착용	65
프리텐셔너(pretensioner)	64
안전벨트 관련 위해 우려 용품 ☞ “한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해 우려 용품’ 경고 사항” 참조	33
안전벨트 미착용 경고등	195
안전 삼각대	326

안테나(GPS, 라디오, DMB)	163
앞좌석 히팅 스마트 제어	102
액세서리 부착 주의	53
약물·음주·부주의·졸음(4D) 운전 금지	46
어린이 보호용 도어 잠금장치	92
어린이용 보조 시트 ☞ ‘영유아 및 어린이용 보조 시트’ 참조	67
언덕길 및 내리막길 운행	51
에어백	70
경고등	70
에어백 경고 라벨	70
에어백이 작동하지 않는 경우	73
제어 모듈	71
충돌 감지 센서	71
에어백 경고등	196
에어컨	139
냉매/오일 교체	140
에어컨 최대(MAX) 작동	149
운전석 및 동반석 온도 조절 (독립 작동)	143
운전석 설정 온도를 기준으로 동기화 (SYNC)	143
에어컨 관리(겨울철)	385
에어컨 필터 교체	378
에어클리너 청소 및 필터 교체	360
엔진	
엔진 번호	36
엔진 워밍업	49

점검 경고등	258	연료 부족 경고등	201	와이퍼 점검 및 블레이드 교체	366	이모빌라이저 시스템	84
엔진 과열 경고등	197	연료 주입구	117	요소수 및 오일, 엔진 냉각수, 브레이크액의 용량/규격	349	이모빌라이저 시스템 경고등	197
엔진 냉각수	359	연료 필터 점검/교체	361	요소수 보관	400	인포테인먼트 시스템	160
점검 시 각별한 주의	53	연료 필터 점검/교체(디젤 차량)	361	요소수 부족에 의한 재시동 제한	400	일반 조건 시 점검 및 교체 주기표	350
엔진 냉각수 관리(겨울철)	384	영유아 및 어린이용 보조 시트	67	요소수 시스템(SCR)	393	임산부의 안전벨트 착용	65
엔진 냉각수, 오일 및 요소수, 브레이크액의 용량/규격	349	ISOFIX 어린이용 보조 시트	68	요소수 시스템(SCR) 경고등	197		
엔진 냉각수 점검 및 교체	359	영유아, 어린이, 노약자, 임산부 탑승 시 주의 사항	47	요소수 잔량(계기판 표시창)	210		
엔진룸 점검	355	영유아, 어린이는 보호 장구와 함께 뒷좌석에 탑승	47	요소수 장치 결함, 요소수 및 촉매 효율 불량에 의한 경고	394	ㅈ	
엔진룸 퓨즈 및 릴레이 박스	368	예열 표시등	201	요소수 주입	399	자가 정비 시 경고 사항	389
엔진 브레이크(engine brake)란?	266	오르막길 주차 시 주의 사항	292	운전 자세	44	자기 인증 라벨	36
엔진 브레이크 사용	52,263,266	오일 및 요소수, 엔진 냉각수, 브레이크액의 용량/규격	349	운행 시 안전 및 주의 사항	46	자동 변속기 선택 레버	
엔진 시동	173,178	오토 라이트 기능*	128	운행 전 확인 사항	41	D(주행) 위치	261
엔진 시동과 운행(겨울철)	384	오토 라이트 기능 켜기*	121	워밍업  '엔진 워밍업' 참조	49	N(중립) 위치	260
엔진 오일 관리(겨울철)	384	오토 비상등	122	웰컴 라이트	127	P(주차) 위치	
엔진 오일 압력 경고등	196	오토크루즈 작동 표시등	277	위험 물질 적재 금지	53	P(주차) 위치에서 다른 위치로 이동되지 않는 경우	264
엔진 오일 점검 및 교체	357	오토크루즈 준비 표시등	277	윈도우(파워 윈도우)	105	R(후진) 위치	260
엔진이 과열되어 경고등이 켜졌을 때	330	와셔액	134	뒷좌석 윈도우 잠금 기능	107		
엔진 점검 경고등	200	와셔액 관리(겨울철)	384	운전석 윈도우 세이프티 기능	106	자동 변속기 차량 운행	265
엔진 점검 경고등이 켜졌을 때	331	와셔액 점검 및 보충	363	윈드 버펫팅(wind buffeting) 현상이란?	107,109	엔진 브레이크(engine brake)란?	266
엔진 정지	174,179	와이퍼	134	유리 열선	145,150	자동 변속기 안전 모드	267
주행 중 엔진 정지(비상시)	175	뒷유리 와이퍼 와셔액 연동 기능	135	유리창 습기 제거	146,151	자동 변속 시점이란?	266
엔진 후드	115	앞유리 와이퍼 와셔액 연동 기능	134	유리 청소 및 관리	57	크립(creep) 현상이란?	266
엔진 후드 열림 레버	115	앞유리 와이퍼 작동 속도 조절	134	음성 인식 기능	162	킥다운(kick down) 기능이란?	267
						자동 요금 지불 시스템(ETCS)	
						단말기 정보 변경	159
						등록	158
						발급 정보 확인	159
						음성 안내 및 동작 표시등	155
						하이패스 카드	153

자동 요금 지불 시스템(ETCS)* ····153
 장기주차 모드 ····54
 장착, 스노우 타이어 ····384
 장치, 실내 편이 ····165
 재난 시 라디오 주파수 ····344
 적재하여 견인(상차 견인) ····340
 전동식 파워 스티어링 경고등 ····198
 전방 장애물 감지 경고음 ON/OFF 스위치 ····317
 전방 장애물 감지 센서 ····317
 전자식 차량 자세 제어 시스템 (ESP) ····287
 전자식 차량 자세 제어 시스템(ESP) OFF 표시등 ····201
 전자식 차량 자세 제어 시스템(ESP) 작동 표시등/경고등 ····200
 전조등 ····121
 각도 조절 ····123
 전조등 상황 표시등 ····204
 전/후방 장애물 감지 시스템 ····317
 전방 장애물 감지 센서 ····317
 후방 장애물 감지 센서 ····317
 점프 케이블을 이용해 시동 걸기 ····328
 정기 점검 및 교체 주기
 가혹 조건 시 점검 및 교체 주기표 ·354
 일반 조건 시 점검 및 교체 주기표 ·350
 정기 점검의 중요성 ····3

정비사업장 및 정비 협력업체 이용 ····3,54
 제동력 전후륜 분배 장치(EBD) ····285
 제동력 전후륜 분배 장치(EBD) 경고등 ····199,286
 제차 결합의 시정 관련 안내 ····32
 조명 켜짐 표시등 ····203
 조절, 계기판 조명 밝기 ····254
 좌석
 조절 스위치/버튼/레버/스트랩 ····93
 통풍 및 히팅
 앞좌석 히팅 스마트 제어 ····102
 좌석 통풍 및 히팅 ····101
 주간 주행등(DRL)* ····125
 주차
 겨울철 주차 시 주의 사항 ····386
 내리막길 주차 시 ····292
 안전한 주차 및 정차 ····49
 오르막길 주차 시 ····292
 주차 보조 시스템
 전/후방 장애물 감지 시스템 ····317
 후방 카메라 시스템 ····321
 주차 보조 시스템* ····317
 주행 가능 거리(계기판 표시창) ····208
 주행 거리(계기판 표시창) ····209
 주행 거리 초기화(계기판 표시창) ·209
 주행 시간(계기판 표시창) ····209
 주행 시간(계기판 표시창) 초기화 ·209

주행 시 도어 자동 잠금 기능 ····91
 주행 정보 표시창 ····193
 주행 중 엔진 정지 금지 ····49
 주행 중 엔진 정지(비상시) ····175
 진흙탕길 및 모래밭 운행 ····50

大

차대 번호(VIN) ····36
 차량 개조 및 구조 변경에 관한 경고 사항 ····39
 차량 관리 ····54
 차량 상비 공구(OVM) ····326
 차량 식별 ····36
 차량에서 내릴 때 지나가는 차량 및 사람 주의 ····49
 차량 제원 ····37
 차량 제원표 ····38
 차량 키(스마트 키) 사용 시 주의 사항 ····58
 차선 변경 보조(LCA) ····304
 차선 유지보조 시스템(LKAS) ····313
 차선 유지보조(이탈) 표시등/경고등 ····203
 차선 이탈 경보 시스템(LDWS) ····309
 차체 광택 작업 시 주의 사항 ····56

창문 또는 선루프 밖으로 신체 일부를 내밀지 않도록 주의 ····48
 천장 손잡이/웃걸이 ····165
 철도 건널목 및 교차로 통과 ····52
 출발 후 주행 정보(계기판 표시창) ·209
 충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능 ·91
 충전 경고등 ····196

국

카드 홀더 ····165
 커밍 홀 라이트 ····127
 컵 홀더 ····166
 콘솔 ····167
 크루즈 컨트롤 시스템 ····276
 크루즈 컨트롤 시스템 작동 중지 ·280
 크루즈 컨트롤 시스템 재작동 (RESUME) ····281
 크루즈 컨트롤 시스템 주행 속도 설정 ····278
 크루즈 컨트롤 시스템 표시등
 오토크루즈 작동 표시등 ····277
 오토크루즈 준비 표시등 ····277
 크립(creep) 현상이란? ····266
 클락슨(klaxon)  ‘혼(horn)’
 참조 ····152
 키 실린더(시동 키) ····177

킥다운(kick down) 기능이란? ··· 267

E

타이어가 펑크 났을 때 ······ 332

타이어 공기압 모니터링 시스템 (TPMS) ······ 78

계기판의 TPMS 상태 표시 ··· 80,210

타이어의 공기압이 낮아진 상태를 감지한 경우 ······ 82

타이어의 위치를 바꿨을 경우 ···· 82

타이어 공기압 보충 ······ 338

타이어 공기압 점검 ······ 380

타이어 구속 견인 ······ 340

타이어 규정 공기압 ······ 380

타이어 마모 상태 점검 ······ 381

타이어 및 휠 점검 ······ 380

타이어 수리용 서비스 키트 ····· 333

타이어, 스노우 ······ 381

타이어 위치 교체 ······ 381

타이어의 공기압이 낮아진 상태를 감지한 경우 ······ 82

타이어의 위치를 바꿨을 경우 ···· 82

타이어체인 ······ 382

타이어 펑크 수리 ······ 334

터보 차저(turbo charger)란? ··· 388


터보 차저 장착 차량 운행 시 주의 사항 ······ 388

테일게이트 ······ 112

비상시 테일게이트 열기 ······ 113

수동 테일게이트 ······ 112

테일게이트 또는 도어가 열린 상태로 주행 금지 ······ 48

통풍 및 히팅  ‘좌석 통풍 및 히팅’ 참조 ······ 101


트립 컴퓨터 정보 ······ 208

II


파워 소켓 ······ 164


파워 시트 조절* ······ 95


파워 윈도우 사용 시 신체의 일부가 끼이지 않도록 주의 ······ 48

파워 윈도우  ‘윈도우(파워 윈도우)’ 참조 ······ 105

패닉 모드 ······ 183

패싱 라이트  ‘상향등/하향등 동시에 켜기(패싱 라이트)’ 참조 ······ 122

펑크 났을 때  ‘타이어가 펑크 났을 때’ 참조 ······ 332

펑크 수리  ‘타이어 펑크 수리’ 참조 ······ 334

페이드(fade) 현상이란? ····· 52,283

평균 속도(계기판 표시창) ····· 209

평균 속도 초기화(계기판 표시창) · 209

평균 연비(계기판 표시창) ······ 209

평균 연비(계기판 표시창) 초기화 · 209

폭설이 내릴 때 ······ 346

풋 브레이크 ······ 283

퓨즈와 릴레이 점검 및 교체 ···· 368

프런트 룸 램프(오버헤드 콘솔) ·· 131

프런트 보관함 ······ 166

프런트 안개등 작동 표시등* ····· 203

프런트 안개등 켜기* ······ 121

프런트 오토 와서 ······ 134

프런트 카메라 모듈(FCM) ·· 293,309

프리텐셔너(pretensioner) ······ 64

H

하이마운티드 스톱 램프 ····· 120,372

하이패스 카드 ······ 153

구입 및 충전 ······ 158

하이패스 위반 시 유의 사항 ····· 159


하차 위험 경고(EAF) ······ 308

하천 및 물이 고인 도로 운행 ····· 51

한국소비자원 ‘비충돌 사고(Non-crash Incident) 저감’ 경고 사항 ······ 34

한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해 우려 용품’ 경고 사항 ······ 33

핸즈 OFF 경고등 ······ 205

헤드라이트  ‘전조등’ 참조 ···· 121

헤드레스트 조절 ······ 94,98

혼(horn) ······ 152

홀더(운전석, 선바이저 및 카드) ·· 165

화물실
보드 ······ 169

화물실 부가 장치* ······ 169

화재가 발생했을 때 ······ 345

환경 보호 관련 주의 사항 ······ 35

후방 장애물 감지 센서 ······ 317

후방 카메라 시스템 ······ 321


후측방 경보 시스템
사각지대 경보(BSD) 시스템 ····· 304

후측방 경보 시스템* ······ 301

후측방 접근 경보(RCTA) ······ 305

후측방 접근 충돌방지 보조(RCTAi) 시스템 ······ 306

휠 세척 ······ 56

휠 점검  ‘타이어 및 휠 점검’ 참조 ······ 380

휠 정렬(얼라인먼트) 상태 및 타이어와 휠의 밸런스 ······ 380

히터 ······ 139

운전석 및 동반석 온도 조절 (독립 작동) ······ 143

운전석 설정 온도를 기준으로 동기화
(SYNC)143

히터 및 에어컨 조작(A타입)*142

히팅 및 통풍 ⇄ ‘좌석 통풍 및 히팅’
참조101

