

색인

본 취급설명서의 내용 중에서 중요한 기능이나 용어 등을 가나다순으로 편리하게 찾아보실 수 있습니다.

기호

+/- (수동) 위치 290

번호

2열 주차 ☞ ‘이중 주차(2열 주차)’
참조 375

4D 운전 금지 ☞ ‘약물·음주·부주의·
졸음(4D) 운전 금지’ 참조 46

4WD CHECK 경고등* 221

4WD LOCK 작동 표시등* 221

4WD 구동 시스템* 297

A

ABS(Anti-Lock Brake System) 332

ABS(Anti-Lock Brake System)
경고등 333

ABS 경고등 213

ACC 상태(시동 스위치) 186

ACC 위치 191

AC 인버터* 171

AEBS ☞ ‘긴급 제동 시스템(AEBS)’
참조 345

AUTO HOLD ☞ ‘자동 정차 브레이크
(AUTO HOLD)’ 참조 343

AV/내비게이션* 167

AV 화면(계기판 표시창) 227

B

BSD 시스템 ☞ ‘사각지대 경보(BSD)
시스템’ 참조 356

D

DRL ☞ ‘주간 주행등(DRL)’ 참조
..... 129

D(주행) 위치 289

E

EBD ☞ ‘제동력 전후륜 분배 장치
(EBD)’ 참조 333

ECM 룸 미러* 142

EPB ☞ ‘전자식 주차 브레이크(EPB)’
참조 340

ESP ☞ ‘전자식 차량 자세 제어
시스템(ESP)’ 참조 335

ESS ☞ ‘급제동 알림 기능(ESS)’
참조 334

ETCS ☞ ‘자동 요금 지불 시스템
(ETCS)’ 참조 159

H

HBA ☞ ‘스마트 하이빔(HBA)’ 참조
..... 129

HDC ☞ ‘경사로 감속 제어(HDC)’
참조 337

I

ISG(Idle Stop & Go) 시스템* 301

ISG OFF 표시등* 221

ISG 표시등/경고등* 220

ISOFIX 어린이용 보조 시트 68

L

LDWS ☞ ‘차선 이탈 경보 시스템
(LDWS)’ 참조 361

M

MP3 오디오 167

N

N(중립) 위치 288

O

OFF 상태(시동 스위치) 186

OFF 위치(LOCK) 191

ON 상태(시동 스위치) 186

ON 위치 191

OVM ☞ ‘차량 상비 공구(OVM)’
참조 378

P

P(주차) 위치 288

P(주차) 위치에서 다른 위치로
이동되지 않는 경우 292

R

READY 상태(시동 스위치) 186

R(후진) 위치 288

S

SCR ☞ ‘배출가스 후처리 장치(SCR)’
참조 444

SPORT 표시등 220

START 위치 191

T

TBT(Turn By Turn)(계기판 표시창)
.....227

TPMS (‘타이어 공기압 모니터링
시스템(TPMS)’ 참조) 78

W

WINTER 표시등 219

ㄱ

가속 페달 응답 지연 (‘시스템 보호
기능(가속 페달 응답 지연)’ 참조) 53

가속 조건 시 점검 및 교체 주기표 406

거울 및 램프 173

겨울철 시동 걸기 188,193

겨울철 주차 시 주의 사항 437

겨울철 차량 관리 435

디젤 차량 관리 436

에어컨 관리 436

엔진 냉각수 관리 435

엔진 시동과 운행 435

엔진 오일 관리 435

와셔액 관리 435

주차 시 주의 사항 437

견인 차량 이용 시 392

돌리를 사용한 견인
(타이어 구속 견인) 392

적재하여 견인(상차 견인) 392

견인 차량 이용이 불가능할 때
(비상시) 393

견인 후크 장착하기 393

로프를 이용하여 견인하기 394

견인 후크 장착하기 393

경고등 및 표시등 209

경사로 감속 제어(HDC) 337

경사로 감속 제어(HDC) 작동 표시등/
경고등 334,338

경음기 (‘혼(horn)’ 참조) 158

경적 (‘혼(horn)’ 참조) 158

계기판
트립 컴퓨터 정보 223

계기판 경고등 및 표시등 209

계기판 메인 메뉴 222

계기판 사용자 설정 228

계기판(수퍼비전 및 스탠다드) 205

계기판 표시창 222

계기판 표시창 메시지 234

고속도로 교통정보 애플리케이션
(한국도로공사) 395,396

고속도로에서 사고, 고장 시 행동 요령
..... 396

고속도로 운행 52

고속도로 차량 고장 신고/사고 제보
(한국도로공사) 395,396

고장으로 차량이 멈추었을 때 395

교차로 및 철도 건널목 통과 52

굿바이 모드 132

글로벌 경고등 216

글로벌 박스 176

램프 138

금지, 자동차 부품의 타용도 사용 3

급격한 스티어링 휠 조작 금지 52

급제동 알림 기능(ESS) 334

급출발, 급가속, 급제동 금지 50

긴급 제동 시스템(AEBS) 345

긴급 제동 시스템(AEBS) OFF 표시등
..... 217

긴급 제동 시스템(AEBS) 경고등 217

긴급 제동 시스템(AEBS) 전방 충돌
경보 민감도 설정 346

긴급 출동 연락처(쌍용자동차
고객센터) 395

L

내리막길 및 언덕길 운행 51

내리막길 주차 시 주의 사항 342

내장품 손질 57

냉각수 (‘엔진 냉각수’ 참조) 410

눈길 및 빙판길 운행 50

ㄷ

도난 방지 및 경보 시스템 84

도어 90

어린이 보호용 도어 잠금장치 92

주행 시 도어 자동 잠금 기능 91

충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능 91

도어 또는 테일게이트가 열린 상태로
주행 금지 48

도어 맵 포켓 177

도어 열림 레버 90

도어 핸들 스위치로 도어 잠금/잠금
해제 199

돌리를 사용한 견인
(타이어 구속 견인) 392

뒷좌석
등받이 각도 조절 99

시트 더블 폴딩 100

헤드레스트 낮낮이 조절 98

뒷좌석 윈도우 잠금 기능 107

뒷좌석 히팅* 103

등받이 각도 조절 96,98,99

디젤 차량 관리(겨울철) 436

디지털 속도계(계기판 표시창) 226

ㄹ

라이트 및 램프	124
모든 라이트 끄기	125
라이트 스위치	125
램프 점검 및 교체	421
실내 램프 교체	426
실외 램프 교체	424
레인 센서	140
레인 센싱 와이퍼*	140
로드 리미터(load limiter)	65
로프를 이용하여 견인하기	394
루프랙*	183
리빙 홀 라이트	132
리어 램프	423

ㄴ


멀티미디어 단자	168
모래밭 및 진흙탕길 운행	50
무드 램프*	138
물이 고인 도로 및 하천 운행	51
미등	125
미러	141
실외 미러 각도 조절 버튼	141
밀폐 공간에서 엔진 워밍업 및 차량 점검 금지	52

밀폐된 차량 내 수면 금지	47
----------------	----

ㄷ

바이오디젤(biodiesel)이란?	438
바이오디젤 연료 사용 시 주의 사항	438
뱃기, 계기판 조명	282
방향 지시등	125,219
배출가스 규제	441
배출가스 측정 및 관리	442
배출가스 후처리 장치(LNT+DPF)	443
배출가스 후처리 장치(SCR)	444
배터리가 방전되어 시동이 걸리지 않을 때	380
배터리 점검 및 교체	415
번호판등	124,423
범퍼 세척	56
베이퍼 록(vapor lock) 현상이란?	52,331
변속기 선택 레버  ‘자동 변속기 선택 레버’ 참조	286
브레이크 디스크 점검 및 교체	332
브레이크, 수동식 주차	339
브레이크 시스템	330
ABS(Anti-Lock Brake System)	332
베이퍼 록(vapor lock) 현상이란?	331

제동력 전후륜 분배 장치(EBD)	333
페이드(fade) 현상이란?	331
푹 브레이크	331
브레이크 시스템 경고등	213
브레이크액, 오일 및 요소수, 엔진 냉각수의 용량/규격	401
브레이크/클러치 액 점검 및 교체	413
브레이크 패드 점검 및 교체	332
블랙박스 상시 전원 연결 시 차량 배터리 방전 주의	54
블루투스 핸드프리	168
비상 경고등	127,219
비상시 응급조치	377
고속도로 교통정보 애플리케이션 (한국도로공사)	395
고속도로 차량 고장 신고/사고 제보	395
고장으로 차량이 멈추었을 때	395
긴급 출동 연락처	395
사고가 발생했을 때	396
수분 분리 경고등이 켜졌을 때 (디젤 차량)	383
엔진이 과열되어 경고등이 켜졌을 때	382
엔진 점검 경고등이 켜졌을 때	383
차량을 견인해야 할 때	392
타이어가 펑크 났을 때	384
폭설이 내릴 때	398
화재가 발생했을 때	397
비상 키	202

비충돌 사고  “한국소비자원 ‘비충돌 사고(Non-crash Incident) 저감’ 경고 사항” 참조	34
비포장도로 및 산길 운행	50
빙판길 및 눈길 운행	50

ㄷ

사각지대 경보(BSD) 시스템	356
사고가 발생했을 때	396
사고기록장치의 장착 및 정보 제공 관련 안내	32
사용자 설정	228
사이드 리피터	124,423
산길 및 비포장도로 운행	50
상차 견인	392
상향등	126
상향등/하향등 동시에 켜기(패싱 라이트)	126
선루프	
세이프티 기능	110
열림 경고	110
재설정	111
선루프*	108
선루프 또는 창문 밖으로 신체 일부를 내밀지 않도록 주의	48
선바이어/거울 램프	137,173

선택 레버 잠금(Shift Lock) 기능 · 287

선택 레버 잠금(Shift Lock) 해제 작동 순서 ······ 287

선틱 시 주의 사항 ······ 57

설계 변경에 따른 사양(업선) 및 기능 변경 ······ 3

성에 및 김 제거 ······ 155

세이프티 언록(safety unlock)이란? ······ 196

세차 ······ 55

 범퍼 세척 ······ 56

 유리 청소 및 관리 ······ 57

 휠 세척 ······ 56

센터 룸/화물실 램프 ······ 137

소화기 ······ 53, 397

수납 장치 ······ 175

 글로브 박스 ······ 176

 도어 맵 포켓 ······ 177

 안경 보관함 ······ 176

 좌석 등받이 포켓 ······ 177

 컵 홀더 ······ 175

 콘솔 ······ 177

 프런트 보관함(무선 충전기 미적용 사양) ······ 175

수동변속기 선택레버 ······ 283

수분 분리 경고등 ······ 212

수분 분리 경고등이 켜졌을 때 (디젤 차량) ······ 383

수퍼비전 타입* ······ 205

순간 연비(계기판 표시창) ······ 224

순정 부품 사용 ······ 54

스마트 도어 자동 잠김 (Auto Close) ······ 198

스마트 스티어 시스템 ······ 300

스마트 오디오* ······ 166

스마트 키
 패닉 모드 ······ 197

스마트 키 경고등 ······ 211

스마트 키/레키스 키 시스템 사용 시 주의 사항 ······ 201

스마트 키 및 레키스 키 ······ 195

스마트 키 방전/전파 간섭 등의 경우 시동 걸기(비상시) ······ 203

스마트 하이빔(HBA) ······ 125

스마트 하이빔(HBA)* ······ 129

스마트 하이빔(HBA) 표시등* ······ 218

스탠다드 타입 ······ 206

스탠딩 웨이브(standing wave) 현상이란? ······ 42

스티어링 휠 ······ 158

 높이/길이 조절 ······ 158

 스마트 오디오, AV/내비게이션 조작하기 ······ 168

 혼(horn) ······ 158

스티어링 휠 열선* ······ 158

스티어링 휠 열선 작동 표시등* ······ 215

스피드 리미트 ······ 327

스피드 리미트 작동 중지 ······ 328

시동 걸기 ······ 187, 192

 겨울철 시동 걸기 ······ 188, 193

 시동이 걸리지 않을 때 재시동 ······ 187, 192

 점프 케이블을 이용해 시동 걸기 ······ 380

시동 스위치
 ACC 상태 ······ 186

 OFF 상태 ······ 186

 ON 상태 ······ 186

 READY 상태 ······ 186

시동 스위치(스마트 키)* ······ 186

시동이 걸리지 않을 때 재시동 ······ 187, 192

시스템 보호 기능 (가속 페달 응답 지연) ······ 53

시스템 안전 모드 ······ 189, 194

신차 올바르게 길들이기 ······ 54

실내 램프 교체 ······ 426

실내 온도 센서 ······ 144

실내 퓨즈 박스 ······ 419

실내 환기 주의 ······ 53

실외 램프 교체 ······ 424

실외 미러
 자동 퍼기/접기 ······ 141

실외 미러 각도 조절 버튼 ······ 141

○

안경 보관함 ······ 176

안전벨트 ······ 60

 경고 사항 ······ 65

 로드 리미터(load limiter) ······ 65

 올바른 안전벨트 착용 ······ 45

 임산부의 안전벨트 착용 ······ 65

 프리텐셔너(pretensioner) ······ 64

안전벨트 관련 위해 우려 용품
 ☞ “한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해 우려 용품’ 경고 사항” 참조 ······ 33

안전벨트 미착용 경고등 ······ 209

안전 삼각대 ······ 378

안전 속도 제어(SSC)* ······ 323

안테나(GPS, 라디오, DMB) ······ 169

앞좌석 히팅 스마트 제어 ······ 102

액세서리 부착 주의 ······ 53

약물·음주·부주의·졸음(4D) 운전 금지 ······ 46

어린이 보호용 도어 잠금장치 ······ 92

어린이용 보조 시트 ☞ ‘영유아 및 어린이용 보조 시트’ 참조 ······ 67

언덕길 및 내리막길 운행 ······ 51


에어백 ······ 70

 경고등 ······ 70

 에어백 경고 라벨 ······ 70

 에어백이 작동하지 않는 경우 ······ 73

 제어 모듈 ······ 71

충돌 감지 센서	71	엔진 시동	187,192	오토 라이트 기능*	133	운행 시 안전 및 주의 사항	46
에어백 경고등	210	엔진 시동과 운행(겨울철)	435	오토 라이트 기능 켜기*	125	운행 전 확인 사항	41
에어컨	144	엔진 오일 관리(겨울철)	435	오토 비상등	126	위밍업  '엔진 위밍업' 참조	49
냉매/오일 교체	145	엔진 오일 압력 경고등	210	오토 어프로치 램프		웰컴 라이트	131
에어컨 최대(MAX) 작동	155	엔진 오일 점검 및 교체	408	굿바이 모드	132	웰컴 모드	132
운전석 및 동반석 온도 조절 (독립 작동)	148	엔진이 과열되어 경고등이 켜졌을 때	382	웰컴 모드	132	위험 물질 적재 금지	53
운전석 설정 온도를 기준으로 동기화 (SYNC)	148	엔진 점검 경고등	214	오토크루즈 작동 표시등	305	윈도우(파워 윈도우)	105
에어컨 관리(겨울철)	436	엔진 점검 경고등이 켜졌을 때	383	오토크루즈 준비 표시등	305	뒷좌석 윈도우 잠금 기능	107
에어컨 필터 교체	429	엔진 정지	188,193	와셔액	139	운전석 윈도우 세이프티 기능	106
에어클리너 청소 및 필터 교체	411	주행 중 엔진 정지(비상시)	189	와셔액 관리(겨울철)	435	윈드 버펫팅(wind buffeting) 현상이란?	107,109
엔진		엔진 후드	120	와셔액 점검 및 보충	414	유리 열선	150,156
엔진 번호	36	엔진 후드 열림 레버	120	와이퍼	139	유리창 습기 제거	151,157
엔진 위밍업	49	엔진 부속 경고등	216	뒷유리 와이퍼 와셔액 연동 기능	140	유리 청소 및 관리	57
점검 경고등	58	엔진 주입구	122	앞유리 와이퍼 와셔액 연동 기능	139	음성 인식 기능	168
엔진 과열 경고등	211	엔진 필터 점검/교체	412	앞유리 와이퍼 작동 속도 조절	139	이모빌라이저 시스템	84
엔진 냉각수	410	엔진 필터 점검/교체 (디젤 차량)	412	와이퍼 점검 및 블레이드 교체	417	이모빌라이저 시스템 경고등	211
점검 시 각별한 주의	53	영유아 및 어린이용 보조 시트	67	요소수 및 오일, 엔진 냉각수, 브레이크액의 용량/규격	401	이중 주차(2열 주차)	375
엔진 냉각수 관리(겨울철)	435	ISOFIX 어린이용 보조 시트	68	요소수 보관	451	인텔리전트 어댑티브 크루즈 컨트롤*	310
엔진 냉각수, 오일 및 요소수, 브레이크액의 용량/규격	401	영유아, 어린이, 노약자, 임산부 탑승 시 주의 사항	47	요소수 부족에 의한 재시동 제한	451	인텔리전트 크루즈 컨트롤 계기판 설정 상태	311
엔진 냉각수 점검 및 교체	410	영유아, 어린이는 보호 장구와 함께 뒷좌석에 탑승	47	요소수 시스템(SCR)	444	인텔리전트 크루즈 컨트롤 주행 설정	311
엔진룸 점검	407	예열 표시등	216	요소수 시스템(SCR) 경고등	211	인텔리전트 크루즈 컨트롤 계기판 설정 상태	311
엔진룸 퓨즈 및 릴레이 박스	419	오르막길 주차 시 주의 사항	342	요소수 잔량(계기판 표시창)	225	인포테인먼트 시스템	166
엔진 브레이크(engine brake)란?	294	오일 및 요소수, 엔진 냉각수, 브레이크액의 용량/규격	401	요소수 장치 결합, 요소수 및 촉매 효율 불량에 의한 경고	445	일반 조건 시 점검 및 교체 주기표	402
엔진 브레이크 사용	52,292,294			요소수 주입	450	임산부의 안전벨트 착용	65
				운전 자세	44		

ㄷ

자가 정비 시 경고 사항440

자기 인증 라벨36

자동 김 서림 제거장치(ADS)152

자동 변속기 선택 레버
 D(주행) 위치289
 N(중립) 위치288
 P(주차) 위치
 P(주차) 위치에서 다른 위치로 이동되지 않는 경우292
 R(후진) 위치288

자동 변속기 차량 운행293
 엔진 브레이크(engine brake)란? ·294
 자동 변속기 안전 모드295
 자동 변속 시점이란?294
 크립(creep) 현상이란?294
 킥다운(kick down) 기능이란? ·295

자동 요급 지불 시스템(ETCS)
 단말기 정보 변경165
 등록164
 발급 정보 확인165
 음성 안내 및 동작 표시등161
 하이패스 카드159

자동 요급 지불 시스템(ETCS)*159

자동 정차 브레이크(AUTO HOLD)*343

자동 정차 브레이크(AUTO HOLD) 표시등/경고등*214

장기주차 모드54

장착, 스노우 타이어435

장치, 실내 편의173

재난 시 라디오 주파수396

적재하여 견인(상차 견인)392

전동식 파워 스티어링 경고등212

전면 유리 습기 감지 센서144

전방 장애물 감지 경고음 ON/OFF 스위치369

전방 장애물 감지 센서369

전자식 주차 브레이크(EPB)*340

전자식 주차 브레이크(EPB) 경고등*214

전자식 주차 브레이크(EPB) 비상 모드341

전자식 주차 브레이크(EPB) 자동 해제341

전자식 차량 자세 제어 시스템(ESP)335

전자식 차량 자세 제어 시스템(ESP) OFF 표시등215

전자식 차량 자세 제어 시스템(ESP) 작동 표시등/경고등215

전조등125
 각도 조절127

전조등 상향 표시등219

전/후방 장애물 감지 시스템369
 전방 장애물 감지 센서369
 후방 장애물 감지 센서369

점프 케이블을 이용해 시동 걸기 ·380

정기 점검 및 교체 주기
 가혹 조건 시 점검 및 교체 주기표 ·406
 일반 조건 시 점검 및 교체 주기표 ·402

정기 점검의 중요성3

정비사업장 및 정비 협력업체 이용3,54

제동력 전후륜 분배 장치(EBD) ·333

제동력 전후륜 분배 장치(EBD) 경고등213,334

제차 결함의 시정 관련 안내32

조명 켜짐 표시등218

조절, 계기판 조명 밝기282

좌석
 조절 스위치/버튼/레버/스트랩93
 통풍 및 히팅
 앞좌석 히팅 스마트 제어102

좌석 등받이 포켓177

좌석 통풍 및 히팅101

주간 주행등(DRL)129

주차
 겨울철 주차 시 주의 사항437
 내리막길 주차 시342
 안전한 주차 및 정차49
 오르막길 주차 시342

주차 보조 시스템
 전/후방 장애물 감지 시스템369
 후방 카메라 시스템373

주차 보조 시스템*369

주행 가능 거리(계기판 표시창) ·223

주행 거리(계기판 표시창)224

주행 거리 초기화(계기판 표시창) ·224

주행 시간(계기판 표시창)224

주행 시간(계기판 표시창) 초기화 ·224

주행 시 도어 자동 잠금 기능91

주행 정보 표시창207

주행 중 엔진 정지 금지49

주행 중 엔진 정지(비상시)189

진흙탕길 및 모래밭 운행50

ㄹ

차대 번호(VIN)36

차량 개조 및 구조 변경에 관한 경고 사항39

차량 관리54

차량 상비 공구(OVM)378

차량 식별36

차량에서 내릴 때 지나가는 차량 및 사람 주의49

차량 제원37
 차량 제원표38

차량 키(스마트 키) 사용 시 주의 사항58

차선 변경 보조(LCA) 356

차선 유지보조 시스템(LKAS) 365

차선 유지보조(이탈) 표시등/경고등
..... 218

차선 이탈 경보 시스템(LDWS) 361

차체 광택 작업 시 주의 사항 56

창문 또는 선루프 밖으로 신체 일부를
내밀지 않도록 주의 48

천장 손잡이/웃걸이 174

철도 건널목 및 교차로 통과 52

출발 후 주행 정보(계기판 표시창) 224

충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능 91

충전 경고등 210

ㄱ

카드 홀더 173

커밍 홀 라이트 132

컵 홀더 175

콘솔 177

크루즈 컨트롤 시스템 304

크루즈 컨트롤 시스템 작동 중지 308

크루즈 컨트롤 시스템 재작동
(RESUME) 309

크루즈 컨트롤 시스템 주행 속도 설정
..... 306

크루즈 컨트롤 시스템 표시등
오토크루즈 작동 표시등 305

오토크루즈 준비 표시등 305

크립(creep) 현상이란? 294

클랙슨(klaxon) ☞ ‘혼(horn)’ 참조
..... 158

클러스터 이오나이저(ION) 152

키 실린더(시동 키) 191

킥다운(kick down) 기능이란? 295

ㄴ

타이어가 펑크 났을 때 384

타이어 공기압 모니터링 시스템
(TPMS) 78

계기판의 TPMS 상태 표시 80, 225

타이어의 공기압이 낮아진 상태를
감지한 경우 82

타이어의 위치를 바꿨을 경우 82

타이어 공기압 보충 390

타이어 공기압 점검 431

타이어 구속 견인 392

타이어 규정 공기압 431

타이어 마모 상태 점검 432

타이어 및 휠 점검 431

타이어 수리용 서비스 키트 385

타이어, 스노우 432

타이어 위치 교체 432

타이어의 공기압이 낮아진 상태를
감지한 경우 82

타이어의 위치를 바꿨을 경우 82

타이어체인 433

타이어 펑크 수리 386

터보 차저(turbo charger)란? 439

터보 차저 장착 차량 운행 시
주의 사항 439

테일게이트 112

비상시 테일게이트 열기 118

수동 테일게이트 112

스마트 테일게이트
기능 중지 117

파워 테일게이트
물체 끼임 인식 기능 115

열림 높이 재설정 115

초기화 115

테일게이트 또는 도어가 열린 상태로
주행 금지 48

테일게이트*, 스마트 116

테일게이트*, 파워 113

통풍 및 히팅 ☞ ‘좌석 통풍 및 히팅’
참조 101

트립 컴퓨터 정보 223

ㄷ

파워 소켓 170

파워 시트 조절* 95

파워 윈도우 사용 시 신체의 일부가
끼이지 않도록 주의 48

파워 윈도우 ☞ ‘윈도우(파워 윈도우)’
참조 105

패닉 모드 197

패싱 라이트 ☞ ‘상향등/하향등 동시에
켜기(패싱 라이트)’ 참조 126

퍼들 램프 124, 423

펑크 났을 때 ☞ ‘타이어가 펑크 났을
때’ 참조 384

펑크 수리 ☞ ‘타이어 펑크 수리’
참조 386

페이드(fade) 현상이란? 52, 331

평균 속도(계기판 표시창) 224

평균 속도 초기화(계기판 표시창) 224

평균 연비(계기판 표시창) 224

평균 연비(계기판 표시창) 초기화 224

폭설이 내릴 때 398

풋 브레이크 331

퓨즈와 릴레이 점검 및 교체 419

프런트 룸 램프(오버헤드 콘솔) 136

프런트 보관함(무선 충전기 미적용
사양) 175

프린트 안개등 작동 표시등*218
 프린트 안개등 커기*125
 프린트 오토 와이셔139
 프린트 카메라 모듈(FCM) .. 345,361
 프리텐서너(pre-tensioner)64

ㅎ

하이마운티드 스톱 램프 124,423
 하이패스 카드159
 구입 및 충전164
 하이패스 위반 시 유의 사항165
 하차 위험 경고(EAF)360
 하천 및 물이 고인 도로 운행51
 한국소비자원 '비충돌 사고(Non-crash Incident) 저감' 경고 사항34
 한국소비자원 '안전벨트 관련 위해 우려 용품' 경고 사항33
 핸즈 OFF 경고등220
 헤드라이트 ☞ '전조등' 참조125
 헤드레스트 조절 94,98
 혼(horn)158
 홀더(운전석, 선바이저 및 카드) ..173
 화물실
 네트182
 보드181
 상부 커버180
 화물실 부가 장치*180
 화재가 발생했을 때397
 환경 보호 관련 주의 사항35
 후방 장애물 감지 센서369
 후방 카메라 시스템373
 후측방 경보 시스템
 사각지대 경보(BSD) 시스템356
 후측방 경보 시스템*353
 후측방 접근 경보(RCTA)357
 후측방 접근 충돌방지 보조(RCTAi) 시스템358
 휠 세척56
 휠 점검 ☞ '타이어 및 휠 점검' 참조431
 휠 정렬(얼라인먼트) 상태 및 타이어와 휠의 밸런스431
 휴대폰 무선 충전 시스템178
 히터144
 운전석 및 동반석 온도 조절 (독립 작동)148
 운전석 설정 온도를 기준으로 동기화 (SYNC)148
 히터 및 에어컨 조작(A타입)*147
 히팅 및 통풍 ☞ '좌석 통풍 및 히팅' 참조101

