

## 색인

본 취급설명서의 내용 중에서 중요한 기능이나 용어 등을 가나다순으로 편리하게 찾아보실 수 있습니다.

2륜 구동(2H) 모드 ..... 269

2열 주차 ㉞ ‘이중 주차(2열 주차)’  
참조 ..... 320

4D 운전 금지 ㉞ ‘약물·음주·부주의·  
졸음(4D) 운전 금지’ 참조 ..... 46

4륜 구동 시스템 ..... 268

타이트 코너링(tight cornering)이란?  
..... 270

파트 타임 트랜스퍼케이스(part time  
transfercase)란? ..... 268

4륜 구동 시스템 점검 경고등  
..... 220, 270

## A

ABS(Anti-Lock Brake System) · 279

ABS(Anti-Lock Brake System)  
경고등 ..... 218, 280

ACC 상태(시동 스위치) ..... 194

AC 인버터 ..... 179

AEBS ㉞ ‘간급 제동 시스템(AEBS)’  
참조 ..... 292

AQS ㉞ ‘유해 가스 차단 시스템  
(AQS)’ 참조 ..... 157

AUTO HOLD ㉞ ‘자동 정차 브레이크  
(AUTO HOLD)’ 참조 ..... 290

AUX 단자 ..... 174

AVM 시스템 ㉞ ‘어라운드 뷰 모니터링  
(AVM) 시스템’ 참조 ..... 316

AV/내비게이션 ..... 174

AV 화면(계기판 표시창) ..... 231

## B

BSD 시스템 ㉞ ‘사각지대 경보(BSD)  
시스템’ 참조 ..... 302

## C

CD 플레이어 ..... 174

## D

DRL ㉞ ‘주간 주행등(DRL)’ 참조  
..... 133

D(주행) 위치 ..... 260

## E

EBD ㉞ ‘제동력 전후륜 분배 장치  
(EBD)’ 참조 ..... 280

ECM 료 미리 ..... 148

EPB ㉞ ‘전자식 주차 브레이크(EPB)’  
참조 ..... 286

ESP ㉞ ‘전자식 차량 자세 제어  
시스템(ESP)’ 참조 ..... 282

ESS ㉞ ‘급제동 알림 기능(ESS)’  
참조 ..... 281

ETCS ㉞ ‘자동 요금 지불 시스템  
(ETCS)’ 참조 ..... 165

## H

HBA ㉞ ‘스마트 하이빔(HBA)’  
참조 ..... 134

HDC ㉞ ‘경사로 감속 제어(HDC)’  
참조 ..... 284

HID(high intensity discharge)  
헤드램프 ..... 378

## I

iPad ..... 173, 174

iPhone ..... 173, 174

iPod ..... 173, 174

ISOFIX 어린이용 보조 시트 ..... 68

## L

LCA 시스템 ㉞ ‘차선 변경 보조(LCA)  
시스템’ 참조 ..... 303

LDWS ㉞ ‘차선 이탈 경보 시스템  
(LDWS)’ 참조 ..... 305

## M

MP3 플레이어 ..... 174

M(수동) 모드의 기어 변속 시점 표시  
(계기판 표시창) ..... 214

M(수동) 위치 ..... 261

## N

N(중립) 위치 ..... 259

## O

OFF 상태(시동 스위치) ..... 194

ON 상태(시동 스위치) ..... 194

OVM ㉞ ‘차량 상비 공구(OVM)’  
참조 ..... 324

## P

P(주차) 위치 ..... 259


P(주차) 위치에서 다른 위치로  
이동되지 않는 경우 ..... 263

## R


RCTA 시스템 ㉞ ‘후측방 접근 경보  
(RCTA) 시스템’ 참조 ..... 303

READY 상태(시동 스위치) .....194  
R(후진) 위치 .....259

**S**

SCR  ‘배출가스 후처리 장치(SCR)’  
참조 .....402  
SD 카드(내비게이션) .....174  
SD 카드(음악 재생용) .....173

**T**

TBT(Turn By Turn)  
(계기판 표시창) .....231  
TPMS  ‘타이어 공기압 모니터링  
시스템(TPMS)’ 참조 .....78

**U**

USB 충전 포트 .....177

**W**

WINTER 표시등 .....225



**ㄱ**

가속 페달 응답 지연  ‘시스템 보호  
기능(가속 페달 응답 지연)’ 참조 .....53  
가속 조건 시 점검 및 교체 주기표 .....358  
거울 및 램프 .....181  
겨울철 시동 걸기 .....196  
겨울철 주차 시 주의 사항 .....395  
겨울철 차량 관리 .....393  
디젤 차량 관리 .....394  
스노우 타이어 장착 .....393  
에어컨 관리 .....394  
엔진 냉각수 관리 .....393  
엔진 시동과 운행 .....393  
엔진 오일 관리 .....393  
와셔액 관리 .....393  
주차 시 주의 사항 .....395  
견인 차량 이용 시 .....338  
들리를 사용한 견인  
(타이어 구속 견인) .....338  
적재하여 견인(상차 견인) .....338  
견인 차량 이용이 불가능할 때  
(비상시) .....339  
견인 후크 장착하기 .....339  
로프를 이용하여 견인하기 .....340  
견인 후크 장착하기 .....339  
경고등 및 표시등 .....214  
경사로 감속 제어(HDC) .....284

경사로 감속 제어(HDC) 작동 표시등/  
경고등 .....223, 285  
경음기  ‘혼(horn)’ 참조 .....164  
경적  ‘혼(horn)’ 참조 .....164  
계기판 .....210  
수퍼비전 타입\* .....211  
스탠다드 타입 .....210  
트립 컴퓨터 정보 .....227  
계기판 경고등 및 표시등 .....214  
계기판 메인 메뉴 .....226  
계기판 사용자 설정 .....232  
계기판 표시창 메시지/팝업 메시지  
.....235  
고속 4륜 구동(4H) 모드 .....269  
고속 4륜 구동(4H) 모드 표시등 .....220  
고속도로 교통정보 애플리케이션  
(한국도로공사) .....345, 346  
고속도로에서 사고, 고장 시  
행동 요령 .....346  
고속도로 운행 .....52  
고속도로 차량 고장 신고/사고 제보  
(한국도로공사) .....345, 346  
고장으로 차량이 멈추었을 때 .....345  
광택 작업 시 주의 사항  ‘차체 광택  
작업 시 주의 사항’ 참조 .....56  
교차로 및 철도 건널목 통과 .....52  
굿바이 모드 .....136

글로벌 경고등 .....222  
글로벌 박스 .....185  
글로벌 박스 램프 .....142  
금지, 자동차 부품의 타용도 사용 .....3  
급격한 스티어링 휠 조작 금지 .....52  
급제동 알림 기능(ESS) .....281  
급출발, 급가속, 급제동 금지 .....50  
긴급 제동 시스템(AEBS)\* .....292  
긴급 제동 시스템(AEBS) OFF 표시등  
.....222  
긴급 제동 시스템(AEBS) 경고등 .....222  
긴급 제동 시스템(AEBS) 전방 충돌  
경보 민감도 설정 .....293  
긴급 출동 연락처(쌍용자동차  
고객센터) .....345

**L**

내리막길 및 언덕길 운행 .....51  
내리막길 주차 시 주의 사항 .....289  
내비게이션  ‘AV/내비게이션’ 참조  
.....174  
내장품 손질 .....57  
냉각수  ‘엔진 냉각수’ 참조 .....362  
눈길 및 빙판길 운행 .....50

## ㄷ

대시보드 램프(중앙)·····	143
도난 방지 및 경보 시스템·····	84
도어·····	90
어린이 보호용 도어 잠금장치·····	92
주행 시 도어 자동 잠금 기능·····	91
충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능·····	91
도어 또는 테일게이트가 열린 상태로 주행 금지·····	48
도어 맵 포켓·····	186
도어 열림 경고등 ·····	216
도어 열림 레버·····	90
도어 인사이드 핸들 램프···	139, 381
도어 커트시 램프·····	142
도어 핸들 램프·····	143
도어 핸들 터치 센서·····	203
돌리를 사용한 견인 (타이어 구속 견인)·····	338
동반석 조절 워크인 버튼*·····	98
뒷유리 와이퍼 와셔액 연동 기능···	145
뒷좌석 1열·····	99
시트 더블 폴딩·····	100
히팅 기능(열선)·····	106
뒷좌석 2열(7인승)·····	102
시트 접기(폴딩)·····	102
뒷좌석 도어 롤러 블라인드*·····	183

뒷좌석 윈도우 잠금 기능·····	112
등반이 각도 조절···	96, 98, 99, 100
디젤 차량 관리(겨울철)·····	394
디지털 속도계(계기판 표시창)···	230


## ㄹ

라이트 및 램프·····	128
모든 라이트 끄기·····	129
라이트 스위치·····	129
램프 점검 및 교체·····	375
실내 램프 교체·····	382
실외 램프 교체·····	379
레인 센서·····	145
레인 센싱 와이퍼·····	145
로드 리미터(load limiter)·····	65
로프를 이용하여 견인하기·····	340
루프랙*·····	191
리빙 홀 라이트·····	137
리어 램프·····	128, 377, 379
리플렉스 리플렉터·····	128, 377

## ㄴ


멀티미디어 단자·····	174
모래밭 및 진흙탕길 운행·····	50



무드 램프·····	143
물이 고인 도로 및 하천 운행·····	51
미등·····	129
미러·····	146
ECM 룸 미러·····	148
실외 미러 각도 조절 버튼·····	147

미러 위치 저장  ‘운전석 및 실외 미러 위치 저장’ 참조·····	108
밀폐 공간에서 엔진 워밍업 및 차량 점검 금지·····	52
밀폐된 차량 내 수면 금지·····	47

## ㄷ

바이오디젤(biodiesel)이란?·····	396
바이오디젤 연료 사용 시 주의 사항 ·····	396
방향 지시등·····	129, 225
배출가스 규제·····	399
배출가스 측정 및 관리·····	400
배출가스 후처리 장치(LNT+DPF)·	401
배출가스 후처리 장치(SCR)·····	402
배터리가 방전되어 시동이 걸리지 않을 때·····	326
배터리 점검 및 교체·····	369
번호판등·····	128, 377
범퍼 세척·····	56

베이퍼 록(vapor lock) 현상이란? ·····	52, 278
변속기 선택 레버 위치 (계기판 표시창)·····	214
변속기 선택 레버  ‘자동 변속기 선택 레버’ 참조·····	258
브레이크 디스크 점검 및 교체·····	279
브레이크 시스템·····	277
ABS(Anti-Lock Brake System)···	279
베이퍼 록(vapor lock) 현상이란?·	278
제동력 전후륜 분배 장치(EBD)···	280
페이드(fade) 현상이란?·····	278
푹 브레이크·····	278
브레이크 시스템 경고등·····	218
브레이크액, 오일 및 요소수, 엔진 냉각수의 용량/규격·····	353
브레이크액 점검 및 교체·····	366
브레이크 패드 점검 및 교체·····	279
블랙박스 상시 전원 연결 시 차량 배터리 방전 주의·····	54
블루투스·····	173
블루투스 핸드프리·····	175
비상 경고등·····	131, 225
비상시 응급조치·····	323
고속도로 교통정보 애플리케이션 (한국도로공사)·····	345
고속도로 차량 고장 신고/사고 제보 ·····	345
고장으로 차량이 멈추었을 때·····	345

긴급 출동 연락처	345
사고가 발생했을 때	346
수분 분리 경고등이 켜졌을 때 (디젤 차량)	329
엔진이 과열되어 경고등이 켜졌을 때	328
엔진 점검 경고등이 켜졌을 때	329
차량을 견인해야 할 때	338
타이어가 펑크 났을 때	330
트레일러를 견인할 때	341
폭설이 내릴 때	349
화재가 발생했을 때	347
비상시 테일게이트 열기	123
비상 키	207
비충돌 사고  “한국소비자원 ‘비충돌 사고(Non-crash Incident) 저감’ 경고 사항” 참조	34
비포장도로 및 산길 운행	50
빙판길 및 눈길 운행	50
<b>人</b>	
사각지대 경보(BSD) 시스템	302
사고가 발생했을 때	346
사고기록장치의 장착 및 정보 제공 관련 안내	32
사륜 구동 시스템  ‘4륜 구동 시스템’ 참조	268
사용자 설정	232

사이드 리피터	128, 377
산길 및 비포장도로 운행	50
상차 견인	338
상향등	130
상향등/하향등 동시에 켜기(패싱 라이트)	130
선루프*	113
선루프 또는 창문 밖으로 신체 일부를 내밀지 않도록 주의	48
선루프 세이프티 기능	115
선루프 열림 경고	115
선루프 재설정	116
선바이저	181
선바이저/거울 램프	141, 181
선볼 하이패스 카드	171
선팅 시 주의 사항	57
설계 변경에 따른 사양(옵션) 및 기능 변경	3
성어 및 킴 제거	161
세이프티 언록(safety unlock)이란?	200
세차	55
범퍼 세척	56
유리 청소 및 관리	57
휠 세척	56
센터 룸/화물실 램프	141
소화기	53, 347

수납 장치	184
글로벌 박스	185
도어 맵 포켓	186
안경 보관함	185
좌석 등받이 포켓	187
컵 홀더	184
콘솔	186
프런트 보관함	184
화물실 보관함	187
화물실 트레이	187
수동 테일게이트	117
수분 분리 경고등	217
수분 분리 경고등이 켜졌을 때 (디젤 차량)	329
수퍼비전 타입*(계기판)	211
순간 연비(계기판 표시창)	228
순정 부품 사용	54
스노우 타이어	390
스노우 타이어 장착	393
스마트 도어 자동 잠김 (auto close)	202
스마트 오디오	173
스마트 키	199
패닉 모드	201
스마트 키 건전지 교체	209
스마트 키 경고등	225
스마트 키 방전/전파 간섭 등의 경우 시동 걸기(비상시)	208

스마트 키 확인 표시등	225
스마트 테일게이트*	121
스마트 테일게이트 기능 중지	122
스마트 하이빔(HBA)	129, 134
스마트 하이빔(HBA) 표시등	224
스탠다드 타입(계기판)	210
스탠딩 웨이브(standing wave) 현상이란?	43
스티어링 휠	164
혼(horn)	164
스티어링 휠 높이/길이 조절	164
스티어링 휠로 스마트 오디오, AV/내비게이션 조작하기	175
스티어링 휠 열선	164
스티어링 휠 열선 표시등 히팅	220
시계 모드(계기판 표시창)	229
시동 걸기	195
겨울철 시동 걸기	196
시동이 걸리지 않을 때 재시동	195
점프 케이블을 이용해 시동 걸기	326
시동 스위치	194
ACC 상태	194
OFF 상태	194
ON 상태	194
READY 상태	194
시동이 걸리지 않을 때 재시동	195

시스템 보호 기능  
(가속 페달 응답 지연) ..... 53

시스템 안전 모드 ..... 197

시트 이지 액세스 ㉞ ‘운전석 시트  
이지 액세스’ 참조 ..... 107

신차 올바르게 길들이기 ..... 54

실내 램프 교체 ..... 382

실내 온도 센서 ..... 149

실내 퓨즈 박스 ..... 373

실내 환기 주의 ..... 53

실외 램프 교체 ..... 379

실외 미러 각도 조절 버튼 ..... 147

실외 미러 자동 펴기/접기 기능 ..... 146

○

아이팟 ㉞ ‘iPod’ 참조 ..... 173

아이패드 ㉞ ‘iPad’ 참조 ..... 173

아이폰 ㉞ ‘iPhone’ 참조 ..... 173

안경 보관함 ..... 185

안드로이드 기기 ..... 173

안드로이드 오토 ..... 173

안전벨트 ..... 60

    경고 사항 ..... 65

    로드 리미터(load limiter) ..... 65

    올바른 안전벨트 착용 ..... 45

    임산부의 안전벨트 착용 ..... 65

    프리트랜서너(pretensioner) ..... 64

안전벨트 관련 위해 우려 용품  
㉞ “한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해  
우려 용품’ 경고 사항” 참조 ..... 33

안전벨트 미착용 경고등 ..... 214

안전 삼각대 ..... 324

안전한 주차 및 정차 ..... 49

안테나(GPS, 라디오, DMB) ..... 176

앞유리 와이퍼 와셔액 연동 기능 ..... 144

앞유리 와이퍼 작동 속도 조절 ..... 144

앞좌석 히팅 스마트 제어 ..... 105

액세서리 부착 주의 ..... 53

약물·음주·부주의·졸음(4D) 운전 금지  
..... 46

어라운드 뷰 모니터링(AVM) 시스템\*  
..... 316

    전방 카메라 ..... 316

    후방 카메라 ..... 316

어린이 보호용 도어 잠금장치 ..... 92

어린이용 보조 시트 ㉞ ‘영유아 및  
어린이용 보조 시트’ 참조 ..... 67

언덕길 및 내리막길 운행 ..... 51

에어백 ..... 70

    충돌 감지 센서 ..... 71

에어백 경고등 ..... 70, 215

에어백 경고 라벨 ..... 70

에어백이 작동하지 않는 경우 ..... 74

에어백 제어 모듈 ..... 71

에어컨 ..... 149

    운전석 및 동반석 온도 조절  
    (독립 작동) ..... 153

    운전석 설정 온도를 기준으로 동기화  
    (SYNC) ..... 153

에어컨 관리(겨울철) ..... 394

에어컨 냉매/오일 교체 ..... 150

에어컨 최대(MAX) 작동 ..... 161

에어컨 필터 교체 ..... 387

에어클리어 청소 및 필터 교체 ..... 363

엔진 과열 경고등 ..... 217

엔진 냉각수 ..... 362

    점검 시 각별한 주의 ..... 53

엔진 냉각수 관리(겨울철) ..... 393

엔진 냉각수, 오일 및 요소수,  
브레이크액의 용량/규격 ..... 353

엔진 냉각수 온도(계기판 표시창) ..... 212

엔진 냉각수 점검 및 교체 ..... 362

엔진룸 점검 ..... 359

엔진룸 퓨즈 및 릴레이 박스 ..... 373

엔진 번호 ..... 36

엔진 브레이크(engine brake)란?  
..... 265

엔진 브레이크 사용 ..... 52, 262, 265

엔진 시동 ..... 195

엔진 시동과 운행(겨울철) ..... 393

엔진 오일 관리(겨울철) ..... 393

엔진 오일 압력 경고등 ..... 215

엔진 오일 점검 및 교체 ..... 360

엔진 워밍업 ..... 49

엔진이 과열되어 경고등이 켜졌을 때  
..... 328

엔진 점검 경고등 ..... 58, 219

엔진 점검 경고등이 켜졌을 때 ..... 329

엔진 정지 ..... 196

    주행 중 엔진 정지(비상시) ..... 197

엔진 회전수(계기판 표시창) ..... 212

엔진 후드 ..... 125

엔진 후드 열림 경고등 ..... 216

엔진 후드 열림 레버 ..... 125

연료 게이지(계기판 표시창) ..... 213

연료 부족 경고등 ..... 221

연료 주입구 ..... 126

연료 필터 점검/교체 ..... 364

영유아 및 어린이용 보조 시트 ..... 67

    ISOFIX 어린이용 보조 시트 ..... 68

영유아, 어린이, 노약자, 임산부  
탑승 시 주의 사항 ..... 47

영유아, 어린이는 보호 장구와 함께  
뒷좌석에 탑승 ..... 47

오르막길 주차 시 주의 사항 ..... 289

오일 및 요소수, 엔진 냉각수,  
브레이크액의 용량/규격 ..... 353

오토 라이트	129, 138	운전석 및 동반석 온도 조절 (독립 작동)	153	이모빌라이저 시스템 경고등	225	발급 정보 확인	172
오토 비상등	130	운전석 및 실외 미러 위치 저장	108	이중 주차(2열 주차)	320	음성 안내 및 동작 표시등	168
오토 어프로치 램프	136	운전석 설정 온도를 기준으로 동기화 (SYNC)	153	인포테인먼트 시스템	173	하이패스 카드	166
굿바이 모드	136	운전석 시트 이지 액세스*	107	일반 조건 시 점검 및 교체 주기표	354	자동 정차 브레이크(AUTO HOLD)	290
웰컴 모드	136	운전석 윈도우 세이프티 기능	111	임산부의 안전벨트 착용	65	자동 정차 브레이크(AUTO HOLD) 표시등/경고등	219
오토크루즈 작동 표시등	225, 273	운전 자세	44			재난 시 라디오 주파수	346
오토크루즈 준비 표시등	225, 273	운행 시 안전 및 주의 사항	46			저속 4륜 구동(4L) 모드	270
올바른 안전벨트 착용	45	운행 전 확인 사항	41			저속 4륜 구동(4L) 모드 표시등	220
와셔액	144	워밍업  ‘엔진 워밍업’ 참조	49			저압 타이어 공기압을 감지했을 경우	82
와셔액 관리(겨울철)	393	워킹인 버튼  ‘동반석 조절 워킹인 버튼’ 참조	98			적재하여 견인(상차 견인)	338
와셔액 점검 및 보충	367	웰컴 라이트	136			전면 유리 습기 감지 센서	149
와이퍼	144	웰컴 모드	136			전방 장애물 감지 경고음 ON/OFF 스위치	311
뒷유리 와이퍼 와셔액 연동 기능	145	위험 물질 적재 금지	53			전방 장애물 감지 센서	311
레인 센싱 와이퍼	145	윈도우(파워 윈도우)	110			전방 차량 출발 알림*	310
앞유리 와이퍼 와셔액 연동 기능	144	뒷좌석 윈도우 잠금 기능	112			전방 카메라	316
앞유리 와이퍼 작동 속도 조절	144	운전석 윈도우 세이프티 기능	111			전자식 주차 브레이크(EPB)	286
와이퍼 점검 및 블레이드 교체	371	윈드 버펫팅(wind buffeting) 현상이란?	112, 114			전자식 주차 브레이크(EPB) 경고등	219
요소수 및 오일, 엔진 냉각수, 브레이크액의 용량/규격	353	유리 열선	155, 162			전자식 주차 브레이크(EPB) 비상 모드	288
요소수 보관	408	유리창 습기 제거	156, 163			전자식 주차 브레이크(EPB) 자동 해제	287
요소수 부족에 의한 재시동 제한	408	유리 청소 및 관리	57			전자식 차량 자세 제어 시스템(ESP)	282
요소수 시스템(SCR)	402	유해 가스 차단 시스템(AQS)	157				
요소수 시스템(SCR) 경고등	216	음성 인식 기능	175				
요소수 잔량(계기판 표시창)	230	이모빌라이저 시스템	84				
요소수 장치 결함, 요소수 및 촉매 효율 불량에 의한 경고	403						
요소수 주입	407						


## ㄷ

자가 정비 시 경고 사항	398
자기 인증 라벨	36
자동 김 제거 장치(auto defogger system)	157
자동 변속기 선택 레버	
D(주행) 위치	260
M(수동) 위치	261
N(중립) 위치	259
P(주차) 위치	259
P(주차) 위치에서 다른 위치로 이동되지 않는 경우	263
R(후진) 위치	259
자동 변속기 차량 운행	264
엔진 브레이크(engine brake)란?	265
자동 변속기 안전 모드	266
자동 변속 시점이란?	265
크립(creep) 현상이란?	265
킥다운(kick down) 기능이란?	266
자동 요금 지불 시스템(ETCS)	165
단말기 정보 변경	172
등록	171

전자식 차량 자세 제어 시스템(ESP) OFF 표시등	221
전자식 차량 자세 제어 시스템(ESP) 작동 표시등/경고등	220
전조등	129
전조등 각도 조절	131
전조등 상향 표시등	224
전/후방 장애물 감지 시스템	311
전방 장애물 감지 센서	311
후방 장애물 감지 센서	311
점프 케이블을 이용해 시동 걸기	326
정기 점검 및 교체 주기	
가속 조건 시 점검 및 교체 주기표	358
일반 조건 시 점검 및 교체 주기표	354
정기 점검의 중요성	3
정비사업장 및 정비 협력업체 이용	3, 54
제동력 전후륜 분배 장치(EBD)	280
제동력 전후륜 분배 장치(EBD) 경고등	218, 281
제작 결함의 시정 관련 안내	32
조명 켜짐 표시등	223
좌석	
통풍 및 히팅	104
앞좌석 히팅 스마트 제어	105
좌석 등받이 포켓	187
좌석 조절 스위치/버튼/레버/스트랩	93

주간 주행등(DRL)	133
주차	
겨울철 주차 시 주의 사항	395
내리막길 주차 시	289
안전한 주차 및 정차	49
오르막길 주차 시	289
주차 보조 시스템	309
전/후방 장애물 감지 시스템	311
후방 카메라 시스템	315
주행 가능 거리(계기판 표시창)	227
주행 거리(계기판 표시창)	228
주행 거리 초기화(계기판 표시창)	228
주행 속도(계기판 표시창)	212
주행 시간(계기판 표시창)	228
주행 시간(계기판 표시창) 초기화	228
주행 시 도어 자동 잠금 기능	91
주행 정보 표시창	212
주행 중 엔진 정지 금지	49
주행 중 엔진 정지(비상시)	197
진흙탕길 및 모래밭 운행	50
<b>大</b>	
차대 번호(VIN)	36
차량 개조 및 구조 변경에 관한 경고 사항	39
차량 관리	54

차량 상비 공구(OVM)	324
차량 식별	36
차량에서 내릴 때 지나가는 차량 및 사람 주의	49
차량 제원	37
차량 제원표	38
차량 키(스마트 키) 사용 시 주의 사항	58
차선 변경 보조(LCA) 시스템	303
차선 이탈 경보 시스템(LDWS)	305
차선 이탈 경보 시스템(LDWS) 경보 (계기판 표시창)	231
차선 이탈 경보 시스템(LDWS) 표시등/ 경고등	223
차속 감응형 파워 스티어링(SSPS) 경고등	217
차속 감응형 파워 스티어링(SSPS) 이란?	217
차체 광택 작업 시 주의 사항	56
창문 또는 선루프 밖으로 신체 일부를 내밀지 않도록 주의	48
천장 손잡이/아웃걸이	182
철도 건널목 및 교차로 통과	52
총 주행 거리(계기판 표시창)	213
출발 후 주행 정보(계기판 표시창)	229
충돌 감지 센서	71
충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능	91

충전 경고등	215
취급설명서의 목적 및 적용 조건	3
<b>국</b>	
카드 홀더	181
카 플레이	173
커킵 홈 라이트	137
컵 홀더	184
코너링 램프	133
콘솔	186
크루즈 컨트롤 시스템	272
크루즈 컨트롤 시스템 작동 중지	276
크루즈 컨트롤 시스템 재작동 (RESUME)	276
크루즈 컨트롤 시스템 주행 속도 설정	273
크루즈 컨트롤 시스템 표시등	
오토크루즈 작동 표시등	225, 273
오토크루즈 준비 표시등	225, 273
크루즈 컨트롤 준비/작동 상태 표시	273
크립(creep) 현상이란?	265
클락슨(klaxon)  '혼(horn)' 참조	164
클러스터 이온라이저 (cluster ionizer)	158



킥다운(kick down) 기능이란? ··· 266

**E**

타이어가 펑크 났을 때 ······ 330

타이어 공기압 모니터링 시스템  
(TPMS) ······ 78  
계기판의 TPMS 상태 표시 ··· 80, 229

타이어 공기압 보충 ······ 336

타이어 공기압 점검 ······ 389

타이어 구속 견인 ······ 338

타이어 규정 공기압 ······ 389

타이어 마모 상태 점검 ······ 390

타이어 및 휠 점검 ······ 389

타이어 수리용 서비스 키트 ······ 331

타이어 위치 교체 ······ 390

타이어의 위치를 바꿨을 경우 ···· 82

타이어체인 ······ 391

타이어 펑크 수리 ······ 332

타이트 코너링(tight cornering)이란?  
····· 270

터보 차저(turbo charger)란? ··· 397  
터보 차저 장착 차량 운행 시  
주의 사항 ······ 397

테일게이트 ······ 117  
비상시 테일게이트 열기 ······ 123  
수동 테일게이트 ······ 117

스마트 테일게이트 ······ 121

스마트 테일게이트 기능 중지 ··· 122

파워 테일게이트 ······ 118

파워 테일게이트 물체 끼임 인식 기능  
····· 120

파워 테일게이트 열림 높이 재설정 · 120

파워 테일게이트 초기화 ······ 120

테일게이트 또는 도어가 열린 상태로  
주행 금지 ······ 48

통풍 및 히팅 ☞ ‘좌석 통풍 및 히팅’  
참조 ······ 104

트레일러를 견인할 때 ······ 341

트립 컴퓨터 정보 ······ 227

**F**

파워 소켓 ······ 178

파워 스티어링 오일 점검 및 보충 · 368

파워 시트 조절\* ······ 95

파워 윈도우 사용 시 신체의 일부가  
끼이지 않도록 주의 ······ 48

파워 윈도우 ☞ ‘윈도우(파워 윈도우)’  
참조 ······ 110

파워 테일게이트\* ······ 118

파워 테일게이트 물체 끼임 인식  
기능 ······ 120

파워 테일게이트 열림 높이 재설정  
····· 120

파워 테일게이트 초기화 ······ 120

파트 타임 트랜스퍼케이스  
(part time transference)란? ··· 268

패닉 모드 ······ 201

패싱 라이트 ☞ ‘상향등/하향등 동시에  
켜기(패싱 라이트)’ 참조 ······ 130

퍼들 램프 ······ 128, 377

펑크 났을 때 ☞ ‘타이어가 펑크 났을  
때’ 참조 ······ 330

펑크 수리 ☞ ‘타이어 펑크 수리’  
참조 ······ 332

페이드(fade) 현상이란? ···· 52, 278

평균 속도(계기판 표시창) ······ 228

평균 속도 초기화(계기판 표시창) · 228

평균 연비(계기판 표시창) ······ 228

평균 연비(계기판 표시창) 초기화 · 228

폭설이 내릴 때 ······ 349

풋 램프 ······ 142

풋 브레이크 ······ 278

퓨즈와 릴레이 점검 및 교체 ···· 373

프라이밍 펌프 작동 ······ 364

프런트 룸 램프(오버헤드 콘솔) ··· 140

프런트 보관함 ······ 184

프런트 안개등 ······ 129

프런트 오토 와이셔 ······ 144

프런트 카메라 모듈(FCM) · 292, 305

프리텐셔너(pretensioner) ······ 64

**H**

하이마운티드 스톱 램프 ··· 128, 377

하이패스 위반 시 유의 사항 ······ 172

하이패스 카드 ······ 166  
선불 하이패스 카드 ······ 171  
후불 하이패스 카드 ······ 171

하이패스 카드 구입 및 충전 ···· 171

하천 및 물이 고인 도로 운행 ······ 51

한국소비자원 ‘비충돌 사고(Non-crash  
Incident) 저감’ 경고 사항 ······ 34

한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해  
우려 용품’ 경고 사항 ······ 33

헤드라이트 ☞ ‘전조등’ 참조 ···· 129

헤드레스트 조절 ······ 94, 99, 102

혼(horn) ······ 164

화물실 ······ 188

화물실 네트 ······ 190

화물실 보관함 ······ 187



화물실 보드 ······ 189

화물실 상부 커버 ······ 188

화물실 트레이 ······ 187

화재가 발생했을 때 ······ 347

환경 보호 관련 주의 사항 ······ 35

후방 장애물 감지 센서	311
후방 카메라	316
후방 카메라 시스템	315
후불 하이패스 카드	171
후측방 경보 시스템	300
사각지대 경보(BSD) 시스템	302
차선 변경 보조(LCA) 시스템	303
후측방 접근 경보(RCTA) 시스템	303
후측방 경보 시스템 경보음 설정/해제	301
휠 세척	56
휠 점검  ‘타이어 및 휠 점검’ 참조	389
휠 정렬(얼라이먼트) 상태 및 타이어와 휠의 밸런스	389
히터	149
운전석 및 동반석 온도 조절 (독립 작동)	153
운전석 설정 온도를 기준으로 동기화 (SYNC)	153
히터 및 에어컨 컨트롤러	152
히터 및 에어컨 컨트롤러(수동)	159
히팅 및 통풍  ‘좌석 통풍 및 히팅’ 참조	104