

0단원

1단원

2단원

3단원

4단원

5단원

6단원

7단원

**8단원**

## 2

2열(이중) 주차 방법.....	3-40
2점식 시트벨트 착용법(리어 가운데 시트) .....	2-16

## 3

3점식 시트벨트 착용법 .....	2-14
--------------------	------

## 4

4륜 구동 시스템*.....	3-26
4륜 구동 장치 사용시 주의사항 .....	3-28

## I

ISOFIX 시트 이용 .....	2-20
--------------------	------

## L

LCD 표시창 메시지.....	5-25
LCD 표시창 토스트 팝업.....	5-41
LCD 표시창(메인 메뉴).....	5-18

## M

MP3 오디오 / 스마트 오디오* / AV 내비게이션* .....	4-61
---	------

## O

OVM 공구(안전 삼각대).....	6-2
---------------------	-----

## U

USB .....	4-64
-----------	------

## ㄱ

각종 게이지 및 표시창 .....	5-5
각종 경고등 및 표시등 .....	5-7
겨울철 차량 관리 .....	7-37
견인 차량 이용 불가능시(비상시).....	6-23
계기판.....	5-3
규격오일 및 용량 .....	7-4
긴급제동 시스템(AEBS)* .....	3-59

## ㄷ

도난 경보 시스템 .....	4-11
도어 열림 레버, 잠금/해제 노브 및 스위치 .....	4-12

## ㄹ

램프 교환 .....	7-30
램프 규격 및 점검 방법 .....	7-25
레인센싱 와이퍼 .....	4-38
레키스 키(시동 키) 위치에 따른 기능 .....	3-8
루프랙.....	4-66
리어 시트 히팅* .....	2-10
리어 시트 .....	2-7

## ㅁ

멀티 미디어 .....	4-60
--------------	------

## ㅂ

배출가스 규제.....	7-41
배출가스 후처리 장치 I(LNT & DPF).....	7-43
배출가스 후처리 장치 II(SCR) .....	7-44
배터리 관리 .....	7-20
배터리가 방전되었을 때 .....	6-3
브레이크 시스템 .....	3-30
브레이크/클러치 액 점검.....	7-17
비상 키 사용(스마트 키 배터리 방전 또는 차량 배터리 방전시) .....	3-11

## ㅅ

사고/화재/폭설시.....	6-30
사고기록장치 장착 안내 .....	1-4
서비스 키트(타이어 수리 용구) 사용 방법 .....	6-14
선루프* 개폐 .....	4-21
수납 장치 .....	4-68
수동 히터 및 에어컨 컨트롤러 명칭 .....	4-55
수동 히터 및 에어컨 컨트롤러 작동 방법.....	4-56
수동변속기 기어 변속레버.....	3-14
스마트 키 기능* .....	4-6
스마트 키 배터리 방전 .....	3-12

스마트 키* 시스템의 시동 스위치 사용방법.....	3-4
스마트 하이빔(HBA)* .....	4-25
스마트*/레키스 키 버튼 기능.....	4-4
스마트/레키스 키 배터리 교환 .....	3-13
스티어링 휠 .....	4-67
시트 관련 경고사항.....	2-11
시트 .....	2-2
시트벨트 관련 경고사항 .....	2-17
시트벨트 .....	2-12
실내 램프 위치 .....	7-29
실내 램프 .....	4-34
실내 편의 장치 .....	4-70
실외 램프 교환 .....	7-28
실외 램프 위치 .....	7-26
실외 램프 .....	4-24
<b>○</b>	
아웃사이드 미러 접힘/펼침 스위치 .....	4-39
아웃사이드 미러 조정 스위치 .....	4-40
어린이용 보조 시트.....	2-19
에어백 관련 경고사항 .....	2-29
에어백 미작동 조건.....	2-26
에어백 .....	2-22
에어클리너.....	7-14
엔진 과열 및 경고등 점등.....	6-5
엔진 냉각수 점검.....	7-13

엔진 후드 개폐 .....	4-16
엔진룸 점검.....	7-10
엔진오일 점검, 보충, 교환 .....	7-11
연료 주입구 개폐 .....	4-17
연료 필터 및 프라임링 펌프 .....	7-15
와셔액 점검 및 보충.....	7-18
와이퍼 및 와셔액 스위치.....	4-37
와이퍼 점검 및 블레이드 교환 .....	7-22
운행 전 확인사항.....	1-13
윈도우 개폐.....	4-14
이모빌라이저 시스템.....	4-9
인사이드 룸미러 .....	4-41

## ㄷ

자가 정비시 주의 및 경고사항 .....	7-40
자동 히터 및 에어컨 컨트롤러 작동 방법.....	4-51
자동 히터 및 에어컨 컨트롤러* 명칭.....	4-50
자동변속기 선택레버 위치 .....	3-18
자동변속기 선택레버.....	3-17
자동변속기 주행 상태 모드 스위치.....	3-22
자동변속기 차량 운행 방법.....	3-23
자동요금 징수 시스템(ETCS)* .....	4-42
전방 차량 출발 알림 .....	3-72
정기점검 및 교환 주기표 .....	7-5
제작결함 안내.....	1-3
주요 관리 항목 .....	7-3

주차 보조 시스템 I (전방*/후방 장애물 감지 시스템) .....	3-46
주차 보조 시스템 II* (후방 전시 카메라 시스템) .....	3-51
주차 보조 시스템 III* (어라운드 뷰 모니터링 시스템) .....	3-52
주차 브레이크.....	3-38

## ㄹ

차동기어 잠금장치* (LD : Locking Differential).....	3-29
차량 견인 .....	6-22
차량 관리 .....	1-25
차량 사용시 주의 및 위험사항 .....	1-17
차량 식별 .....	1-12
차량 제한 (렉스턴 스포츠 칸) .....	1-9
차량 제한 .....	1-8
차량개조 및 변경에 관한 경고사항.....	1-29
차선 이탈경보 시스템(LDWS*).....	3-67
차선 이탈경보(LDWS)* 스위치.....	3-68

## ㅋ

퀵 가이드(경고등 및 표시등) .....	0-9
퀵 가이드(뒤측면) .....	0-3
퀵 가이드(뒷 좌석 및 화물실) .....	0-7
퀵 가이드(실내 I).....	0-4
퀵 가이드(실내 II).....	0-5

킥 가이드(실내 III).....	0-6
킥 가이드(앞측면).....	0-2
킥 가이드(엔진 룸).....	0-8
크루즈 컨트롤 스위치 .....	3-41

## E

타이어 공기압 자동감지 시스템(TPMS) .....	6-7
타이어 및 휠 점검 .....	7-34
타이어가 펑크 났을 경우 .....	6-13
트레일러* 견인 .....	6-25

## F

파워 소켓 .....	4-65
파워 스티어링 오일 .....	7-19
퓨즈와 릴레이 .....	7-23
프런트 시트 히팅/통풍* .....	2-9
프런트 시트 .....	2-3
프런트 시트벨트 착용법 .....	2-15

## G

한국 소비자원 비충돌 사고(Non-crash Incident)	
저감 경고사항 .....	1-5
한국 소비자원 안전벨트 관련 위해우려 용품	
경고사항 .....	1-6
헤드라이트 레벨링 스위치 .....	4-33
화물 적재 및 데크 사용 .....	4-19
환경보호 .....	1-7
후측방 경보 시스템* .....	3-54
히터 및 에어컨 사용시 주의사항 .....	4-49
히터 및 에어컨 시스템 구성 .....	4-48