

색인

본 취급설명서의 내용 중에서 중요한 기능이나 용어 등을 가나다순으로 편리하게 찾아보실 수 있습니다.

번호

2륜 구동(2H) 모드	252
2열 주차 ↗ ‘이중 주차(2열 주차)’ 참조	301
4D 운전 금지 ↗ ‘약물·음주·부주의·졸음(4D) 운전 금지’ 참조	48
4륜 구동 시스템	
타이트 코너링(tight cornering)이란?	253
파트 타임 트랜스퍼케이스(part time transfercase)란?	251
4륜 구동 시스템*	251
4륜 구동 시스템 점검 경고등	201, 253

A

ABS(Anti-Lock Brake System)	264
ABS(Anti-Lock Brake System) 경고등	200, 265
ACC 상태(시동 스위치)	174
ACC 위치(시동 키)	179
AEBS ↗ ‘긴급제동 시스템(AEBS)*’ 참조	273

AVM 시스템 ↗ ‘어라운드 뷰 모니터링(AVM) 시스템’ 참조	298
AV/내비게이션*	161

AV 메뉴(계기판 표시창)

B

BSD 시스템 ↗ ‘사각지대 경보(BSD) 시스템’ 참조	283
---------------------------------	-----

D

DRL ↗ ‘주간 주행등(DRL)*’ 참조	123
-------------------------	-----

E

EBD ↗ ‘제동력 전후분배장치(EBD)’ 참조	265
ECM 룸 미러*	136
ECO 표시등	207
ESP 작동 표시등/경고등	267
ESS ↗ ‘급제동 알림 기능(ESS)’ 참조	266

H

HBA ↗ ‘스마트 하이빔(HBA)’ 참조	124
HID(high intensity discharge) 헤드램프	364

I

iPad	160
iPhone	160
iPod	160
ISOFIX 어린이용 보조 시트	70

L

LCA 시스템 ↗ ‘차선 변경 보조(LCA) 시스템’ 참조	284
LCD 표시창 메시지	216
LCD 표시창 토스트 팝업	232
LDWS ↗ ‘차선 이탈경보 시스템(LDWS)*’ 참조	286

M

MP3 오디오	161
M(수동) 위치에서의 계기판의 기어 표시	245

O

OFF 상태(시동 스위치)	174
OFF 위치(LOCK)(시동 키)	179
ON 상태(시동 스위치)	174

ON 위치(시동 키)

P

POWER 표시등	207
P(주차) 위치에서 다른 위치로 이동되지 않는 경우	245

R

RCTA 시스템 ↗ ‘후측방 접근 경보(RCTA) 시스템’ 참조	284
READY 상태(시동 스위치)	174
READY 위치(시동 키)	179

S

SCR ↗ ‘배출가스 후처리 장치(SCR)’ 참조	385
SD 카드(내비게이션)	161

T

TBT(Turn By Turn)(계기판 표시창)	213
TPMS ↗ ‘타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS)’ 참조	79

U

USB 충전 포트 164

W

WINTER 표시등 207

T

가속 페달 응답 지연 '시스템 보호 기능(가속 페달 응답 지연)' 참조 55

가속 조건 시 점검 및 교체 주기표 345

거울 및 램프 166

겨울철 시동 걸기 176

겨울철 시동 걸기(시동 키) 181

겨울철 주차 시 주의 사항 378

겨울철 차량 관리 376

디젤 차량 관리 377

스노우 타이어 장착 376

에어컨 관리 377

엔진 냉각수 관리 376

엔진 시동과 운행 376

엔진 오일 관리 376

와셔액 관리 376

주차 시 주의 사항 378

견인 차량 이용 시 325

돌리를 사용한 견인(타이어 구속 견인)

..... 325

적재하여 견인(상차 견인) 325

견인 차량 이용이 불가능할 때
(비상시) 326

견인 후크 장착하기 326

로프를 이용하여 견인하기 327

견인 후크 장착하기 326

경고등 및 표시등 196

경사로 감속 제어 장치(HDC) 269

경사로 감속 제어 장치(HDC) 작동
표시등/경고등 204경사로 저속 주행 기능(HDC) 작동
표시등/경고등 270

경음기 '혼(horn)' 참조 151

계기판 192

고급형 타입* 192

기본형 타입 193

트립 컴퓨터 정보 209

계기판 경고등 및 표시등 196

계기판 메인 메뉴 208

계기판의 TPMS 상태 표시 81

고속 4륜 구동(4H) 모드 252

고속 4륜 구동(4H) 모드 표시등 201

고속도로 교통정보 애플리케이션
(한국도로공사) 332, 333

고속도로에서 사고, 고장 시 행동 요령

..... 333

고속도로 운행 54

고속도로 차량 고장 신고/사고 제보
(한국도로공사) 332, 333

고장으로 차량이 멈추었을 때 332

광택 작업 시 주의 사항 '차체 광택
작업 시 주의 사항' 참조 58

교차로 및 철도 건널목 통과 54

글로벌 경고등 203

글로브 박스 169

글로브 박스 램프 131

급격한 스티어링 휠 조작 금지 54

급제동 알림 기능(ESS) 266

급출발, 급가속, 급제동 금지 52

긴급제동 시스템(AEBS)* 273

긴급제동 시스템(AEBS) OFF 표시등
..... 203

긴급제동 시스템(AEBS) 경고등 203

긴급 출동 연락처(쌍용자동차
고객센터) 332

냉각수 '엔진 냉각수' 참조 349

눈길 및 빙판길 운행 52

C

도난 방지 및 경보 시스템 85

도어 90

도어 자동 잠금/잠금 해제 기능 설정
..... 91

어린이 보호용 도어 잠금장치 92

충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능 91

도어 또는 테일게이트가 열린 상태로
주행 금지 50

도어 맵 포켓 170

도어 열림 경고등 197

도어 열림 레버 90

도어 커티시 램프 130

도어 핸들 스위치 186

돌리를 사용한 견인(타이어 구속 견인)
..... 325

뒷좌석 99

등받이 접기(폴딩) 100

히팅 기능*(열선) 103

등받이 각도 조절(운전석/동반석)
..... 96, 98

디젤 차량 관리(겨울철) 377

디지털 속도계(계기판 표시창) 212

ㄹ

- 라이트 및 램프 118
모든 라이트 끄기 119

- 라이트 스위치 119

- 램프 점검 및 교체 361
실내 램프 교체 367
실외 램프 교체 365

- 레인 센서 133

- 레인 센싱 와이퍼 133

- 로프를 이용하여 견인하기 327

- 루프랙 171

- 리빙 홈 라이트 기능*(Leaving Home Lighting Control) 126

- 리어 램프 118, 363

- 리어 트레이(플로워 리어 박스) 167

ㅁ

- 멀티미디어 단자 162

- 모래밭 및 진흙탕길 운행 52

- 물이 고인 도로 및 하천 운행 53

- 미등 119

- 미러 134
ECM 룸 미러* 136

- 실외 미러 각도 조절 버튼 135

- 밀폐 공간에서 엔진 워밍업 및 차량
점검 금지 54
- 밀폐된 차량 내 수면 금지 49

ㅂ

- 바이오디젤(biodiesel)이란? 379
바이오디젤 연료 사용 시 주의 사항
..... 379

- 방향 지시등 119, 206

- 배출가스 규제 382

- 배출가스 측정 및 관리 383

- 배출가스 후처리 장치(LNT+DPF) 384

- 배출가스 후처리 장치(SCR) 385

- 배터리가 방전되어 시동이 걸리지 않을
때 306

- 배터리 점검 및 교체 356

- 범퍼 세척 58

- 베이퍼 록(vapor lock) 현상이란?
..... 54, 263

- 변속 가능 기어 단수 조정 244

- 변속기 선택 레버 위치
(계기판 표시창) 196

- 변속기 선택 레버 ☞ ‘자동 변속기
선택 레버’ 참조 241

- 브레이크 디스크 점검 및 교체 264

- 브레이크 시스템 262

- ABS(Anti-Lock Brake System) 264
베이퍼 록(vapor lock) 현상이란? 263

- 제동력 전후로 분배장치(EBD) 265

- 페이드(fade) 현상이란? 263

- 풋 브레이크 263

- 브레이크 시스템 경고등 199, 271

- 브레이크액, 오일 및 요소수, 엔진

- 냉각수의 용량/규격 339

- 브레이크액 점검 및 교체 353

- 브레이크 패드 점검 및 교체 264

- 블랙박스 상시 전원 연결 시 차량

- 배터리 방전 주의 56

- 블루투스 160

- 블루투스 핸즈프리 163

- 비상 경고등 121, 206

- 비상시 응급조치 303

- 고속도로 교통정보 애플리케이션
(한국도로공사) 332

- 고속도로 차량 고장 신고/사고 제보
..... 332

- 고장으로 차량이 멈추었을 때 332

- 긴급 출동 연락처 332

- 사고가 발생했을 때 333

- 수분 분리 경고등이 켜졌을 때
(디젤 차량) 309

- 엔진이 과열되어 경고등이 켜졌을 때
..... 308

- 엔진 점검 경고등이 켜졌을 때 309

- 차량을 견인해야 할 때 325

- 타이어가 평크 났을 때 310

- 트레일러*를 견인할 때 328

- 폭설이 내릴 때 335

- 화재가 발생했을 때 334

- 비상 키 188

- 비충돌 사고 ☞ “한국소비자원 ‘비충돌
사고(Non-crash Incident) 저감’ 경고
사항” 참조 34

- 비포장도로 및 산길 운행 52

- 빙판길 및 눈길 운행 52

ㅅ

- 사각지대 경보(BSD) 시스템 283

- 사고가 발생했을 때 333

- 사고기록장치의 장착 및 정보 제공
관련 안내 32

- 사륜 구동 시스템 ☞ ‘4륜 구동
시스템’* 참조 251

- 사용자 설정(고급형 탑재 기준) 214

- 산길 및 비포장도로 운행 52

- 상차 견인 325

- 상향등 120

- 상향등/하향등 동시에 켜기
(패싱 라이트) 120

- 선루프* 108

- 선루프 또는 창문 밖으로 신체 일부를
내밀지 않도록 주의 50

선루프 열림 경고	110	주차시 1단 또는 후진 기어	238	스탠딩 웨이브(standing wave)		시스템 안전 모드(시동 키)	182
선루프 틸트 업/다운	110	차량 출발시 또는 오르막길 정차후		현상이란?	44	신차 올바르게 길들이기	56
선바이저	166	출발시 운전요령	239	스티어링 휠	151	실내 램프	128
선바이저/거울 램프	130, 166	후진(R) 변속	238	스티어링 휠 높이/길이* 조절	151	실내 램프 교체	367
선불 하이패스 카드	158	수동변속기 차량 사용시 주의사항	240	스티어링 휠에서 스마트 오디오,		실내 온도 센서	138
선쉐이드 블라인드 열기/닫기	109	수동식 룸 미러	137	AV/내비게이션 조작하기	162	실내 퓨즈 박스	359
선팅 시 주의 사항	59	수동식 주차 브레이크	271	스티어링 휠 열선*	151	실내 환기 주의	55
설계 변경에 따른 사양(옵션) 및 기능 변경	3	수동 허터 및 에어컨 컨트롤러 작동 방법	147	흔(horn)	151	실외 램프 교체	365
세차	57	수분 분리 경고등	199	스티어링 휠 열선 표시등		실외 미러 각도 조절 버튼	135
범퍼 세척	58	수분 분리 경고등이 켜졌을 때 (디젤 차량)	309	하팅	201	실외 미러 자동 펴기/접기 기능	134
유리 청소 및 관리	59	순간 연비(계기판 표시창)	210	시계 모드	211		
휠 세척	58	순정 부품 사용	56	시동 걸기	175		
센터 룸/화물실 램프	130	스노우 타이어	373	겨울철 시동 걸기	176		
소화기	55, 334	스노우 타이어 장착	376	시동이 걸리지 않을 때 재시동	175		
수납 장치	168	스마트 도어 자동 잠김(Auto Close)	185	점프 케이블을 이용해 시동 걸기	306		
글로브 박스	169	스마트 키 방전/전파 간섭 등의 경우		시동 걸기(시동 키)	180	안경 보관함	169
도어 맵 포켓	170	스마트 키 확인 표시등	206	겨울철 시동 걸기	181	안드로이드 기기	160
좌석 등받이 포켓	170	스마트 키 경고등	206	시동이 걸리지 않을 때 재시동	180	안드로이드 오토	160
컵 홀더	168	스마트 키* 및 레이스 키	183	시동 스위치*	174	안전벨트	62
콘솔	170	스마트 키 방전/전파 간섭 등의 경우		ACC 상태	174	경고 사항	67
프런트 보관함	168	시동 걸기(비상시)	190	OFF 상태	174	올바른 안전벨트 착용	47
수동변속기 기어 변속 레버	237	스마트 키 확인 표시등	206	ON 상태	174	임산부의 안전벨트 착용	67
수동변속기 기어 변속레버 반 클러치 사용시 주의	238	스마트하이빔(HBA)*	119, 124	READY 상태	174	프리텐셔너(pretensioner)	67
오르막길 출발시 주차 브레이크 사용	239	스마트하이빔(HBA) 표시등*	205	시동이 걸리지 않을 때 재시동	175	안전벨트 관련 위해 우려 용품	
저단 변속	238			시동이 걸리지 않을 때 재시동 (시동 키)	180	☞ “한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해 우려 용품’ 경고 사항” 참조	33

◎

안경 보관함	169
안드로이드 기기	160
안드로이드 오토	160
안전벨트	62
경고 사항	67
올바른 안전벨트 착용	47
임산부의 안전벨트 착용	67
프리텐셔너(pretensioner)	67
안전벨트 관련 위해 우려 용품	
☞ “한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해 우려 용품’ 경고 사항” 참조	33
안전벨트 미착용 경고등	196
안전벨트 착용	63

안전 삼각대	304	운전석 설정 온도를 기준으로 동기화 (SYNC)	142	엔진 워밍업	51	오토 비상등	120
안전한 주차 및 정차	51	에어컨 관리(겨울철)	377	엔진이 과열되어 경고등이 켜졌을 때	308	오토크루즈 작동 표시등	258
안테나(GPS, 라디오, DMB)*	163	에어컨 냉매/오일 교체	139	엔진 점검 경고등	60, 200	오토크루즈 준비 표시등	206, 258
앞유리 와이퍼 와셔액 연동 기능	132	에어컨 필터 교체	370	엔진 점검 경고등이 켜졌을 때	309	오토크루즈 표시등	206
앞유리 와이퍼 작동 속도 조절	132	에어클리너 청소 및 필터 교체	350	엔진 정지	176	올바른 안전벨트 착용	47
앞좌석/뒷좌석 컵 홀더	168	엔진 과열 경고등	198	주행 중 엔진 정지(비상시)	177	와셔액	132
앞좌석 히팅 스마트 제어	102	엔진 냉각수	349	엔진 정지(시동 키)	181	와셔액 관리(겨울철)	376
액세서리 부착 주의	55	점검 시 각별한 주의	55	엔진 회전수(계기판 표시창)	194	와셔액 점검 및 보충	354
약물·음주·부주의·졸음(4D) 운전 금지	48	엔진 냉각수 관리(겨울철)	376	엔진 후드	112	와이퍼	132
어라운드 뷰 모니터링(AVM) 시스템*	298	엔진 냉각수, 오일 및 요소수, 브레이크액의 용량/규격	339	엔진 후드 열림 경고등	198	레인 센싱 와이퍼	133
전방 카메라	298	엔진 냉각수 온도(계기판 표시창)	194	연료 게이지(계기판 표시창)	195	앞유리 와이퍼 와셔액 연동 기능	132
어린이 보호용 도어 잠금장치	92	엔진 냉각수 점검 및 교체	349	연료 부족 경고등	202	앞유리 와이퍼 작동 속도 조절	132
어린이용 보조 시트 ☞ ‘영유아 및 어린이용 보조 시트’ 참조	69	엔진룸 점검	346	연료 주입구	113	와이퍼 점검 및 블레이드 교체	358
언덕길 및 내리막길 운행	53	엔진룸 퓨즈 및 릴레이 박스	359	연료 필터 점검/교체	351	요소수 레벨(계기판 표시창)	212
에어백	72	엔진 번호	36	요소수 및 오일, 엔진 냉각수, 브레이크액의 용량/규격	339		
충돌 감지 센서	73	엔진 브레이크(engine brake)란?	248	영유아 및 어린이용 보조 시트	69		
에어백 경고등	72, 196	엔진 브레이크 사용	54, 244, 248	ISOFIX 어린이용 보조 시트	70		
에어백 경고 라벨	72	엔진 시동	175	영유아, 어린이, 노약자, 임산부 탑승 시 주의 사항	49		
에어백이 작동하지 않는 경우	75	엔진 시동과 운행(겨울철)	376	영유아, 어린이는 보호 장구와 함께 뒷좌석에 탑승	49		
에어백 제어 모듈	73	엔진 시동(시동 키)	180	예열 표시등	202		
에어컨	138	엔진 오일 관리(겨울철)	376	오르막길 주차 시 주의 사항	272		
운전석 및 동반석 온도 조절 (독립 작동)	142	엔진 오일 압력 경고등	197	오일 및 요소수, 엔진 냉각수, 브레이크액의 용량/규격	339		
		엔진 오일 점검 및 교체	347	오토 라이트*	119, 127	요소수 주입	390
						운전석 및 동반석 온도 조절 (독립 작동)	142
						운전석 설정 온도를 기준으로 동기화 (SYNC)	142

운전석 윈도우 세이프티 기능	106	자기 인증 라벨	36	전방 장애물 감지 센서	292	제작 결함의 시정 관련 안내	32
운전 자세	46	자동 변속기 선택 레버	241	전방 주차 보조 경고 ON/OFF 스위치	292	조명 커짐 표시등	204
운행 시 안전 및 주의 사항	48	D(주행) 위치	243	전방 차량 출발 알림(FVSA)	291	좌석	
운행 전 확인 사항	43	M(수동) 위치	244	전방 추돌경고(FCW) 설정	274	통풍 및 히팅	101
워밍업 ↗ ‘엔진 워밍업’ 참조	51	N(중립) 위치	242	전방 카메라	298	앞좌석 히팅 스마트 제어	102
웰컴 라이트*	126	P(주차) 위치	242	전자식 차량 자세제어 시스템(ESP)	267	좌석 등받이 포켓	170
위험 물질 적재 금지	55	R(후진) 위치	242	전자식 차량 자세제어 시스템(ESP) OFF 표시등	202	좌석 및 조절 스위치/버튼/레버	93
윈도우(파워 윈도우)	105	자동 변속기 차량 운행	247	전자식 차량 자세제어 시스템(ESP) 작동 표시등/경고등	201	주간 주행등(DRL)*	123
운전석 윈도우 세이프티 기능	106	엔진 브레이크(engine brake)란?	248	전조등	119	주차	
윈도우 잡금 버튼	107	자동 변속기 안전 모드	249	전조등 각도 조절	121	겨울철 주차 시 주의 사항	378
윈드 브페팅(wind buffeting)		자동 변속 시점이란?	248	전조등 상향 표시등	205	내리막길 주차 시	272
현상이란?	107, 109	크립(creep) 현상이란?	248	전/후방 주차 보조 경고	292	안전한 주차 및 정차	51
유리 열선	144	킥다운(kick down) 기능이란?	249	후방 카메라 시스템*	297	오르막길 주차 시	272
유리창 습기 제거	145	자동 요금 지불 시스템(ETCS)		주차 보조 경고(PAS)*	292		
유리 청소 및 관리	59	단말기 정보 변경	159	전/후방 주차 보조 경고	292		
음성 인식 기능	163	발급 정보 확인	159	후방 카메라 시스템*	297		
이모빌라이저 시스템	85	자동 요금 지불 시스템(ETCS) 등록		주행 가능 거리(계기판 표시창)	209		
이모빌라이저 시스템 경고등	206	158		주행 거리(계기판 표시창)	210		
이중 주차(2열 주차)	301	자동 요금 지불 시스템(ETCS)의 음성		주행 거리 초기화(계기판 표시창)	210		
인포테인먼트 시스템	160	안내 및 동작 표시등	155	주행 모드	256		
일반 조건 시 점검 및 교체 주기표	340	하이패스 카드	153	드라이빙 모드 스위치	256		
임산부의 안전벨트 착용	67	자동 요금 지불 시스템(ETCS)*	152	드라이빙 모드 표시등	256		
ㅈ		자동차 부품의 타용도 사용 금지	3	주행보조 메뉴	212		
자가 정비 시 경고 사항	381	재난 시 라디오 주파수	333	주행 속도(계기판 표시창)	194		
		저속 4륜 구동(4L) 모드	253	주행 시간(계기판 표시창)	210		
		저속 4륜 구동(4L) 모드 표시등	201	주행 시간(계기판 표시창) 초기화	210		
		저압 타이어 공기압을 감지했을 경우		주행 정보 표시창	194		
		325					
		적재하여 견인(상차 견인)	325				

주행 중 엔진 정지 금지	51
주행 중 엔진 정지(비상시)	177
진흙탕길 및 모래밭 운행	52
K	
차대 번호(VIN)	36
차동기어 잠금장치*(LD : Locking Differential)	255
차량 개조 및 구조 변경에 관한 경고 사항	41
차량 관리	56
차량 식별	36
차량에서 내릴 때 지나가는 차량 및 사람 주의	51
차량 제원	37
차량 제원(렉스턴 스포츠 캠)	38
차량 제원표	39
차량 키(스마트 키) 사용 시 주의 사항	60
차선 변경 보조(LCA) 시스템	284
차선 이탈경보 시스템(LDWS)*	286
차선 이탈 표시등/경고등*	204
차속 감응형 파워 스티어링(SSPS)	
경고등	199
차체 광택 작업 시 주의 사항	58

창문 또는 선루프 밖으로 신체 일부를 내밀지 않도록 주의	50
천장 손잡이/옷걸이	167
철도 건널목 및 교차로 통과	54
총 주행 거리(계기판 표시창)	195
출발 후 주행 정보(계기판 표시창)	211
충돌 감지 센서	73
충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능	91
총전 경고등	197
취급설명서의 목적 및 적용 조건	3
H	
카드 홀더	166
카 플레이	160
커밍 홈 라이트 기능*(Coming Home Lighting Control)	126
콘솔	170
크루즈 컨트롤 시스템	257
크루즈 컨트롤 시스템 작동 중지	261
크루즈 컨트롤 시스템 재작동 (RESUME)	261
크루즈 컨트롤 시스템 주행 속도 설정	258
크루즈 컨트롤 시스템 표시등 오토크루즈 작동 표시등	258
오토크루즈 준비 표시등	258

크루즈 컨트롤 준비/작동 상태 표시	258
크립(creep) 현상이란?	248
클락슨(klaxon) ☞ '호(horn)' 참조	151
키 실린더(시동 키)	179
ACC 위치	179
OFF 위치(LOCK)	179
ON 위치	179
READY 위치	179
킥다운(kick down) 기능이란?	249
E	
타이어가 평크 났을 때	310
타이어 공기압(TPMS) 계기판의 TPMS 상태 표시	211
타이어 공기압 모니터링 시스템 (TPMS)	79
타이어 공기압 보충	316, 323
타이어 공기압 점검	372
타이어 구속 견인	325
타이어 규정 공기압	372
타이어 마모 상태 점검	373
타이어 및 활 점검	372
타이어 수리용 서비스 키트	311, 318
타이어 위치 교체	373

타이어의 위치를 바꿨을 경우	83
타이어체인	374
타이어 평크 수리	312, 319
タイト 코너링(tight cornering)이란?	253
터보 차저(turbo charger)란?	380
터보 차저 장착 차량 운행 시 주의 사항	380
테일게이트	115
테일게이트 또는 도어가 열린 상태로 주행 금지	50
통풍 및 히팅 ☞ '좌석 통풍 및 히팅'	101
참조	
트레일러*를 견인할 때	328
트립 컴퓨터 정보	209
P	
파워 소켓	165
파워 스티어링 오일 점검 및 보충	355
파워 시트 조절*	95
파워 윈도우 사용 시 신체의 일부가 끼이지 않도록 주의	50
파워 윈도우 ☞ '윈도우(파워 윈도우)' 참조	105
파트 타임 트랜스퍼케이스(part time transfercase)란?	251

파싱 라이트 ☞ ‘상향등/하향등 동시에 켜기(파싱 라이트)’ 참조	120	휠 점검 ☞ ‘타이어 및 훨 점검’ 참조	372
펑크 낫을 때 ☞ ‘타이어가 펑크 낫을 때’ 참조	310	하이패스 카드 구입 및 충전	158
펑크 수리 ☞ ‘타이어 펑크 수리’ 참조	312, 319	하천 및 물이 고인 도로 운행	53
페이드(fade) 현상이란?	54, 263	한국소비자원 ‘비충돌 사고(Non-crash Incident) 저감’ 경고 사항	34
평균 속도(계기판 표시창)	210	한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해 우려 용품’ 경고 사항	33
평균 속도 초기화(계기판 표시창)	210	헤드라이트 ☞ ‘전조등’ 참조	119
평균 연비(계기판 표시창)	210	헤드레스트 조절	94, 99
평균 연비(계기판 표시창) 초기화	210	혼(horn)	151
폭설이 내릴 때	335	화물 데크	116
풋 브레이크	263	화물 적재 및 데크 사용	115
퓨즈와 릴레이 점검 및 교체	359	화재가 발생했을 때	334
프라이밍 펌프 작동	351	환경 보호 관련 주의 사항	35
프런트 룸 램프(오버헤드 콘솔)	129	후방 장애물 감지 센서	292
프런트 보관함	168	후방 카메라	298
프런트 안개등	119	후방 카메라 시스템*	297
프런트 오토 와셔	132	후불 하이패스 카드	158
프런트 카메라 모듈(FCM)	273, 286	후측방 경보 시스템*	281
프리텐셔너(pretensioner)	67	사각지대 경보(BSD) 시스템	283
ㅎ		차선 변경 보조(LCA) 시스템	284
하이패스 위반 시 유의 사항	159	후측방 접근 경보(RCTA) 시스템	284
하이패스 카드	153	후측방 경보 시스템 경보음 설정/해제	282
		휠 세척	58

