

색인

본 취급설명서의 내용 중에서 중요한 기능이나 용어 등을 가나다순으로 편리하게 찾아보실 수 있습니다.

번호

- 2륜 구동(2H) 모드279
- 2열 주차 ④ ‘이중 주차(2열 주차)’
참조346
- 4D 운전 금지 ④ ‘약물·음주·부주의·
졸음(4D) 운전 금지’ 참조48
- 4륜 구동 시스템
 - 타이트 코너링(tight cornering)이란?
.....280
 - 파트 타임 트랜스퍼케이스(part time
transfercase)란?278
- 4륜 구동 시스템*278
- 4륜 구동 시스템 점검 경고등
..... 205, 280

A

- ABS(Anti-Lock Brake System) ·295
- ABS(Anti-Lock Brake System)
경고등 204, 296
- ACC 상태(시동 스위치)176
- ACC 위치(시동 키)181
- AEB ④ ‘긴급제동보조(AEB)’ 참조
.....304
- AVM 시스템 ④ ‘어라운드 뷰 모니터링
(AVM) 시스템’ 참조343
- AV/내비게이션*162
- AV 메뉴(계기판 표시창)219

D

- DRL ④ ‘주간 주행등(DRL)*’ 참조123

E

- EBD ④ ‘전자식 제동력 배분 기능
(EBD)
‘ 참조296
- ECM 롬 미리*136
- ESC 작동 표시등/경고등298
- ESS ④ ‘긴급 제동 경보 기능(ESS)’
참조297

H

- HBA ④ ‘스마트 하이빔(HBA)’ 참조
.....124
- HID(high intensity discharge)
헤드램프400

I

- iPad161
- iPhone161
- iPod161
- ISG(Idle Stop & Go) 시스템284

- ISG OFF 표시등213
- ISG 시스템 작동 조건285
- ISG 시스템 해제285
- ISG 표시등/경고등213
- ISOFIX 어린이용 보조 시트70

L

- LDW ④ ‘차선 이탈경고(LDW)’ 참조
.....321

M

- MP3 오디오162
- M(수동) 모드의 기어 변속 시점 표시
(계기판 표시창)200
- M(수동) 위치에서의 계기판의 기어
표시272

O

- OFF 상태(시동 스위치)176
- OFF 위치(LOCK)(시동 키)181
- ON 상태(시동 스위치)176
- ON 위치(시동 키)181

P

- P(주차) 위치에서 다른 위치로
이동되지 않는 경우272

R

- RCTW 시스템 ④ ‘후측방 접근 경고
(RCTW)’ 참조317
- READY 상태(시동 스위치)176
- READY 위치(시동 키)181

S

- SCR ④ ‘배출가스 후처리 장치(SCR)’
참조421
- SD 카드(내비게이션)162

T

- TBT(Turn By Turn)(계기판 표시창)
.....219
- TPMS ④ ‘타이어 공기압 모니터링
시스템(TPMS)’ 참조79

U

- USB 충전 포트166

ㄱ

가속 페달 응답 지연 ☞ ‘시스템 보호 기능(가속 페달 응답 지연)’ 참조	· 55
가속 조건 시 점검 및 교체 주기표	· 381
강제 시동 조건	· 285
겨울 및 램프	· 168
겨울철 시동 걸기	· 178
겨울철 시동 걸기(시동 키)	· 183
겨울철 주차 시 주의 사항	· 414
겨울철 차량 관리	· 412
디젤 차량 관리	· 413
스노우 타이어 장착	· 412
에어컨 관리	· 413
엔진 냉각수 관리	· 412
엔진 시동과 운행	· 412
엔진 오일 관리	· 412
와셔액 관리	· 412
주차 시 주의 사항	· 414
견인 차량 이용 시	· 362
돌리를 사용한 견인(타이어 구속 견인)	· 362
적재하여 견인(상차 견인)	· 362
견인 차량 이용이 불가능할 때(비상시)	· 363
견인 후크 장착하기	· 363
로프를 이용하여 견인하기	· 364
견인 후크 장착하기	· 363
경고등 및 표시등	· 200

경사로 저속 주행 기능(HDC)	· 300
경사로 저속 주행 기능(HDC) 작동 표시등/경고등	· 272, 301
경음기 ☞ ‘혼(horn)’ 참조	· 152
계기판	· 194
고급형 타입*	· 194
기본형 타입	· 196
트립 컴퓨터 정보	· 215
계기판 경고등 및 표시등	· 200
계기판 메인 메뉴	· 214
계기판의 TPMS 상태 표시	· 81
고속 4륜 구동(4H) 모드	· 279
고속 4륜 구동(4H) 모드 표시등	· 205
고속도로 교통정보 애플리케이션 (한국도로공사)	· 369, 370
고속도로에서 사고, 고장 시 행동 요령	· 370
고속도로 운행	· 54
고속도로 차량 고장 신고/사고 제보 (한국도로공사)	· 369, 370
고장으로 차량이 멈추었을 때	· 369
광택 작업 시 주의 사항 ☞ ‘차체 광택 작업 시 주의 사항’ 참조	· 58
교차로 및 철도 건널목 통과	· 54
규격부품 사용	· 56
글로벌 경고등	· 207
글로벌 박스	· 171

글로벌 박스 램프	· 131
금지, 자동차 부품의 타용도 사용	· 3
급격한 스티어링 휠 조작 금지	· 54
급출발, 급가속, 급제동 금지	· 52
긴급 제동 경보 기능(ESS)	· 297
긴급제동보조(AEB)*	· 304
긴급제동보조(AEB) OFF 표시등	· 207
긴급제동보조(AEB) 경고등	· 207
긴급 출동 연락처(쌍용자동차 고객센터)	· 369

L

내리막길 및 언덕길 운행	· 53
내리막길 주차 시 주의 사항	· 303
내비게이션 ☞ ‘AV/내비게이션*’ 참조	· 162
내장품 손질	· 59
냉각수 ☞ ‘엔진 냉각수’ 참조	· 385
눈길 및 빙판길 운행	· 52

C

도난 방지 및 경보 시스템	· 85
도어	· 90
어린이 보호용 도어 잠금장치	· 92

충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능	· 91
도어 또는 테일게이트가 열린 상태로 주행 금지	· 50
도어 맵 포켓	· 172
도어 열림 경고등	· 202
도어 열림 레버	· 90
도어 커티시 램프	· 130
도어 핸들 스위치	· 188
돌리를 사용한 견인(타이어 구속 견인)	· 362
뒷좌석	· 99
등반이 접기(폴딩)	· 100
히팅 기능*(열선)	· 103
드라이브 모드(EPS 적용)	· 283
등반이 각도 조절(운전석/등반석)	· 96, 98
디젤 차량 관리(겨울철)	· 413
디지털 속도계(계기판 표시창)	· 218

R

라이트 및 램프	· 118
모든 라이트 끄기	· 119
라이트 스위치	· 119
램프 점검 및 교체	· 397
실내 램프 교체	· 403
실외 램프 교체	· 401

레인 센서133
 레인 센싱 와이퍼133
 로프를 이용하여 견인하기364
 루프랙173
 리빙 홀 라이트 기능*(Leaving Home Lighting Control)126
 리어 램프 118, 399
 리어 트레이(플로워 리어 박스) ...169

□

마스터 심볼(고급형 타입)213
 멀티미디어 단자163
 모래밭 및 진흙탕길 운행52
 물이 고인 도로 및 하천 운행53
 미등119
 미러134
 ECM 룰 미러*136
 실외 미러 각도 조절 버튼135
 밀폐 공간에서 엔진 워밍업 및 차량 점검 금지54
 밀폐된 차량 내 수면 금지49

ㅅ

바이오디젤(biodiesel)이란?415

바이오디젤 연료 사용 시 주의 사항415
 방향 지시등 119, 210
 배출가스 규제418
 배출가스 측정 및 관리419
 배출가스 후처리 장치(LNT+DPF) ·420
 배출가스 후처리 장치(SCR)421
 배터리가 방전되어 시동이 걸리지 않을 때350
 배터리 센서(BSC)286
 배터리 센서(BSC) 활성화 조건 ...286
 배터리 점검 및 교체392
 범퍼 세척58
 베이퍼 록(vapor lock) 현상이란? 54, 294
 변속 가능 기어 단수 조정271
 변속기 선택 레버 위치(계기판 표시창)200
 변속기 선택 레버 ☞ ‘자동 변속기 선택 레버’ 참조268
 부주의운전경고219
 브레이크 디스크 점검 및 교체295
 브레이크 시스템293
 ABS(Anti-Lock Brake System) ·295
 베이퍼 록(vapor lock) 현상이란? ·294
 전차식 제동력 배분 기능(EBD)296

페이드(fade) 현상이란?294
 풋 브레이크294
 브레이크 시스템 경고등 ... 203, 302
 브레이크액, 오일 및 요소수, 엔진 냉각수의 용량/규격375
 브레이크액 점검 및 교체389
 브레이크 패드 점검 및 교체295
 블랙박스 상시 전원 연결 시 차량 배터리 방전 주의56
 블루투스161
 블루투스 핸드프리165
 비상 경고등 121, 210
 비상시 응급조치347
 고속도로 교통정보 애플리케이션(한국도로공사)369
 고속도로 차량 고장 신고/사고 제보369
 고장으로 차량이 멈추었을 때369
 긴급 출동 연락처369
 사고가 발생했을 때370
 수분 분리 경고등이 켜졌을 때(디젤 차량)353
 엔진이 과열되어 경고등이 켜졌을 때352
 엔진 점검 경고등이 켜졌을 때353
 차량을 견인해야 할 때362
 타이어가 펑크 났을 때354
 트레일러*를 견인할 때365
 폭설이 내릴 때372
 화재가 발생했을 때371

비상 키191
 비충돌 사고 ☞ “한국소비자원 ‘비충돌 사고(Non-crash Incident) 저감’ 경고 사항” 참조34
 비포장도로 및 산길 운행52
 빙판길 및 눈길 운행52

ㅈ

사고가 발생했을 때370
 사고기록장치의 장착 및 정보 제공 관련 안내32
 사륜 구동 시스템 ☞ ‘4륜 구동 시스템*’ 참조278
 사용자 설정(고급형 타입 기준) ...220
 산길 및 비포장도로 운행52
 상차 견인362
 상황등120
 상황등/하향등 동시에 켜기(패싱 라이트)120
 선루프*108
 선루프 또는 창문 밖으로 신체 일부를 내밀지 않도록 주의50
 선루프 열림 경고110
 선바이저168
 선바이저/거울 램프 130, 168
 선볼 하이패스 카드159

선셰이드 블라인드 열기/닫기	109	수동식 주차 브레이크	302	스티어링 휠 열선 표시등 히팅	205	실외 램프 교체	401
선팅 시 주의 사항	59	수동 히터 및 에어컨 컨트롤러 작동 방법	148	시간, ISG 누적	217	실외 미러 각도 조절 버튼	135
설계 변경에 따른 사양(옵션) 및 기능 변경	3	수분 분리 경고등	203	시동 걸기	177	실외 미러 자동 퍼기/접기 기능	134
세차	57	수분 분리 경고등이 켜졌을 때(디젤 차량)	353	겨울철 시동 걸기	178	○	
범퍼 세척	58	순간 연비(계기판 표시창)	216	시동이 걸리지 않을 때 재시동	177	안드로이드 기기	161
유리 청소 및 관리	59	스노우 타이어	409	점프 케이블을 이용해 시동 걸기	350	안드로이드 오토	161
휠 세척	58	스노우 타이어 장착	412	시동 걸기(시동 키)	182	안전벨트	62
센터 룸 램프	130	스마트 도어 자동 잠김(Auto Close)	187	겨울철 시동 걸기	183	경고 사항	67
소화기	55, 371	스마트 키 건전지 교체	193	시동이 걸리지 않을 때 재시동	182	올바른 안전벨트 착용	47
수납 장치	170	스마트 키 경고등	210	시동 스위치*	176	임산부의 안전벨트 착용	67
글로벌 박스	171	스마트 키* 및 레키스 키	185	ACC 상태	176	프리텐셔너(pretensioner)	67
도어 맵 포켓	172	스마트 키 방전/전파 간섭 등의 경우	192	OFF 상태	176	안전벨트 관련 위해 우려 용품	
좌석 등받이 포켓	172	시동 걸기(비상시)	192	ON 상태	176	☞ “한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해 우려 용품’ 경고 사항” 참조	33
컵 홀더	170	스마트 하이빔(SHB)*	119, 124	READY 상태	176	안전벨트 미착용 경고등	200
콘솔	171	스마트하이빔(SHB) 표시등*	209	시동이 걸리지 않을 때 재시동	177	안전벨트 착용	64
프런트 보관함	170	스탠딩 웨이브(standing wave) 현상이란?	44	시동이 걸리지 않을 때 재시동 (시동 키)	182	안전 삼각대	348
수동변속기 기어 변속 레버	264	스티어링 휠	152	시스템 보호 기능 (가속 페달 응답 지연)	55	안전 하차 경고(SEW)	320
수동변속기 기어 변속레버		스티어링 휠 높이/길이* 조절	152	시스템 안전 모드	179	안전한 주차 및 정차	51
반 클러치 사용시 주의	265	스티어링 휠에서 스마트 오디오, AV/내비게이션 조작하기	164	시스템 안전 모드(시동 키)	184	안테나(GPS, 라디오, DMB)*	165
오르막길 출발시 주차 브레이크 사용	266	스티어링 휠 열선*	152	신차 올바르게 길들이기	56	앞유리 와이퍼 와셔액 연동 기능	132
저단 변속	265	혼(horn)	152	실내 램프 교체	403	앞유리 와이퍼 작동 속도 조절	132
주차시 1단 또는 후진 기어	265			실내 온도 센서	138	앞좌석/뒷좌석 컵 홀더	170
차량 출발시 또는 오르막길 정차후 출발시 운전요령	266			실내 퓨즈 박스	395	앞좌석 히팅 스마트 제어	102
후진(R) 변속	265			실내 환기 주의	55		
수동변속기 차량 사용시 주의사항	267						
수동식 룸 미러	137						

앞차출발경고(FVSW)*	336	엔진 냉각수	385	엔진 정지	178	와셔액	132
액세서리 부착 주의	55	점검 시 각별한 주의	55	주행 중 엔진 정지(비상시)	179	와셔액 관리(겨울철)	412
약물·음주·부주의·졸음(4D) 운전 금지	48	엔진 냉각수 관리(겨울철)	412	엔진 정지(시동 키)	183	와셔액 점검 및 보충	390
어라운드 뷰 모니터링(AVM) 시스템*	343	엔진 냉각수, 오일 및 요소수, 브레이크액의 용량/규격	375	엔진 회전수(계기판 표시창)	198	와이퍼	132
전방 카메라	343	엔진 냉각수 온도(계기판 표시창)	198	엔진 후드	112	레인 센싱 와이퍼	133
어린이 보호용 도어 잠금장치	92	엔진 냉각수 점검 및 교체	385	엔진 후드 열림 경고등	202	앞유리 와이퍼 와셔액 연동 기능	132
어린이용 보조 시트  ‘영유아 및 어린이용 보조 시트’ 참조	69	엔진룸 점검	382	연료 게이지(계기판 표시창)	199	앞유리 와이퍼 작동 속도 조절	132
언덕길 및 내리막길 운행	53	엔진룸 퓨즈 및 릴레이 박스	395	연료 부족 경고등	206	와이퍼 점검 및 블레이드 교체	394
에어백	72	엔진 번호	36	연료 주입구	113	요소수 레벨(계기판 표시창)	218
충돌 감지 센서	73	엔진 브레이크(engine brake)란?	275	연료 필터 점검/교체	387	요소수 및 오일, 엔진 냉각수, 브레이크액의 용량/규격	375
에어백 경고등	72, 201	엔진 브레이크 사용	54, 271, 275	영유아 및 어린이용 보조 시트	69	요소수 보관	427
에어백 경고 라벨	72	엔진 시동	177	ISOFIX 어린이용 보조 시트	70	요소수 부족에 의한 재시동 제한	427
에어백이 작동하지 않는 경우	75	엔진 시동과 운행(겨울철)	412	영유아, 어린이, 노약자, 임산부 탑승 시 주의 사항	49	요소수 시스템(SCR)	421
에어백 제어 모듈	73	엔진 시동키(시동 키)	182	영유아, 어린이는 보호 장구와 함께 뒷좌석에 탑승	49	요소수 시스템(SCR) 경고등	202
에어컨	138	엔진 오일 관리(겨울철)	412	예열 표시등	206	요소수 장치 결합, 요소수 및 촉매 효율 불량에 의한 경고	422
운전석 및 동반석 온도 조절 (독립 작동)	142	엔진 오일 압력 경고등	201	오르막길 주차 시 주의 사항	303	요소수 주입	426
운전석 설정 온도를 기준으로 동기화 (SYNC)	142	엔진 오일 점검 및 교체	383	오일 및 요소수, 엔진 냉각수, 브레이크액의 용량/규격	375	운전석 및 동반석 온도 조절 (독립 작동)	142
에어컨 관리(겨울철)	413	엔진 워밍업	51	오토 라이트*	119, 127	운전석 설정 온도를 기준으로 동기화 (SYNC)	142
에어컨 냉매/오일 교체	139	엔진이 과열되어 경고등이 켜졌을 때	352	오토 비상등	120	운전석 윈도우 세이프티 기능	106
에어컨 필터 교체	406	엔진 자동 재 시동	284	오토크루즈 작동	288	운전 자세	46
에어클리너 청소 및 필터 교체	386	엔진 자동 정지	284	오토크루즈 준비	288	운행 시 안전 및 주의 사항	48
엔진 과열 경고등	203	엔진 점검 경고등	60, 204	오픈 소스 고지 사항	4	운행 전 확인 사항	43
		엔진 점검 경고등이 켜졌을 때	353	올바른 안전벨트 착용	47	워밍업  ‘엔진 워밍업’ 참조	51

웰컴 라이트*126
 위험 물질 적재 금지55
 윈도우(파워 윈도우)105
 운전석 윈도우 세이프티 기능106
 윈도우 잠금 버튼107
 윈드 버펫팅(wind buffeting)
 현상이란? 107, 109
 유리 열선144
 유리창 습기 제거145
 유리 청소 및 관리59
 음성 인식 기능165
 이모빌라이저 시스템85
 이모빌라이저 시스템 경고등210
 이중 주차(2열 주차)346
 인포콘(커넥티드 AV/내비게이션)*
163
 인포테인먼트 시스템161
 일반 조건 시 점검 및 교체 주기표376
 임산부의 안전벨트 착용67

ㄸ

자가 정비 시 경고 사항417
 자기 인종 라벨36
 자동 김 제거 장치(auto defogger
 system)146

자동 변속기 선택 레버268
 D(주행) 위치270
 M(수동) 위치271
 N(중립) 위치269
 P(주차) 위치269
 R(후진) 위치269
 자동 변속기 차량 운행274
 엔진 브레이크(engine brake)란?275
 자동 변속기 안전 모드276
 자동 변속 시점이란?275
 크립(creep) 현상이란?275
 킥다운(kick down) 기능이란?276
 자동 요금 지불 시스템(ETCS)
 단말기 정보 변경160
 발급 정보 확인160
 자동 요금 지불 시스템(ETCS) 등록
 159
 자동 요금 지불 시스템(ETCS)의 음성
 안내 및 동작 표시등156
 하이패스 카드154
 자동 요금 지불 시스템(ETCS)*153
 장기주차 모드56
 재난 시 라디오 주파수370
 저속 4륜 구동(4L) 모드280
 저속 4륜 구동(4L) 모드 표시등205
 저압 타이어 공기압을 감지했을 경우
83
 적재하여 견인(상차 견인)362

전동식 파워 스티어링 경고등
 (EPS 적용 차량)212
 전방 장애물 감지 센서337
 전방추돌경고(FCW) 설정305
 전방 카메라343
 전자식 제동력 배분 기능(EBD)
296
 전자식 제동력 배분 기능(EBD) 경고등
204
 전조등119
 전조등 각도 조절121
 전조등 상향 표시등209
 전/후방 주차 보조 경고337
 전방 장애물 감지 센서337
 후방 장애물 감지 센서337
 점프 케이블을 이용해 시동 걸기350
 정기 점검 및 교체 주기
 가혹 조건 시 점검 및 교체 주기표381
 일반 조건 시 점검 및 교체 주기표376
 정기 점검의 중요성3
 정비사업장 및 정비 협력업체 이용
 3, 56
 제동력 전후륜 분배장치(EBD) 경고등
297
 제작 결함의 시정 관련 안내32
 조명 커짐 표시등208

좌석
 통풍 및 히팅101
 앞좌석 히팅 스마트 제어102
 좌석 등받이 포켓172
 좌석 및 조절 스위치/버튼/레버93
 주간 주행등(DRL)*123
 주차
 겨울철 주차 시 주의 사항414
 내리막길 주차 시303
 안전한 주차 및 정차51
 오르막길 주차 시303
 주차 보조 경고(PAS)*337
 전/후방 주차 보조 경고337
 후방 카메라 시스템*342
 주행 가능 거리(계기판 표시창)215
 주행 거리(계기판 표시창)216
 주행 거리 초기화(계기판 표시창)216
 주행 모드283
 주행보조 메뉴218
 주행 속도(계기판 표시창)198
 주행 시간(계기판 표시창)216
 주행 시간(계기판 표시창) 초기화216
 주행 정보 표시창198
 주행 중 엔진 정지 금지51
 주행 중 엔진 정지(비상시)179
 중앙차선유지보조(CLKA)331
 진흙탕길 및 모래밭 운행52

大

차대 번호(VIN)	36
차동기어 잠금장치*(LD : Locking Differential)	282
차량 개조 및 구조 변경에 관한 경고 사항	41
차량 관리	56
차량 식별	36
차량에서 내릴 때 지나가는 차량 및 사람 주의	51
차량 자세 제어 기능(ESC)	298
차량 자세 제어 기능(ESC) OFF 표시등	206
차량 자세 제어 기능(ESC) 작동 표시등/경고등	205
차량 제원	37
차량 제원(렉스턴 스포츠 칸)	38
차량 제원표	39
차량 키(스마트 키) 사용 시 주의 사항	60
차선변경 경고(LCW)	315
차선유지보조(LKA)	326
차선유지보조 표시등/경고등	208
차선이탈경고(LDW)	321
차속 감응형 파워 스티어링(SSPS) 경고등(EPS 미적용 차량)	212
차체 광택 작업 시 주의 사항	58
차문 또는 선루프 밖으로 신체 일부를 내밀지 않도록 주의	50
천장 손잡이/옷걸이	169
철도 건널목 및 교차로 통과	54
총 주행 거리(계기판 표시창)	199
출발 후 주행 정보(계기판 표시창)	217
충돌 감지 센서	73
충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능	91
충전 경고등	201
취급설명서의 목적 및 적용 조건	3

ㄱ

카드 홀더	168
카 플레이	161
커밍 홈 라이트 기능*(Coming Home Lighting Control)	126
코너링 램프	122
콘솔	171
크루즈 컨트롤 시스템	287
크루즈 컨트롤 시스템 작동 중지	291
크루즈 컨트롤 시스템 재작동 (RESUME)	292
크루즈 컨트롤 시스템 주행 속도 설정	289

크루즈 컨트롤 준비/작동 상태 표시	288
크립(creep) 현상이란?	275
클락슨(klaxon) ≡ ‘혼(horn)’ 참조	152
키 실린더(시동 키)	181
ACC 위치	181
OFF 위치(LOCK)	181
ON 위치	181
READY 위치	181
킥다운(kick down) 기능이란?	276

E

타이어가 펑크 났을 때	354
타이어 공기압(TPMS) 계기판의 TPMS 상태 표시	217
타이어 공기압 모니터링 시스템 (TPMS)	79
타이어 공기압 보충	360
타이어 공기압 점검	408
타이어 구속 견인	362
타이어 규정 공기압	408
타이어 마모 상태 점검	409
타이어 및 휠 점검	408
타이어 수리용 서비스 키트	355
타이어 위치 교체	409

타이어의 위치를 바꿨을 경우	83
타이어체인	410
타이어 펑크 수리	356
타이트 코너링(tight cornering)이란?	280
터보 차저(turbo charger)란?	416
터보 차저 장착 차량 운행 시 주의 사항	416
테일게이트	115
테일게이트 또는 도어가 열린 상태로 주행 금지	50
통풍 및 히팅 ≡ ‘좌석 통풍 및 히팅’ 참조	101
트레일러*를 견인할 때	365
트립 컴퓨터 정보	215

ㅍ

파워 소켓	167
파워 스티어링 오일 점검 및 보충	391
파워 시트 조절*	95
파워 윈도우 사용 시 신체의 일부가 끼이지 않도록 주의	50
파워 윈도우 ≡ ‘윈도우(파워 윈도우)’ 참조	105
파트 타임 트랜스퍼케이스(part time transercase)란?	278

패싱 라이트 ㉞ ‘상향등/하향등 동시에 켜기(패싱 라이트)’ 참조 ·····120

펍크 닳을 때 ㉞ ‘타이어가 펍크 닳을 때’ 참조 ·····354

펍크 수리 ㉞ ‘타이어 펍크 수리’ 참조 ·····356

페이드(fade) 현상이란? ···· 54, 294

평균 속도(계기판 표시창) ·····216

평균 속도 초기화(계기판 표시창) ·216

평균 연비(계기판 표시창) ·····216

평균 연비(계기판 표시창) 초기화 ·216

폭설이 내릴 때 ·····372

푹 브레이크 ·····294

퓨즈와 릴레이 점검 및 교체 ····395

프라이밍 펌프 작동 ·····387

프런트 룸 램프(오버헤드 콘솔) ···129

프런트 보관함 ·····170

프런트 안개등 & 코너링 램프 ···119

프런트 오토 와이셔 ·····132

프런트 카메라 모듈(FCM) · 304, 321

프리텐셔너(pre-tensioner) ·····67

ㅎ

하이패스 위반 시 유의 사항 ····160

하이패스 카드 ·····154

선불 하이패스 카드 ·····159

후불 하이패스 카드 ·····159

하이패스 카드 구입 및 충전 ····159

하천 및 물이 고인 도로 운행 ····53

한국소비자원 ‘비충돌 사고(Non-crash Incident) 저감’ 경고 사항 ·····34

한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해 우려 용품’ 경고 사항 ·····33

핸즈 OFF 경고등 (기본형 타입) ··210

헤드라이트 ㉞ ‘전조등’ 참조 ···119

헤드레스트 조절 ·····94, 99

혼(horn) ·····152

화물 데크 ·····116

화물 적재 및 데크 사용 ·····115

화재가 발생했을 때 ·····371

환경 보호 관련 주의 사항 ·····35

후방 장애물 감지 센서 ·····337

후방 카메라 ·····343

후방 카메라 시스템* ·····342

후불 하이패스 카드 ·····159

후측방 경고(BSW) ·····314

후측방 경고 시스템 ·····312

후측방 접근 경고(RCTW) ·····317

후측방 경고 시스템 경고음 설정/해제 ·····313

후측방접근 충돌 보조(RCTA) ····318

후측방 충돌 보조(BSA) ·····316

휠 세척 ·····58

휠 점검 ㉞ ‘타이어 및 휠 점검’ 참조 ·····408

휠 정렬(얼라이먼트) 상태 및 타이어와 휠의 밸런스 ·····408

히터 ·····138

운전석 및 동반석 온도 조절 (독립 작동) ·····142

운전석 설정 온도를 기준으로 동기화 (SYNC) ·····142

히터 및 에어컨 컨트롤러(A 타입)* ·····141

히터 및 에어컨 컨트롤러(B 타입) ·147

히팅 및 통풍 ㉞ ‘좌석 통풍 및 히팅*’ 참조 ·····101

