

색인

본 취급설명서의 내용 중에서 중요한 기능이나 용어 등을 가나다순으로 편리하게 찾아보실 수 있습니다.

기호

+/- (수동) 위치 290

번호

2열 주차 ☞ ‘이중 주차(2열 주차)’
참조 381

4D 운전 금지 ☞ ‘약물·음주·부주의·
졸음(4D) 운전 금지’ 참조 46

4WD CHECK 경고등* 221

4WD LOCK 작동 표시등* 221

4WD 구동 시스템* 297

A

ABS(Anti-Lock Brake System) 332

ABS(Anti-Lock Brake System)
경고등 333

ABS 경고등 213

ACC 상태(시동 스위치) 186

ACC 위치 191

AC 인버터* 172

AEBS ☞ ‘긴급 제동 시스템(AEBS)’
참조 345

AUTO HOLD ☞ ‘자동 정차 브레이크
(AUTO HOLD)’ 참조 343

AV/내비게이션* 167

AV 화면(계기판 표시창) 227

B

BSD 시스템 ☞ ‘사각지대 경보(BSD)
시스템’ 참조 356

D

DRL ☞ ‘주간 주행등(DRL)’ 참조
..... 129

D(주행) 위치 289

E

EBD ☞ ‘제동력 전후륜 분배 장치
(EBD)’ 참조 333

ECM 룸 미러* 142

EPB ☞ ‘전자식 주차 브레이크(EPB)’
참조 340

ESC 작동 표시등/경고등 335

ESC ☞ ‘전자식 차량 자세 제어 시스템
(ESC)’ 참조 335

ESS ☞ ‘급제동 알림 기능(ESS)’
참조 334

ETCS ☞ ‘자동 요금 지불 시스템
(ETCS)’ 참조 159

H

HBA ☞ ‘스마트 하이빔(HBA)’ 참조
..... 129

HDC ☞ ‘경사로 감속 제어(HDC)’
참조 337

I

ISG(Idle Stop & Go) 시스템* 301

ISG OFF 표시등* 221

ISG 표시등/경고등* 220

ISOFIX 어린이용 보조 시트 68

L

LDWS ☞ ‘차선 이탈 경보 시스템
(LDWS)’ 참조 361

M

MP3 오디오 167

N

N(중립) 위치 288

O

OFF 상태(시동 스위치) 186

OFF 위치(LOCK) 191

ON 상태(시동 스위치) 186

ON 위치 191

OVM ☞ ‘차량 상비 공구(OVM)’
참조 384

P

P(주차) 위치 288

P(주차) 위치에서 다른 위치로
이동되지 않는 경우 292

R

READY 상태(시동 스위치) 186

R(후진) 위치 288

S


SCR ☞ ‘배출가스 후처리 장치(SCR)’
참조 450

SPORT 표시등 220

START 위치 191

T

TBT(Turn By Turn)(계기판 표시창)
.....227

TPMS  ‘타이어 공기압 모니터링
시스템(TPMS)’ 참조 78

W

WINTER 표시등 219

ㄱ

가속 페달 응답 지연  ‘시스템 보호
기능(가속 페달 응답 지연)’ 참조 ... 53

가속 조건 시 점검 및 교체 주기표 · 412

거울 및 램프 174

겨울철 시동 걸기 188,193

겨울철 주차 시 주의 사항 443

겨울철 차량 관리 441

디젤 차량 관리 442

에어컨 관리 442

엔진 냉각수 관리 441

엔진 시동과 운행 441

엔진 오일 관리 441

와셔액 관리 441

주차 시 주의 사항 443

견인 차량 이용 시 398

돌리를 사용한 견인(타이어 구속 견인)
..... 398

적재하여 견인(상차 견인) 398

견인 차량 이용이 불가능할 때
(비상시) 399

견인 후크 장착하기 399

로프를 이용하여 견인하기 400

견인 후크 장착하기 399

경고등 및 표시등 209

경사로 감속 제어(HDC) 337

경사로 감속 제어(HDC) 작동 표시등/
경고등 217,338

경음기  ‘혼(horn)’ 참조 158

경적  ‘혼(horn)’ 참조 158

계기판

고급형 타입* 205

기본형 타입 206

트립 컴퓨터 정보 223

계기판 경고등 및 표시등 209

계기판 메인 메뉴 222

계기판 사용자 설정 228

계기판(수퍼비전 및 스탠다드) ... 205

계기판 표시창 222

계기판 표시창 메시지 234

고속도로 교통정보 애플리케이션
(한국도로공사) 401,402

고속도로에서 사고, 고장 시 행동 요령
..... 402

고속도로 운행 52

고속도로 차량 고장 신고/사고 제보
(한국도로공사) 401,402

고장으로 차량이 멈추었을 때 401

교차로 및 철도 건널목 통과 52

굿바이 모드 132

규격부품 사용 54

글로벌 경고등 216

글로벌 박스 177

램프 138

금지, 자동차 부품의 타용도 사용 ... 3

급격한 스티어링 휠 조작 금지 52

급제동 알림 기능(ESS) 334

급출발, 급가속, 급제동 금지 50

긴급 제동 시스템(AEBS) 345

긴급 제동 시스템(AEBS) OFF 표시등
..... 217

긴급 제동 시스템(AEBS) 경고등 · 217

긴급 제동 시스템(AEBS) 전방 충돌
경보 민감도 설정 346


긴급 출동 연락처(쌍용자동차
고객센터) 401

L

내리막길 및 언덕길 운행 51

내리막길 주차 시 주의 사항 342

내장품 손질 57

냉각수  ‘엔진 냉각수’ 참조 ... 416

눈길 및 빙판길 운행 50

ㄷ

도난 방지 및 경보 시스템 84

도어 90

어린이 보호용 도어 잠금장치 92

주행 시 도어 자동 잠금 기능 91

충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능 · 91

도어 또는 테일게이트가 열린 상태로
주행 금지 48

도어 맵 포켓 178

도어 열림 레버 90

도어 핸들 스위치로 도어 잠금/잠금
해제 199

돌리를 사용한 견인(타이어 구속 견인)
..... 398

뒷좌석

등받이 각도 조절 99

시트 더블 폴딩 100

헤드레스트 높낮이 조절 98

뒷좌석 윈도우 잠금 기능 107

뒷좌석 히팅* 103

등받이 각도 조절 96,98,99

디젤 차량 관리(겨울철)442
 디지털 속도계(계기판 표시창)226

ㄹ

라이트 및 램프124
 모든 라이트 끄기125
 라이트 스위치125
 램프 점검 및 교체427
 실내 램프 교체432
 실외 램프 교체430
 레인 센서140
 레인 센싱 와이퍼*140
 로드 리미터(load limiter)65
 로프를 이용하여 견인하기400
 루프랙*184
 리빙 홀 라이트132
 리어 램프429

ㄱ


멀티미디어 단자169
 모래밭 및 진흙탕길 운행50
 무드 램프*138
 물이 고인 도로 및 하천 운행51
 미등125

미러141
 실외 미러 각도 조절 버튼141
 밀폐 공간에서 엔진 워밍업 및 차량 점검 금지52
 밀폐된 차량 내 수면 금지47

ㅂ

바이오디젤(biodiesel)이란?444
 바이오디젤 연료 사용 시 주의 사항444
 밝기, 계기판 조명282
 방향 지시등125,219
 배출가스 규제447
 배출가스 측정 및 관리448
 배출가스 후처리 장치(LNT+DPF)449
 배출가스 후처리 장치(SCR)450
 배터리가 방전되어 시동이 걸리지 않을 때386
 배터리 점검 및 교체421
 번호판등124,429
 범퍼 세척56
 베이퍼 록(vapor lock) 현상이란?52,331
 변속기 선택 레버  ‘자동 변속기 선택 레버’ 참조286
 브레이크 디스크 점검 및 교체332

브레이크, 수동식 주차339
 브레이크 시스템330
 ABS(Anti-Lock Brake System)332
 베이퍼 록(vapor lock) 현상이란?331
 제동력 전후륜 분배 장치(EBD)333
 페이드(fade) 현상이란?331
 풋 브레이크331
 브레이크 시스템 경고등213
 브레이크액, 오일 및 요소수, 엔진 냉각수의 용량/규격407
 브레이크/클러치 액 점검 및 교체419
 브레이크 패드 점검 및 교체332
 블랙박스 상시 전원 연결 시 차량 배터리 방전 주의54
 블루투스 핸드프리169
 비상 경고등127,219
 비상시 응급조치383
 고속도로 교통정보 애플리케이션(한국도로공사)401
 고속도로 차량 고장 신고/사고 제보401
 고장으로 차량이 멈추었을 때401
 긴급 출동 연락처401
 사고가 발생했을 때402
 수분 분리 경고등이 켜졌을 때(디젤 차량)389
 엔진이 과열되어 경고등이 켜졌을 때388
 엔진 점검 경고등이 켜졌을 때389
 차량을 견인해야 할 때398

타이어가 펑크 났을 때390
 폭설이 내릴 때404
 화재가 발생했을 때403
 비상 키202
 비충돌 사고  “한국소비자원 ‘비충돌 사고(Non-crash Incident) 저감’ 경고 사항” 참조34
 비포장도로 및 산길 운행50
 빙판길 및 눈길 운행50

ㄴ

사각지대 경보(BSD) 시스템356
 사고가 발생했을 때402
 사고기록장치의 장착 및 정보 제공 관련 안내32
 사용자 설정228
 사이드 리피터124,429
 산길 및 비포장도로 운행50
 상차 견인398
 상향등126
 상향등/하향등 동시에 켜기(패싱 라이트)126
 선루프
 세이프티 기능110
 열림 경고110
 재설정111

선루프*108

선루프 또는 창문 밖으로 신체 일부를
내밀지 않도록 주의48

선바이어/거울 램프 137,174

선택 레버 잠금(Shift Lock) 기능 ·287

선택 레버 잠금(Shift Lock) 해제 작동
순서287

선틀링 시 주의 사항57

설계 변경에 따른 사양(옵션) 및 기능
변경3

성에 및 김 제거155

세이프티 언록(safety unlock)이란?
.....196

세차55

 범퍼 세척56

 유리 청소 및 관리57

 휠 세척56

센터 룸/화물실 램프137

소화기53,403

수납 장치176

 클로브 박스177

 도어 맵 포켓178

 안경 보관함177

 좌석 등받이 포켓178

 컵 홀더176

 콘솔178

 프런트 보관함(무선 충전기 미적용
사양)176

수동변속기 선택레버283

수분 분리 경고등212

수분 분리 경고등이 켜졌을 때(디젤
차량)389

순간 연비(계기판 표시창)224

스마트 도어 자동 잠김(Auto Close)
.....198

스마트 스티어링 시스템300

스마트 오디오*166

스마트 키
 패닉 모드197

스마트 키 경고등211

스마트 키/레키스 키 시스템 사용 시
주의 사항201

스마트 키 및 레키스 키195

스마트 키 방전/전파 간섭 등의 경우
시동 걸기(비상시)203

스마트 하이빔(HBA)125

스마트 하이빔(HBA)*129

스마트 하이빔(HBA) 표시등*218

스탠딩 웨이브(standing wave)
현상이란?42

스티어링 휠158

 높이/길이 조절158

 스마트 오디오, AV/내비게이션
 조작하기169

 혼(horn)158

스티어링 휠 열선*158

스티어링 휠 열선 작동 표시등*215

스피드 리미트327

스피드 리미트 작동 중지328

시동 걸기 187,192

 겨울철 시동 걸기 188,193

 시동이 걸리지 않을 때 재시동
 187,192

 점프 케이블을 이용해 시동 걸기 ·386

시동 스위치
 ACC 상태186

 OFF 상태186

 ON 상태186

 READY 상태186

시동 스위치(스마트 키)*186

시동이 걸리지 않을 때 재시동 187,192

시스템 보호 기능
(가속 페달 응답 지연)53

시스템 안전 모드 189,194

신차 올바르게 길들이기54

실내 램프 교체432

실내 온도 센서144

실내 퓨즈 박스425

실내 환기 주의53

실외 램프 교체430

실외 미러
 자동 펴기/접기141

실외 미러 각도 조절 버튼141

○

안경 보관함177

안전벨트60

 경고 사항65

 로드 리미터(load limiter)65

 올바른 안전벨트 착용45

 임산부의 안전벨트 착용65

 프리텐셔너(pretensioner)64

안전벨트 관련 위해 우려 용품
☞ “한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해
우려 용품’ 경고 사항” 참조33

안전벨트 미착용 경고등209

안전 삼각대384

안전 속도 제어(SSC)*323

안테나(GPS, 라디오, DMB)170

앞좌석 히팅 스마트 제어102

액세서리 부착 주의53

약물·음주·부주의·졸음(4D) 운전 금지
.....46

어린이 보호용 도어 잠금장치92

어린이용 보조 시트 ☞ ‘영유아 및
어린이용 보조 시트’ 참조67

언덕길 및 내리막길 운행51


에어백70

 경고등70

 에어백 경고 라벨70

 에어백이 작동하지 않는 경우73

 제어 모듈71

충돌 감지 센서	71	엔진 시동	187,192	오일 및 요소수, 엔진 냉각수, 브레이크액의 용량/규격	407	요소수 장치 결합, 요소수 및 촉매 효율 불량에 의한 경고	451
에어백 경고등	210	엔진 시동과 운행(겨울철)	441	오토 라이트 기능*	133	요소수 주입	455
에어컨	144	엔진 오일 관리(겨울철)	441	오토 라이트 기능 켜기*	125	운전 자세	44
냉매/오일 교체	145	엔진 오일 압력 경고등	210	오토 비상등	126	운행 시 안전 및 주의 사항	46
에어컨 최대(MAX) 작동	155	엔진 오일 점검 및 교체	414	오토 어프로치 램프		운행 전 확인 사항	41
운전석 및 동반석 온도 조절 (독립 작동)	148	엔진이 과열되어 경고등이 켜졌을 때	388	굿바이 모드	132	위밍업  ‘엔진 위밍업’ 참조	49
운전석 설정 온도를 기준으로 동기화 (SYNC)	148	엔진 점검 경고등	214	웰컴 모드	132	웰컴 라이트	131
에어컨 관리(겨울철)	442	엔진 점검 경고등이 켜졌을 때	389	오토크루즈 작동 표시등	305	웰컴 모드	132
에어컨 필터 교체	435	엔진 정지	188,193	오토크루즈 준비 표시등	305	위험 물질 적재 금지	53
에어클리너 청소 및 필터 교체	417	주행 중 엔진 정지(비상시)	189	오픈 소스 고지 사항	4	윈도우(파워 윈도우)	105
엔진		엔진 후드	120	와셔액	139	뒷좌석 윈도우 잠금 기능	107
엔진 번호	36	엔진 후드 열림 레버	120	와셔액 관리(겨울철)	441	운전석 윈도우 세이프티 기능	106
엔진 위밍업	49	연료 부족 경고등	216	와셔액 점검 및 보충	420	윈드 버펫팅(wind buffeting) 현상이란?	107,109
점검 경고등	58	연료 주입구	122	와이퍼	139	유리 열선	150,156
엔진 과열 경고등	211	연료 필터 점검/교체	418	뒷유리 와이퍼 와셔액 연동 기능	140	유리창 습기 제거	151,157
엔진 냉각수	416	연료 필터 점검/교체 (디젤 차량)	418	앞유리 와이퍼 와셔액 연동 기능	139	유리 청소 및 관리	57
점검 시 각별한 주의	53	영유아 및 어린이용 보조 시트	67	앞유리 와이퍼 작동 속도 조절	139	음성 인식 기능	169
엔진 냉각수 관리(겨울철)	441	ISOFIX 어린이용 보조 시트	68	와이퍼 점검 및 블레이드 교체	423	이모빌라이저 시스템	84
엔진 냉각수, 오일 및 요소수, 브레이크액의 용량/규격	407	영유아, 어린이, 노약자, 임신부 탑승 시 주의 사항	47	요소수 및 오일, 엔진 냉각수, 브레이크액의 용량/규격	407	이모빌라이저 시스템 경고등	211
엔진 냉각수 점검 및 교체	416	영유아, 어린이는 보호 장구와 함께 뒷좌석에 탑승	47	요소수 보관	456	이중 주차(2열 주차)	381
엔진룸 점검	413	예열 표시등	216	요소수 부족에 의한 재시동 제한	456	인텔리전트 어댑티브 크루즈 컨트롤*	310
엔진룸 퓨즈 및 릴레이 박스	425	오르막길 주차 시 주의 사항	342	요소수 시스템(SCR)	450	인텔리전트 크루즈 컨트롤 계기판 설정 상태	311
엔진 브레이크(engine brake)란?	294			요소수 시스템(SCR) 경고등	211		
엔진 브레이크 사용	52,292,294			요소수 잔량(계기판 표시창)	225		

인텔리전트 크루즈 컨트롤 주행 설정
.....311

인포콘(커넥티드 AV/내비게이션)*
.....168

인포테인먼트 시스템166

일반 조건 시 점검 및 교체 주기표 ·408

임산부의 안전벨트 착용65

ㅈ

자가 정비 시 경고 사항446

자기 인종 라벨36

자동 김 서림 제거장치(ADS)152

자동 변속기 선택 레버
D(주행) 위치289
N(중립) 위치288
P(주차) 위치
P(주차) 위치에서 다른 위치로 이동되지
않는 경우292
R(후진) 위치288

자동 변속기 차량 운행293
엔진 브레이크(engine brake)란? ·294
자동 변속기 안전 모드295
자동 변속 시점이란?294
크립(creep) 현상이란?294
킥다운(kick down) 기능이란? ·295

자동 요금 지불 시스템(ETCS)
단말기 정보 변경165
등록164

발급 정보 확인165

음성 안내 및 동작 표시등161

하이패스 카드159

자동 요금 지불 시스템(ETCS)* ···159

자동 정차 브레이크(AUTO HOLD)*
.....343

자동 정차 브레이크(AUTO HOLD)
표시등/경고등*214

장기주차 모드54

장착, 스노우 타이어441

장치, 실내 편의174

재난 시 라디오 주파수402

적재하여 견인(상차 견인)398

전동식 파워 스티어링 경고등212

전면 유리 습기 감지 센서144

전방 장애물 감지 센서375

전방 장애물 감지 시스템 ON/OFF
스위치375

전방 차량 출발 알림374
전방 차량 출발 알림 설정374
전방 차량 출발 알림 작동374

전자식 주차 브레이크(EPB)*340

전자식 주차 브레이크(EPB) 경고등*
.....214

전자식 주차 브레이크(EPB) 비상 모드
.....341

전자식 주차 브레이크(EPB) 자동 해제
.....341

전자식 차량 자세 제어 시스템(ESC)
.....335

전조등125
각도 조절127

전조등 상향 표시등219

전/후방 장애물 감지 시스템375
전방 장애물 감지 센서375
후방 장애물 감지 센서375

점프 케이블을 이용해 시동 걸기 ·386

정기 점검 및 교체 주기
가혹 조건 시 점검 및 교체 주기표 ·412
일반 조건 시 점검 및 교체 주기표 ·408

정기 점검의 중요성3

정비사업장 및 정비 협력업체 이용
.....3,54

제동력 전후륜 분배 장치(EBD) ···333

제동력 전후륜 분배 장치(EBD) 경고등
.....213,334

제작 결함의 시정 관련 안내32

조명 켜짐 표시등218

조절, 계기판 조명 밝기282

좌석
조절 스위치/버튼/레버/스트랩93
통풍 및 히팅
앞좌석 히팅 스마트 제어102

좌석 등받이 포켓178

좌석 통풍 및 히팅101

주간 주행등(DRL)129

주차
거울철 주차 시 주의 사항443
내리막길 주차 시342
안전한 주차 및 정차49
오르막길 주차 시342

주차 보조 시스템
전/후방 장애물 감지 시스템375
후방 카메라 시스템379

주차 보조 시스템*375

주행 가능 거리(계기판 표시창) ···223

주행 거리(계기판 표시창)224

주행 거리 초기화(계기판 표시창) ·224

주행 시간(계기판 표시창)224

주행 시간(계기판 표시창) 초기화 ·224

주행 시 도어 자동 잠금 기능91

주행 정보 표시창207

주행 중 엔진 정지 금지49

주행 중 엔진 정지(비상시)189

중앙 차선 유지보조 시스템(CLKA)
.....369

진흙탕길 및 모래밭 운행50

㉠

차대 번호(VIN)36

차량 개조 및 구조 변경에 관한 경고
사항39

차량 관리54

차량 상비 공구(OVM).....384

차량 식별36

차량에서 내릴 때 지나가는 차량 및
사람 주의49

차량 제한37
차량 제한표38

차량 키(스마트 키) 사용 시 주의 사항
.....58

차선 변경 보조(LCA)356

차선 유지보조 시스템(LKAS)365

차선 유지보조(이탈) 표시등/경고등
.....218

차선 이탈 경보 시스템(LDWS)361

차체 팽택 작업 시 주의 사항56

창문 또는 선루프 밖으로 신체 일부를
내밀지 않도록 주의48

천장 손잡이/옷걸이175

철도 건널목 및 교차로 통과52

출발 후 주행 정보(계기판 표시창) ·224

충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능 ·91

충전 경고등210

ㅋ

카드 홀더174

커빙 홈 라이트132

컵 홀더176

콘솔178

크루즈 컨트롤 시스템304

크루즈 컨트롤 시스템 작동 중지 ·308

크루즈 컨트롤 시스템 재작동
(RESUME)309

크루즈 컨트롤 시스템 주행 속도 설정
.....306

크루즈 컨트롤 시스템 표시등
오토크루즈 작동 표시등305
오토크루즈 준비 표시등305

크립(creep) 현상이란?294

클랙슨(klaxon) ☞ ‘혼(horn)’ 참조
.....158

키 실린더(시동 키)191

킥다운(kick down) 기능이란? ·295

Е

타이어가 펑크 났을 때390

타이어 공기압 모니터링 시스템
(TPMS)78
계기판의 TPMS 상태 표시 ·· 80,225

타이어의 공기압이 낮아진 상태를
감지한 경우82

타이어의 위치를 바꿨을 경우82

타이어 공기압 보충396

타이어 공기압 점검437

타이어 구속 견인398

타이어 규정 공기압437

타이어 마모 상태 점검438

타이어 및 휠 점검437

타이어 수리용 서비스 키트391

타이어, 스노우438

타이어 위치 교체438

타이어의 공기압이 낮아진 상태를
감지한 경우82

타이어의 위치를 바꿨을 경우82

타이어체인439

타이어 펑크 수리392

터보 차저(turbo charger)란? ··445

터보 차저 장착 차량 운행 시
주의 사항445

테일게이트112

비상시 테일게이트 열기118

수동 테일게이트112

스마트 테일게이트
기능 중지117

파워 테일게이트
물체 끼임 인식 기능115

열림 높이 재설정115

초기화115

테일게이트 또는 도어가 열린 상태로
주행 금지48

테일게이트*, 스마트116

테일게이트*, 파워113

통풍 및 히팅 ☞ ‘좌석 통풍 및 히팅’
참조101

트립 컴퓨터 정보223

ㅍ

파워 소켓171

파워 시트 조절*95

파워 윈도우 사용 시 신체의 일부가
끼이지 않도록 주의48

파워 윈도우 ☞ ‘윈도우(파워 윈도우)’
참조105

패닉 모드197

패싱 라이트 ☞ ‘상향등/하향등 동시에
켜기(패싱 라이트)’ 참조126

퍼들 램프124,429

펑크 났을 때 ☞ ‘타이어가 펑크 났을
때’ 참조390

펑크 수리 ☞ ‘타이어 펑크 수리’ 참조
.....392

페이드(fade) 현상이란? ·· ·· 52,331

평균 속도(계기판 표시창)224

평균 속도 초기화(계기판 표시창) ·224

평균 연비(계기판 표시창)224

평균 연비(계기판 표시창) 초기화 ·224

폭설이 내릴 때404
 콧 브레이크331
 퓨즈와 릴레이 점검 및 교체425
 프런트 룸 램프(오버헤드 콘솔)136
 프런트 보관함(무선 충전기 미적용 사양)176
 프런트 안개등 작동 표시등*218
 프런트 안개등 켜기*125
 프런트 오토 와이셔139
 프런트 카메라 모듈(FCM) .. 345,361
 프리텐셔너(pre-tensioner)64

ㅎ

하이마운티드 스톱 램프 124,429
 하이패스 카드159
 구입 및 충전164
 하이패스 위반 시 유의 사항165
 하차 위험 경고(EAF)360
 하천 및 물이 고인 도로 운행51
 한국소비자원 ‘비충돌 사고(Non-crash Incident) 저감’ 경고 사항34
 한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해 우려 용품’ 경고 사항33
 핸즈 OFF 경고등220
 헤드라이트 ☞ ‘전조등’ 참조125

헤드레스트 조절 94,98
 혼(horn)158
 홀더(운전석, 선바이저 및 카드) ..174
 화물실
 네트183
 보드182
 상부 커버181
 화물실 부가 장치*181
 화재가 발생했을 때403
 환경 보호 관련 주의 사항35
 후방 장애물 감지 센서375
 후방 카메라 시스템379
 후측방 경보 시스템
 사각지대 경보(BSD) 시스템356
 후측방 경보 시스템*353
 후측방 접근 경보(RCTA)357
 후측방 접근 충돌방지 보조(RCTAi) 시스템358
 휠 세척56
 휠 점검 ☞ ‘타이어 및 휠 점검’ 참조437
 휠 정렬(얼라인먼트) 상태 및 타이어와 휠의 밸런스437
 휴대폰 무선 충전 시스템179
 히터144
 운전석 및 동반석 온도 조절 (독립 작동)148

운전석 설정 온도를 기준으로 동기화 (SYNC)148
 히터 및 에어컨 조작(A타입)*147
 히팅 및 통풍 ☞ ‘좌석 통풍 및 히팅’ 참조101

