



색인

본 취급설명서의 내용 중에서 중요한 기능이나 용어 등을 가나다순으로 편리하게 찾아보실 수 있습니다.

2륜 구동(2H) 모드 305

2열 주차  ‘이중 주차(2열 주차)’
참조 394

4D 운전 금지  ‘약물·음주·부주의·
졸음(4D) 운전 금지’ 참조 48

4륜 구동 시스템 304

타이트 코너링(tight cornering)이란?
..... 306

파트 타임 트랜스퍼케이스(part time
transercase)란? 304


4륜 구동 시스템 점검 경고등
..... 221, 306


A


ABS(Anti-Lock Brake System) · 338


ABS(Anti-Lock Brake System)
경고등 219, 339

ACC 상태(시동 스위치) 192

AEB  ‘긴급제동보조(AEB)’ 참조
..... 351

AQS  ‘유해 가스 차단 시스템
(AQS)’ 참조 160


AUTO HOLD  ‘자동 정차 유지 기능
(AUTO HOLD)’ 참조 349

AVM 시스템  ‘어라운드 뷰 모니터링
(AVM) 시스템’ 참조 391


AV/내비게이션 172

AV 화면(계기판 표시창) 234


D

DRL  ‘주간 주행등(DRL)’ 참조
..... 136


E

EBD  ‘전자식 제동력 배분 기능
(EBD)’ 참조 339


ECM 룸 미러 151


EPB  ‘전자식 주차 브레이크(EPB)’
참조 345

ESC 작동 표시등/경고등 341

ESS  ‘긴급 제동 경보 기능(ESS)’
참조 340

H

HBA  ‘스마트하이빔(SHB)’ 참조
..... 137

HDC  ‘경사로 저속 주행 기능
(HDC)’ 참조 343

I

iPad 171, 172

iPhone 171, 172

iPod 171, 172

ISG(Idle Stop & Go) 시스템* ··· 310

ISG OFF 표시등 227


ISG 시스템 작동 조건 311

ISG 시스템 해제 311

ISG 표시등/경고등 227

ISOFIX 어린이용 보조 시트 70

L

LDW  ‘차선이탈경고(LDW)’ 참조
..... 368

M


M(수동) 모드의 기어 변속 시점 표시
(계기판 표시창) 214

O

OFF 상태(시동 스위치) 192


ON 상태(시동 스위치) 192

R

RCTW 시스템  ‘후측방 접근 경고
(RCTW)’ 참조 363

READY 상태(시동 스위치) 192


S

SCR  ‘배출가스 후처리 장치(SCR)’
참조 470

SD 카드(내비게이션) 172

T

TBT(Turn By Turn)(계기판 표시창)
..... 234

TPMS  ‘타이어 공기압 모니터링
시스템(TPMS)’ 참조 80


U

USB 충전 포트 176

W

WINTER/SPORT 표시등 227

ㄱ

가속 페달 응답 지연  ‘시스템 보호
기능(가속 페달 응답 지연)’ 참조 ··· 55

가속 조건 시 점검 및 교체 주기표 · 430

강제 시동 조건 311

거울 및 램프 178

겨울철 시동 걸기	194	기본형 타입	210
겨울철 주차 시 주의 사항	463	트립 컴퓨터 정보	229
겨울철 차량 관리	461	계기판 경고등 및 표시등	214
디젤 차량 관리	462	계기판 메인 메뉴	228
스노우 타이어 장착	461	계기판의 TPMS 상태 표시	82
에어컨 관리	462	계기판의 기어 단수 표시	299
엔진 냉각수 관리	461	고속 4륜 구동(4H) 모드	305
엔진 시동과 운행	461	고속 4륜 구동(4H) 모드 표시등	221
엔진 오일 관리	461	고속도로 교통정보 애플리케이션 (한국도로공사)	417, 418
와셔액 관리	461	고속도로에서 사고, 고장 시 행동 요령	418
주차 시 주의 사항	463	고속도로 운행	54
견인 차량 이용 시	410	고속도로 차량 고장 신고/사고 제보 (한국도로공사)	417, 418
돌리를 사용한 견인(타이어 구속 견인)	410	고장으로 차량이 멈추었을 때	417
적재하여 견인(상차 견인)	410	광택 작업 시 주의 사항	434
견인 차량 이용이 불가능할 때(비상시)	411	작업 시 주의 사항' 참조	58
견인 후크 장착하기	411	교차로 및 철도 건널목 통과	54
로프를 이용하여 견인하기	412	굿바이 모드	139
견인 후크 장착하기	411	규격부품 사용	56
경고등 및 표시등	214	글로벌 경고등	223
경고등, 전동식 파워 스티어링	218	글로벌 박스	182
경사로 저속 주행 기능(HDC)	343	글로벌 박스 램프	145
경사로 저속 주행 기능(HDC) 작동 표시등/경고등	224, 344	금지, 자동차 부품의 타용도 사용	3
경음기	162	급격한 스티어링 휠 조작 금지	54
경적	162		
계기판	208		
고급형 타입*	208		

급출발, 급가속, 급제동 금지	52
긴급 제동 경보 기능(ESS)	340
긴급제동보조(AEB)*	351
긴급제동보조(AEB) OFF 표시등	224
긴급제동보조(AEB) 경고등	223
긴급 출동 연락처(쌍용자동차 고객센터)	417

L

내리막길 및 언덕길 운행	53
내리막길 주차 시 주의 사항	348
내비게이션	172
내비게이션 'AV/내비게이션' 참조	172
내장품 손질	59
냉각수	434
눈길 및 빙판길 운행	52

C

대시보드 램프(중앙)	146
도난 방지 및 경보 시스템	86
도어	92
어린이 보호용 도어 잠금장치	94
주행 시 도어 자동 잠금 기능	93
충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능	93

도어 또는 테일게이트가 열린 상태로 주행 금지	50
도어 맵 포켓	183
도어 열림 경고등	216
도어 열림 레버	92
도어 인사이드 핸들 램프	142, 450
도어 커티시 램프	145
도어 핸들 램프	146
도어 핸들 터치 센서	200
돌리를 사용한 견인 (타이어 구속 견인)	410
동반석 조절 워크인 버튼*	100
뒷유리 와이퍼 와셔액 연동 기능	148
뒷좌석 1열(좌/우측 헤드레스트)	101
시트 디블 폴딩	103
히팅 기능(열선)	109
뒷좌석 1열(중앙 헤드레스트)	102
뒷좌석 2열(7인승)	105
시트 접기(폴딩)	105
뒷좌석 도어 롤러 블라인드*	180
뒷좌석 윈도우 잠금 기능	115
드라이브 모드	309
등받이 각도 조절	98, 100, 101, 103
디젤 차량 관리(겨울철)	462
디지털 속도계(계기판 표시창)	233

ㄹ

라이트 및 램프 131
 모든 라이트 끄기 132
 라이트 스위치 132
 램프 점검 및 교체 446
 실내 램프 교체 451
 실외 램프 교체 449
 레인 센서 148
 레인 센싱 와이퍼 148
 로드 리미터(load limiter) 67
 로프를 이용하여 견인하기 412
 루프랙* 190
 리빙 홀 라이트 140
 리어 램프 131, 448
 리어 보관함 182

ㄴ

마스터 심볼(고급형 타입) 217
 멀티미디어 단자 172
 메뉴, 주행보조 233
 모래밭 및 진흙탕길 운행 52
 무드 램프 146
 물이 고인 도로 및 하천 운행 53
 미등 132

미러 149
 ECM 롬 미러 151
 실외 미러 각도 조절 버튼 150
 미러 위치 저장 ☞ ‘운전석 및 실외 미러 위치 저장’ 참조 111
 밀폐 공간에서 엔진 워밍업 및 차량 점검 금지 54
 밀폐된 차량 내 수면 금지 49

ㄷ

바이오디젤(biodiesel)이란? 464
 바이오디젤 연료 사용 시 주의 사항 464
 방향 지시등 132, 226
 배출가스 규제 467
 배출가스 측정 및 관리 468
 배출가스 후처리 장치(LNT+DPF) 469
 배출가스 후처리 장치(SCR) 470
 배터리가 방전되어 시동이 걸리지 않을 때 398
 배터리 센서(BSC) 312
 배터리 센서(BSC) 활성화 조건 312
 배터리 점검 및 교체 440
 번호판등 131, 448
 범퍼 세척 58

베이퍼 록(vapor lock) 현상이란? 54, 337
 변속기 선택 레버 ☞ ‘자동 변속기 선택 레버’ 참조 293
 변속 위치별 기능 295
 D(주행) 위치 297
 M(수동) 위치 297
 N(중립) 위치 296
 P(주차) 위치 295
 R(후진) 위치 296
 부주의운전경고 233
 브레이크 디스크 점검 및 교체 338
 브레이크 시스템 336
 ABS(Anti-Lock Brake System) 338
 베이퍼 록(vapor lock) 현상이란? 337
 전자식 제동력 배분 기능(EBD) 339
 페이드(fade) 현상이란? 337
 풋 브레이크 337
 브레이크 시스템 경고등 219
 브레이크액, 오일 및 요소수, 엔진 냉각수의 용량/규격 425
 브레이크액 점검 및 교체 438
 브레이크 패드 점검 및 교체 338
 블랙박스 상시 전원 연결 시 차량 배터리 방전 주의 56
 블루투스 171
 블루투스 핸드프리 174
 비상 경고등 134, 226

비상시 응급조치 395
 고속도로 교통정보 애플리케이션 (한국도로공사) 417
 고속도로 차량 고장 신고/사고 제보 417
 고장으로 차량이 멈추었을 때 417
 긴급 출동 연락처 417
 사고가 발생했을 때 418
 수분 분리 경고등이 켜졌을 때(디젤 차량) 401
 엔진이 과열되어 경고등이 켜졌을 때 400
 엔진 점검 경고등이 켜졌을 때 401
 차량을 견인해야 할 때 410
 타이어가 펑크 났을 때 402
 트레일러를 견인할 때 413
 폭설이 내릴 때 421
 화재가 발생했을 때 419
 비상시 테일게이트 열기 126
 비상 키 204
 비충돌 사고 ☞ “한국소비자원 ‘비충돌 사고(Non-crash Incident) 저감’ 경고 사항” 참조 36
 비포장도로 및 산길 운행 52
 빙판길 및 눈길 운행 52

ㄴ

사고가 발생했을 때 418

사고기록장치의 장착 및 정보 제공
관련 안내 34

사륜 구동 시스템  ‘4륜 구동
시스템’ 참조 304

사용자 설정(고급형 타입 기준) 235

사이드 리피터 131, 448

산길 및 비포장도로 운행 52

상차 견인 410

상향등 133

상향등/하향등 동시에 켜기(패싱
라이트) 133

선루프* 116

선루프 또는 창문 밖으로 신체 일부를
내밀지 않도록 주의 50

선루프 세이프티 기능 118

선루프 열림 경고 118

선루프 재설정 119

선바이저 178

선바이저/거울 램프 144, 178

선볼 하이패스 카드 169

선팅 시 주의 사항 59

설계 변경에 따른 사양(옵션) 및 기능
변경 3

세이프티 언록(safety unlock)이란?
..... 198

세차 57

범퍼 세척 58

유리 청소 및 관리 59

휠 세척 58

센터 룸/화물실 램프 144

소화기 55, 419

수납 장치 181

글로벌 박스 182

도어 맵 포켓 183

리어 보관함 182

좌석 등받이 포켓 184

컵 홀더 181

콘솔 183

프런트 보관함 181

화물실 보관함 184

화물실 트레이 184

휴대폰 무선 충전 시스템* 185

수동 조작 변속 기어 단수 조정 298

수동 테일게이트 120

수분 분리 경고등 219

수분 분리 경고등이 켜졌을 때(디젤
차량) 401

순간 연비(계기판 표시창) 230

스노우 타이어 458

스노우 타이어 장착 461

스마트 오디오 171

스마트 키 197

패닉 모드 199

스마트 키 건전지 교체 206

스마트 키 경고등 226

스마트 키 방전/전파 간섭 등의 경우
시동 걸기(비상시) 205

스마트 테일게이트* 124

스마트 테일게이트 기능 중지 125

스마트 테일게이트 표시등(고급형
타입) 217

스마트하이빔(SHB) 132, 137

스마트하이빔(SHB) 표시등 225

스탠딩 웨이브(standing wave)
현상이란? 44

스티어링 휠 162

스티어링 휠 높이/길이 조절 162

스티어링 휠에서 스마트 오디오,
AV/내비게이션 조작하기 174

스티어링 휠 열선 162

혼(horn) 162

스티어링 휠 열선 표시등
히팅 221

시간, ISG 누적 231

시동 걸기 193

겨울철 시동 걸기 194

시동이 걸리지 않을 때 재시동 193

점프 케이블을 이용해 시동 걸기 398

시동 스위치 192

ACC 상태 192

OFF 상태 192

ON 상태 192

READY 상태 192

시동이 걸리지 않을 때 재시동 193

시스템 보호 기능
(가속 페달 응답 지연) 55

시스템 안전 모드 195

시트 이지 액세스  ‘운전석 시트
이지 액세스’ 참조 110

신차 올바르게 길들이기 56

실내 램프 142

실내 램프 교체 451

실내 온도 센서 152

실내 퓨즈 박스 444

실내 환기 주의 55

실외 램프 교체 449

실외 미러 각도 조절 버튼 150

실외 미러 자동 퍼기/접기 기능 149

○

안드로이드 기기 171

안드로이드 오토 171

안전벨트 62

경고 사항 67

로드 리미터(load limiter) 67

올바른 안전벨트 착용 47

임산부의 안전벨트 착용 67

프리텐서너(pretensioner) ······66	어린이용 보조 시트 ㉠ ‘영유아 및 어린이용 보조 시트’ 참조 ······69	엔진룸 퓨즈 및 릴레이 박스 ······444	연료 필터 점검/교체 ······436
안전벨트 관련 위해 우려 용품 ㉠ “한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해 우려 용품’ 경고 사항” 참조 ······35	언덕길 및 내리막길 운행 ······53	엔진 번호 ······38	영유아 및 어린이용 보조 시트 ······69
안전벨트 미착용 경고등 ······214	에어백 ······72	엔진 브레이크(engine brake)란? ······301	ISOFIX 어린이용 보조 시트 ······70
안전 삼각대 ······396	충돌 감지 센서 ······73	엔진 브레이크 사용 ··· 54, 299, 301	영유아, 어린이, 노약자, 임산부 탑승 시 주의 사항 ······49
안전속도제어(SSA) ······332	에어백 경고등 ······72, 215	엔진 시동 ······193	영유아, 어린이는 보호 장구와 함께 뒷좌석에 탑승 ······49
안전속도제어(SSA) 설정 ······332	에어백 경고 라벨 ······72	엔진 시동과 운행(겨울철) ······461	예열 표시등 ······223
안전속도제어(SSA) 작동 ······333	에어백이 작동하지 않는 경우 ······76	엔진 오일 관리(겨울철) ······461	오르막길 주차 시 주의 사항 ······348
안전속도제어(SSA) 작동 상태 표시 ······332	에어백 제어 모듈 ······73	엔진 오일 압력 경고등 ······215	오일 및 요소수, 엔진 냉각수, 브레이크액의 용량/규격 ······425
안전속도제어(SSA) 작동 조건 ······332	에어컨 ······152	엔진 오일 점검 및 교체 ······432	오토 라이트 ······132, 141
안전 하차 경고(SEW) ······367	운전석 및 동반석 온도 조절 (독립 작동) ······156	엔진 워밍업 ······51	오토 비상등 ······133
안전한 주차 및 정차 ······51	운전석 설정 온도를 기준으로 동기화 (SYNC) ······156	엔진이 과열되어 경고등이 켜졌을 때 ······400	오토 어프로치 램프 ······139
안테나(GPS, 라디오, DMB) ······175	에어컨 관리(겨울철) ······462	엔진 자동 재 시동 ······310	굿바이 모드 ······139
앞유리 와이퍼 와셔액 연동 기능 ···147	에어컨 냉매/오일 교체 ······153	엔진 자동 정지 ······310	웰컴 모드 ······139
앞유리 와이퍼 작동 속도 조절 ···147	에어컨 필터 교체 ······455	엔진 점검 경고등 ······60, 221	오토크루즈 작동 ······314
앞좌석/뒷좌석 컵 홀더 ······181	에어클리너 청소 및 필터 교체 ····435	엔진 점검 경고등이 켜졌을 때 ····401	오토크루즈 준비 ······314
앞좌석 히팅 스마트 제어 ······108	엔진 과열 경고등 ······218	엔진 정지 ······194	오픈 소스 고지 사항 ······4
앞차출발경고(FVSW)* ······383	엔진 냉각수 ······434	주행 중 엔진 정지(비상시) ······195	올바른 안전벨트 착용 ······47
액세서리 부착 주의 ······55	점검 시 각별한 주의 ······55	엔진 회전수(계기판 표시창) ······212	와셔액 ······147
약물·음주·부주의·졸음(4D) 운전 금지 ······48	엔진 냉각수 관리(겨울철) ······461	엔진 후드 ······128	와셔액 관리(겨울철) ······461
어라운드 뷰 모니터링(AVM) 시스템* ······391	엔진 냉각수, 오일 및 요소수, 브레이크액의 용량/규격 ······425	엔진 후드 열림 경고등(고급형 타입) ······216	와셔액 점검 및 보충 ······439
전방 카메라 ······391	엔진 냉각수 온도(계기판 표시창) ·212	연료 게이지(계기판 표시창) ······213	와이퍼 ······147
어린이 보호용 도어 잠금장치 ······94	엔진 냉각수 점검 및 교체 ······434	연료 부족 경고등 ······222	뒷유리 와이퍼 와셔액 연동 기능 ··148
	엔진룸 점검 ······431	연료 주입구 ······129	레인 센싱 와이퍼 ······148
			앞유리 와이퍼 와셔액 연동 기능 ··147

앞유리 와이퍼 작동 속도 조절 ···· 147

와이퍼 점검 및 블레이드 교체 ···· 442

요소수 및 오일, 엔진 냉각수,
브레이크액의 용량/규격 ···· 425

요소수 보관 ···· 476

요소수 부족에 의한 재시동 제한 ···· 476

요소수 시스템(SCR) ···· 470

요소수 시스템(SCR) 경고등 ···· 217

요소수 잔량(계기판 표시창) ···· 232

요소수 장치 결합, 요소수 및 촉매 효율
불량에 의한 경고 ···· 471

요소수 주입 ···· 475

운전석 및 동반석 온도 조절
(독립 작동) ···· 156

운전석 및 실외 미러 위치 저장 ···· 111

운전석 설정 온도를 기준으로 동기화
(SYNC) ···· 156

운전석 시트 이지 액세스* ···· 110

운전석 윈도우 세이프티 기능 ···· 114

운전 자세 ···· 46

운행 시 안전 및 주의 사항 ···· 48

운행 전 확인 사항 ···· 43

워밍업 ☞ ‘엔진 워밍업’ 참조 ···· 51

워크인 버튼 ☞ ‘동반석 조절 워크인
버튼’ 참조 ···· 100

웰컴 라이트 ···· 140

웰컴 모드 ···· 139

위험 물질 적재 금지 ···· 55

윈도우(파워 윈도우) ···· 113
 뒷좌석 윈도우 잠금 기능 ···· 115
 운전석 윈도우 세이프티 기능 ···· 114

윈드 버펫팅(wind buffeting)
현상이란? ···· 115, 117

유리 열선 ···· 158

유리창 습기 제거 ···· 159

유리 청소 및 관리 ···· 59

유해 가스 차단 시스템(AQS) ···· 160

음성 인식 기능 ···· 175

이모빌라이저 시스템 ···· 86

이모빌라이저 시스템 경고등 ···· 226

이중 주차(2열 주차) ···· 394

인텔리전트 크루즈 컨트롤(IACC) · 319

인텔리전트 크루즈 컨트롤(IACC)
계기판 설정 상태 ···· 320

인텔리전트 크루즈 컨트롤(IACC) 주행
설정 ···· 320

인포코ن(커넥티드 AV/내비게이션)* 173

인포테인먼트 시스템 ···· 171

일반 조건 시 점검 및 교체 주기표 · 426

임산부의 안전벨트 착용 ···· 67

ㄷ

자가 정비 시 경고 사항 ···· 466

자기 인증 라벨 ···· 38

자동 김 제거 장치(auto defogger
system) ···· 160

자동 변속기 전자식 변속 레버 ···· 293
 변속 레버 목표 단수 이동 방법 ···· 294

자동 변속기 차량 운행 ···· 300

엔진 브레이크(engine brake)란? · 301

자동 변속기 안전 모드 ···· 302

자동 변속기 시점이란? ···· 301

크립(creep) 현상이란? ···· 301

킥다운(kick down) 기능이란? ···· 302

자동 요금 지불 시스템(ETCS) ···· 163
 단말기 정보 변경 ···· 170
 발급 정보 확인 ···· 170

자동 요금 지불 시스템(ETCS) 등록
 ····· 169

자동 요금 지불 시스템(ETCS)의 음성
안내 및 동작 표시등 ···· 166

하이패스 카드 ···· 164

자동 정차 유지 기능(AUTO HOLD)
 ····· 349

자동 정차 유지 기능(AUTO HOLD)
표시등/경고등 ···· 220

장기주차 모드 ···· 56

재난 시 라디오 주파수 ···· 418

저속 4륜 구동(4L) 모드 ···· 306

저속 4륜 구동(4L) 모드 표시등 ···· 221

저압 타이어 공기압을 감지했을 경우
 ····· 84

적재하여 견인(상차 견인) ···· 410

전면 유리 습기 감지 센서 ···· 152

전방 장애물 감지 센서 ···· 384

전방 주차 보조 경고 ON/OFF 스위치
 ····· 384

전방추돌경고(FCW) 설정 ···· 352

전방 카메라 ···· 391

전자식 변속 레버
 위치(계기판 표시창) ···· 214

전자식 제동력 배분 기능(EBD) ···· 339

전자식 제동력 배분 기능(EBD) 경고등
 ····· 220, 340

전자식 주차 브레이크(EPB) ···· 345

전자식 주차 브레이크(EPB) 경고등
 ····· 220

전자식 주차 브레이크(EPB) 비상 모드
 ····· 347

전자식 주차 브레이크(EPB) 자동 해제
 ····· 346

전조등 ···· 132

전조등 각도 조절 ···· 134


전조등 상향 표시등 ···· 226

전/후방 주차 보조 경고 ···· 384
 전방 장애물 감지 센서 ···· 384

후방 장애물 감지 센서	384
점프 케이블을 이용해 시동 걸기	398
정기 점검 및 교체 주기	
가속 조건 시 점검 및 교체 주기표	430
일반 조건 시 점검 및 교체 주기표	426
정기 점검의 중요성	3
정비사업장 및 정비 협력업체 이용	3, 56
제작 결함의 시정 관련 안내	34
조명 커브 표시등	225
좌석	
통풍 및 히팅	107
앞좌석 히팅 스마트 제어	108
좌석 등받이 포켓	184
좌석 조절 스위치/버튼/레버/스트랩	95
주간 주행등(DRL)	136
주차	
겨울철 주차 시 주의 사항	463
내리막길 주차 시	348
안전한 주차 및 정차	51
오르막길 주차 시	348
주차 보조 경고(PAS)	384
전/후방 주차 보조 경고	384
후방 카메라 시스템	389
주행 가능 거리(계기판 표시창)	229
주행 거리(계기판 표시창)	231
주행 거리 초기화(계기판 표시창)	231

주행 속도(계기판 표시창)	212
주행 시간(계기판 표시창)	231
주행 시간(계기판 표시창) 초기화	231
주행 시 도어 자동 잠금 기능	93
주행 정보 표시창	212
주행 중 엔진 정지 금지	51
주행 중 엔진 정지(비상시)	195
중앙차선유지보조(CLKA)	378
진흙탕길 및 모래밭 운행	52
大	
차대 번호(VIN)	38
차동기어 잠금장치(LD : Locking Differential)	308
차량 개조 및 구조 변경에 관한 경고 사항	41
차량 관리	56
차량 식별	38
차량에서 내릴 때 지나가는 차량 및 사람 주의	51
차량 자세 제어 기능(ESC)	341
차량 자세 제어 기능(ESC) OFF 표시등	222
차량 자세 제어 기능(ESC) 작동 표시등/경고등	222
차량 제원	39

차량 제원표	40
차량 키(스마트 키) 사용 시 주의 사항	60
차선변경 경고(LCW)	362
차선유지보조(LKA)	373
차선유지보조 표시등/경고등	224
차선이탈경고(LDW)	368
차체 광택 작업 시 주의 사항	58
착용, 안전벨트	64
창문 또는 선루프 밖으로 신체 일부를 내밀지 않도록 주의	50
천장 손잡이/웃걸이	179
철도 건널목 및 교차로 통과	54
총 주행 거리(계기판 표시창)	213
출발 후 주행 정보(계기판 표시창)	231
충돌 감지 센서	73
충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능	93
충전 경고등	215
취급설명서의 목적 및 적용 조건	3
ㄱ	
카드 홀더	178
카 플레이	171
커밍 홀 라이트	140
코너링 램프	136

콘솔	183
크루즈 컨트롤 시스템	313
크루즈 컨트롤 시스템 작동 중지	317
크루즈 컨트롤 시스템 재작동 (RESUME)	318
크루즈 컨트롤 시스템 주행 속도 설정	315
크루즈 컨트롤 준비/작동 상태 표시	314
크립(creep) 현상이란?	301
클랙슨(klaxon)  '혼(horn)' 참조	162
킥다운(kick down) 기능이란?	302
E	
타이어가 펑크 났을 때	402
타이어 공기압 모니터링 시스템 (TPMS)	80
계기판의 TPMS 상태 표시	232
타이어 공기압 보충	408
타이어 공기압 점검	457
타이어 구속 견인	410
타이어 규정 공기압	457
타이어 마모 상태 점검	458
타이어 및 휠 점검	457
타이어 수리용 서비스 키트	403

타이어 위치 교체	458
타이어의 위치를 바꿨을 경우	84
타이어체인	459
타이어 펑크 수리	404
타이트 코너링(tight cornering)이란?	306
터보 차저(turbo charger)란?	465
터보 차저 장착 차량 운행 시 주의 사항	465
테일게이트	120
비상시 테일게이트 열기	126
수동 테일게이트	120
스마트 테일게이트*	124
스마트 테일게이트 기능 중지	125
파워 테일게이트	121
파워 테일게이트 물체 끼임 인식 기능	123
파워 테일게이트 열림 높이 재설정	123
파워 테일게이트 초기화	123
테일게이트 또는 도어가 열린 상태로 주행 금지	50
통풍 및 히팅	‘좌석 통풍 및 히팅’ 참조
참조	107
트레일러를 견인할 때	413
트립 컴퓨터 정보	229

II



파워 소켓	177
파워 시트 조절*	97
파워 윈도우 사용 시 신체의 일부가 끼이지 않도록 주의	50
파워 윈도우	‘윈도우(파워 윈도우)’ 참조
참조	113
파워 테일게이트*	121
파워 테일게이트 물체 끼임 인식 기능	123
파워 테일게이트 열림 높이 재설정	123
파워 테일게이트 초기화	123
파트 타임 트랜스퍼케이스(part time transference)란?	304
패닉 모드	199
패싱 라이트	‘상황등/하향등 동시에 켜기(패싱 라이트)’ 참조
참조	133
퍼들 램프	131, 448
펑크 났을 때	‘타이어가 펑크 났을 때’ 참조
참조	402
펑크 수리	‘타이어 펑크 수리’ 참조
참조	404
페이드(fade) 현상이란?	54, 337
평균 속도(계기판 표시창)	231
평균 속도 초기화(계기판 표시창)	231
평균 연비(계기판 표시창)	230

평균 연비(계기판 표시창) 초기화	230
폭설이 내릴 때	421
풋 램프	145
풋 브레이크	337
퓨즈와 릴레이 점검 및 교체	444
프라이밍 펌프 작동	436
프런트 룸 램프(오버헤드 콘솔)	143
프런트 보관함	181
프런트 안개등 & 코너링 램프	132
프런트 안개등 & 코너링 램프 작동 표시등	225
프런트 오토 와이셔	147
프런트 카메라 모듈(FCM)	351, 368
프리텐셔너(pretensioner)	66

III

하이마운티드 스톱 램프	131, 448
하이패스 워만 시 유의 사항	170
하이패스 카드	164
선불 하이패스 카드	169
후불 하이패스 카드	169
하이패스 카드 구입 및 충전	169
하천 및 물이 고인 도로 운행	53
한국소비자원 ‘비충돌 사고(Non-crash Incident) 저감’ 경고 사항	36

한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해 우려 용품’ 경고 사항	35
핸즈 OFF 경고등 (기본형 타입)	226
헤드라이트	‘전조등’ 참조
참조	132
헤드레스트 조절	96, 101, 105
혼(horn)	162
화물실 네트	189
화물실 보관함	184
화물실 보드	188
화물실 부가 장치	187
화물실 상부 커버	187
화물실 트레이	184
화재가 발생했을 때	419
환경 보호 관련 주의 사항	37
후방 장애물 감지 센서	384
후방 카메라	391
후방 카메라 시스템	389
후방 카메라 시스템 설정	390
후불 하이패스 카드	169
후진 연동 실외 미러	150
후측방 경고(BSW)	361
후측방 경고 시스템	359
후측방 접근 경고(RCTW)	363
후측방 경고 시스템 경고음 설정/해제	360
후측방접근 충돌 보조(RCTA)	364

후측방 충돌 보조(BSA)	362
휠 세척	58
휠 점검  ‘타이어 및 휠 점검’ 참조	457
휠 정렬(얼라이먼트) 상태 및 타이어와 휠의 밸런스	457
휴대폰 무선 충전 시스템*	185
히터	152
운전석 및 동반석 온도 조절 (독립 작동)	156
운전석 설정 온도를 기준으로 동기화 (SYNC)	156
히터 및 에어컨 컨트롤러	155
히팅 및 통풍  ‘좌석 통풍 및 히팅’ 참조	107