

색인

본 취급설명서의 내용 중에서 중요한 기능이나 용어 등을 가나다순으로 편리하게 찾아보실 수 있습니다.

기호

+/(수동) 위치279

번호

2열 주차 ☞ ‘이중 주차(2열 주차)’
참조370

4D 운전 금지 ☞ ‘약물·음주·부주의·
졸음(4D) 운전 금지’ 참조46

4WD CHECK 경고등*218

4WD LOCK 작동 표시등*219

4WD 구동 시스템*286

A

ABS(Anti-Lock Brake System)321

ABS(Anti-Lock Brake System)
경고등322

ABS 경고등210

ACC 상태(시동 스위치)186

ACC 위치190

AEB ☞ ‘긴급제동보조(AEB)’ 참조
.....333

AUTO HOLD ☞ ‘자동 정차 브레이크
(AUTO HOLD)’ 참조331

B

BSD 시스템 ☞ ‘후측방 경고(BSW)’
참조343

D

DRL ☞ ‘주간 주행등(DRL)’ 참조
.....131

D(주행) 위치278

E

EBD ☞ ‘전자식 제동력 배분 기능
(EBD)’ 참조322

ECM 룸 미러*143

EPB ☞ ‘전자식 주차 브레이크(EPB)’
참조328

ESC 작동 표시등/경고등324

ESC ☞ ‘차량 자세 제어 기능(ESC)’
참조324

ESS ☞ ‘긴급 제동 경보 기능(ESS)’
참조323

ETCS ☞ ‘자동 요금 지불 시스템
(ETCS)’ 참조163

H

HDC ☞ ‘경사로 저속 주행 기능
(HDC)’ 참조326

I

ISG(Idle Stop & Go) 시스템289

ISG OFF 표시등218

ISG 표시등/경고등218

ISOFIX 어린이용 보조 시트69

L

LDWS ☞ ‘차선이탈경고(LDW)’ 참조
.....350

N

N(중립) 위치277

O

OFF 상태(시동 스위치)186

OFF 위치(LOCK)190

ON 상태(시동 스위치)186

ON 위치190

OVM ☞ ‘차량 상비 공구(OVM)’ 참조
.....372

P

P(주차) 위치277

P(주차) 위치에서 다른 위치로
이동되지 않는 경우281

R

READY 상태(시동 스위치)186

R(후진) 위치277

S

SHB ☞ ‘스마트 하이빔(SHB)’ 참조
.....131

START 위치190

T

TPMS ☞ ‘타이어 공기압 모니터링
시스템(TPMS)’ 참조80

U

USB 충전 포트174

W

WINTER/SPORT 표시등217

ㄱ

가속 페달 응답 지연 (☞ ‘시스템 보호
기능(가속 페달 응답 지연)’ 참조)53

가속 조건 시 점검 및 교체 주기표399

거울 및 램프176

겨울철 주차 시 주의 사항428

겨울철 차량 관리426

에어컨 관리427

엔진 냉각수 관리426

엔진 시동과 운행426

엔진 오일 관리426

와셔액 관리426

주차 시 주의 사항428

견인 차량 이용 시386

돌리를 사용한 견인(타이어 구속 견인)
.....386

적재하여 견인(상차 견인)386

견인 차량 이용이 불가능할 때
(비상시)387

견인 후크 장착하기387
로프를 이용하여 견인하기388

견인 후크 장착하기387

경고등 및 표시등208

경사로 저속 주행 기능(HDC)326

경사로 저속 주행 기능(HDC) 작동
표시등/경고등215,327

경음기 (☞ ‘혼(horn)’ 참조)162

경적 (☞ ‘혼(horn)’ 참조)162

계기판204
트립 컴퓨터 정보221

계기판 경고등 및 표시등208

계기판 메인 메뉴220

계기판 사용자 설정225

계기판 조명 밝기274

계기판 조명 밝기 조절274

계기판 표시창220

계기판 표시창 메시지230
고속도로 교통정보 애플리케이션
(한국도로공사)389,390

고속도로에서 사고, 고장 시 행동 요령
.....390

고속도로 운행52

고속도로 차량 고장 신고/사고 제보
(한국도로공사)389,390

고장으로 차량이 멈추었을 때389

교차로 및 철도 건널목 통과52

규격 부품 사용54

글로벌 경고등214

글로벌 박스179
램프139

급격한 스티어링 휠 조작 금지52

급출발, 급가속, 급제동 금지50

긴급 제동 경보 기능(ESS)323

긴급제동보조(AEB)333

긴급제동보조(AEB) OFF 표시등214

긴급제동보조(AEB) 경고등214

긴급 출동 연락처(쌍용자동차
고객센터)389

L

내리막길 및 언덕길 운행51

내리막길 주차 시 주의 사항330

내장품 손질57

냉각수 (☞ ‘엔진 냉각수’ 참조)403
눈길 및 빙판길 운행50

C

도난 방지 및 경보 시스템86

도어92

어린이 보호용 도어 잠금장치95

주행 시 도어 자동 잠금 기능93

충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능93

도어 또는 테일게이트가 열린 상태로
주행 금지48

도어 맵 포켓180

도어 열림 경고등219

도어 핸들 스위치로 도어 잠금/잠금
해제197

돌리를 사용한 견인
(타이어 구속 견인)386

뒷좌석
등받이 각도 조절102

시트 더블 폴딩103

헤드레스트 높낮이 조절101

뒷좌석 도어 롤러 블라인드*177

뒷좌석 윈도우 잠금 기능110

뒷좌석 히팅*106

등받이 각도 조절99,101,102

R

라이트 및 램프126

모든 라이트 끄기127

라이트 스위치127

램프 점검 및 교체413

실내 램프 교체419

실외 램프 교체	416
레인 센서	141
레인 센싱 와이퍼*	141
로드 리미터(load limiter)	65
로프를 이용하여 견인하기	388
루프랙	184
리빙 홀 라이트	134
리어 램프	415
리어 보관함	179

□

마스터 심볼	219
멀티미디어 단자	171
모래밭 및 진흙탕길 운행	50
무드 램프*	139
물이 고인 도로 및 하천 운행	51
미등	127
미디어 표시	223
미러	142
실외 미러 각도 조절 버튼	142
밀폐 공간에서 엔진 워밍업 및 차량 점검 금지	52
밀폐된 차량 내 수면 금지	47

ㄴ

방향 지시등	127,217
배터리가 방전되어 시동이 걸리지 않을 때	374
배터리 점검 및 교체	407
버튼리스 통합 컨트롤 패널	157,432
버튼리스 통합 컨트롤 패널 리셋 (RESET)	160
버튼리스 통합 컨트롤 패널 즐겨찾기	160
버튼리스 통합 컨트롤 패널 화면 구성	158
버튼리스 통합 컨트롤 패널 화면 OFF	159
상시 표출 항목	158
차량 설정 스위치	159
프런트 시트 열선/통풍 조절 화면	158
히터 및 에어컨 조절(FATC) 화면	158
버튼리스 통합 컨트롤 패널 화면 이동	157
번호판등	126,415
범퍼 세척	56
베이퍼 록(vapor lock) 현상이란?	52,320
변속기 선택 레버 ☞ ‘자동 변속기 선택 레버’ 참조	275
브레이크 경고등	211,323

브레이크 디스크 점검 및 교체	321
브레이크 시스템	319
ABS(Anti-Lock Brake System)	321
베이퍼 록(vapor lock) 현상이란?	320
전자식 제동력 배분 기능(EBD)	322
페이드(fade) 현상이란?	320
푹 브레이크	320
브레이크액, 오일 및 요소수, 엔진 냉각수의 용량/규격	395
브레이크액 점검 및 교체	405
브레이크패드 점검 및 교체	321
블랙박스 상시 전원 연결 시 차량 배터리 방전 주의	54
블루투스 핸즈프리	172
비상 경고등	129,217
비상시 도어 잠금 방법	94
비상시 응급조치	371
고속도로 교통정보 애플리케이션 (한국도로공사)	389
고속도로 차량 고장 신고/사고 제보	389
고장으로 차량이 멈추었을 때	389
긴급 출동 연락처	389
사고가 발생했을 때	390
엔진이 과열되어 경고등이 켜졌을 때	376
엔진 점검 경고등이 켜졌을 때	377
차량을 견인해야 할 때	386
타이어가 펑크 났을 때	378

폭설이 내릴 때	392
화재가 발생했을 때	391
비상 키	200
비충돌 사고 ☞ “한국소비자원 ‘비충돌 사고(Non-crash Incident) 저감’ 경고 사항” 참조	34
비포장도로 및 산길 운행	50
빙판길 및 눈길 운행	50

ㄹ

사고가 발생했을 때	390
사고기록장치의 장착 및 정보 제공 관련 안내	32
사용자 설정	225
사이드 리피터	126,415
산길 및 비포장도로 운행	50
상차 견인	386
상향등	128
상향등/하향등 동시에 켜기(패시 라이트)	128
선루프*	111
세이프티 기능	113
열림 경고	113
재설정	114
선루프 또는 창문 밖으로 신체 일부를 내밀지 않도록 주의	48

선바이저/거울 램프 138,176

선바이저 및 카드 홀더(운전석)176

선택 레버 잠금(Shift Lock) 기능 ·276

선택 레버 잠금(Shift Lock) 해제 작동 순서276

선틱 시 주의 사항57

설계 변경에 따른 사양(옵션) 및 기능 변경3

세이프티 언록(safety unlock)이란?194

세차55

 범퍼 세척56

 유리 청소 및 관리57

 휠 세척56

센터 룸/화물실 램프138

소화기 53,391

수납 장치178

 글로벌 박스179

 도어 맵 포켓180

 좌석 등받이 포켓180

 컵 홀더178

 콘솔180

 프런트 보관함(무선 충전기 미적용 사양)178

순간 연비(계기판 표시창)222

스노우 타이어423

스노우 타이어 장착426

스마트 도어 자동 잠김(Auto Close)196

스마트 키

 패닉 모드195

스마트 키 경고등209

스마트 키/레키스 키 시스템 사용 시 주의 사항199

스마트 키 및 레키스 키 193,434

스마트 키 방전/전파 간섭 등의 경우 시동 걸기(비상시)202

스마트 테일게이트438

스마트 테일게이트*120

스마트하이빔(SHB) 127,131

스마트하이빔(SHB) 표시등216

스탠딩 웨이브(standing wave) 현상이란?42

스티어링 휠161

 높이/길이 조절161

 스마트 오디오, AV 조작하기172

 혼(horn)162

스티어링 휠 열선161

스티어링 휠 열선 작동 표시등212

스티어링 휠 오디오 스위치433

스피드 리미트 316,445

스피드 리미트 작동 중지317

시동 걸기 187,191

시동이 걸리지 않을 때 재시동 187,191

 점프 케이블을 이용해 시동 걸기 ··374

시동 스위치

 ACC 상태186

 OFF 상태186

 ON 상태186

 READY 상태186

시동 스위치(스마트 키)*186

시동이 걸리지 않을 때 재시동 187,191

시스템 보호 기능 (가속 페달 응답 지연)53

시스템 안전 모드 188,192

신차 올바르게 길들이기54

실내 램프 교체419

실내 온도 센서145

실내 편의 장치176

실내 퓨즈 박스411

실내 환기 주의53

실외 램프 교체416

실외 미러

 자동 퍼기/접기142

실외 미러 각도 조절 버튼142

○

안전벨트60

 경고 사항66

 로드 리미터(load limiter)65

 올바른 안전벨트 착용45

 임산부의 안전벨트 착용65

 프리텐셔너(pretensioner)65

안전벨트 관련 위해 우려 용품

 ☞ “한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해 우려 용품’ 경고 사항” 참조33

안전벨트 미착용 경고452

안전벨트 미착용 경고등208

안전 삼각대372

안전속도 제어(SSA)444

안전속도제어(SSA)312

안전 하차 경고(SEW)349

안테나(GPS, 라디오, LTE)173

앞좌석 히팅 스마트 제어105

앞차출발경고(FVSW) 363,447


액세서리 부착 주의53

약물·음주·부주의·졸음(4D) 운전 금지46

어린이 보호용 도어 잠금장치95

어린이용 보조 시트 ☞ ‘영유아 및 어린이용 보조 시트’ 참조68

어린이용 보조 시트 장착452

언덕길 및 내리막길 운행	51	엔진 냉각수, 오일 및 요소수, 브레이크액의 용량/규격	395	영유아, 어린이, 노약자, 임산부 탑승 시 주의 사항	47	위밍업  '엔진 위밍업' 참조	49
에어백	71	엔진 냉각수 점검 및 교체	403	영유아, 어린이는 보호 장구와 함께 뒷좌석에 탑승	47	위험 물질 적재 금지	53
경고등	71	엔진룸 점검	400	오르막길 주차 시 주의 사항	330	윈도우(파워 윈도우)	108
에어백 경고 라벨	71	엔진룸 퓨즈 및 릴레이 박스	411	오일 및 요소수, 엔진 냉각수, 브레이크액의 용량/규격	395	뒷좌석 윈도우 잠금 기능	110
에어백이 작동하지 않는 경우	75	엔진 브레이크(engine brake)란?	283	오토 라이트 기능*	135	운전석 윈도우 세이프티 기능	109
제어 모듈	72	엔진 브레이크 사용	52,281,283	오토 라이트 기능 켜기*	127	윈드 버펏팅(wind buffeting) 현상이란?	110,112
충돌 감지 센서	72	엔진 시동	187,191	오토 비상등	128	유리 열선	152
에어백 경고등	208	엔진 시동과 운행(겨울철)	426	오토 어프로치	133	유리창 습기 제거	153
에어백 구성	453	엔진 오일 관리(겨울철)	426	오토 크루즈 작동 표시등	293	유리 청소 및 관리	57
에어컨	145	엔진 오일 압력 경고등	208	오토 크루즈 준비 표시등	293	음성 인식 기능	172
냉매/오일 교체	146	엔진 오일 점검 및 교체	401	와셔액	140	이모빌라이저 시스템	86
온도 조절 독립 작동 (SYNC 꺼짐)	149	엔진이 과열되어 경고등이 켜졌을 때	376	와셔액 관리(겨울철)	426	이모빌라이저 시스템 경고등	209
온도 조절 동기화 작동 (SYNC 켜짐)	150	엔진 점검 경고등	212	와셔액 점검 및 보충	406	이중 주차(2열 주차)	370,448
에어컨 관리(겨울철)	427	엔진 점검 경고등이 켜졌을 때	377	와이퍼	140	인텔리전트 크루즈 컨트롤(IACC)	298,444
에어컨 자동 건조(애프터 블로우)	155	엔진 정지	188,192	뒷유리 와이퍼 와셔액 연동 기능	141	인텔리전트 크루즈 컨트롤(IACC) 계기판 설정 상태	299
에어컨 필터 교체	420	주행 중 엔진 정지(비상시)	188	앞유리 와이퍼 와셔액 연동 기능	140	인텔리전트 크루즈 컨트롤(IACC) 주행 설정	299
에어클러너 청소 및 필터 교체	404	엔진 후드	123,439	앞유리 와이퍼 작동 속도 조절	140	인포콘(Infoconn)	171,433
엔진		엔진 후드 열림 레버	123	와이퍼 점검 및 블레이드 교체	409	인포콘 내비게이션	170
엔진 번호	36	연료 부족 경고등	213	요소수 및 오일, 엔진 냉각수, 브레이크액의 용량/규격	395	인포테인먼트 시스템	170
엔진 위밍업	49	연료 주입구	124	운전 자세	44	일반 조건 시 점검 및 교체 주기표	396
점검 경고등	58	영유아 및 어린이용 보조 시트	68	운행 시 안전 및 주의 사항	46	임산부의 안전벨트 착용	65
엔진 과열 경고등	209	ISOFIX 어린이용 보조 시트	69	운행 전 확인 사항	41		
엔진 냉각수	403						
점검 시 특별한 주의	53						
엔진 냉각수 관리(겨울철)	426						

ㄸ

자기 인종 라벨 36

자동 김 서림 제거장치(ADS) 154

자동 변속기 선택 레버
 D(주행) 위치 278
 N(중립) 위치 277
 P(주차) 위치
 P(주차) 위치에서 다른 위치로 이동되지 않는 경우 281
 R(후진) 위치 277

자동 변속기 차량 운행 282
 엔진 브레이크(engine brake)란? · 283
 자동 변속기 안전 모드 284
 자동 변속 시점이란? 283
 크립(creep) 현상이란? 283
 킥다운(kick down) 기능이란? · 284

자동 요금 지불 시스템(ETCS)
 단말기 정보 변경 169
 등록 168
 발급 정보 확인 169
 음성 안내 및 동작 표시등 165
 하이패스 카드 163

자동 요금 지불 시스템(ETCS)* 163

자동 정차 브레이크(AUTO HOLD)
 331,441

자동 정차 유지 기능(AUTO HOLD)
 표시등/경고등 212

자동차 부품의 타용도 사용 금지 3

장기주차 모드 54

재난 시 라디오 주파수 390

적재하여 견인(상차 견인) 386

전동식 파워 스티어링 경고등 210

전면 유리 습기 감지 센서 145

전방 장애물 감지 센서 364

전방 장애물 감지 시스템 ON/OFF
 스위치 364

전방추돌경고(FCW) 설정 334

전자식 자세 제어 기능(ESC) OFF
 표시등 213

전자식 자세 제어 기능(ESC) 작동
 표시등/경고등 213

전자식 제동력 배분 기능(EBD) · 322

전자식 주차 브레이크(EPB) · 328,440

전자식 주차 브레이크(EPB) 경고등
 211

전자식 주차 브레이크(EPB) 비상 모드
 329

전자식 주차 브레이크(EPB) 자동 해제
 329

전조등 127
 각도 조절 129

전조등 상향 표시등 216

전/후방 주차 보조 경고 364
 전방 장애물 감지 센서 364
 후방 장애물 감지 센서 364

점프 케이블을 이용해 시동 걸기 · 374

정기 점검 및 교체 주기
 가혹 조건 시 점검 및 교체 주기표 · 399
 일반 조건 시 점검 및 교체 주기표 · 396

정기 점검의 중요성 3

정비사업장 및 정비 협력업체 이용
 3,54

제작 결함의 시정 관련 안내 32

조명 커짐 표시등 216

좌석
 조절 스위치/버튼/레버/스트랩 96
 통풍 및 히팅
 앞좌석 히팅 스마트 제어 105

좌석 등받이 포켓 180

좌석 통풍 및 히팅 104

주간 주행등(DRL) 131

주차
 겨울철 주차 시 주의 사항 428
 내리막길 주차 시 330
 안전한 주차 및 정차 49
 오르막길 주차 시 330

주차 보조 경고(PAS) 364,447
 전/후방 주차 보조 경고 364
 후방 카메라 시스템 369

주차 브레이크 작동등(적색) 210

주행 가능 거리(계기판 표시창) · 221

주행 거리(계기판 표시창) 222

주행 거리 초기화(계기판 표시창) · 222

주행 시간(계기판 표시창) 222

주행 시간(계기판 표시창) 초기화 · 222

주행 시 도어 자동 잠금 기능 93

주행 정보 표시창 205

주행 중 엔진 정지 금지 49

주행 중 엔진 정지(비상시) 188

중앙차선유지보조(CLKA) · 358,446

중앙차선유지보조(CLKA) 표시등/
 경고등 215

진흙탕길 및 모래밭 운행 50

大

차대 번호(VIN) 36

차량 개조 및 구조 변경에 관한 경고
 사항 39

차량 관리 54

차량 상비 공구(OVM) 372

차량 식별 36

차량에서 내릴 때 지나가는 차량 및
 사람 주의 49

차량 자세 제어 기능(ESC) 324

차량 제원 37
 차량 제원표 38

차량 키(스마트 키) 사용 시 주의 사항 58

차선변경 경고(LCW) 344

차선유지보조(LKA) 445
차선유지보조(LKA) 작동/작동 해제 354

차선유지보조(이탈) 표시등/경고등 215

차선이탈경고(LDW) 445
차선이탈경고(LDW) 작동/작동 해제 350

차체 광택 작업 시 주의 사항 56

창문 또는 선루프 밖으로 신체 일부를 내밀지 않도록 주의 48

천장 손잡이/웃걸이 177

철도 건널목 및 교차로 통과 52

출발 후 주행 정보(계기판 표시창) 222

충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능 93

충전 경고등 209

ㄱ

카드 홀더 176

커밍 홈 라이트 134

컵 홀더 178

콘솔 180

크루즈 컨트롤 스위치 및 표시등 442

크루즈 컨트롤 시스템 292

크루즈 컨트롤 시스템 작동 중지 296

크루즈 컨트롤 시스템 재작동 (RESUME) 297

크루즈 컨트롤 시스템 주행 속도 설정 293

크루즈 컨트롤 시스템 표시등
오토크루즈 작동 표시등 293
오토크루즈 준비 표시등 293

크립(creep) 현상이란? 283

클랙스(klaxon) ☞ ‘혼(horn)’ 참조 162

키 실린더(시동 키) 190

킥다운(kick down) 기능이란? 284

ㄴ

타이어가 펑크 났을 때 378

타이어 공기압 모니터링 시스템 (TPMS) 80,453
계기판의 TPMS 상태 표시 82,223
타이어의 공기압이 낮아진 상태를 감지한 경우 84
타이어의 위치를 바꿨을 경우 84

타이어 공기압 보충 384

타이어 공기압 점검 422

타이어 구속 견인 386

타이어 규정 공기압 422

타이어 마모 상태 점검 423

타이어 및 휠 점검 422

타이어 수리용 서비스 키트 379

타이어 위치 교체 423

타이어의 공기압이 낮아진 상태를 감지한 경우 84

타이어의 위치를 바꿨을 경우 84

타이어체인 424

타이어 펑크 수리 380

터널 진입 제어(자동 내/외기 제어) 155

테일게이트 115
비상시 테일게이트 열기 121
수동 테일게이트 115
스마트 테일게이트
기능 중지 121

파워 테일게이트
물체 끼임 인식 기능 118
열림 높이 재설정 118
초기화 119

테일게이트 또는 도어가 열린 상태로 주행 금지 48

통풍 및 히팅 ☞ ‘좌석 통풍 및 히팅’ 참조 104

트립 컴퓨터 정보 221

ㄷ

파워 소켓 175

파워 시트 조절* 98

파워 윈도우 사용 시 신체의 일부가 끼이지 않도록 주의 48

파워 윈도우 ☞ ‘윈도우(파워 윈도우)’ 참조 108

파워 테일게이트* 116

패닉 모드 195

패싱 라이트 ☞ ‘상향등/하향등 동시에 켜기(패싱 라이트)’ 참조 128

펑크 났을 때 ☞ ‘타이어가 펑크 났을 때’ 참조 378

펑크 수리 ☞ ‘타이어 펑크 수리’ 참조 380

페이드(fade) 현상이란? 52,320

평균 속도(계기판 표시창) 222

평균 속도 초기화(계기판 표시창) 222

평균 연비(계기판 표시창) 222

평균 연비(계기판 표시창) 초기화 222

폭설이 내릴 때 392

풋 브레이크 320

퓨즈와 릴레이 점검 및 교체 411

프런트 룸 램프(오버헤드 콘솔) 137

프런트 보관함(무선 충전기 미적용 사양) 178

프런트 사이드 보관함179
 프런트 안개등 작동 표시등*216
 프런트 안개등 켜기*127
 프런트 오토 와이셔140
 프리텐셔너(pretensioner)65

ㅎ

하이마운티드 스톱 램프 126,415
 하이패스 카드163
 구입 및 충전168
 하이패스 위반 시 유의 사항169
 하천 및 물이 고인 도로 운행51
 한국소비자원 ‘비충돌 사고(Non-crash Incident) 저감’ 경고 사항34
 한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해 우려 용품’ 경고 사항33
 핸즈 OFF 경고등217
 헤드라이트 ☞ ‘전조등’ 참조127
 헤드램프 흡습제414
 헤드레스트 조절 97,101
 혼(horn)162
 화물실 부가 장치183
 화물실 보관함183
 화물실 보드183
 화재가 발생했을 때391
 환경 보호 관련 주의 사항35
 후방 장애물 감지 센서364
 후방 카메라 시스템369
 후측방 경고(BSW)343
 후측방 경고 시스템 341,449
 후측방 경보 시스템
 후측방 경고(BSW)343
 후측방 접근 경고(RCTW)345
 후측방 접근 충돌 보조(RCTA)347
 후측방 충돌 보조(BSA)344
 휠 세척56
 휠 점검 ☞ ‘타이어 및 휠 점검’ 참조422
 휠 정렬(얼라인먼트) 상태 및 타이어와 휠의 밸런스422
 휴대폰 무선 충전 시스템181
 히터145
 온도 조절 독립 작동 (SYNC 꺼짐) ·149
 온도 조절 동기화 작동 (SYNC 켜짐)150
 히터 및 에어컨 조작148
 히팅 및 통풍 ☞ ‘좌석 통풍 및 히팅’ 참조104

