

## 색인

본 취급설명서의 내용 중에서 중요한 기능이나 용어 등을 가나다순으로 편리하게 찾아보실 수 있습니다.

## 번호

2열 주차 ㉞ ‘이중 주차(2열 주차)’  
참조 .....401

4D 운전 금지 ㉞ ‘약물·음주·부주의·  
졸음(4D) 운전 금지’ 참조 .....53

12V 배터리 방전시(비상 시동) ...406

## A

ABS(Anti-Lock Brake System) ·347

ABS(Anti-Lock Brake System)  
경고등 ..... 240,348

ACC 상태(시동 스위치) .....218

AC 인버터\* .....203

AEB ㉞ ‘긴급제동보조(AEB)’ 참조  
.....359

AUTO HOLD ㉞ ‘자동 정차 유지 기능  
(AUTO HOLD)’ 참조 .....357

AV/내비게이션\* .....198

AV 화면(계기판 표시창) .....256

## B

BBS (Base Brake System) 경고등  
.....241

## C

CLKA ㉞ ‘중앙차선유지보조(CLKA)’  
참조 .....387

## D

DRL ㉞ ‘주간 주행등(DRL)’ 참조  
.....164

## E

EBD ㉞ ‘전자식 제동력 배분 기능  
(EBD)’ 참조 .....348

ECM 롭 미러\* .....177

ECO 표시등 .....244

ECO+ 표시등 .....245

EPB ㉞ ‘전자식 주차 브레이크(EPB)’  
참조 .....354

ESC 작동 표시등/경고등 .....350

ESC ㉞ ‘차량 자세 제어 기능(ESC)’  
참조 .....350

ESS ㉞ ‘긴급 제동 경보 기능(ESS)’  
참조 .....349

ETCS ㉞ ‘자동 요금 지불 시스템  
(ETCS)’ 참조 .....190

## H

HDC ㉞ ‘경사로 저속 주행 기능  
(HDC)’ 참조 .....352

## I

ISOFIX 어린이용 보조 시트 .....76

## L

LDW ㉞ ‘차선이탈경고(LDW)’ 참조  
.....375

LKA ㉞ ‘차선유지보조(LKA)’ 참조  
.....381

## O

OFF 상태(시동 스위치) .....218

ON 상태(시동 스위치) .....218

OVM ㉞ ‘차량 상비 공구(OVM)’ 참조  
.....404

## R

READY 상태(시동 스위치) .....218

## S

SHB ㉞ ‘스마트 하이빔(SHB)’ 참조  
.....164

SPORT 표시등 .....245

## T

TBT(Turn By Turn)(계기판 표시창)  
.....256

TPMS ㉞ ‘타이어 공기압 모니터링  
시스템(TPMS)’ 참조 .....87

## ㄱ

가상 엔진 사운드 경고등 .....249

가속 조건 시 점검 및 교체 주기표 ·431

거울 및 램프 .....205

겨울철 주차 시 주의 사항 .....457

겨울철 차량 관리 .....456

시동과 운행 .....456

에어컨 관리 .....456

와셔액 관리 .....456

주차 시 주의 사항 .....457

견인 차량 이용 시 .....416

돌리를 사용한 견인(타이어 구속 견인)  
.....416

적재하여 견인(상차 견인) .....416

견인 차량 이용이 불가능할 때(비상시) ..... 42,417	고전압(구동용) 배터리 ..... 37
견인 후크 장착하기 ..... 42,417	고전압 배터리 고장 경고등 ..... 248
로프를 이용하여 견인하기 ..... 418	고전압 배터리 잔량 경고등 ..... 248
견인 후크 장착하기 ..... 42,417	고전압 배터리 전원 차단 ..... 39
경고등 및 표시등 ..... 237	교차로 및 철도 건널목 통과 ..... 58
경사로 저속 주행 기능(HDC) ..... 352	규격부품 사용 ..... 61
경사로 저속 주행 기능(HDC) 작동 표시등/경고등 ..... 238,353	글로벌 경고등 ..... 241
경음기  ‘혼(horn)’ 참조 ..... 189	글로벌 박스 ..... 208
경적  ‘혼(horn)’ 참조 ..... 189	램프 ..... 173
계기판 ..... 232	금지, 자동차 부품의 타용도 사용 ..... 3
트립 컴퓨터 정보 ..... 252	급격한 스티어링 휠 조작 금지 ..... 59
계기판 경고등 및 표시등 ..... 237	급출발, 급가속, 급제동 금지 ..... 56
계기판 메인 메뉴 ..... 251	긴급 제동 경보 기능(ESS) ..... 349
계기판 사용자 설정 ..... 257	긴급제동보조(AEB)* ..... 359
계기판 표시창 ..... 251	긴급제동보조(AEB) OFF 표시등 ..... 243
계기판 표시창 메시지 ..... 263	긴급제동보조(AEB) 경고등 ..... 243
고속도로 교통정보 애플리케이션 (한국도로공사) ..... 419,420	긴급 출동 연락처(쌍용자동차 고객센터) ..... 419
고속도로에서 사고, 고장 시 행동 요령 ..... 420	
고속도로 운행 ..... 58	
고속도로 차량 고장 신고/사고 제보 (한국도로공사) ..... 419,420	
고장으로 차량이 멈추었을 때 ..... 419	
고전압 경고등 ..... 65,247	

## L

내리막길 및 언덕길 운행 ..... 57
내리막길 주차 시 주의 사항 ..... 356
내장품 손질 ..... 64
냉각수 점검 시 각별한 주의 ..... 59

냉각수 점검 및 교체 ..... 433
눈길 및 빙판길 운행 ..... 57

## C

도난 방지 및 경보 시스템 ..... 93
도어 ..... 98
어린이 보호용 도어 잠금장치 ..... 100
주행 시 도어 자동 잠금 기능 ..... 99
충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능 ..... 99
도어 또는 테일게이트가 열린 상태로 주행 금지 ..... 55
도어 맵 포켓 ..... 209
도어 열림 경고등 ..... 249
도어 열림 레버 ..... 98
도어 핸들 스위치로 도어 잠금/잠금 해제 ..... 227
돌리를 사용한 견인(타이어 구속 견인) ..... 416
뒷좌석 등받이 각도 조절 ..... 107
시트 더블 폴딩 ..... 108
헤드레스트 높낮이 조절 ..... 107
뒷좌석 윈도우 잠금 기능 ..... 115
뒷좌석 히팅* ..... 111
드라이브 모드 스위치 ..... 324
등받이 각도 조절 ..... 104,106,107

디지털 속도계(계기판 표시창) ..... 255
----------------------------

## R

라이트 및 램프 ..... 159
모든 라이트 끄기 ..... 160
라이트 스위치 ..... 160
램프 점검 및 교체 ..... 442
실내 램프 교체 ..... 447
실외 램프 교체 ..... 445
레인 센서 ..... 175
레인 센싱 와이퍼* ..... 175
로드 리미터(load limiter) ..... 73
로프를 이용하여 견인하기 ..... 418
루프랙* ..... 215
리빙 홈 라이트 ..... 167
리어 램프 ..... 444
리프트 및 마운팅 포인트 ..... 38

## Q

멀티미디어 단자 ..... 198
모래밭 및 진흙탕길 운행 ..... 57
모터룸 점검 ..... 432
모터룸 퓨즈 및 릴레이 박스 ..... 440
모터룸 후드 ..... 128

모터룸 후드 열림 경고등 .....249  
 무드 램프\* .....173  
 물이 고인 도로 및 하천 운행 .....58  
 미등 .....160  
 미러 .....176  
 실외 미러 각도 조절 버튼 .....176  
 밀폐된 차량 내 수면 금지 .....54

**ㅂ**

밝기, 계기판 조명 .....316  
 방향 지시등 .....160,243  
 배출가스 규제 .....459  
 번호판등 .....159,444  
 범퍼 세척 .....63  
 베이퍼 록(vapor lock) 현상이란?  
 .....59,346  
 브레이크 디스크 점검 및 교체 .....347  
 브레이크 시스템 .....345  
 ABS(Anti-Lock Brake System) · 347  
 베이퍼 록(vapor lock) 현상이란? · 346  
 전자식 제동력 배분 기능(EBD) · 348  
 페이드(fade) 현상이란? .....346  
 풋 브레이크 .....346  
 브레이크 시스템 경고등 .....238  
 브레이크 액 점검 및 교체 .....434  
 브레이크 패드 점검 및 교체 .....347

블랙박스 상시 전원 연결 시 차량  
 배터리 방전 주의 .....61  
 블루투스 핸드프리 .....200  
 비상 경고등 .....162,243  
 비상시 응급 조치 .....36  
 P(주차) 위치 변경 .....36  
 리프트 및 마운팅 포인트 .....38  
 이중 주차 .....36  
 저전압(12V) 배터리 전원 차단 .....41  
 주행 중 시동 정지(비상시) .....39  
 차량 상비 공구(OVM) .....41  
 차량 정지(OFF) .....38  
 비상시 응급조치 .....403  
 고속도로 교통정보 애플리케이션  
 (한국도로공사) .....419  
 고속도로 차량 고장 신고/사고 제보  
 .....419  
 고장으로 차량이 멈추었을 때 .....419  
 긴급 출동 연락처 .....419  
 사고가 발생했을 때 .....420  
 차량을 견인해야 할 때 .....416  
 타이어가 펑크 났을 때 .....408  
 폭설이 내릴 때 .....423  
 화재가 발생했을 때 .....421  
 비상 키 .....230  
 비충돌 사고 ☞ “한국소비자원 ‘비충돌  
 사고(Non-crash Incident) 저감’ 경고  
 사항” 참조 .....34  
 비포장도로 및 산길 운행 .....56  
 빙판길 및 눈길 운행 .....57

**ㅅ**

사고가 발생했을 때 .....420  
 사고기록장치의 장착 및 정보 제공  
 관련 안내 .....32  
 사용자 설정 .....257  
 사이드 리피터 .....159,444  
 산길 및 비포장도로 운행 .....56  
 상차 견인 .....416  
 상향등 .....161  
 상향등/하향등 동시에 켜기(패싱  
 라이트) .....161  
 선루프  
 세이프티 기능 .....118  
 열림 경고 .....118  
 재설정 .....119  
 선루프\* .....116  
 선루프 또는 창문 밖으로 신체 일부를  
 내밀지 않도록 주의 .....55  
 선바이저/거울 램프 .....172,205  
 선택 레버 목표 단순 이동 방법 .....318  
 선팅 시 주의 사항 .....64  
 설계 변경에 따른 사양(옵션) 및 기능  
 변경 .....3  
 세이프티 언록(safety unlock)이란?  
 .....224  
 세차 .....62  
 범퍼 세척 .....63

유리 청소 및 관리 .....64  
 휠 세척 .....63  
 센터 룸/화물실 램프 .....172  
 소화기 .....60,422  
 수납 장치 .....207  
 글로벌 박스 .....208  
 도어 맵 포켓 .....209  
 안경 보관함 .....208  
 좌석 등받이 포켓 .....209  
 컵 홀더 .....207  
 콘솔 .....209  
 프런트 보관함(무선 충전기 미적용  
 사양) .....207  
 순간 전기 연비(계기판 표시창) · 253  
 스마트 도어 자동 잠김(Auto Close)  
 .....226  
 스마트 오디오\* .....197  
 스마트 키  
 패닉 모드 .....225  
 스마트 키 경고등 .....242  
 스마트 키 및 레키스 키 .....223  
 스마트 키 시스템 사용 시 주의 사항  
 .....229  
 스마트 터치 패널 .....151  
 스마트 테일게이트 표시등 .....250  
 스마트하이빔(SHB)\* .....160,164  
 스마트하이빔(SHB) 표시등 .....245

스탠딩 웨이브(standing wave)  
현상이란? ..... 49

스티어링 휠 ..... 189

스티어링 휠 열선 ..... 189

스티어링 휠 열선 작동 표시등 ..... 242

시동 걸기  
점프 케이블을 이용해 시동 걸기 ..... 406

시동 스위치 ..... 218

ACC 상태 ..... 218

OFF 상태 ..... 218

ON 상태 ..... 218

READY 상태 ..... 218

시스템 안전 모드 ..... 221

신차 올바르게 길들이기 ..... 61

실내 램프 교체 ..... 447

실내 온도 센서 ..... 179

실내 퓨즈 박스 ..... 440

실내 환기 주의 ..... 60

실외 램프 교체 ..... 445

실외 미러  
자동 펴기/접기 ..... 176

실외 미러 각도 조절 버튼 ..... 176

○

안경 보관함 ..... 208

안전벨트 ..... 68

경고 사항 ..... 73

로드 리미터(load limiter) ..... 73

올바른 안전벨트 착용 ..... 52

임산부의 안전벨트 착용 ..... 73

프리텐셔너(pretensioner) ..... 72

안전벨트 관련 위해 우려 용품  
☞ “한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해 우려 용품’ 경고 사항” 참조 ..... 33

안전벨트 미착용 경고등 ..... 237

안전 삼각대 ..... 404

안전 속도 제어(SSA) ..... 339

안전속도제어(SSA)  
안전속도제어(SSA) 작동 ..... 340

안전 하차 경고(SEW) ..... 374

안테나(GPS, 라디오, DMB) ..... 201

앞좌석 히팅 스마트 제어 ..... 110

앞차출발경고(FVSW)\* ..... 393

액세서리 부착 주의 ..... 59

약물·음주·부주의·졸음(4D) 운전 금지 ..... 53

어린이 보호용 도어 잠금장치 ..... 100

어린이용 보조 시트 ☞ ‘영유아 및 어린이용 보조 시트’ 참조 ..... 75

언덕길 및 내리막길 운행 ..... 57

에너지 흐름도(계기판 표시창) ..... 254

에어백 ..... 78

경고등 ..... 78

에어백 경고 라벨 ..... 78

에어백이 작동하지 않는 경우 ..... 82

제어 모듈 ..... 79

충돌 감지 센서 ..... 79

에어백 경고등 ..... 238

에어컨 ..... 179

냉매/오일 교체 ..... 180

운전석 및 동반석 온도 조절(독립 작동) ..... 184

운전석 설정 온도를 기준으로 동기화 (SYNC) ..... 184

에어컨 관리(겨울철) ..... 456

에어컨 필터 교체 ..... 450

연비 정보(계기판 표시창) ..... 253

영유아 및 어린이용 보조 시트 ..... 75

ISOFIX 어린이용 보조 시트 ..... 76

영유아, 어린이, 노약자, 임산부 탑승 시 주의 사항 ..... 54

영유아, 어린이는 보호 장구와 함께 뒷좌석에 탑승 ..... 54

예약 충전 ..... 150

예약 충전 방법 ..... 150

예약 충전 해제 후 즉시 충전 ..... 150

오르막길 주차 시 주의 사항 ..... 356

오일류 용량/규격 ..... 427

오토 라이트 기능\* ..... 168

오토 라이트 기능 켜기\* ..... 160

오토 비상등 ..... 161

오토 어프로치 램프  
굿바이 모드 ..... 167

웰컴 모드 ..... 167

오픈 소스 고지 사항 ..... 4

와셔액 ..... 174

와셔액 관리(겨울철) ..... 456

와셔액 점검 및 보충 ..... 435

와이퍼 ..... 174

뒷유리 와이퍼 와셔액 연동 기능 ..... 175

앞유리 와이퍼 와셔액 연동 기능 ..... 174

앞유리 와이퍼 작동 속도 조절 ..... 174

와이퍼 점검 및 블레이드 교체 ..... 438

완속 및 급속 충전 ..... 139

충전 시 절차 방법 ..... 139

충전 완료 시 절차 방법 ..... 141,147

운전 자세 ..... 51

운행 시 안전 및 주의 사항 ..... 53

운행 전 확인 사항 ..... 48

웰컴 라이트 ..... 166

위험 물질 적재 금지 ..... 59

윈도우(파워 윈도우) ..... 113

뒷좌석 윈도우 잠금 기능 ..... 115

운전석 윈도우 세이프티 기능 ..... 114

윈드 버퍼팅(wind buffeting)	
현상이란? .....	115,117
유리 열선 .....	186
유리창 습기 제거 .....	186
유리 청소 및 관리 .....	64
음성 인식 기능 .....	200
이모빌라이저 시스템 .....	93
이모빌라이저 시스템 경고등 .....	242
이중 주차(2열 주차) .....	401
인텔리전트 크루즈 스위치 .....	325
인텔리전트 크루즈 컨트롤(IACC)* .....	325
인텔리전트 크루즈 컨트롤(IACC)	
계기판 설정 상태 .....	327
인텔리전트 크루즈 컨트롤(IACC) 주행 설정 .....	327
인포코넥트(커넥티드 AV/내비게이션)* .....	199
인포테인먼트 시스템 .....	197
일반 조건 시 점검 및 교체 주기표 .....	428
일사량 감지 센서 .....	188
임산부의 안전벨트 착용 .....	73
<b>ㅈ</b>	
자가 정비 시 경고 사항 .....	458
자기 인종 라벨 .....	43

자동 김 서림 제거장치(ADS) .....	187
자동 변속기 차량 운행 크립(creep) 현상이란? .....	323
자동 요금 지불 시스템(ETCS)	
단말기 정보 변경 .....	196
등록 .....	195
발급 정보 확인 .....	196
음성 안내 및 동작 표시등 .....	192
하이패스 카드 .....	190
자동 요금 지불 시스템(ETCS)* .....	190
자동 정차 유지 기능(AUTO HOLD) .....	357
자동 정차 유지 기능(AUTO HOLD) 표시등/경고등 .....	246
장기주차 모드 .....	61
장착, 스노우 타이어 .....	456
장치, 실내 편의 .....	205
재난 시 라디오 주파수 .....	420
저전압(12V) 배터리 전원 차단 .....	41
저전압(12V) 배터리 점검 및 교체 .....	436
저전압 배터리 충전 경고등 .....	237
적재하여 견인(상차 견인) .....	416
전기차 충전 도어 .....	130
전기차 충전 도어 닫기 .....	131
전기차 충전 도어 열기 .....	130
전기차 충전 종류 및 주의사항 .....	132
전동식 파워 스티어링 경고등 .....	239

전력 소비량(계기판 표시창) .....	254
전면 유리 습기 감지 센서 .....	179
전방 장애물 감지 센서 .....	394,485
전방 주차 보조 경고 ON/OFF 스위치 .....	394,485
전방추돌경고(FCW) 설정 .....	360
전자식 변속 레버 .....	317
D(주행) 위치 .....	320
N(중립) 위치 .....	320
P(주차) 위치 .....	319
R(후진) 위치 .....	319
전자식 제동력 배분 기능(EBD) .....	348
전자식 제동력 배분 기능(EBD) 경고등 .....	240,349
전자식 주차 브레이크(EPB)* .....	354
전자식 주차 브레이크(EPB) 경고등 .....	242
전자식 주차 브레이크(EPB) 비상 모드 .....	355
전자식 주차 브레이크(EPB) 자동 해제 .....	355
전조등 .....	160
각도 조절 .....	162
전조등 상향 표시등 .....	246
전/후방 장애물 감지 시스템 .....	394
전방 장애물 감지 센서 .....	394,485
후방 장애물 감지 센서 .....	394,485
점프 케이블을 이용해 시동 걸기 .....	406

정기 점검 및 교체 주기	
가혹 조건 시 점검 및 교체 주기표 .....	431
일반 조건 시 점검 및 교체 주기표 .....	428
정기 점검의 중요성 .....	3
정비사업장 및 정비 협력업체 이용 .....	3,61
제어박스 작동 상태 및 오류 .....	143
제작 결함의 시정 관련 안내 .....	32
제한속도경고(TSW) .....	343
조명 커짐 표시등 .....	244
조절, 계기판 조명 밝기 .....	316
좌석	
조절 스위치/버튼/레버/스트랩 .....	101
통풍 및 히팅	
앞좌석 히팅 스마트 제어 .....	110
좌석 등받이 포켓 .....	209
좌석 통풍 및 히팅 .....	109
주간 주행등(DRL) .....	164
주요 관리 항목 .....	426
주차	
겨울철 주차 시 주의 사항 .....	457
내리막길 주차 시 .....	356
안전한 주차 및 정차 .....	56
오르막길 주차 시 .....	356
주차 보조 경고(PAS) .....	394
전/후방 주차 보조 경고 .....	394
후방 카메라 시스템 .....	399
주행 가능 상태 표시등 .....	247

주행 거리(계기판 표시창) ..... 252

주행 거리 초기화(계기판 표시창) ..... 253

주행 시간(계기판 표시창) ..... 253

주행 시간(계기판 표시창) 초기화 ..... 253

주행 시 도어 자동 잠금 기능 ..... 99

주행 정보 표시창 ..... 234

주행 중 시동 정지 금지 ..... 56

주행 중 시동 정지(비상시) ..... 39,221

중앙차선유지보조(CLK) ..... 387

진흙탕길 및 모래밭 운행 ..... 57

**大**

차대 번호(VIN) ..... 43

차량 개조 및 구조 변경에 관한 경고 사항 ..... 46

차량 관리 ..... 61

차량 상비 공구(OVM) ..... 41,404

차량 시동 ..... 219

    시동 걸기 ..... 219

    출발 하기 ..... 219

차량 시동이 걸리지 않을 때 ..... 220

    스마트 키 방전/전파 간섭 등의 경우 시동 걸기(비상시) ..... 220

    정지등 퓨즈가 고장 났을 때 시동 걸기(비상시) ..... 220

차량 식별 ..... 43

차량에서 내릴 때 지나가는 차량 및 사람 주의 ..... 56

차량 자세 제어 기능(ESC) ..... 350

차량 정지(OFF) ..... 221

    주행 중 시동 정지(비상시) ..... 221

차량 제원 ..... 44

    차량 제원표 ..... 45

차량 키(스마트 키) 사용 시 주의 사항 ..... 65

차선변경 경고(LCW) ..... 370

차선유지보조(LKA) ..... 381

차선유지보조 표시등/경고등 ..... 246

차선이탈경고(LDW) ..... 375

차체 광택 작업 시 주의 사항 ..... 63

창문 또는 선루프 밖으로 신체 일부를 내밀지 않도록 주의 ..... 55

천장 손잡이/웃걸이 ..... 206

철도 건널목 및 교차로 통과 ..... 58

충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능 ..... 99

충전

    급속 충전 ..... 132

    완속 충전 ..... 132

    휴대용 충전 ..... 133

충전 상태 표시등 ..... 138

충전 표시등 ..... 248

충전 플러그 잠금 ..... 137

충전 플러그 장착 및 탈거 ..... 135

**ㄱ**

카드 홀더 ..... 205

커밍 홈 라이트 ..... 167

컵 홀더 ..... 207

콘솔 ..... 209

크립(creep) 현상이란? ..... 323

클랙슨(klaxon) **☞** ‘horn(호른)’ 참조 ..... 189

**ㄴ**

타이어가 펑크 났을 때 ..... 408

타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS) ..... 87

    계기판의 TPMS 상태 표시 ..... 89,254

    타이어의 공기압이 낮아진 상태를 감지한 경우 ..... 91

    타이어의 위치를 바꿨을 경우 ..... 91

타이어 공기압 보충 ..... 414

타이어 공기압 점검 ..... 452

타이어 구속 견인 ..... 416

타이어 규정 공기압 ..... 452

타이어 마모 상태 점검 ..... 453

타이어 및 휠 점검 ..... 452

타이어 수리용 서비스 키트 ..... 409

타이어, 스노우 ..... 453

타이어 위치 교체 ..... 453

타이어의 공기압이 낮아진 상태를 감지한 경우 ..... 91

타이어의 위치를 바꿨을 경우 ..... 91

타이어체인 ..... 454

타이어 펑크 수리 ..... 410

터널 연동 자동 내/외기 제어 기능\* ..... 188

테일게이트 ..... 120

    비상시 테일게이트 열기 ..... 126

    수동 테일게이트 ..... 120

    스마트 테일게이트

        기능 중지 ..... 125

        파워 테일게이트

            물체 끼임 인식 기능 ..... 123

            열림 높이 재설정 ..... 123

            초기화 ..... 123

테일게이트 또는 도어가 열린 상태로 주행 금지 ..... 55

테일게이트\*, 스마트 ..... 124

테일게이트\*, 파워 ..... 121

통풍 및 히팅 **☞** ‘좌석 통풍 및 히팅’ 참조 ..... 109

트립 컴퓨터 정보 ..... 252

**ㅍ**

파워 다운 경고등 ..... 247

파워 소켓 .....202

파워 시트 조절\* .....103

파워 윈도우 사용 시 신체의 일부가 끼이지 않도록 주의 .....55

파워 윈도우 ㉞ ‘윈도우(파워 윈도우)’ 참조 .....113

패닉 모드 .....225

패싱 라이트 ㉞ ‘상향등/하향등 동시에 켜기(패싱 라이트)’ 참조 .....161

퍼들 램프 ..... 159,444

핑크 닳을 때 ㉞ ‘타이어가 핑크 닳을 때’ 참조 .....408

핑크 수리 ㉞ ‘타이어 핑크 수리’ 참조 .....410

페이드(fade) 현상이란? ..... 59,346

평균 속도(계기판 표시창) .....252

평균 속도 초기화(계기판 표시창) ·253

평균 전기 연비(계기판 표시창) ··253

폭설이 내릴 때 .....423

풋 브레이크 .....346

퓨즈와 릴레이 점검 및 교체 .....440

프런트 룸 램프(오버헤드 콘솔) ··171

프런트 보관함(무선 충전기 미적용 사양) .....207

프런트 안개등 .....244

프런트 안개등 켜기\* .....160

프런트 오토 와이셔 .....174

프런트 카메라 모듈(FCM) ·· 359,375

프리텐셔너(pretensioner) .....72

## ㅎ

하이마운티드 스톱 램프 ..... 159,444

하이패스 카드 .....190

구입 및 충전 .....195

하이패스 위반 시 유의 사항 .....196

하천 및 물이 고인 도로 운행 .....58

한국소비자원 ‘비충돌 사고(Non-crash Incident) 저감’ 경고 사항 .....34

한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해 우려 용품’ 경고 사항 .....33

헤드라이트 ㉞ ‘전조등’ 참조 .....160

헤드레스트 조절 ..... 102,107

혼(horn) .....189

홀더(운전석, 선바이저 및 카드) ··205

화물실

네트 .....214

보드 .....213

상부 커버 .....212

화물실 부가 장치\* .....212

화재가 발생했을 때 .....421

환경 보호 관련 주의 사항 및 경제적 운행 .....35

회생제동 경고등 .....241

회생제동 브레이크 사용 .....59

회생제동 시스템 .....321

후방 장애물 감지 센서 ..... 394,485

후방 카메라 시스템 .....399

후측방 경고(BSW) .....369

후측방 경고 시스템\* .....367

후측방 접근 경고(RCTW) .....370

후측방접근 충돌 보조(RCTA) ··371

휠 세척 .....63

휠 점검 ㉞ ‘타이어 및 휠 점검’ 참조 .....452

휠 정렬(얼라인먼트) 상태 및 타이어와 휠의 밸런스 .....452

휴대용 충전 .....143

충전 시 절차 방법 .....144

휴대폰 무선 충전 시스템 .....210

히터 .....179

운전석 및 동반석 온도 조절(독립 작동) .....184

운전석 설정 온도를 기준으로 동기화 (SYNC) .....184

히터 및 에어컨 조작 .....182

히팅 모드 스위치 .....188

히팅 및 통풍 ㉞ ‘좌석 통풍 및 히팅’ 참조 .....109