

색인

본 취급설명서의 내용 중에서 중요한 기능이나 용어 등을 가나다순으로
편리하게 찾아보실 수 있습니다.

2륜 구동(2H) 모드303

2열 주차 ㉞ ‘이중 주차(2열 주차)’
참조391

4D 운전 금지 ㉞ ‘약물·음주·부주의·
졸음(4D) 운전 금지’ 참조48

4륜 구동 시스템302
타이트 코너링(tight cornering)이란?
.....304
파트 타임 트랜스퍼케이스(part time
transfercase)란?302

4륜 구동 시스템 점검 경고등
..... 220, 304

A

ABS(Anti-Lock Brake System) ·336

ABS(Anti-Lock Brake System)
경고등 218, 337

ACC 상태(시동 스위치)192

AEB ㉞ ‘긴급제동보조(AEB)’ 참조
.....349

AUTO HOLD ㉞ ‘자동 정차 유지 기능
(AUTO HOLD)’ 참조347

AVM 시스템 ㉞ ‘어라운드 뷰 모니터링
(AVM) 시스템’ 참조389

AV/내비게이션172

AV 화면(계기판 표시창)233

D

DRL ㉞ ‘주간 주행등(DRL)’ 참조
.....136

E

EBD ㉞ ‘전자식 제동력 배분 기능
(EBD)’ 참조337

ECM 룸 미러152

EPB ㉞ ‘전자식 주차 브레이크(EPB)’
참조343

ESC 작동 표시등/경고등339

ESS ㉞ ‘긴급 제동 경보 기능(ESS)’
참조338

H

HBA ㉞ ‘스마트하이빔(SHB)’ 참조
.....137

HDC ㉞ ‘경사로 저속 주행 기능
(HDC)’ 참조341

I

ISG(Idle Stop & Go) 시스템308

ISG OFF 표시등226

ISG 시스템 작동 조건309

ISG 시스템 해제309

ISG 표시등/경고등226

ISOFIX 어린이용 보조 시트70

L

LDW ㉞ ‘차선이탈경고(LDW)’ 참조
.....367

M

M(수동) 모드의 기어 변속 시점 표시
(계기판 표시창)213

O

OFF 상태(시동 스위치)192

ON 상태(시동 스위치)192

R

RCTW 시스템 ㉞ ‘후측방 접근 경고
(RCTW)’ 참조361

READY 상태(시동 스위치)192

S

SCR ㉞ ‘배출가스 후처리 장치(SCR)’
참조460

T

TPMS 경고등222

TPMS ㉞ ‘타이어 공기압 모니터링
시스템(TPMS)’ 참조80

U

USB 충전 포트(C-타입)176

W

WINTER/SPORT 표시등225

ㄱ

가속 페달 응답 지연 ㉞ ‘시스템 보호
기능(가속 페달 응답 지연)’ 참조55

가속 조건 시 점검 및 교체 주기표 ·420

강제 시동 조건309

거울 및 램프178

겨울철 시동 걸기194

겨울철 주차 시 주의 사항 453

겨울철 차량 관리 451

 디젤 차량 관리 452

 스노우 타이어 장착 451

 에어컨 관리 452

 엔진 냉각수 관리 451

 엔진 시동과 운행 451

 엔진 오일 관리 451

 와셔액 관리 451

 주차 시 주의 사항 453

견인 차량 이용 시 401

 돌리를 사용한 견인(타이어 구속 견인) 401

 적재하여 견인(상차 견인) 401

견인 차량 이용이 불가능할 때(비상시) 402

 견인 후크 장착하기 402

 로프를 이용하여 견인하기 403

견인 후크 장착하기 402

경고등 및 표시등 213

경고등, 전동식 파워 스티어링 217

경사로 저속 주행 기능(HDC) 341

경사로 저속 주행 기능(HDC) 작동
표시등/경고등 223, 342

경음기 ☞ ‘혼(horn)’ 참조 163

경적 ☞ ‘혼(horn)’ 참조 163

계기판 209

 트립 컴퓨터 정보 228

계기판 경고등 및 표시등 213

계기판 메인 메뉴 227

계기판의 TPMS 상태 표시 82

계기판의 기어 단수 표시 297

고속 4륜 구동(4H) 모드 303

고속 4륜 구동(4H) 모드 표시등 220

고속도로 교통정보 애플리케이션
(한국도로공사) 408, 409

고속도로에서 사고, 고장 시 행동 요령 409

고속도로 운행 54

고속도로 차량 고장 신고/사고 제보
(한국도로공사) 408, 409

고장으로 차량이 멈추었을 때 408

광택 작업 시 주의 사항 ☞ ‘차체 광택
작업 시 주의 사항’ 참조 58

교차로 및 철도 건널목 통과 54

굿바이 모드 139

규격부품 사용 56

글로벌 박스 182

글로벌 박스 램프 146

금지, 자동차 부품의 타용도 사용 3

급격한 스티어링 휠 조작 금지 54

급출발, 급가속, 급제동 금지 52

긴급 제동 경보 기능(ESS) 338

긴급제동보조(AEB)* 349

긴급제동보조(AEB) OFF 표시등 222

긴급제동보조(AEB) 경고등 222

긴급 출동 연락처(KG MOBILITY
고객센터) 408

L

내리막길 및 언덕길 운행 53

내리막길 주차 시 주의 사항 346

내장품 손질 59

냉각수 ☞ ‘엔진 냉각수’ 참조 424

눈길 및 빙판길 운행 52

C

대시보드 램프(중앙) 147

도난 방지 및 경보 시스템 86

도어 92

 어린이 보호용 도어 잠금장치 94

 주행 시 도어 자동 잠금 기능 93

 충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능 93

도어 또는 테일게이트가 열린 상태로
주행 금지 50

도어 맵 포켓 183

도어 열림 경고등
..... 215

도어 열림 레버 92

도어 인사이드 핸들 램프 143, 440

도어 커트시 램프 146

도어 핸들 램프 147

도어 핸들 터치 센서 201

돌리를 사용한 견인
(타이어 구속 견인) 401

동반석 조절 워크인 버튼* 100

뒷유리 와이퍼 와셔액 연동 기능 149

뒷좌석 1열(좌/우측 헤드레스트) 101

 시트 더블 폴딩 103

 히팅 기능(열선) 109

뒷좌석 1열(중앙 헤드레스트) 102

뒷좌석 2열(7인승) 105

 시트 접기(폴딩) 105

뒷좌석 도어 플러 블라인드* 180

뒷좌석 윈도우 잠금 기능 115

드라이브 모드 307

등받이 각도 조절 98, 100, 101, 103

디젤 차량 관리(겨울철) 452

디지털 속도계(계기판 표시창) 232

R

라이트 및 램프 131

 모든 라이트 끄기 132

라이트 스위치	132
램프 점검 및 교체	436
실내 램프 교체	441
실외 램프 교체	439
레인 센서	149
레인 센싱 와이퍼	149
로드 리미터(load limiter)	67
로프를 이용하여 견인하기	403
루프랙*	190
리빙 홀 라이트	140
리어 램프	131, 438
리어 보관함	182

□

마스터 심볼	215
멀티미디어 단자	173
메뉴, 주행보조	232
모래밭 및 진흙탕길 운행	52
무드 램프	147
물이 고인 도로 및 하천 운행	53
미등	132
미러	150
ECM 룸 미러	152
실외 미러 각도 조절 버튼	151

미러 위치 저장	☞ ‘운전석 및 실외 미러 위치 저장’ 참조	111
밀폐 공간에서 엔진 워밍업 및 차량 점검 금지	54	
밀폐된 차량 내 수면 금지	49	

ㅂ

바이오디젤(biodiesel)이란?	454	
바이오디젤 연료 사용 시 주의 사항	454	
방향 지시등	132, 225	
배출가스 규제	457	
배출가스 측정 및 관리	458	
배출가스 후처리 장치(LNT+DPF)	459	
배출가스 후처리 장치(SCR)	460	
배터리가 방전되어 시동이 걸리지 않을 때	396	
배터리 센서(BSC)	310	
배터리 센서(BSC) 활성화 조건	310	
배터리 점검 및 교체	430	
번호판등	131, 438	
범퍼 세척	58	
베이퍼 록(vapor lock) 현상이란?	54, 335	
변속기 선택 레버	☞ ‘자동 변속기 선택 레버’ 참조	291

변속 위치별 기능	293
D(주행) 위치	295
M(수동) 위치	295
N(중립) 위치	294
P(주차) 위치	293
R(후진) 위치	294
부주의운전경고	232
브레이크 디스크 점검 및 교체	336
브레이크 시스템	334
ABS(Anti-Lock Brake System)	336
베이퍼 록(vapor lock) 현상이란?	335
전자식 제동력 배분 기능(EBD)	337
페이드(fade) 현상이란?	335
풋 브레이크	335
브레이크 시스템 경고등	218
브레이크액, 오일 및 요소수, 엔진 냉각수의 용량/규격	415
브레이크액 점검 및 교체	428
브레이크 패드 점검 및 교체	336
블랙박스 상시 전원 연결 시 차량 배터리 방전 주의	56
블루투스 핸즈프리	174
비상 경고등	134, 225
비상시 응급조치	393
고속도로 교통정보 애플리케이션(한국도로공사)	408
고속도로 차량 고장 신고/사고 제보	408
고장으로 차량이 멈추었을 때	408

긴급 출동 연락처	408
사고가 발생했을 때	409
수분 분리 경고등이 켜졌을 때(디젤 차량)	399
엔진이 과열되어 경고등이 켜졌을 때	398
엔진 점검 경고등이 켜졌을 때	399
차량을 견인해야 할 때	401
타이어가 펑크 났을 때	400
트레일러를 견인할 때	404
폭설이 내릴 때	412
화재가 발생했을 때	410

비상시 테일게이트 열기	126	
비상 키	205	
비충돌 사고	☞ “한국소비자원 ‘비충돌 사고(Non-crash Incident) 저감’ 경고 사항” 참조	36
비포장도로 및 산길 운행	52	
빙판길 및 눈길 운행	52	

ㅅ

사고가 발생했을 때	409	
사고기록장치의 장착 및 정보 제공 관련 안내	34	
사륜 구동 시스템	☞ ‘4륜 구동 시스템’ 참조	302
사용자 설정	234	
사이드 리피터	131, 438	

산길 및 비포장도로 운행 52

상차 견인 401

상향등 133

상향등/하향등 동시에 켜기(패시
라이트) 133

선루프* 116

선루프 또는 창문 밖으로 신체 일부를
내밀지 않도록 주의 50

선루프 세이프티 기능 118

선루프 열림 경고 118

선루프 재설정 119

선바이어 178

선바이어/거울 램프 145, 178

선볼 하이패스 카드 170

선팅 시 주의 사항 59

설계 변경에 따른 사양(옵션) 및 기능
변경 3

세이프티 언록(safety unlock)이란?
..... 198

세차 57

범퍼 세척 58

유리 청소 및 관리 59

휠 세척 58

센터 룸/화물실 램프 145

소화기 55, 410

수납 장치 181

클로브 박스 182

도어 맵 포켓 183

리어 보관함 182

좌석 등받이 포켓 184

컵 홀더 181

콘솔 183

프런트 보관함 181

화물실 보관함 184

화물실 트레이 184

휴대폰 무선 충전 시스템* 185

수동 조작 변속 기어 단수 조정 296

수동 테일게이트 120

수분 분리 경고등 217

수분 분리 경고등이 켜졌을 때
(디젤 차량) 399

순간 연비(계기판 표시창) 229

스노우 타이어 448

스노우 타이어 장착 451

스마트 도어 자동 잠김(auto close)
..... 200

스마트 키 197

패닉 모드 199

스마트 키 건전지 교체 207

스마트 키 경고등 225

스마트 키 방전/전파 간섭 등의 경우
시동 걸기(비상시) 206

스마트 테일게이트* 124

스마트 테일게이트 기능 중지 125

스마트 테일게이트 표시등 216

스마트하이빔(SHB) 132, 137

스마트하이빔(SHB) 표시등 224

스탠딩 웨이브(standing wave)
현상이란? 44

스티어링 휠 163

스티어링 휠 높이/길이 조절 163

스티어링 휠에서 AV/내비게이션
조작하기 174

스티어링 휠 열선 163

혼(horn) 163

스티어링 휠 열선 표시등
히팅 220

시간, ISG 누적 230

시동 걸기 193

겨울철 시동 걸기 194

시동이 걸리지 않을 때 재시동 193

점프 케이블을 이용해 시동 걸기 396

시동 스위치 192

ACC 상태 192

OFF 상태 192

ON 상태 192

READY 상태 192

시동이 걸리지 않을 때 재시동 193

시스템 보호 기능
(가속 페달 응답 지연) 55

시스템 안전 모드 195

시트 이지 액세스  ‘운전석 시트
이지 액세스’ 참조 110

신차 올바르게 길들이기 56

실내 램프 143

실내 램프 교체 441

실내 온도 센서 153

실내 퓨즈 박스 434

실내 환기 주의 55

실외 램프 교체 439

실외 미러 각도 조절 버튼 151

실외 미러 자동 펴기/접기 기능 150

○

안전벨트 62

경고 사항 67

로드 리미터(load limiter) 67

올바른 안전벨트 착용 47

임산부의 안전벨트 착용 67

프리텐셔너(pretensioner) 66

안전벨트 관련 위해 우려 용품
 “한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해
우려 용품’ 경고 사항” 참조 35

안전벨트 미착용 경고등 213

안전 삼각대 394

안전속도제어(SSA) 330

안전속도제어(SSA) 설정 330

안전속도제어(SSA) 작동	331	에어백 제어 모듈	73	엔진 오일 관리(겨울철)	451	오르막길 주차 시 주의 사항	346
안전속도제어(SSA) 작동 상태 표시	330	에어컨	153	엔진 오일 압력 경고등	214	오일 및 요소수, 엔진 냉각수, 브레이크액의 용량/규격	415
안전속도제어(SSA) 작동 조건	330	온도 조절 독립 작동 (SYNC 꺼짐)	157	엔진 오일 점검 및 교체	422	오토 라이트	132, 141
안전속도제어(SSA) 작동 조건	330	온도 조절 동기화 작동 (SYNC 켜짐)	157	엔진 워밍업	51	오토 비상등	133
안전 하차 경고(SEW)	365	에어컨 관리(겨울철)	452	엔진이 과열되어 경고등이 켜졌을 때	398	오토 어프로치 램프	139
안전한 주차 및 정차	51	에어컨 냉매/오일 교체	154	엔진 자동 재 시동	308	굿바이 모드	139
안테나(GPS, 라디오, LTE)	175	에어컨 필터 교체	445	엔진 자동 정지	308	웰컴 모드	139
앞유리 와이퍼 와셔액 연동 기능	148	에어클리너 청소 및 필터 교체	425	엔진 점검 경고등	60, 219	오토크루즈 작동	312
앞유리 와이퍼 작동 속도 조절	148	에코 모드	161	엔진 점검 경고등이 켜졌을 때	399	오토크루즈 준비	312
앞좌석/뒷좌석 컵 홀더	181	엔진 과열 경고등	216	엔진 정지	194	오픈 소스 고지 사항	4
앞좌석 히팅 스마트 제어	108	엔진 냉각수	424	주행 중 엔진 정지(비상시)	195	온도 조절 독립 작동 (SYNC 꺼짐)	157
앞차출발경고(FVSW)*	383	점검 시 각별한 주의	55	엔진 회전수(계기판 표시창)	211	온도 조절 동기화 작동 (SYNC 켜짐)	157
액세서리 부착 주의	55	엔진 냉각수 관리(겨울철)	451	엔진 후드	128	올바른 안전벨트 착용	47
약물·음주·부주의·졸음(4D) 운전 금지	48	엔진 냉각수, 오일 및 요소수, 브레이크액의 용량/규격	415	엔진 후드 열림 경고등	215	와셔액	148
어라운드 뷰 모니터링(AVM) 시스템*	389	엔진 냉각수 온도(계기판 표시창)	211	연료 게이지(계기판 표시창)	212	와셔액 관리(겨울철)	451
전방 카메라	389	엔진 냉각수 점검 및 교체	424	연료 부족 경고등	221	와셔액 점검 및 보충	429
어린이 보호용 도어 잠금장치	94	엔진룸 점검	421	연료 주입구	129	와이퍼	148
어린이용 보조 시트  ‘영유아 및 어린이용 보조 시트’ 참조	69	엔진룸 퓨즈 및 릴레이 박스	434	연료 필터 점검/교체	426	뒷유리 와이퍼 와셔액 연동 기능	149
언덕길 및 내리막길 운행	53	엔진 번호	38	영유아 및 어린이용 보조 시트	69	레인 센싱 와이퍼	149
에어백	72	엔진 브레이크(engine brake)란?	299	ISOFIX 어린이용 보조 시트	70	앞유리 와이퍼 와셔액 연동 기능	148
충돌 감지 센서	73	엔진 브레이크 사용	54, 297, 299	영유아, 어린이, 노약자, 임산부 탑승 시 주의 사항	49	앞유리 와이퍼 작동 속도 조절	148
에어백 경고등	72, 214	엔진 시동	193	에열 표시등	221	와이퍼 점검 및 블레이드 교체	432
에어백 경고 라벨	72	엔진 시동과 운행(겨울철)	451			요소수 및 오일, 엔진 냉각수, 브레이크액의 용량/규격	415
에어백이 작동하지 않는 경우	76					요소수 보관	466

요소수 부족에 의한 재시동 제한 ···466

요소수 시스템(SCR)·····460

요소수 시스템(SCR) 경고등 ····216

요소수 잔량(계기판 표시창) ····231

요소수 장치 결합, 요소수 및 촉매 효율
불량에 의한 경고 ······461

요소수 주입·····465

운전석 및 실외 미러 위치 저장 ···111

운전석 시트 이지 액세스* ·····110

운전석 윈도우 세이프티 기능 ····114

운전 자세 ······46

운행 시 안전 및 주의 사항 ·····48

운행 전 확인 사항 ······43

워밍업  ‘엔진 워밍업’ 참조 ····51

워크인 버튼  ‘동반석 조절 워크인
버튼’ 참조 ······100

웰컴 라이트·····140

웰컴 모드 ······139

위험 물질 적재 금지·····55

윈도우(파워 윈도우)·····113

 뒷좌석 윈도우 잠금 기능 ·····115

 운전석 윈도우 세이프티 기능 ····114

윈드 버펫팅(wind buffeting)
현상이란? ······ 115, 117

유리 열선 ······159

유리창 습기 제거 ······160

유리 청소 및 관리 ······59

유해 가스 차단 시스템(AQS) ····162

음성 인식 기능·····175

이모빌라이저 시스템 ······86

이모빌라이저 시스템 경고등 ····225

이중 주차(2열 주차)·····391

인텔리전트 크루즈 컨트롤(IACC) ·317

인텔리전트 크루즈 컨트롤(IACC)
계기판 설정 상태 ······318

인텔리전트 크루즈 컨트롤(IACC) 주행
설정 ······318

인포콘(커넥티드 AV/내비게이션)* 173

인포테인먼트 시스템 ······172

일반 조건 시 점검 및 교체 주기표 ·416

임산부의 안전벨트 착용 ······67

ㄷ

자가 정비 시 경고 사항 ·····456

자기 인증 라벨·····38

자동 김 서림 제거장치(auto defogger
system) ······161

자동 변속기 전자식 변속 레버···291

 변속 레버 목표 단수 이동 방법 ····292

자동 변속기 차량 운행 ·····298

엔진 브레이크(engine brake)란? ·299

자동 변속기 안전 모드 ······300

자동 변속 시점이란? ······299

크립(creep) 현상이란? ······299

킥다운(kick down) 기능이란? ···300

자동 요금 지불 시스템(ETCS)···164

 단말기 정보 변경 ······171

 발급 정보 확인 ······171

 자동 요금 지불 시스템(ETCS) 등록
 ·····170

 자동 요금 지불 시스템(ETCS)의 음성
 안내 및 동작 표시등 ······167

 하이패스 카드 ······165

자동 정차 유지 기능(AUTO HOLD)
·····347

자동 정차 유지 기능(AUTO HOLD)
표시등/경고등 ······219

장기주차 모드 ······56

재난 시 라디오 주파수 ······409

저속 4륜 구동(4L) 모드 ······304

저속 4륜 구동(4L) 모드 표시등 ···220

저압 타이어 공기압을 감지했을 경우
·····84

적재하여 견인(상차 견인) ·····401

전면 유리 습기 감지 센서 ······153

전방 장애물 감지 센서 ······384

전방 장애물 감지 시스템 ON/OFF
스위치 ······384

전방추돌경고(FCW) 설정 ······350

전방 카메라 ······389

전자식 변속 레버 위치
(계기판 표시창) ······213

전자식 제동력 배분 기능(EBD)···337

전자식 제동력 배분 기능(EBD)
경고등····· 218, 338

전자식 주차 브레이크(EPB) ····343

전자식 주차 브레이크(EPB) 경고등
·····219

전자식 주차 브레이크(EPB) 비상 모드
·····345

전자식 주차 브레이크(EPB) 자동 해제
·····344

전조등·····132

전조등 각도 조절 ······134

전조등 상향 표시등 ······224

전/후방 주차 보조 경고 ······384

 전방 장애물 감지 센서 ······384

 후방 장애물 감지 센서 ······384

점프 케이블을 이용해 시동 걸기 ·396

정기 점검 및 교체 주기
 가혹 조건 시 점검 및 교체 주기표 ·420

 일반 조건 시 점검 및 교체 주기표 ·416

정기 점검의 중요성 ······3

정비사업장 및 정비 협력업체 이용
····· 3, 56

제작 결함의 시정 관련 안내 ······34

조명 커짐 표시등 ······223

좌석	
통풍 및 히팅	107
앞좌석 히팅 스마트 제어	108
좌석 등받이 포켓	184
좌석 조절 스위치/버튼/레버/스트랩	95
주간 주행등(DRL)	136
주차	
겨울철 주차 시 주의 사항	453
내리막길 주차 시	346
안전한 주차 및 정차	51
오르막길 주차 시	346
주차 보조 경고(PAS)	384
전/후방 주차 보조 경고	384
후방 카메라 시스템	388
주행 가능 거리(계기판 표시창)	228
주행 거리(계기판 표시창)	229
주행 거리 초기화(계기판 표시창)	230
주행 속도(계기판 표시창)	211
주행 시간(계기판 표시창)	229
주행 시간(계기판 표시창) 초기화	230
주행 시 도어 자동 잠금 기능	93
주행 정보 표시창	211
주행 중 엔진 정지 금지	51
주행 중 엔진 정지(비상시)	195
중앙차선유지보조(CLKA)	378
진흙탕길 및 모래밭 운행	52


大

차대 번호(VIN)	38
차동기어 잠금장치(LD : Locking Differential)	306
차량 개조 및 구조 변경에 관한 경고 사항	41
차량 관리	56
차량 식별	38
차량에서 내릴 때 지나가는 차량 및 사람 주의	51
차량 자세 제어 기능(ESC)	339
차량 자세 제어 기능(ESC) OFF 표 시등	221
차량 자세 제어 기능(ESC) 작동 표시등/경고등	220
차량 제원	39
차량 제원표	40
차량 키(스마트 키) 사용 시 주의 사항	60
차선변경 경고(LCW)	360
차선유지보조(LKA)	373
차선유지보조 표시등/경고등	223
차선이탈경고(LDW)	367
차체 광택 작업 시 주의 사항	58
착용, 안전벨트	64

창문 또는 선루프 밖으로 신체 일부를 내밀지 않도록 주의	50
천장 손잡이/옷걸이	179
철도 건널목 및 교차로 통과	54
총 주행 거리(계기판 표시창)	212
출발 후 주행 정보(계기판 표시창)	230
충돌 감지 센서	73
충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능	93
충전 경고등	214
취급설명서의 목적 및 적용 조건	3

ㄱ

카드 홀더	178
커밍 홈 라이트	140
코너링 램프	136
콘솔	183
크루즈 컨트롤 시스템	311
크루즈 컨트롤 시스템 작동 중지	315
크루즈 컨트롤 시스템 재작동 (RESUME)	316
크루즈 컨트롤 시스템 주행 속도 설정	312
크루즈 컨트롤 준비/작동 상태 표시	312
크립(creep) 현상이란?	299

클랙슨(klaxon)  ‘혼(horn)’ 참조	163
킥다운(kick down) 기능이란?	300

E

타이어가 핑크 냇을 때	400
타이어 공기압 모니터링 시스템 (TPMS)	80
계기판의 TPMS 상태 표시	231
타이어 공기압 점검	447
타이어 구속 견인	401
타이어 규정 공기압	447
타이어 마모 상태 점검	448
타이어 및 휠 점검	447
타이어 위치 교체	448
타이어의 위치를 바꿨을 경우	84
타이어체인	449
타이트 코너링(tight cornering)이란?	304
터널 진입 제어(자동 내/외기 제어)	162
터보 차저(turbo charger)란?	455
터보 차저 장착 차량 운행 시 주의 사항	455
테일게이트	120
비상시 테일게이트 열기	126
수동 테일게이트	120

스마트 테일게이트* 124
스마트 테일게이트 기능 중지 125
파워 테일게이트 121
파워 테일게이트 물체 끼임 인식 기능
..... 123
파워 테일게이트 열림 높이 재설정·123
파워 테일게이트 초기화 123

테일게이트 또는 도어가 열린 상태로
주행 금지 50

통풍 및 히팅 ☞ ‘좌석 통풍 및 히팅’
참조 107

트레일러를 견인할 때 404

트립 컴퓨터 정보 228

II

파워 소켓 177

파워 시트 조절* 97

파워 윈도우 사용 시 신체의 일부가
끼이지 않도록 주의 50

파워 윈도우 ☞ ‘윈도우(파워 윈도우)’
참조 113

파워 테일게이트* 121

파워 테일게이트 물체 끼임 인식 기능
..... 123

파워 테일게이트 열림 높이 재설정
..... 123

파워 테일게이트 초기화 123

파트 타임 트랜스퍼케이스(part time
transfercase)란? 302

패니 모드 199

패싱 라이트 ☞ ‘상향등/하향등 동시에
켜기(패싱 라이트)’ 참조 133

퍼들 램프 131, 438

핑크 낫을 때 ☞ ‘타이어가 핑크 낫을
때’ 참조 400

페이드(fade) 현상이란? 54, 335

평균 속도(계기판 표시창) 229

평균 속도 초기화(계기판 표시창) · 230

평균 연비(계기판 표시창) 229

평균 연비(계기판 표시창) 초기화 · 229

폭설이 내릴 때 412

풋 램프 146

풋 브레이크 335

퓨즈와 릴레이 점검 및 교체 434

프라이밍 펌프 작동 426

프런트 룸 램프(오버헤드 콘솔) · 144

프런트 보관함 181

프런트 안개등 & 코너링 램프 · 132

프런트 안개등 & 코너링 램프 작동
표시등 223

프런트 오토 와이셔 148

프런트 카메라 모듈(FCM) · 349, 367

프린텐서너(pretensioner) 66

ㅎ

하이마운티드 스톱 램프 ··· 131, 438

하이패스 위반 시 유의 사항 171

하이패스 카드 165

선불 하이패스 카드 170

후불 하이패스 카드 170

하이패스 카드 구입 및 충전 170

하천 및 물이 고인 도로 운행 53

한국소비자원 ‘비충돌 사고(Non-crash
Incident) 저감’ 경고 사항 36

한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해
우려 용품’ 경고 사항 35

헤드라이트 ☞ ‘전조등’ 참조 132

헤드램프 흡습제* 437

헤드레스트 조절 96, 101, 105

혼(horn) 163

화물실 네트 189

화물실 보관함 184

화물실 보드 188

화물실 부가 장치 187

화물실 상부 커버 187

화물실 트레이 184

화재가 발생했을 때 410

환경 보호 관련 주의 사항 37

후방 장애물 감지 센서 384

후방 카메라 389

후방 카메라 시스템 388

후불 하이패스 카드 170

후진 연동 실외 미러 151

후측방 경고(BSW) 359

후측방 경고 시스템 357

후측방 접근 경고(RCTW) 361

후측방 경고 시스템 경고음 설정/해제
..... 358

후측방접근 충돌 보조(RCTA) 363

후측방 충돌 보조(BSA) 360

휠 세척 58

휠 점검 ☞ ‘타이어 및 휠 점검’ 참조
..... 447

휠 정렬(얼라이먼트) 상태 및 타이어와
휠의 밸런스 447

휴대폰 무선 충전 시스템* 185

히터 153

온도 조절 독립 작동 (SYNC 꺼짐) · 157

온도 조절 동기화 작동 (SYNC 켜짐)
..... 157

히터 및 에어컨 컨트롤러 156

히팅 및 통풍 ☞ ‘좌석 통풍 및 히팅’
참조 107

