

색인

본 취급설명서의 내용 중에서 중요한 기능이나 용어 등을 가나다순으로 편리하게 찾아보실 수 있습니다.

기호

+/- (수동) 위치 263

번호

4D 운전 금지 ☞ ‘약물·음주·부주의·
졸음(4D) 운전 금지’ 참조 47

4WD CHECK 경고등* 209

4WD LOCK 작동 표시등* 209

4WD 구동 시스템* 270

A

ABS(Anti-Lock Brake System) 284

ABS(Anti-Lock Brake System)
경고등 285

ABS 경고등 202

ACC 상태(시동 스위치) 176

ACC 위치 181

AEBS ☞ ‘긴급 제동 시스템(AEBS)’
참조 293

AV/내비게이션* 163

AV 화면(계기판 표시창) 214

B

BSD 시스템 ☞ ‘사각지대 경보(BSD)
시스템’ 참조 304

D

D(주행) 위치 262

E

EBD ☞ ‘제동력 전후륜 분배 장치
(EBD)’ 참조 285

ECM 룰 미리* 139

ESC ☞ ‘전자식 차량 자세 제어
시스템(ESC)’ 참조 287

ESS ☞ ‘급제동 알림 기능(ESS)’ 참조
..... 286

ETCS ☞ ‘자동 요금 지불 시스템
(ETCS)’ 참조 155

H

HBA ☞ ‘스마트 하이빔(HBA)’ 참조
127

HDC ☞ ‘경사로 감속 제어(HDC)’
참조 289

I

ISG(Idle Stop & Go) 시스템* 273

ISG OFF 표시등* 209

ISG 표시등/경고등* 208

ISOFIX 어린이용 보조 시트 71

L

LDWS ☞ ‘차선 이탈 경보 시스템
(LDWS)’ 참조 309

M

MP3 오디오 163

N

N(중립) 위치 261

O

OFF 상태(시동 스위치) 176

OFF 위치(LOCK) 181

ON 상태(시동 스위치) 176

ON 위치 181

OVM ☞ ‘차량 상비 공구(OVM)’ 참조
..... 332

P

P(주차) 위치 261

P(주차) 위치에서 다른 위치로
이동되지 않는 경우 265

R

READY 상태(시동 스위치) 176

R(후진) 위치 261

S

SPORT 표시등 208

START 위치 181

T

TBT(Turn By Turn)(계기판 표시창)
..... 215

TPMS 경고등 205

TPMS ☞ ‘타이어 공기압 모니터링
시스템(TPMS)’ 참조 81

W

WINTER 표시등207

ㄱ

가속 페달 응답 지연 ☞ ‘시스템 보호
기능(가속 페달 응답 지연)’ 참조 ...54

가속 조건 시 점검 및 교체 주기표 ·354

거울 및 램프168

겨울철 주차 시 주의 사항385

겨울철 차량 관리383

에어컨 관리384

엔진 냉각수 관리383

엔진 시동과 운행383

엔진 오일 관리383

와셔액 관리383

주차 시 주의 사항385

견인 차량 이용 시339

돌리를 사용한 견인(타이어 구속 견인)
.....339

적재하여 견인(상차 견인)339

견인 차량 이용이 불가능할 때(비상시)
.....340

견인 후크 장착하기340

로프를 이용하여 견인하기341

견인 후크 장착하기340

경고등 및 표시등199

경사로 감속 제어(HDC)289

경사로 감속 제어(HDC) 작동 표시등/
경고등206,290

경음기 ☞ ‘혼(horn)’ 참조154

경적 ☞ ‘혼(horn)’ 참조154

계기판

고급형 타입*195

기본형 타입196

트립 컴퓨터 정보211

계기판 경고등 및 표시등199

계기판(고급형 및 기본형)195

계기판 메인 메뉴210

계기판 사용자 설정216

계기판 표시창210

계기판 표시창 메시지221

고속도로 교통정보 애플리케이션
(한국도로공사)342,343

고속도로에서 사고, 고장 시 행동 요령
.....343

고속도로 운행53

고속도로 차량 고장 신고/사고 제보
(한국도로공사)342,343

고장으로 차량이 멈추었을 때342

교차로 및 철도 건널목 통과53

규격부품 사용55

글로벌 박스170

램프135

금지, 자동차 부품의 타용도 사용 ...3

급격한 스티어링 휠 조작 금지53

급제동 알림 기능(ESS)286

급출발, 급가속, 급제동 금지51

긴급 제동 시스템(AEBS)293

긴급 제동 시스템(AEBS) OFF 표시등
.....205

긴급 제동 시스템(AEBS) 경고등 ·205

긴급 제동 시스템(AEBS) 전방 충돌
경보 민감도 설정294

긴급 출동 연락처(KG MOBILITY
고객센터)342

L

내리막길 및 언덕길 운행52

내리막길 주차 시 주의 사항292

내장품 손질58

냉각수 ☞ ‘엔진 냉각수’ 참조 ...359

눈길 및 빙판길 운행51

C

도난 방지 및 경보 시스템87

도어92

어린이 보호용 도어 잠금장치94

주행 시 도어 자동 잠금 기능93

충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능 ·93

도어 또는 테일게이트가 열린 상태로
주행 금지49

도어 맵 포켓169

도어 열림 레버92

도어 핸들 스위치로 도어 잠금/잠금
해제189

돌리를 사용한 견인(타이어 구속 견인)
.....339

뒷좌석

뒷좌석 등받이 접기(폴딩)102

등받이 각도 조절101

헤드레스트 낮았이 조절100

뒷좌석 히팅*105

뒷좌석 히팅 스마트 제어105

등받이 각도 조절98,100,101

디지털 속도계(계기판 표시창) ·213

R

라이트 및 램프122

모든 라이트 끄기123

라이트 스위치123

램프 점검 및 교체369

실내 램프 교체374

실외 램프 교체372

레인 센서137

레인 센싱 와이퍼*137

로드 리미터(load limiter) 67
 로프를 이용하여 견인하기 341
 루프랙* 174
 리빙 홀 라이트 129
 리어 램프 371
 리어 안개등 작동 표시등 207
 리어 안개등 켜기 123

□

멀티미디어 단자 165
 모래밭 및 진흙탕길 운행 51
 물이 고인 도로 및 하천 운행 52
 미등 123
 미러 138
 실외 미러 각도 조절 버튼 138
 밀폐 공간에서 엔진 워밍업 및 차량
 점검 금지 53
 밀폐된 차량 내 수면 금지 48

▣

밝기, 계기판 조명 258
 방향 지시등 123, 207
 배출가스 규제 388
 배출가스 측정 및 관리 389

배터리가 방전되어 시동이 걸리지
 않을 때 334
 배터리 점검 및 교체 363
 번호판등 122
 범퍼 세척 57
 베이퍼 록(vapor lock) 현상이란?
 53, 283
 변속기 선택 레버 ☞ ‘자동 변속기
 선택 레버’ 참조 259
 브레이크 디스크 점검 및 교체 284
 브레이크, 수동식 주차 291
 브레이크 시스템 282
 ABS(Anti-Lock Brake System) 284
 베이퍼 록(vapor lock) 현상이란? 283
 제동력 전후륜 분배 장치(EBD) 285
 페이드(fade) 현상이란? 283
 브레이크 시스템 경고등 202
 브레이크액, 오일, 엔진 냉각수의 용량/
 규격 349
 브레이크 액 점검 및 교체 361
 브레이크 패드 점검 및 교체 284
 블랙박스 상시 전원 연결 시 차량
 배터리 방전 주의 55
 블루투스 핸드프리 165
 비상 경고등 125, 207
 비상시 응급조치 331
 고속도로 교통정보 애플리케이션
 (한국도로공사) 342

고속도로 차량 고장 신고/사고 제보
 342
 고장으로 차량이 멈추었을 때 342
 긴급 출동 연락처 342
 사고가 발생했을 때 343
 엔진이 과열되어 경고등이 켜졌을 때
 336
 엔진 점검 경고등이 켜졌을 때 337
 차량을 견인해야 할 때 339
 타이어가 펑크 났을 때 338
 폭설이 내릴 때 345
 화재가 발생했을 때 344

비상 키 192
 비충돌 사고 ☞ “한국소비자원 ‘비충돌
 사고(Non-crash Incident) 저감’ 경고
 사항” 참조 34
 비포장도로 및 산길 운행 51
 빙판길 및 눈길 운행 51

人

사각지대 경보(BSD) 시스템 304
 사고가 발생했을 때 343
 사용자 설정 216
 사이드 리피터 122
 산길 및 비포장도로 운행 51
 상차 견인 339
 상향등 124

상향등/하향등 동시에 켜기(패싱
 라이트) 124
 선루프
 세이프티 기능 112
 열림 경고 112
 재설정 113
 선루프* 110
 선루프 또는 창문 밖으로 신체 일부를
 내밀지 않도록 주의 49
 선바이저/거울 램프 134, 168
 선택 레버 잠금(Shift Lock) 기능 260
 선택 레버 잠금(Shift Lock) 해제 작동
 순서 260
 선팅 시 주의 사항 58
 설계 변경에 따른 사양(옵션) 및 기능
 변경 3
 성에 및 김 서림 제거 151
 세이프티 언록(safety unlock)이란?
 186
 세차 56
 범퍼 세척 57
 유리 청소 및 관리 58
 휠 세척 57
 센터 룸/화물실 램프 134
 소화기 54, 344
 수납 장치 169
 글로벌 박스 170
 도어 맵 포켓 169

안경 보관함	170	스티어링 휠 열선*	154
컵 홀더	169	스티어링 휠 열선 작동 표시등*	203
콘솔	170	시동 걸기	177,182
프런트 보관함(무선 충전기 미적용 사양)	169	시동이 걸리지 않을 때 재시동	177,182
순간 연비(계기판 표시창)	212	점프 케이블을 이용해 시동 걸기	334
스마트 도어 자동 잠김(Auto Close)	188	시동 스위치	
스마트 오디오*	162	ACC 상태	176
스마트 키		OFF 상태	176
패닉 모드	187	ON 상태	176
스마트 키 경고등	201	READY 상태	176
스마트 키/레키스 키 시스템 사용 시 주의 사항	191	시동 스위치(스마트 키)*	176
스마트 키 및 레키스 키	185	시동이 걸리지 않을 때 재시동	177,182
스마트 키 방전/전파 간섭 등의 경우 시동 걸기(비상시)	193	시스템 보호 기능(가속 페달 응답 지연)	54
스마트 하이빔(HBA)	123	시스템 안전 모드	179,183
스마트 하이빔(HBA)*	127	신차 올바르게 길들이기	55
스마트 하이빔(HBA) 표시등*	207	실내 램프 교체	374
스탠다드 타입	196	실내 퓨즈 박스	367
스탠딩 웨이브(standing wave) 현상이란?	43	실내 환기 주의	54
스티어링 휠	154	실외 램프 교체	372
높이/길이 조절	154	실외 미러	
스마트 오디오, AV/내비게이션 조작하기	165	자동 펴기/접기	138
혼(horn)	154	실외 미러 각도 조절 버튼	138

○		에어백 경고등	200
안경 보관함	170	에어컨	141
안전벨트	62	냉매/오일 교체	142
경고 사항	68	에어컨 최대(MAX) 작동	151
로드 리미터(load limiter)	67	에어컨 관리(겨울철)	384
올바른 안전벨트 착용	46	에어컨 필터 교체	377
임산부의 안전벨트 착용	67	에어클리너 청소 및 필터 교체	360
프리텐셔너(pretensioner)	67	엔진	
안전벨트 관련 위해 우려 용품 ☞ “한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해 우려 용품’ 경고 사항” 참조	33	엔진 번호	36
안전벨트 미착용 경고등	199	엔진 워밍업	50
안전 삼각대	332	점검 경고등	59
안테나(GPS, 라디오, DMB)	166	엔진 과열 경고등	201
앞좌석 히팅 스마트 제어	104	엔진 냉각수	359
액세서리 부착 주의	54	점검 시 각별한 주의	54
약물·음주·부주의·졸음(4D) 운전 금지	47	엔진 냉각수 관리(겨울철)	383
어린이 보호용 도어 잠금장치	94	엔진 냉각수, 오일, 브레이크액의 용량/ 규격	349
어린이용 보조 시트 ☞ ‘영유아 및 어린이용 보조 시트’ 참조	70	엔진 냉각수 점검 및 교체	359
언덕길 및 내리막길 운행	52	엔진룸 점검	355
에어백	73	엔진룸 퓨즈 및 릴레이 박스	367
경고등	73	엔진 브레이크(engine brake)란?	267
에어백 경고 라벨	73	엔진 브레이크 사용	53,264,267
에어백이 작동하지 않는 경우	76	엔진 시동	177,182
제어 모듈	74	엔진 시동과 운행(겨울철)	383
충돌 감지 센서	74	엔진 오일 관리(겨울철)	383
		엔진 오일 압력 경고등	200

엔진 오일 점검 및 교체	357	온도 조절 동기화 작동(SYNC 켜짐)	145	이모빌라이저 시스템 경고등	201	음성 안내 및 동작 표시등	157
엔진이 과열되어 경고등이 켜졌을 때	336	와셔액	136	이중 주차(2열 주차)	329	하이패스 카드	155
엔진 점검 경고등	203	와셔액 관리(겨울철)	383	인포콘(커넥티드 AV/내비게이션)*	164	자동 요금 지불 시스템(ETCS)*	155
엔진 점검 경고등이 켜졌을 때	337	와셔액 점검 및 보충	362	인포테인먼트 시스템	162	장기주차 모드	55
엔진 정지	178,183	와이퍼	136	일반 조건 시 점검 및 교체 주기표	350	장착, 스노우 타이어	383
주행 중 엔진 정지(비상시)	178	뒷유리 와이퍼 와셔액 연동 기능	137	임산부의 안전벨트 착용	67	장치, 실내 편의	168
엔진 후드	117	앞유리 와이퍼 와셔액 연동 기능	136			재난 시 라디오 주파수	343
엔진 후드 열림 레버	117	앞유리 와이퍼 작동 속도 조절	136			적재하여 견인(상차 견인)	339
연료 부족 경고등	204	와이퍼 점검 및 블레이드 교체	365			전동식 파워 스티어링 경고등	201
연료 주입구	119	운전 자세	45			전방 장애물 감지 센서	323
영유아 및 어린이용 보조 시트	70	운행 시 안전 및 주의 사항	47			전방 장애물 감지 시스템 ON/OFF 스위치	323
ISOFIX 어린이용 보조 시트	71	운행 전 확인 사항	42			전방 차량 출발 알림	322
영유아, 어린이, 노약자, 임산부 탑승 시 주의 사항	48	워밍업  ‘엔진 워밍업’ 참조	50			전방 차량 출발 알림 설정	322
영유아, 어린이는 보호 장구와 함께 뒷좌석에 탑승	48	웰컴 라이트	129			전방 차량 출발 알림 작동	322
오르막길 주차 시 주의 사항	292	위험 물질 적재 금지	54			전자식 차량 자세 제어 시스템(ESC)	287
오일, 엔진 냉각수, 브레이크액의 용량/규격	349	윈도우 잠금 기능	109			전자식 차량 자세 제어 시스템(ESC) OFF 표시등	204
오토 라이트 기능*	130	윈도우(파워 윈도우)	107			전자식 차량 자세 제어 시스템(ESC) 작동 표시등/경고등	204
오토 라이트 기능 켜기*	123	뒷좌석 윈도우 잠금 기능	109			전조등	123
오토 비상등	124	운전석 윈도우 세이프티 기능	108			각도 조절	125
오토크루즈 작동 표시등	277	윈드 버퍼팅(wind buffeting) 현상이란?	109,111			전조등 상향 표시등	207
오토크루즈 준비 표시등	277	유리 열선	147,152			전/후방 장애물 감지 시스템	323
오픈 소스 고지 사항	4	유리창 습기 제거	148,153			전방 장애물 감지 센서	323
온도 조절 독립 작동(SYNC 꺼짐)	145	유리 청소 및 관리	58			후방 장애물 감지 센서	323
		음성 인식 기능	165				
		이모빌라이저 시스템	87				
				ㅈ			
				자가 정비 시 경고 사항	387		
				자기 인증 라벨	36		
				자동 변속기 선택 레버			
				D(주행) 위치	262		
				N(중립) 위치	261		
				P(주차) 위치			
				P(주차) 위치에서 다른 위치로 이동되지 않는 경우	265		
				R(후진) 위치	261		
				자동 변속기 차량 운행	266		
				엔진 브레이크(engine brake)란?	267		
				자동 변속기 안전 모드	268		
				자동 변속 시점이란?	267		
				크립(creep) 현상이란?	267		
				kick다운(kick down) 기능이란?	268		
				자동 요금 지불 시스템(ETCS)			
				단말기 정보 변경	161		
				등록	160		
				발급 정보 확인	161		

점프 케이블을 이용해 시동 걸기 ···334

정기 점검 및 교체 주기
 가혹 조건 시 점검 및 교체 주기표 ·354
 일반 조건 시 점검 및 교체 주기표 ·350

정기 점검의 중요성 ······3

정비사업장 및 정비 협력업체 이용
 ······ 3,55

제동력 전후륜 분배 장치(EBD)···285

제동력 전후륜 분배 장치(EBD) 경고등
 ······ 203,286

제작 결함의 시정 관련 안내 ·····32

조명 커짐 표시등 ······206

조절, 계기판 조명 밝기·····258

좌석
 조절 스위치/버튼/레버 ······95
 통풍 및 히팅
 앞좌석 히팅 스마트 제어····· 104

좌석 통풍 및 히팅 ······103

주간 주행등(DRL)* ······127

주차
 겨울철 주차 시 주의 사항 ····385
 내리막길 주차 시 ······292
 안전한 주차 및 정차 ······50
 오르막길 주차 시 ······292

주차 보조 시스템
 전/후방 장애물 감지 시스템 ····323
 후방 카메라 시스템·····327

주차 보조 시스템* ······323

주행 가능 거리(계기판 표시창) ···211

주행 거리(계기판 표시창)·····212

주행 거리 초기화(계기판 표시창) ·212

주행 시간(계기판 표시창)·····212

주행 시간(계기판 표시창) 초기화 ·212

주행 시 도어 자동 잠금 기능·····93

주행 정보 표시창 ······197

주행 중 엔진 정지 금지 ······50

주행 중 엔진 정지(비상시) ·····178

중앙 차선 유지보조 시스템(CLKA)
 ······318

진흙탕길 및 모래밭 운행 ······51

大

차대 번호(VIN) ······36

차량 개조 및 구조 변경에 관한 경고
 사항 ······40

차량 관리 ······55

차량 상비 공구(OVM)·····332

차량 식별 ······36

차량에서 내릴 때 지나가는 차량 및
 사람 주의 ······50

차량 제원 ······37
 차량 제원표 ······39

차량 제원(티볼리 에어) ······38

차량 키(스마트 키) 사용 시 주의 사항
 ······59

차선 변경 보조(LCA) ······304

차선 유지보조 시스템(LKAS) ····313

차선 유지보조(이탈) 표시등/경고등
 ······206

차선 이탈 경보 시스템(LDWS) ···309

차체 광택 작업 시 주의 사항·····57

창문 또는 선루프 밖으로 신체 일부를
 내밀지 않도록 주의 ······49

천장 손잡이/옷걸이 ······168

철도 건설목 및 교차로 통과 ·····53

출발 후 주행 정보(계기판 표시창)·212

충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능·93

충전 경고등 ······200

ㄱ

카드 홀더 ······168

커밍 홀 라이트·····129

컵 홀더 ······169

콘솔 ······170

크루즈 컨트롤 시스템·····276

크루즈 컨트롤 시스템 작동 중지 ·280

크루즈 컨트롤 시스템 재작동
 (RESUME) ······281

크루즈 컨트롤 시스템 주행 속도 설정
 ······278

크루즈 컨트롤 시스템 표시등
 오토크루즈 작동 표시등 ······277
 오토크루즈 준비 표시등 ······277

크립(creep) 현상이란? ······267

클랙슨(klaxon)  ‘혼(horn)’ 참조
 ······154

키 실린더(시동 키)·····181

킥다운(kick down) 기능이란? ···268

E

타이어가 펑크 났을 때 ······338

타이어 공기압 모니터링 시스템
 (TPMS)·····81
 계기판의 TPMS 상태 표시 ··· 83,213
 타이어의 공기압이 낮아진 상태를
 감지한 경우 ······85
 타이어의 위치를 바꿨을 경우 ····85

타이어 공기압 점검 ······379

타이어 구속 견인 ······339

타이어 규정 공기압 ······379

타이어 마모 상태 점검 ······380

타이어 및 휠 점검 ······379

타이어, 스노우·····380

타이어 위치 교체 ······380

타이어의 공기압이 낮아진 상태를 감지한 경우85

타이어의 위치를 바꿨을 경우85

타이어체인381

터보 차저(turbo charger)란?386

터보 차저 장착 차량 운행 시 주의 사항386

테일게이트114

 비상시 테일게이트 열기115

 수동 테일게이트114

테일게이트 또는 도어가 열린 상태로 주행 금지49

통풍 및 히팅 ㉞ ‘좌석 통풍 및 히팅’ 참조103

트립 컴퓨터 정보211

ㅍ

파워 소켓167

파워 시트 조절*97

파워 윈도우 사용 시 신체의 일부가 끼이지 않도록 주의49

파워 윈도우 ㉞ ‘윈도우(파워 윈도우)’ 참조107

패닉 모드187

패싱 라이트 ㉞ ‘상향등/하향등 동시에 켜기(패싱 라이트)’ 참조124

펍크 닳을 때 ㉞ ‘타이어가 펍크 닳을 때’ 참조338

페이드(fade) 현상이란?53,283

평균 속도(계기판 표시창)212

평균 속도 초기화(계기판 표시창)212

평균 연비(계기판 표시창)212

평균 연비(계기판 표시창) 초기화212

폭설이 내릴 때345

푹 브레이크283

퓨즈와 릴레이 점검 및 교체367

프런트 룸 램프(오버헤드 콘솔)133

프런트 보관함(무선 충전기 미적용 사양)169

프런트 안개등 작동 표시등*206

프런트 안개등 켜기*123

프런트 오토 와이셔136

프런트 카메라 모듈(FCM) .. 293,309

프리텐셔너(pretensioner)67

ㅎ

하이마운티드 스톱 램프122

하이패스 카드155

 구입 및 충전160

 하이패스 위반 시 유의 사항161

하차 위험 경고(EAF)308

하천 및 물이 고인 도로 운행52

한국소비자원 ‘비충돌 사고(Non-crash Incident) 저감’ 경고 사항34

한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해 우려 용품’ 경고 사항33

핸즈 OFF 경고등208

헤드라이트 ㉞ ‘전조등’ 참조123

헤드레스트 조절96,100

혼(horn)154

홀더(운전석, 선바이저 및 카드)168

화물실

 보드173

화물실 부가 장치*173

화재가 발생했을 때344

환경 보호 관련 주의 사항35

후방 장애물 감지 센서323

후방 카메라 시스템327

후측방 경보 시스템

 사각지대 경보(BSD) 시스템304

후측방 경보 시스템*301

후측방 접근 경보(RCTA)305

후측방 접근 충돌방지 보조(RCTAi) 시스템306

휠 세척57

휠 점검 ㉞ ‘타이어 및 휠 점검’ 참조379

휠 정렬(얼라인먼트) 상태 및 타이어와 휠의 밸런스379

휴대폰 무선 충전 시스템171

히터141

히터 및 에어컨 조작(A타입)*144

히팅 및 통풍 ㉞ ‘좌석 통풍 및 히팅’ 참조103

