

색인

본 취급설명서의 내용 중에서 중요한 기능이나 용어 등을 가나다순으로 편리하게 찾아보실 수 있습니다.

번호

- 2열 주차 ㉠ ‘이중 주차(2열 주차)’ 참조359
- 4D 운전 금지 ㉠ ‘약물·음주·부주의·졸음(4D) 운전 금지’ 참조53
- 12V 배터리 방전시(비상 시동)440

A

- ABS(Anti-Lock Brake System) ·339
- ABS(Anti-Lock Brake System) 경고등 248,340
- ACC 상태(시동 스위치)222
- AEB ㉠ ‘전방충돌보조(AEB)’ 참조360
- AUTO HOLD ㉠ ‘자동 정차 유지 기능(AUTO HOLD)’ 참조349
- AV 화면(계기판 표시창)263

C

- CLKA ㉠ ‘중앙차선유지보조(CLKA)’ 참조381
- COMFORT 표시등251

D

- DRL ㉠ ‘주간 주행등(DRL)’ 참조162

E

- EBD ㉠ ‘전자식 제동력 배분 기능(EBD)’ 참조340
- ECM 룸 미러175
- ECO 표시등251
- EPB ㉠ ‘전자식 주차 브레이크(EPB)’ 참조346
- ESC 작동 표시등/경고등342
- ESC ㉠ ‘차량 자세 제어 기능(ESC)’ 참조342
- ESS ㉠ ‘긴급 제동 경보 기능(ESS)’ 참조341
- ETCS ㉠ ‘자동 요금 지불 시스템(ETCS)’ 참조197

H

- HDC ㉠ ‘경사로 저속 주행 기능(HDC)’ 참조344

I

- ISOFIX 어린이용 보조 시트76

L

- LDW ㉠ ‘차선이탈경고(LDW)’ 참조369
- LKA ㉠ ‘차선유지보조(LKA)’ 참조375

O

- OFF 상태(시동 스위치)222
- ON 상태(시동 스위치)222
- OVM ㉠ ‘차량 상비 공구(OVM)’ 참조438

R

- READY 상태(시동 스위치)222

S

- SHB ㉠ ‘스마트 하이빔(SHB)’ 참조162
- SPORT 표시등252

T

- TPMS 경고등249
- TPMS ㉠ ‘타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS)’ 참조87

W

- WINTER 표시등252

ㄱ

- 가상 엔진 사운드 경고등256
- 가속 조건 시 점검 및 교체 주기표 ·457
- 거울 및 램프210
- 겨울철 주차 시 주의 사항482
- 겨울철 차량 관리480
 - 시동과 운행480
 - 에어컨 관리480
 - 와셔액 관리480
 - 주차 시 주의 사항482
- 견인 차량 이용 시443
 - 돌리를 사용한 견인(타이어 구속 견인)443
 - 적재하여 견인(상차 견인)443
- 견인 차량 이용이 불가능할 때(비상 시)42,444
 - 견인 후크 장착하기42,444
 - 로프를 이용하여 견인하기445

견인 후크 장착하기 42,444

경고등 및 표시등 245

경사로 저속 주행 기능(HDC) 344

경사로 저속 주행 기능(HDC)
작동 표시등/경고등 246,345

경음기  ‘혼(Horn)’ 참조 196

경적  ‘혼(Horn)’ 참조 196

계기판 240

 트립 컴퓨터 정보 260

계기판 경고등 및 표시등 245

계기판 메인 메뉴 259

계기판 사용자 설정 264

계기판 표시창 259

계기판 표시창 메시지 271

고속도로 교통정보 애플리케이션
(한국도로공사) 446,447

고속도로에서 사고, 고장 시 행동 요령
..... 447

고속도로 운행 58

고속도로 차량 고장 신고/사고 제보
(한국도로공사) 446,447

고속도로 차선변경 보조(ALC)* 405

고장으로 차량이 멈추었을 때 446

고전압 경고등 65,254

고전압(구동용) 배터리 37

고전압 배터리 고장 경고등 256

고전압 배터리 잔량 경고등 255

고전압 배터리 전원 차단 39

교차로 및 철도 건널목 통과 58

규격부품 사용 61

글로벌 박스
램프 214,171

금지, 자동차 부품의 타용도 사용 3

급격한 스티어링 휠 조작 금지 59

급출발, 급가속, 급제동 금지 56

긴급 제동 경보 기능(ESS) 341

긴급 출동 연락처(KG MOBILITY
고객센터) 446

L

내리막길 및 언덕길 운행 57

내리막길 주차 시 주의 사항 348

내장품 손질 64

냉각수

 점검 시 각별한 주의 59

냉각수 점검 및 교체 459

눈길 및 빙판길 운행 57

C

도난 방지 및 경보 시스템 93

도어 98

 어린이 보호용 도어 잠금장치 101

 주행 시 도어 자동 잠금 기능 99

 충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능 99

도어 또는 테일게이트가 열린 상태로
주행 금지 55

도어 맵 포켓 215

도어 열림 경고등 256

도어 잠금/잠금 해제 확인 98

도어 핸들 스위치로 도어 잠금/
잠금 해제 231

들리를 사용한 견인(타이어 구속 견인)
..... 443

뒷좌석

 등받이 각도 조절 109

 시트 더블 폴딩 110

 헤드레스트 높낮이 조절 108

뒷좌석 도어 롤러 블라인드* 211

뒷좌석 윈도우 잠금 기능 117

뒷좌석 히팅* 113

드라이브 모드 스위치 336,508

등받이 각도 조절 105,107,109

디지털 키* 237

디지털 키 등록하기 237

R

라이트 및 램프 157

 모든 라이트 끄기 158

라이트 스위치 158

램프 점검 및 교체 468

 실내 램프 교체 473

 실외 램프 교체 471

레인 센서 173

레인 센싱 와이퍼 173

로드 리미터(Load limiter) 73

로프를 이용하여 견인하기 445

루프랙 219

리빙 홈 라이트 165

리어 램프 470

리어 보관함 214

리프트 및 마운팅 포인트 38

멀티미디어 단자 205

모래밭 및 진흙탕길 운행 57

모터룸 점검 458

모터룸 퓨즈 및 릴레이 박스 466

모터룸 후드 131

모터룸 후드 열림 경고등 257

무드 램프	170
무드 램프 설정	170
물이 고인 도로 및 하천 운행	58
미등	158
미디어 탐색(SEEK)	206
미러	174
실외 미러 각도 조절 버튼	174
밀폐된 차량 내 수면 금지	54

바

밝기, 계기판 조명	328
방향 지시등	158,251
번호판등	157,470
범퍼 세척	63
베이퍼 록(Vapor lock) 현상이란?	
	59,338
부주의 운전(DAW) 경고등	258
부주의 운전(DAW) 고장 경고등	258
브레이크 경고등(적색)	246
브레이크 디스크 점검 및 교체	339
브레이크 시스템	337
ABS(Anti-Lock Brake System)	339
베이퍼 록(Vapor lock) 현상이란?	338
전자식 제동력 배분 기능(EBD)	340
페이드(Fade) 현상이란?	338
푹 브레이크	338

브레이크 시스템 경고등	341
브레이크 액 점검 및 교체	460
브레이크 패드 점검 및 교체	339
블랙박스 상시 전원 연결 시 차량 배터리 방전 주의	61
블루투스 핸드프리	206
비상 경고등	160,251
비상 시 도어 잠금 방법	100
비상 시 응급조치	36,437
P(주차) 위치 변경	36
고속도로 교통정보 애플리케이션 (한국도로공사)	446
고속도로 차량 고장 신고/ 사고 제보	446
고장으로 차량이 멈추었을 때	446
긴급 출동 연락처	446
리프트 및 마운팅 포인트	38
사고가 발생했을 때	447
이중 주차	36
저전압(12V) 배터리 전원 차단	41
주행 중 시동 정지(비상 시)	39
차량 상비 공구(OVM)	41
차량을 견인해야 할 때	443
차량 정지(OFF)	38
타이어가 펑크 났을 때	442
폭설이 내릴 때	450
화재가 발생했을 때	448
비상 키	234
비충돌 사고  “한국소비자원 ‘비충돌 사고(Non-crash Incident) 저감’ 경고	

사항” 참조	34
비포장도로 및 산길 운행	56
빙판길 및 눈길 운행	57
사	
사고가 발생했을 때	447
사고기록장치의 장착 및 정보 제공 관련 안내	32
사이드 리피터	157,470
산길 및 비포장도로 운행	56
상차 견인	443
상향등	159
상향등/하향등 동시에 켜기 (패싱 라이트)	159
선루프*	118
세이프티 기능	120
열림 경고	120
재설정	121
선루프 또는 창문 밖으로 신체 일부를 내밀지 않도록 주의	55
선바이저/거울 램프	169,210
선팅 시 주의 사항	64
설계 변경에 따른 사양(옵션) 및 기능 변경	3
세이프티 언록(Safety unlock)이란?	228

세차	62
범퍼 세척	63
유리 청소 및 관리	64
휠 세척	63
센터 룸/화물실 램프	169
소화기	60,449
수납 장치	213
글로벌 박스	214
도어 맵 포켓	215
좌석 등받이 포켓	215
컵 홀더	213
콘솔	215
프런트 보관함 (무선 충전기 미적용 사양)	214
순간 전비(계기판 표시창)	261
스마트 도어 자동 잠김(Auto Close)	230
스마트 키	227
스마트 키 경고등	249
스마트 키 시스템 사용 시 주의 사항	233
스마트 테일게이트 표시등	257
스마트 하이빔(SHB)	158,162
스마트 하이빔(SHB) 표시등	252
스탠딩 웨이브(Standing wave) 현상이란?	49
스티어링 휠	195
높이/길이 조절	195

스마트 오디오, AV/내비게이션
조작하기 206

혼(horn) 196

스티어링 휠 열선 195

스티어링 휠 열선 작동 표시등 249

스피드 리미터경고 434

시동 걸기
점프 케이블을 이용해 시동 걸기 440

시동 스위치 222

ACC 상태 222

OFF 상태 222

ON 상태 222

READY 상태 222

시스템 안전 모드 225

신차 올바르게 길들이기 61

실내 램프 교체 473

실내 온도 센서 177

실내 퓨즈 박스 466

실내 환기 주의 60

실외 램프 교체 471

실외 미러
자동 펴기/접기 174

실외 미러 각도 조절 버튼 174

○

안전 거리 경고(SDW) 416

안전벨트 68

경고 사항 73

로드 리미터(Load limiter) 73

올바른 안전벨트 착용 52

임산부의 안전벨트 착용 73

프리텐셔너(Pretensioner) 72

안전벨트 관련 위해 우려 용품 ☞
“한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해
우려 용품’ 경고 사항” 참조 33

안전벨트 미착용 경고등 245

안전 삼각대 438

안전 속도 제어(SSA) 401

안전속도제어(SSA)
안전속도제어(SSA) 작동 402

안전 하차 경고(SEW) 432

안테나(GPS, 라디오, DMB) 207

앞좌석 히팅 스마트 제어 112

앞차출발경고(FVSW) 415

액세서리 부착 주의 59

약물·음주·부주의·졸음(4D)
운전 금지 53

양방향 충전(V2L) 153

양방향 충전(V2L) 사용 방법 154

양방향 충전(V2L) 커넥터 명칭 153

어라운드 뷰 모니터링(AVM) 시스템*
..... 357

어린이 보호용 도어 잠금장치 101

어린이용 보조 시트 ☞ ‘영유아 및
어린이용 보조 시트’ 참조 75

언덕길 및 내리막길 운행 57

에너지 흐름도(계기판 표시창) 262

에어백 78

경고등 78

에어백 경고 라벨 78

에어백이 작동하지 않는 경우 82

제어 모듈 79

충돌 감지 센서 79

에어백 경고등 246

에어컨 177

에어컨 관리(겨울철) 480

에어컨 냉매/오일 교체 178

에어컨 자동 건조(애프터 블로우) 187

에어컨 필터 교체 474

영유아 및 어린이용 보조 시트 75

ISOFIX 어린이용 보조 시트 76

영유아, 어린이, 노약자, 임산부 탑승 시
주의 사항 54

영유아, 어린이는 보호 장구와 함께
뒷좌석에 탑승 54

예약 충전 152

예약 충전 방법 152

예약 충전 해제 후 즉시 충전 152

오르막길 주차 시 주의 사항 348

오일류 용량/규격 453

오토 라이트 기능 166

오토 라이트 기능 켜기 158

오토 비상등 159

오토 어프로치 164

와셔액 172

와셔액 관리(겨울철) 480

와셔액 점검 및 보충 461

와이퍼 172

뒷유리 와이퍼 와셔액 연동 기능 173

앞유리 와이퍼 와셔액 연동 기능 172

앞유리 와이퍼 작동 속도 조절 172

와이퍼 점검 및 블레이드 교체 464

완속 및 급속 충전 141

충전 시 절차 방법 141

충전 완료 시 절차 방법 143

운전 자세 51

운행 시 안전 및 주의 사항 53

운행 전 확인 사항 48

위험 물질 적재 금지 59

윈도우(파워 윈도우) 115

뒷좌석 윈도우 잠금 기능 117

운전석 윈도우 셰이프티 기능 116

윈드 버펫팅(Wind buffeting)
현상이란? 117,119

유리 열선	184	등록	202	전방 장애물 감지 시스템 ON/OFF 스위치	351,509	후방 장애물 감지 센서	351,509
유리 청소 및 관리	64	발급 정보 확인	203	전방충돌경고(AEB) 설정	362	점프 케이블을 이용해 시동 걸기	440
유틸리티 모드(Utility Mode)	194	음성 안내 및 동작 표시등	199	전방충돌보조(AEB) OFF 표시등	250	정기 점검 및 교체 주기	
음성 인식 기능	206	하이패스 카드	197	전방충돌보조(AEB) 경고등	250	가혹 조건 시 점검 및 교체 주기표	457
이모빌라이저 시스템	93	자동 정차 유지 기능(AUTO HOLD)	349	전비 정보(계기판 표시창)	261	일반 조건 시 점검 및 교체 주기표	454
이모빌라이저 시스템 경고등	249	표시등/경고등	253	전자식 변속 레버	329	정기 점검의 중요성	3
이중 주차	359	장기주차 모드	61	D(주행) 위치	332	정비사업장 및 정비 협력업체 이용	3,61
이중 주차(2열 주차)	359	장착, 윈터 타이어	480	N(중립) 위치	332	제어박스 작동 상태 및 오류	145
인텔리전트 크루즈 스위치	387,507	장치, 실내 편의	210	P(주차) 위치	331	제작 결함의 시정 관련 안내	32
인텔리전트 크루즈 컨트롤(IACC)	387	재난 시 라디오 주파수	447	R(후진) 위치	331	조명 켜짐 표시등	251
인텔리전트 크루즈 컨트롤(IACC) 작동 민감도 설정	389	저전압(12V) 배터리 전원 차단	41	전자식 변속 레버 목표 단수 이동 방법	330,503	조절, 계기판 조명 밝기	328
인텔리전트 크루즈 컨트롤(IACC) 주행 설정	389	저전압(12V) 배터리 점검 및 교체	462	전자식 제동력 배분 기능(EBD)	340	좌석	
인포콘 내비게이션	204,205	저전압 배터리 충전 경고등	245	전자식 주차 브레이크(EPB)	346	조절 스위치/버튼/레버/스트랩	102
인포테인먼트 시스템	204	적재하여 견인(상차 견인)	443	전자식 주차 브레이크(EPB) 경고등(황색)	250	통풍 및 히팅	
일반 조건 시 점검 및 교체 주기표	454	전기차 차량 운행 크립(Creep) 현상이란?	335	전자식 주차 브레이크(EPB) 자동 해제	347	앞좌석 히팅 스마트 제어	112
임산부의 안전벨트 착용	73	전기차 충전 도어	132	전자식 주차 브레이크(EPB) 비상 모드	347	좌석 등받이 포켓	215
		전기차 충전 도어 닫기	133	전자식 주차 브레이크(EPB) 자동 해제	347	좌석 통풍 및 히팅	111
		전기차 충전 도어 열기	132	전조등	158	주간 주행등(DRL)	162
		전기차 충전 종류 및 주의사항	134	각도 조절	160	주요 관리 항목	452
		전동식 파워 스티어링 경고등	247	전조등 상향 표시등	254	주차	
		전력 소비량(계기판 표시창)	262	전측방+후측방 경고 시스템*	417	겨울철 주차 시 주의 사항	482
		전면 유리 습기 감지 센서	177	전/후방 장애물 감지 시스템	351,509	내리막길 주차 시	348
		전방 장애물 감지 센서	351,509	전방 장애물 감지 센서	351,509	안전한 주차 및 정차	56
						오르막길 주차 시	348
						주차 보조 경고(PAS)	351
						전/후방 주차 보조 경고	351,509
						후방 카메라 시스템	356

주행 가능 상태 표시등254
주행 거리(계기판 표시창)260
주행 거리 초기화(계기판 표시창) ·261
주행 시간(계기판 표시창)261
주행 시간(계기판 표시창) 초기화 ·261
주행 시 도어 자동 잠금 기능99
주행 정보 표시창242
주행 중 시동 정지 금지56
주행 중 시동 정지(비상 시)··· 39,225
중앙차선유지보조(CLKA)381
중앙차선유지보조 표시등/경고등 ·253
지능형 속도 제어(ISA)*411
진흙탕길 및 모래밭 운행57


大

차대 번호(VIN)43
차량 개조 및 구조 변경에 관한
경고 사항46
차량 관리61
차량 상비 공구(OVM)..... 41,438
차량 설정264
차량 시동223
 시동 걸기223
 출발 하기.....223
차량 시동이 걸리지 않을 때224

스마트 키 방전/전파 간섭 등의 경우
시동 걸기(비상 시)224
정지등 퓨즈가 고장 났을 때 시동 걸기
(비상 시)224
차량 식별43
차량에서 내릴 때 지나가는 차량 및
사람 주의56
차량 자세 제어 기능(ESC)342
차량 정지(OFF)225
 주행 중 시동 정지(비상 시)225
차량 제원44
 차량 제원표45
차량 키(스마트 키) 사용 시
주의 사항65
차선변경 경고(LCW)426
차선변경 보조(ALC) 표시등258
차선유지보조(LKA)375
차선유지(이탈)보조 표시등/
경고등.....253
차선이탈경고(LDW)369
차체 광택 작업 시 주의 사항.....63
창문 또는 선루프 밖으로 신체 일부를
내밀지 않도록 주의55
천장 손잡이/아웃걸이211
철도 건널목 및 교차로 통과58
충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능·99
충전
 급속 충전134

완속 충전134
 휴대용 충전135
충전 상태 표시등140
충전 표시등255
충전 플러그 잠금139
충전 플러그 장착 및 탈거137


ㄱ

카드 홀더210
커밍 홀 라이트165
컵 홀더213
콘솔215
크립(Creep) 현상이란?335
클랙슨(Klaxon)  ‘혼(Horn)’ 참조
.....196

E

타이어 공기압 모니터링 시스템
(TPMS).....87
 계기판의 TPMS 상태 표시 ... 89,262
 타이어의 공기압이 낮아진 상태를
 감지한 경우91
 타이어의 위치를 바꿨을 경우91
타이어 공기압 점검476
타이어 구속 견인443

타이어 마모 상태 점검477
타이어 및 휠 점검476
타이어 위치 교체477
타이어, 윈터477
타이어의 공기압이 낮아진 상태를
감지한 경우91
타이어의 위치를 바꿨을 경우91
타이어 적정 공기압476
타이어 체인478
터널 진입 제어(자동 내/외기 제어)
.....187
테일게이트122
 비상 시 테일게이트 열기.....129
 수동 테일게이트122
 스마트 테일게이트
 기능 중지128
 파워 테일게이트
 물체 끼임 인식 기능125
 열림 높이 재설정126
 초기화126

테일게이트 또는 도어가 열린 상태로
주행 금지55
테일게이트*, 스마트127
테일게이트*, 파워123
통풍 및 히팅  ‘좌석 통풍 및 히팅’
참조111
트립 컴퓨터 정보260

II

파워 다운 경고등	255
파워 소켓	209
파워 시트 조절*	104
파워 윈도우 사용 시 신체의 일부가 끼이지 않도록 주의	55
파워 윈도우 ☞ ‘윈도우(파워 윈도우)’ 참조	115
패싱 라이트 ☞ ‘상향등/하향등 동시에 켜기(패싱 라이트)’ 참조	159
페이드(Fade) 현상이란?	59,338
평균 속도(계기판 표시창)	260
평균 속도 초기화(계기판 표시창)	261
평균 전비(계기판 표시창)	261
폭설이 내릴 때	450
풋 브레이크	338
퓨즈와 릴레이 점검 및 교체	466
프런트 룸 램프(오버헤드 콘솔)	168
프런트 보관함	214
프런트 오토 와셔	172
프런트 카메라 모듈(FCM)	360,369
프리텐셔너(Pretensioner)	72

III

하이 마운티드 스톱 램프	157,470
하이패스 카드	197
구입 및 충전	202
하이패스 위반 시 유의 사항	203
하이퍼 바이저(HVC)	189
하이퍼 바이저(HVC) 편의 기능	193
하천 및 물이 고인 도로 운행	58
한국소비자원 ‘비충돌 사고(Non-crash Incident) 저감’ 경고 사항	34
한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해 우려 용품’ 경고 사항	33
헤드라이트 ☞ ‘전조등’ 참조	158
헤드레스트 조절	103,108
혼(Horn)	196
홀더(운전석), 선바이저 및 카드	210
화물실 부가 장치	218
화물실 보관함	218
화물실 보드	218
화물실에 장착된 버튼으로 열기/닫기	125
화재가 발생했을 때	448
환경 보호 관련 주의 사항 및 경제적 운행	35
회생제동 브레이크 사용	59
회생제동 시스템	333
후방 장애물 감지 센서	351,509

후방 차량 추돌 경고(RCW)	426
후방 카메라 시스템	356
후진 충돌 방지 경고(RCTW)	429
후진 충돌 방지 보조(RCTA)	430
후측방 경고 시스템*	423
후측방 충돌 방지 경고(BSW)	427
후측방 충돌 방지 보조(BSA)	428
휠 세척	63
휠 점검 ☞ ‘타이어 및 휠 점검’ 참조	476
휠 정렬(얼라인먼트) 상태 및 타이어와 휠의 밸런스	476
휴대용 충전*	145
충전 시 절차 방법	146
휴대폰 거치대	213
휴대폰 무선 충전 시스템	216
히터	177
히터 및 에어컨 조작	180
히팅 및 통풍 ☞ ‘좌석 통풍 및 히팅’ 참조	111