

0단원

1단원

2단원

3단원

4단원

5단원

6단원

7단원

8단원

9단원

10단원

11단원

12단원

13단원

14단원



색인

숫자

2점식 시트벨트 착용법(리어 가운데 시트)	8-6
3점식 시트벨트 착용법	8-5
4륜구동 장치 및 스위치*	4-29

E

ESP OFF 스위치 및 ESP 시스템	4-21
-----------------------------	------

L

LCD 표시창(주행 정보 표시창)	5-15
--------------------------	------

O

OVM 공구	11-4
--------------	------

U

USB 충전기	10-15
---------------	-------

ㄱ

각종 게이지 및 표시창	5-3
각종 경고등 및 표시등	5-6
겨울철 차량 관리	1-24
견인 차량 이용 불가능시	11-28
계기판	5-2
규격오일 및 용량	12-3
글로벌 박스/디지털 시계	10-17

L

내/외부 점검	12-7
---------------	------

C

도난 경보 시스템	2-23
도어 맵 포켓/커티시 램프/시트 백 포켓	10-13
도어 열림 레버, 잠금/해제 노브	3-2
동반석 시트	7-5
뒷유리 열선	10-21

ㄹ

라이트 스위치	4-4
램프 규격 및 점검 방법	13-2
레인센싱 와이퍼*	4-11
레키스 키 배터리 교환	2-4
레키스 키의 기능	2-2
루프랙*	10-22
리어 센터 암레스트/측면 손잡이 및 옷걸이	10-19
리어 시트 히팅* 스위치(좌/우측 동일)	4-25
리어 시트	7-6

ㅁ

미디어 단자*	10-24
---------------	-------

ㅂ

배출가스 관련 점검 및 정비기록 일지	12-31
----------------------------	-------

배출가스 규제	12-28
배출가스 후처리 장치 (디젤 차량)	12-30
배터리 관리	12-17
배터리가 방전되었을 때	11-2
브레이크 시스템	6-18
브레이크/클러치 오일 점검	12-15
비상 삼각대	11-6
비상경고등 스위치	4-28

ㅅ

사고/화재/폭설시	11-29
서비스 키트(타이어 수리 용구)* 사용 방법	11-8
선루프* 개폐	3-6
센터 콘솔 리어 보관함/리어 트레이	10-20
센터 콘솔 박스/컵홀더/휴대폰 트레이	10-12
수납장치 및 실내 편의장치	10-2
수동 히터/에어컨	9-9
수동변속기 기어 변속레버	6-2
수분 분리, 엔진 점검 경고등 점등	11-25
스마트 키* 기능	2-9
스마트 키* 도어 잠금/잠금 해제	2-16
스마트 키* 배터리 교환	2-19
스마트 키* 배터리 방전시 엔진 시동	2-18
스마트 키* 사용시 주의사항	2-20
스마트 키* 시동 스위치 점등 상태에 따른 기능	2-12
스위치	0-7

스티어링 휠 스위치(LH/RH)	4-18
스티어링 휠 히팅 스위치*	4-26
스티어링 휠/흔	10-4
시동키를 이용한 도어 잠금/해제	2-8
시동키의 위치에 따른 기능	2-6
시트 사용시 경고 및 주의사항	7-10
시트 히팅/통풍 기능*	7-8
시트벨트 관련 경고사항	8-10
시트벨트 및 에어백	8-2
시트벨트	8-4
실내 램프 교환	13-6
실내 스위치	4-2
실외 램프 교환	13-4
실외 램프 위치	13-3
○	
아웃사이드 미러 조정 스위치	4-19
안경 보관함	10-15
어린이용 보조 시트	8-7
에어백 관련 경고사항	8-19
에어백 미작동 조건	8-15
에어백 장치	8-12
에어컨 필터 교환	9-13
에어클리너	12-12
엔진 냉각수 점검	12-11
엔진 시동, 출발 및 정지	1-17
엔진 오일 점검, 보충, 교환	12-9

엔진 후드 개폐	3-10
엔진룸 점검	12-8
엔진룸	0-8
엔진이 과열되었을 때	11-23
연료 주입구 개폐	3-8
연료 필터 및 프라임링 펌프	12-14
열선 스위치	4-27
오디오 시스템*	10-23
오버헤드 콘솔 스위치/룸램프 스위치	4-32
와셔액 점검 및 보충	12-16
와이퍼 및 와셔액 스위치	4-9
와이퍼 점검 및 와이퍼 블레이드 교환	12-26
운전석 시트	7-2
운행전 확인사항	1-3
윈도우 개폐	3-4
윈터(W)/스탠다드(S) 모드	6-13
유리창 김서림/성에 제거 방법	9-12
이동식 재떨이/프론트 보관함	10-14
이모빌라이저 시스템	2-21
인사이드 룸미러*	10-5
임시용 타이어 사용시 주의사항	11-21
임시용 타이어 탈거/교체	11-16
ㄷ	
자가정비시 경고 및 주의사항	12-27
자동 히터/에어컨	9-5
자동변속기 선택레버 위치	6-8

자동변속기 선택레버	6-5
자동변속기 안전 모드	6-14
자동변속기 차량 운행 방법	6-6
자동요금 징수 시스템(ETCS)*	10-6
점검 및 정비기록 일지	12-32
정기점검 및 교환 주기표	12-4
제작결함안내	1-2
주요 관리 항목	12-2
주차 보조 시스템 I(후방 장애물 감지 시스템)	6-15
주차 보조 시스템 II(후방 전시 카메라 시스템)*	6-17
주차 브레이크	6-23

大

차량 견인	11-27
차량 관리	1-19
차량 사용시 위험사항	1-8
차량 식별	0-6
차량 제원	0-2
차량개조 및 변경에 관한 경고사항	1-26

ㅋ

크루즈 컨트롤 스위치	4-12
-------------------	------

ㅌ

타이어 공기압 자동감지 시스템 (TPMS)	5-20
-------------------------------	------

타이어 및 휠 점검	12-21
타이어가 펑크났을 경우	11-7
트레일러* 견인	11-31
트립 스위치	4-23
티켓 홀더/선바이저 및 조명 램프	10-16

II

파워 스티어링 오일 점검	12-13
파워소켓/핸드백 걸이	10-18
퓨즈와 릴레이	12-19
프론트 시트 히팅/통풍* 스위치	4-24

ㅎ

화물 적재 및 데크 사용	3-12
환경보호	0-9
히터/에어컨 사용시 주의사항	9-4
히터/에어컨 시스템 구성	9-2