

색인

본 취급설명서의 내용 중에서 중요한 기능이나 용어 등을 가나다순으로 편리하게 찾아보실 수 있습니다.

기호

+/- (수동) 위치 287

번호

2열 주차 ☞ ‘이중 주차(2열 주차)’
참조 371

4D 운전 금지 ☞ ‘약물·음주·부주의·
졸음(4D) 운전 금지’ 참조 46

4WD CHECK 경고등* 221

4WD LOCK 작동 표시등* 221

4WD 구동 시스템* 294

A

ABS(Anti-Lock Brake System) 28

ABS(Anti-Lock Brake System)
경고등 329

ABS 경고등 213

ACC 상태(시동 스위치) 186

ACC 위치 191

AC 인버터* 171

AEBS ☞ ‘긴급 제동 시스템(AEBS)’
참조 341

AUTO HOLD ☞ ‘자동 정차
브레이크(AUTO HOLD)’ 참조 339

AV/내비게이션* 167

AV 화면(계기판 표시창) 227

B

BSD 시스템 ☞ ‘사각지대 경보(BSD)
시스템’ 참조 352

D

DRL ☞ ‘주간 주행등(DRL)’ 참조
..... 129

D(주행) 위치 286

E

EBD ☞ ‘제동력 전후륜 분배 장치
(EBD)’ 참조 329

ECM 룸 미러* 142

EPB ☞ ‘전자식 주차 브레이크
(EPB)’ 참조 336

ESP ☞ ‘전자식 차량 자세 제어
시스템(ESP)’ 참조 331

ESS ☞ ‘급제동 알림 기능(ESS)’
참조 330

ETCS ☞ ‘자동 요금 지불 시스템
(ETCS)’ 참조 159

H

HBA ☞ ‘스마트 하이빔(HBA)’ 참조
..... 129

HDC ☞ ‘경사로 감속 제어(HDC)’
참조 333

I

ISG(Idle Stop & Go) 시스템* 297

ISG OFF 표시등* 221

ISG 표시등/경고등* 220

ISOFIX 어린이용 보조 시트 68

L

LDWS ☞ ‘차선 이탈 경보 시스템
(LDWS)’ 참조 357

M

MP3 오디오 167

N

N(중립) 위치 285

O

OFF 상태(시동 스위치) 186

OFF 위치(LOCK) 191

ON 상태(시동 스위치) 186

ON 위치 191

OVM ☞ ‘차량 상비 공구(OVM)’
참조 374

P

P(주차) 위치 285

P(주차) 위치에서 다른 위치로
이동되지 않는 경우 289

R

READY 상태(시동 스위치) 186

R(후진) 위치 285

S

SCR ☞ ‘배출가스 후처리 장치
(SCR)’ 참조 440

SPORT 표시등 220

START 위치 191

T

TBT(Turn By Turn)(계기판 표시창)
.....227

TPMS ‘타이어 공기압 모니터링
시스템(TPMS)’ 참조 78

W

WINTER 표시등219

ㄱ

가속 페달 응답 지연 ‘시스템 보호
기능(가속 페달 응답 지연)’ 참조53

가속 조건 시 점검 및 교체 주기표402

거울 및 램프173

겨울철 시동 걸기 188,193

겨울철 주차 시 주의 사항433

겨울철 차량 관리431

 디젤 차량 관리432

 에어컨 관리432

 엔진 냉각수 관리431

 엔진 시동과 운행431

 엔진 오일 관리431

 와셔액 관리431

 주차 시 주의 사항433

견인 차량 이용 시388

 돌리를 사용한 견인
 (타이어 구속 견인)388

 적재하여 견인(상차 견인)388

견인 차량 이용이 불가능할 때
(비상시)389

 견인 후크 장착하기389

 로프를 이용하여 견인하기390

견인 후크 장착하기389

경고등 및 표시등209

경사로 감속 제어(HDC)333

경사로 감속 제어(HDC)
작동 표시등/경고등 333,334

경음기 ‘horn(horn)’ 참조158

계기판

 트립 컴퓨터 정보223

계기판 경고등 및 표시등209

계기판 메인 메뉴222

계기판 사용자 설정228

계기판(수퍼비전 및 스탠다드)205

계기판 표시창222

계기판 표시창 메시지234

고속도로 교통정보 애플리케이션
(한국도로공사) 391,392

고속도로에서 사고, 고장 시 행동
요령392

고속도로 운행52

고속도로 차량 고장 신고/사고 제보
(한국도로공사) 391,392

고장으로 차량이 멈추었을 때391

교차로 및 철도 건널목 통과52

굿바이 모드132

글로벌 경고등216

글로벌 박스176

 램프138

금지, 자동차 부품의 타용도 사용3

급격한 스티어링 휠 조작 금지52

급제동 알림 기능(ESS)330

급출발, 급가속, 급제동 금지50

긴급 제동 시스템(AEBS)341

긴급 제동 시스템(AEBS) OFF
표시등217

긴급 제동 시스템(AEBS) 경고등217

긴급 제동 시스템(AEBS) 전방 충돌
경보 민감도 설정342

긴급 출동 연락처(쌍용자동차
고객센터)391

L

내리막길 및 언덕길 운행51

내리막길 주차 시 주의 사항338

내장품 손질57

냉각수 ‘엔진 냉각수’ 참조406

눈길 및 빙판길 운행50

C

도난 방지 및 경보 시스템84

도어90

 어린이 보호용 도어 잠금장치92

 주행 시 도어 자동 잠금 기능91

 충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능91

도어 또는 테일게이트가 열린 상태로
주행 금지48

도어 팝콧177

도어 열림 레버90

돌리를 사용한 견인(타이어 구속 견인)
388

뒷좌석

 등받이 각도 조절99

 시트 더블 폴딩100

 헤드레스트 낮이기 조절98

뒷좌석 윈도우 잠금 기능107

뒷좌석 히팅*103

등받이 각도 조절96,98,99

디젤 차량 관리(겨울철)432

디지털 속도계(계기판 표시창)226

라이트 및 램프124

 모든 라이트 끄기125

라이트 스위치125

램프 점검 및 교체417
 실내 램프 교체422
 실외 램프 교체420
 레인 센서140
 레인 센싱 와이퍼*140
 로드 리미터(load limiter)65
 로프를 이용하여 견인하기390
 루프랙*182
 리빙 홈 라이트132
 리어 램프419

□

멀티미디어 단자168
 모래밭 및 진흙탕길 운행50
 무드 램프*138
 물이 고인 도로 및 하천 운행51
 미등125
 미러141
 실외 미러 각도 조절 버튼141
 밀폐 공간에서 엔진 워밍업 및 차량
 점검 금지52
 밀폐된 차량 내 수면 금지47

ㅂ

바이오디젤(biodiesel)이란?434
 바이오디젤 연료 사용 시
 주의 사항434
 밝기, 계기판 조명282
 방향 지시등125,219
 배출가스 규제437
 배출가스 측정 및 관리438
 배출가스 후처리 장치(LNT+DPF)439
 배출가스 후처리 장치(SCR)440
 배터리가 방전되어 시동이 걸리지
 않을 때376
 배터리 점검 및 교체411
 번호판등124,419
 범퍼 세척56
 베이퍼 록(vapor lock) 현상이란?
52,327
 변속기 선택 레버 ☞ ‘자동 변속기
 선택 레버’ 참조283
 브레이크 디스크 점검 및 교체328
 브레이크, 수동식 주차335
 브레이크 시스템326
 ABS(Anti-Lock Brake System)328
 베이퍼 록(vapor lock) 현상이란?327
 제동력 전후륜 분배 장치(EBD)329
 페이드(fade) 현상이란?327
 풋 브레이크327

브레이크 시스템 경고등213
 브레이크액, 오일 및 요소수,
 엔진 냉각수의 용량/규격397
 브레이크액 점검 및 교체409
 브레이크 패드 점검 및 교체328
 블랙박스 상시 전원 연결 시 차량
 배터리 방전 주의54
 블루투스 핸드프리168
 비상 경고등127,219
 비상시 응급조치373
 고속도로 교통정보 애플리케이션(
 한국도로공사)391
 고속도로 차량 고장 신고/사고 제보
391
 고장으로 차량이 멈추었을 때391
 긴급 출동 연락처391
 사고가 발생했을 때392
 수분 분리 경고등이 켜졌을 때
 (디젤 차량)379
 엔진이 과열되어 경고등이 켜졌을 때
378
 엔진 점검 경고등이 켜졌을 때379
 차량을 견인해야 할 때388
 타이어가 펑크 났을 때380
 폭설이 내릴 때394
 화재가 발생했을 때393
 비상 키202
 비충돌 사고 ☞ “한국소비자원
 ‘비충돌 사고(Non-crash Incident)
 저감’ 경고 사항” 참조34

비포장도로 및 산길 운행50
 빙판길 및 눈길 운행50

ㅅ

사각지대 경보(BSD) 시스템352
 사고가 발생했을 때392
 사고기록장치의 장착 및 정보 제공
 관련 안내32
 사용자 설정228
 사이드 리피터124,419
 산길 및 비포장도로 운행50
 상차 견인388
 상황등126
 상황등/하향등 동시에 켜기
 (패싱 라이트)126
 선루프
 세이프티 기능110
 열림 경고110
 재설정111
 선루프*108
 선루프 또는 창문 밖으로 신체 일부를
 내밀지 않도록 주의48
 선바이지/거울 램프137,173
 선택 레버 잠금(Shift Lock) 기능284
 선택 레버 잠금(Shift Lock) 해제
 작동 순서284

선팅 시 주의 사항	· · · · · 57	스마트 오디오*	· · · · · 166	시동 스위치	· · · · · 186	임산부의 안전벨트 착용	· · · · · 65
실제 변경에 따른 사양(업선) 및 기능 변경	· · · · · 3	스마트 키	· · · · · 197	ACC 상태	· · · · · 186	프리텐셔너(pretensioner)	· · · · · 64
성에 및 김 제거	· · · · · 155	패닉 모드	· · · · · 197	OFF 상태	· · · · · 186	안전벨트 관련 우려 용품	· · · · · 33
세이프티 언록(safety unlock)이란?	· · · · · 196	스마트 키 경고등	· · · · · 211	ON 상태	· · · · · 186	☞ “한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해 우려 용품’ 경고 사항” 참조	· · · · · 33
세차	· · · · · 55	스마트 키 레키스 키 시스템 사용 시 주의 사항	· · · · · 201	READY 상태	· · · · · 186	안전벨트 미착용 경고등	· · · · · 209
범퍼 세척	· · · · · 56	스마트 키 및 레키스 키	· · · · · 195	시동 스위치(스마트 키)*	· · · · · 186	안전 삼각대	· · · · · 374
유리 청소 및 관리	· · · · · 57	스마트 키 방전/전파 간섭 등의 경우	· · · · · 203	· · · · · 187,192	· · · · · 187,192	안전 속도 제어(SSC)*	· · · · · 319
휠 세척	· · · · · 56	시동 걸기(비상시)	· · · · · 203	시스템 보호 기능	· · · · · 53	안테나(GPS, 라디오, DMB)	· · · · · 169
센터 룸/화물실 램프	· · · · · 137	스마트 하이빔(HBA)	· · · · · 125	(가속 페달 응답 지연)	· · · · · 53	앞좌석 히팅 스마트 제어	· · · · · 102
소화기	· · · · · 53,393	스마트 하이빔(HBA)*	· · · · · 129	시스템 안전 모드	· · · · · 189,193	액세서리 부착 주의	· · · · · 53
수납 장치	· · · · · 175	스마트 하이빔(HBA) 표시등*	· · · · · 218	신차 올바르게 길들이기	· · · · · 54	약물·음주·부주의·졸음(4D) 운전 금지	· · · · · 46
글로벌 박스	· · · · · 176	스탠다드 타입	· · · · · 206	실내 램프 교체	· · · · · 422	어린이 보호용 도어 잠금장치	· · · · · 92
도어 맵 포켓	· · · · · 177	스탠딩 웨이브(standing wave) 현상이란?	· · · · · 42	실내 온도 센서	· · · · · 144	어린이용 보조 시트 ☞ ‘영유아 및 어린이용 보조 시트’ 참조	· · · · · 67
안경 보관함	· · · · · 176	스티어링 휠	· · · · · 158	실내 퓨즈 박스	· · · · · 415	연덕길 및 내리막길 운행	· · · · · 51
좌석 등받이 포켓	· · · · · 178	높이/길이 조절	· · · · · 158	실내 환기 주의	· · · · · 53	에어백	· · · · · 70
컵 홀더	· · · · · 175	스마트 오디오, AV/내비게이션 조작하기	· · · · · 168	실외 램프 교체	· · · · · 420	경고등	· · · · · 70
콘솔	· · · · · 177	훈(horn)	· · · · · 158	실외 미러	· · · · · 141	에어백 경고 라벨	· · · · · 70
프런트 보관함	· · · · · 175	스티어링 휠 열선*	· · · · · 158	자동 펴기/접기	· · · · · 141	에어백 작동하지 않는 경우	· · · · · 73
수분 분리 경고등	· · · · · 212	스티어링 휠 열선 작동 표시등*	· · · · · 215	실외 미러 각도 조절 버튼	· · · · · 141	제어 모듈	· · · · · 71
수분 분리 경고등이 켜졌을 때 (디젤 차량)	· · · · · 379	스피드 리미트	· · · · · 323	충돌 감지 센서	· · · · · 71	에어백 경고등	· · · · · 210
수퍼비전 타입*	· · · · · 205	시동 걸기	· · · · · 187,192	에어백	· · · · · 210	에어컨	· · · · · 144
순간 연비(계기판 표시창)	· · · · · 224	겨울철 시동 걸기	· · · · · 188,193	냉매/오일 교체	· · · · · 145	냉매/오일 교체	· · · · · 145
순정 부품 사용	· · · · · 54	시동이 걸리지 않을 때 재시동	· · · · · 187,192	에어컨 최대(MAX) 작동	· · · · · 155	에어컨 최대(MAX) 작동	· · · · · 155
스마트 도어 자동 잠김 (Auto Close)	· · · · · 198	점프 케이블을 이용해 시동 걸기	· · · · · 376	운전석 및 동반석 온도 조절 (독립 작동)	· · · · · 148	운전석 및 동반석 온도 조절 (독립 작동)	· · · · · 148

운전석 설정 온도를 기준으로 동기화 (SYNC) 148

에어컨 관리(겨울철) 432

에어컨 필터 교체 425

에어클러너 청소 및 필터 교체 407

엔진
엔진 번호 36
엔진 워밍업 49
점검 경고등 58

엔진 과열 경고등 211

엔진 냉각수 406
점검 시 각별한 주의 53

엔진 냉각수 관리(겨울철) 431

엔진 냉각수, 오일 및 요소수, 브레이크액의 용량/규격 397

엔진 냉각수 점검 및 교체 406

엔진룸 점검 403

엔진룸 퓨즈 및 릴레이 박스 415

엔진 브레이크(engine brake)란? 291

엔진 브레이크 사용 52,289,291

엔진 시동 187,192

엔진 시동과 운행(겨울철) 431

엔진 오일 관리(겨울철) 431

엔진 오일 압력 경고등 210

엔진 오일 점검 및 교체 404

엔진이 과열되어 경고등이 켜졌을 때 378

엔진 점검 경고등 214

엔진 점검 경고등이 켜졌을 때 379

엔진 정지 188,193
주행 중 엔진 정지(비상시) 189

엔진 후드 120

엔진 후드 열림 레버 120

연료 부족 경고등 216

연료 주입구 122

연료 필터 점검/교체 408

영유아 및 어린이용 보조 시트 67
ISOFIX 어린이용 보조 시트 68

영유아, 어린이, 노약자, 임산부 탑승 시 주의 사항 47

영유아, 어린이는 보호 장구와 함께 뒷좌석에 탑승 47

예열 표시등 216

오르막길 주차 시 주의 사항 338

오일 및 요소수, 엔진 냉각수, 브레이크액의 용량/규격 397

오토 라이트 기능* 133

오토 라이트 기능 켜기* 125

오토 비상등 126

오토 어프로치 램프
굿바이 모드 132
웰컴 모드 132

오토크루즈 작동 표시등 301

오토크루즈 준비 표시등 301

와셔액 139

와셔액 관리(겨울철) 431

와셔액 점검 및 보충 410

와이퍼 139
뒷유리 와이퍼 와셔액 연동 기능 140
앞유리 와이퍼 와셔액 연동 기능 139
앞유리 와이퍼 작동 속도 조절 139

와이퍼 점검 및 블레이드 교체 413

요소수 및 오일, 엔진 냉각수, 브레이크액의 용량/규격 397

요소수 보관 447

요소수 부족에 의한 재시동 제한 447

요소수 시스템(SCR) 440

요소수 시스템(SCR) 경고등 211

요소수 잔량(계기판 표시창) 225

요소수 장치 결함, 요소수 및 촉매 효율 불량에 의한 경고 441

요소수 주입 446

운전 자세 44

운행 시 안전 및 주의 사항 46

운행 전 확인 사항 41

워밍업  ‘엔진 워밍업’ 참조 49

웰컴 라이트 131

웰컴 모드 132

위험 물질 적재 금지 53

윈도우(파워 윈도우) 105
뒷좌석 윈도우 잠금 기능 107
운전석 윈도우 세이프티 기능 106

윈드 버퍼팅(wind buffeting) 현상이란? 107,109

유리 열선 150,156

유리창 습기 제거 151,157

유리 청소 및 관리 57

음성 인식 기능 168

이모빌라이저 시스템 84

이모빌라이저 시스템 경고등 211

이중 주차(2열 주차) 371

인텔리전트 어댑티브 크루즈 컨트롤* 306

인텔리전트 크루즈 컨트롤 계기판 설정 상태 307

인텔리전트 크루즈 컨트롤 주행 설정 307

인포테인먼트 시스템 166

일반 조건 시 점검 및 교체 주기표 398

임산부의 안전벨트 착용 65

ㅈ

자가 정비 시 경고 사항 436

자기 인증 라벨 36

자동차 김 제거 장치(Auto Defogger System) 152

자동차 변속기 선택 레버
D(주행) 위치 286
N(중립) 위치 285
P(주차) 위치 285
P(주차) 위치에서 다른 위치로 이동되지 않는 경우 289
R(후진) 위치 285

자동차 변속기 차량 운행 290
엔진 브레이크(engine brake)란? 291
자동차 변속기 안전 모드 292
자동차 변속기 시점이란? 291
크립(creep) 현상이란? 291
킥다운(kick down) 기능이란? 292

자동차 요금 지불 시스템(ETCS)
단말기 정보 변경 165
등록 164
발급 정보 확인 165
음성 안내 및 동작 표시등 161
하이패스 카드 159

자동차 요금 지불 시스템(ETCS)* 159

자동차 정차 브레이크(AUTO HOLD)* 339

자동차 정차 브레이크(AUTO HOLD) 표시등/경고등 214

장착, 스노우 타이어 431

장치, 실내 편의 173

재난 시 라디오 주파수 392

적재하여 견인(상차 견인) 388

전동식 파워 스티어링 경고등 212

전면 유리 습기 감지 센서 144

전방 장애물 감지 경고음 ON/OFF 스위치 365

전방 장애물 감지 센서 365

전자식 주차 브레이크(EPB)* 336

전자식 주차 브레이크(EPB) 경고등* 214

전자식 주차 브레이크(EPB) 비상 모드 337

전자식 주차 브레이크(EPB) 자동 해제 337

전자식 차량 자세 제어 시스템(ESP) 331

전자식 차량 자세 제어 시스템(ESP) OFF 표시등 215

전자식 차량 자세 제어 시스템(ESP) 작동 표시등/경고등 215

전조등 125
각도 조절 127

전조등 상향 표시등 219

전/후방 장애물 감지 시스템 365
전방 장애물 감지 센서 365
후방 장애물 감지 센서 365

점프 케이블을 이용해 시동 걸기 376

정기 점검 및 교체 주기
가혹 조건 시 점검 및 교체 주기표 402

일반 조건 시 점검 및 교체 주기표 398

정기 점검의 중요성 3

정비사업장 및 정비 협력업체 이용 3,54

제동력 전후륜 분배 장치(EBD) 329

제동력 전후륜 분배 장치(EBD) 경고등 213,330

제작 결함의 시정 관련 안내 32

조명 켜짐 표시등 218

조절, 계기판 조명 밝기 282

좌석
조절 스위치/버튼/레버/스트랩 93
통풍 및 히팅
앞좌석 히팅 스마트 제어 102

좌석 등받이 포켓 178

좌석 통풍 및 히팅 101

주간 주행등(DRL) 129

주차
겨울철 주차 시 주의 사항 433
내리막길 주차 시 338
안전한 주차 및 정차 49
오르막길 주차 시 338

주차 보조 시스템
전/후방 장애물 감지 시스템 365
후방 카메라 시스템 369

주차 보조 시스템* 365

주행 가능 거리(계기판 표시창) 223

주행 거리(계기판 표시창) 224

주행 거리 초기화(계기판 표시창) 224

주행 시간(계기판 표시창) 224

주행 시간(계기판 표시창) 초기화 224

주행 시 도어 자동 잠금 기능 91

주행 정보 표시창 207

주행 중 엔진 정지 금지 49

주행 중 엔진 정지(비상시) 189

진흙탕길 및 모래밭 운행 50

大

차대 번호(VIN) 36

차량 개조 및 구조 변경에 관한 경고 사항 39

차량 관리 54

차량 상비 공구(OVM) 374

차량 식별 36

차량에서 내릴 때 지나가는 차량 및 사람 주의 49

차량 제원 37
차량 제원표 38

차량 키(스마트 키) 사용 시 주의 사항 58

차선 변경 보조(LCA) 352

차선 유지보조 시스템(LKAS) 361

차선 유지보조(이탈)
표시등/경고등218

차선 이탈 경보 시스템(LDWS)357

차체 광택 작업 시 주의 사항56

창문 또는 선루프 밖으로 신체 일부를
내밀지 않도록 주의48

천장 손잡이/오겔이174

철도 건널목 및 교차로 통과52

출발 후 주행 정보(계기판 표시창)224

충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능91

충전 경고등210

ㄱ

카드 홀더173

커피 홈 라이트132

컵 홀더175

콘솔177

크루즈 컨트롤 시스템300

크루즈 컨트롤 시스템 작동 중지304

크루즈 컨트롤 시스템 재작동
(RESUME)305

크루즈 컨트롤 시스템 주행 속도
설정302

크루즈 컨트롤 시스템 표시등
오토크루즈 작동 표시등301

오토크루즈 준비 표시등301

크립(creep) 현상이란?291

클랙슨(klaxon) ☞ ‘혼(horn)’ 참조
.....158

클러스터 이온나이저
(cluster ionizer)152

키 실린더(시동 키)191

킥다운(kick down) 기능이란?292

ㄴ

타이어가 펑크 났을 때380

타이어 공기압 모니터링 시스템
(TPMS)78

계기판의 TPMS 상태 표시 80,225

타이어의 공기압이 낮아진 상태를
감지한 경우82

타이어의 위치를 바꿨을 경우82

타이어 공기압 보충386

타이어 공기압 점검427

타이어 구속 견인388

타이어 규정 공기압427

타이어 마모 상태 점검428

타이어 및 휠 점검427

타이어 수리용 서비스 키트381

타이어, 스노우428

타이어 위치 교체428

타이어의 공기압이 낮아진 상태를
감지한 경우82

타이어의 위치를 바꿨을 경우82

타이어체인429

타이어 펑크 수리382

터보 차저(turbo charger)란?435

터보 차저 장착 차량 운행 시
주의 사항435

테일게이트112

비상시 테일게이트 열기118

수동 테일게이트112

스마트 테일게이트
기능 중지117

파워 테일게이트
물체 끼임 인식 기능115

열림 높이 재설정115

초기화115

테일게이트 또는 도어가 열린 상태로
주행 금지48

테일게이트*, 스마트116

테일게이트*, 파워113

통풍 및 히팅 ☞ ‘좌석 통풍 및 히팅’
참조101

트립 컴퓨터 정보223

ㅇ

파워 소켓170

파워 시트 조절*95

파워 윈도우 사용 시 신체의 일부가
끼이지 않도록 주의48

파워 윈도우 ☞ ‘윈도우(파워 윈도우)’
참조105

패닉 모드197

패싱 라이트 ☞ ‘상향등/하향등
동시에 켜기(패싱 라이트)’ 참조126

퍼들 램프124,419

펑크 났을 때 ☞ ‘타이어가 펑크
났을 때’ 참조380

펑크 수리 ☞ ‘타이어 펑크 수리’
참조382

페이드(fade) 현상이란?52,327

평균 속도(계기판 표시창)224

평균 속도 초기화(계기판 표시창)224

평균 연비(계기판 표시창)224

평균 연비(계기판 표시창) 초기화224

폭설이 내릴 때394

풋 브레이크327

퓨즈와 릴레이 점검 및 교체415

프런트 룸 램프(오버헤드 콘솔)136

프런트 보관함175

프런트 안개등 작동 표시등*218

프런트 안개등 켜기*125

프런트 오토 와셔139

프런트 카메라 모듈(FCM)341,357

프리텐셔너(pretensioner)64

ㅎ

하이마운티드 스톱 램프 ···· 124,419	후방 카메라 시스템 ······369
하이패스 카드 ······159	후측방 경보 시스템
구입 및 충전·····164	사각지대 경보(BSD) 시스템 ····352
하이패스 위반 시 유의 사항·····165	후측방 경보 시스템* ······349
하차 위험 경고(EAF) ······356	후측방 접근 경보(RCTA) ······353
하천 및 물이 고인 도로 운행·····51	후측방 접근 충돌방지 보조(RCTAi)
한국소비자원 ‘비충돌 사고 (Non-crash Incident) 저감’ 경고 사항 ······34	시스템·····354
한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해 우려 용품’ 경고 사항 ······33	휠 세척 ······56
해제, 도어 핸들 스위치로 도어 잠금/ 잠금 ······199	휠 점검 ☞ ‘타이어 및 휠 점검’ 참조 ·····427
핸즈 OFF 경고등 ······220	휠 정렬(얼라인먼트) 상태 및 타이어와 휠의 밸런스·····427
헤드라이트 ☞ ‘전조등’ 참조 ···125	히터 ······144
헤드레스트 조절 ······94,98	운전석 및 동반석 온도 조절 (독립 작동)·····148
혼(horn) ······158	운전석 설정 온도를 기준으로 동기화 (SYNC) ······148
홀더(운전석), 선바이저 및 카드 ··173	히터 및 에어컨 조작(A타입)* ····147
화물실	히팅 및 통풍 ☞ ‘좌석 통풍 및 히팅’ 참조 ······101
네트·····181	
보드·····180	
상부 커버·····179	
화물실 부가 장치* ······179	
화재가 발생했을 때 ······393	
환경 보호 관련 주의 사항·····35	
후방 장애물 감지 센서 ······365	

