

색인

본 취급설명서의 내용 중에서 중요한 기능이나 용어 등을 가나다순으로 편리하게 찾아보실 수 있습니다.

기호

+/- (수동) 위치 264

번호

4D 운전 금지 ☞ ‘약물·음주·부주의·
졸음(4D) 운전 금지’ 참조 46

4WD CHECK 경고등* 208

4WD LOCK 작동 표시등* 208

4WD 구동 시스템* 271

A

ABS(Anti-Lock Brake System) · 286

ABS(Anti-Lock Brake System)
경고등 287

ABS 경고등 201

ACC 상태(시동 스위치) 174

ACC 위치 179

AEBS ☞ ‘긴급 제동 시스템(AEBS)’
참조 295

AV/내비게이션* 161

AV 화면(계기판 표시창) 214

B

BSD 시스템 ☞ ‘사각지대 경보(BSD)
시스템’ 참조 306

D

D(주행) 위치 263

E

EBD ☞ ‘제동력 전후륜 분배 장치
(EBD)’ 참조 287

ECM 룰 미러* 137

ESP ☞ ‘전자식 차량 자세 제어
시스템(ESP)’ 참조 289

ESS ☞ ‘급제동 알림 기능(ESS)’
참조 288

ETCS ☞ ‘자동 요금 지불 시스템
(ETCS)’ 참조 153

H

HBA ☞ ‘스마트 하이빔(HBA)’ 참조
..... 125

HDC ☞ ‘경사로 감속 제어(HDC)’
참조 291

I

IP 무드 램프 133

ISG(Idle Stop & Go) 시스템* 275

ISG OFF 표시등* 208

ISG 표시등/경고등* 207

ISOFIX 어린이용 보조 시트 68

L

LDWS ☞ ‘차선 이탈 경보 시스템
(LDWS)’ 참조 311

M

MP3 오디오 161

N

N(중립) 위치 262

O

OFF 상태(시동 스위치) 174

OFF 위치(LOCK) 179

ON 상태(시동 스위치) 174

ON 위치 179

OVM ☞ ‘차량 상비 공구(OVM)’
참조 332

P

P(주차) 위치 262

P(주차) 위치에서 다른 위치로
이동되지 않는 경우 266

R

READY 상태(시동 스위치) 174

R(후진) 위치 262

S

SCR ☞ ‘배출가스 후처리 장치(SCR)’
참조 408

SPORT 표시등 207

START 위치 179

T


TBT(Turn By Turn)(계기판 표시창)
..... 214

TPMS ☞ ‘타이어 공기압 모니터링
시스템(TPMS)’ 참조 78

W

WINTER 표시등206

ㄱ

가속 페달 응답 지연  ‘시스템 보호
기능(가속 페달 응답 지연)’ 참조 ...53

가속 조건 시 점검 및 교체 주기표 ·368

거울 및 램프166

겨울철 시동 걸기 176,181

겨울철 주차 시 주의 사항401

겨울철 차량 관리399

디젤 차량 관리400

에어컨 관리400

엔진 냉각수 관리399

엔진 시동과 운행399

엔진 오일 관리399

와셔액 관리399

주차 시 주의 사항401

견인 차량 이용 시353

돌리를 사용한 견인(타이어 구속 견인)
.....353

적재하여 견인(상차 견인)353

견인 차량 이용이 불가능할 때
(비상시)354

견인 후크 장착하기354

로프를 이용하여 견인하기355


견인 후크 장착하기354

경고등 및 표시등197

경사로 감속 제어(HDC)291

경사로 감속 제어(HDC) 작동 표시등/
경고등292,293

경음기  ‘혼(horn)’ 참조152

경적  ‘혼(horn)’ 참조152

계기판

고급형 타입*193

기본형 타입194

트립 컴퓨터 정보210

계기판 경고등 및 표시등197

계기판(고급형 및 기본형)193

계기판 메인 메뉴209

계기판 사용자 설정215

계기판 표시창209

계기판 표시창 메시지220

고속도로 교통정보 애플리케이션
(한국도로공사)356,357

고속도로에서 사고, 고장 시 행동
요령357

고속도로 운행52

고속도로 차량 고장 신고/사고 제보
(한국도로공사)356,357

고장으로 차량이 멈추었을 때356

교차로 및 철도 건널목 통과52

글로벌 경고등204

글로벌 박스168

램프133

금지, 자동차 부품의 타용도 사용 ...3

급격한 스티어링 휠 조작 금지52

급제동 알림 기능(ESS)288

급출발, 급가속, 급제동 금지50

긴급 제동 시스템(AEBS)295

긴급 제동 시스템(AEBS) OFF 표시등
.....204

긴급 제동 시스템(AEBS) 경고등 ·204

긴급 제동 시스템(AEBS) 전방 충돌
경보 민감도 설정296


긴급 출동 연락처(쌍용자동차
고객센터)356

L

내리막길 및 언덕길 운행51

내리막길 주차 시 주의 사항294

내장품 손질57

냉각수  ‘엔진 냉각수’ 참조 ...373

눈길 및 빙판길 운행50

C

도난 방지 및 경보 시스템84

도어90

어린이 보호용 도어 잠금장치92

주행 시 도어 자동 잠금 기능91

충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능 ·91

도어 또는 테일게이트가 열린 상태로
주행 금지48

도어 맵 포켓167

도어 열림 레버90

도어 핸들 스위치로 도어 잠금/잠금
해제187

돌리를 사용한 견인
(타이어 구속 견인)353

뒷좌석

등받이 각도 조절99

시트 더블 폴딩100

헤드레스트 높낮이 조절98

뒷좌석 윈도우 잠금 기능107

뒷좌석 히팅*103

등받이 각도 조절96,98,99

디젤 차량 관리(겨울철)400

디지털 속도계(계기판 표시창) ...213

R

라이트 및 램프120

모든 라이트 끄기121

라이트 스위치121

램프 점검 및 교체384

실내 램프 교체389

실외 램프 교체387

레인 센서	135
레인 센싱 와이퍼*	135
로드 리미터(load limiter)	65
로프를 이용하여 견인하기	355
루프랙*	172
리빙 홈 라이트	127
리어 램프	386
리어 안개등 작동 표시등*	206
리어 안개등 켜기*	121

□

멀티미디어 단자	163
모래밭 및 진흙탕길 운행	50
물이 고인 도로 및 하천 운행	51
미등	121
미러	136
실외 미러 각도 조절 버튼	136
밀폐 공간에서 엔진 워밍업 및 차량 점검 금지	52
밀폐된 차량 내 수면 금지	47

ㅂ

바이오디젤(biodiesel)이란?	402
---------------------	-----

바이오디젤 연료 사용 시 주의 사항	402
밝기, 계기판 조명	256
방향 지시등	121,206
배출가스 규제	405
배출가스 측정 및 관리	406
배출가스 후처리 장치(LNT+DPF)	407
배출가스 후처리 장치(SCR)	408
배터리가 방전되어 시동이 걸리지 않을 때	334
배터리 점검 및 교체	378
번호판등	120,386
범퍼 세척	56
베이퍼 록(vapor lock) 현상이란?	52,285
변속기 선택 레버 ☞ ‘자동 변속기 선택 레버’ 참조	260
브레이크 디스크 점검 및 교체	286
브레이크, 수동식 주차	293
브레이크 시스템	284
ABS(Anti-Lock Brake System)	286
베이퍼 록(vapor lock) 현상이란?	285
제동력 전후륜 분배 장치(EBD)	287
페이드(fade) 현상이란?	285
풋 브레이크	285
브레이크 시스템 경고등	201
브레이크액, 오일 및 요소수, 엔진 냉각수의 용량/규격	363

브레이크/클러치 액 점검 및 교체	376
브레이크 패드 점검 및 교체	286
블랙박스 상시 전원 연결 시 차량 배터리 방전 주의	54
블루투스 핸드프리	163
비상 경고등	123,206
비상시 응급조치	331
고속도로 교통정보 애플리케이션 (한국도로공사)	356
고속도로 차량 고장 신고/사고 제보	356
고장으로 차량이 멈추었을 때	356
긴급 출동 연락처	356
사고가 발생했을 때	357
수분 분리 경고등이 켜졌을 때(디젤 차량)	337
엔진이 과열되어 경고등이 켜졌을 때	336
엔진 점검 경고등이 켜졌을 때	337
차량을 견인해야 할 때	353
타이어가 펑크 났을 때	338
폭설이 내릴 때	359
화재가 발생했을 때	358
비상 키	190
비충돌 사고 ☞ “한국소비자원 ‘비충돌 사고(Non-crash Incident) 저감’ 경고 사항” 참조	34
비포장도로 및 산길 운행	50
빙판길 및 눈길 운행	50

人

사각지대 경보(BSD) 시스템	306
사고가 발생했을 때	357
사용자 설정	215
사이드 리피터	120,386
산길 및 비포장도로 운행	50
상차 견인	353
상향등	122
상향등/하향등 동시에 켜기(패싱 라이트)	122
선루프	
세이프티 기능	110
열림 경고	110
재설정	111
선루프*	108
선루프 또는 창문 밖으로 신체 일부를 내밀지 않도록 주의	48
선바이어/거울 램프	132,166
선택 레버 잠금(Shift Lock) 기능	261
선택 레버 잠금(Shift Lock) 해제 작동 순서	261
선팅 시 주의 사항	57
설계 변경에 따른 사양(업선) 및 기능 변경	3
성에 및 김 제거	149

세이프티 언록(safety unlock)이란?184	스마트 키 경고등199	시동 스위치(스마트 키)*.....174	안전 삼각대.....332
세차55	스마트 키/레키스 키 시스템 사용 시 주의 사항189	시동이 걸리지 않을 때 재시동 175,180	안테나(GPS, 라디오, DMB)164
범퍼 세척56	스마트 키 및 레키스 키183	시스템 보호 기능 (가속 페달 응답 지연)53	앞좌석 히팅 스마트 제어102
유리 청소 및 관리.....57	스마트 키 방전/전파 간섭 등의 경우 시동 걸기(비상시)191	시스템 안전 모드 177,182	액세서리 부착 주의53
휠 세척56	스마트 하이빔(HBA)121	신차 올바르게 길들이기54	약물·음주·부주의·졸음(4D) 운전 금지46
센터 룸/화물실 램프.....132	스마트 하이빔(HBA)*.....125	실내 램프 교체.....389	어린이 보호용 도어 잠금장치92
소화기..... 53,358	스마트 하이빔(HBA) 표시등*206	실내 퓨즈 박스.....382	어린이용 보조 시트 ☞ ‘영유아 및 어린이용 보조 시트’ 참조67
수납 장치167	스탠다드 타입194	실내 환기 주의53	언덕길 및 내리막길 운행51
글로벌 박스168	스탠딩 웨이브(standing wave) 현상이란?42	실외 램프 교체387	에어백70
도어 맵 포켓.....167	스티어링 휠152	실외 미러136	경고등70
안경 보관함168	높이/길이 조절152	자동 펴기/접기.....136	에어백 경고 라벨70
컵 홀더167	스마트 오디오, AV/내비게이션 조작하기163	실외 미러 각도 조절 버튼136	에어백 작동하지 않는 경우73
콘솔.....168	혼(horn)152	○	제어 모듈71
프런트 보관함(무선 충전기 미적용 사양)167	스티어링 휠 열선*152	안경 보관함168	충돌 감지 센서71
수동변속기 선택레버257	스티어링 휠 열선 작동 표시등*202	안전벨트60	에어백 경고등198
수분 분리 경고등200	시동 걸기 175,180	경고 사항.....65	에어컨139
수분 분리 경고등이 켜졌을 때(디젤 차량).....337	겨울철 시동 걸기 176,181	로드 리미터(load limiter)65	냉매/오일 교체140
순간 연비(계기판 표시창)211	시동이 걸리지 않을 때 재시동 175,180	올바른 안전벨트 착용45	에어컨 최대(MAX) 작동149
순정 부품 사용.....54	점프 케이블을 이용해 시동 걸기334	임산부의 안전벨트 착용65	운전석 및 동반석 온도 조절 (독립 작동).....143
스마트 도어 자동 잠김(Auto Close)186	시동 스위치	프리텐셔너(pretensioner)64	운전석 설정 온도를 기준으로 동기화 (SYNC)143
스마트 스티어 시스템274	ACC 상태174	안전벨트 관련 위해 우려 용품 ☞ “한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해 우려 용품’ 경고 사항” 참조33	에어컨 관리(겨울철).....400
스마트 오디오*160	OFF 상태174	안전벨트 미착용 경고등197	에어컨 필터 교체393
스마트 키	ON 상태174		에어클리너 청소 및 필터 교체.....374
패닉 모드185	READY 상태174		

엔진	엔진 후드	115	앞유리 와이퍼 와셔액 연동 기능	134	유리 청소 및 관리	57
엔진 번호	엔진 후드 열림 레버	115	앞유리 와이퍼 작동 속도 조절	134	음성 인식 기능	163
엔진 워밍업	연료 부족 경고등	203	와이퍼 점검 및 블레이드 교체	380	이모빌라이저 시스템	84
점검 경고등	연료 주입구	117	요소수 및 오일, 엔진 냉각수, 브레이크액의 용량/규격	363	이모빌라이저 시스템 경고등	199
엔진 과열 경고등	연료 필터 점검/교체(디젤 차량)	375	요소수 보관	415	인포콘(커넥티드 AV/내비게이션)*	162
엔진 냉각수	영유아 및 어린이용 보조 시트	67	요소수 부족에 의한 재시동 제한	415	인포테인먼트 시스템	160
점검 시 각별한 주의	ISOFIX 어린이용 보조 시트	68	요소수 시스템(SCR)	408	일반 조건 시 점검 및 교체 주기표	364
엔진 냉각수 관리(겨울철)	영유아, 어린이, 노약자, 임산부 탑승 시 주의 사항	47	요소수 시스템(SCR) 경고등	199	임산부의 안전벨트 착용	65
엔진 냉각수, 오일 및 요소수, 브레이크액의 용량/규격	영유아, 어린이는 보호 장구와 함께 뒷좌석에 탑승	47	요소수 잔량(계기판 표시창)	212		
엔진 냉각수 점검 및 교체	예열 표시등	203	요소수 장치 결함, 요소수 및 촉매 효율 불량에 의한 경고	409		
엔진룸 점검	오르막길 주차 시 주의 사항	294	요소수 주입	414		
엔진룸 퓨즈 및 릴레이 박스	오일 및 요소수, 엔진 냉각수, 브레이크액의 용량/규격	363	운전 자세	44		
엔진 브레이크(engine brake)란?	오토 라이트 기능*	128	운행 시 안전 및 주의 사항	46		
	오토 라이트 기능 켜기*	121	운행 전 확인 사항	41		
엔진 브레이크 사용	오토 비상등	122	워밍업  '엔진 워밍업' 참조	49		
엔진 시동	오토 크루즈 작동 표시등	279	웰컴 라이트	127		
엔진 시동과 운행(겨울철)	오토 크루즈 준비 표시등	279	위험 물질 적재 금지	53		
엔진 오일 관리(겨울철)	와셔액	134	윈도우(파워 윈도우)	105		
엔진 오일 압력 경고등	와셔액 관리(겨울철)	399	뒷좌석 윈도우 잠금 기능	107		
엔진 오일 점검 및 교체	와셔액 점검 및 보충	377	운전석 윈도우 세이프티 기능	106		
엔진이 과열되어 경고등이 켜졌을 때	와이퍼	134	윈드 버펫팅(wind buffeting)			
엔진 점검 경고등	뒷유리 와이퍼 와셔액 연동 기능	135	현상이란?	107,109		
엔진 점검 경고등이 켜졌을 때			유리 열선	145,150		
엔진 정지			유리창 습기 제거	146,151		
주행 중 엔진 정지(비상시)						

ㄷ

자가 정비 시 경고 사항	404
자기 인종 라벨	36
자동 변속기 선택 레버	
D(주행) 위치	263
N(중립) 위치	262
P(주차) 위치	
P(주차) 위치에서 다른 위치로 이동되지 않는 경우	266
R(후진) 위치	262
자동 변속기 차량 운행	267
엔진 브레이크(engine brake)란?	268
자동 변속기 안전 모드	269
자동 변속 시점이란?	268
크립(creep) 현상이란?	268
킥다운(kick down) 기능이란?	269

자동 요금 지불 시스템(ETCS)
 단말기 정보 변경 159
 등록 158
 발급 정보 확인 159
 음성 안내 및 동작 표시등 155
 하이패스 카드 153

자동 요금 지불 시스템(ETCS)* 153

장기주차 모드 54

장착, 스노우 타이어 399

장치, 실내 편의 166

재난 시 라디오 주파수 357

적재하여 견인(상차 견인) 353

전동식 파워 스티어링 경고등 200

전방 장애물 감지 경고음 ON/OFF
 스위치 324

전방 장애물 감지 센서 324

전방 차량 출발 알림 323

전방 차량 출발 알림 설정 323

전방 차량 출발 알림 작동 323

전자식 차량 자세 제어 시스템(ESP)
 289

전자식 차량 자세 제어 시스템(ESP)
 OFF 표시등 203

전자식 차량 자세 제어 시스템(ESP)
 작동 표시등/경고등 202

전조등 121
 각도 조절 123

전조등 상향 표시등 206

전/후방 장애물 감지 시스템 324
 전방 장애물 감지 센서 324
 후방 장애물 감지 센서 324

접촉 케이블을 이용해 시동 걸기 334

정기 점검 및 교체 주기
 가혹 조건 시 점검 및 교체 주기표 368
 일반 조건 시 점검 및 교체 주기표 364

정기 점검의 중요성 3

정비사업장 및 정비 협력업체 이용
 3,54

제동력 전후륜 분배 장치(EBD) 287

제동력 전후륜 분배 장치(EBD)
 경고등 201,288

제작 결함의 시정 관련 안내 32

조명 켜짐 표시등 205

조절, 계기판 조명 밝기 256

좌석
 조절 스위치/버튼/레버/스트랩 93
 통풍 및 히팅
 앞좌석 히팅 스마트 제어 102

좌석 통풍 및 히팅 101

주간 주행등(DRL)* 125

주차
 겨울철 주차 시 주의 사항 401
 내리막길 주차 시 294
 안전한 주차 및 정차 49
 오르막길 주차 시 294

주차 보조 시스템
 전/후방 장애물 감지 시스템 324
 후방 카메라 시스템 328

주차 보조 시스템* 324

주행 가능 거리(계기판 표시창) 210

주행 거리(계기판 표시창) 211

주행 거리 초기화(계기판 표시창) 211

주행 시간(계기판 표시창) 211

주행 시간(계기판 표시창) 초기화 211

주행 시 도어 자동 잠금 기능 91

주행 정보 표시창 195

주행 중 엔진 정지 금지 49

주행 중 엔진 정지(비상시) 177

중앙 차선 유지보조 시스템(CLKA)
 319

진흙탕길 및 모래밭 운행 50

大

차대 번호(VIN) 36

차량 개조 및 구조 변경에 관한 경고
 사항 39

차량 관리 54

차량 상비 공구(OVM) 332

차량 식별 36

차량에서 내릴 때 지나가는 차량 및
 사람 주의 49

차량 제한 37
 차량 제한표 38

차량 키(스마트 키) 사용 시 주의 사항
 58

차선 변경 보조(LCA) 306

차선 유지보조 시스템(LKAS) 315

차선 유지보조(이탈) 표시등/경고등
 205

차선 이탈 경보 시스템(LDWS) 311

차체 팽택 작업 시 주의 사항 56

창문 또는 선루프 밖으로 신체 일부를
 내밀지 않도록 주의 48

천장 손잡이/웃겔이 166

철도 건널목 및 교차로 통과 52

출발 후 주행 정보(계기판 표시창) 211

충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능 91

충전 경고등 198

ㄱ

카드 홀더 166

커밍 홈 라이트 127

컵 홀더 167

콘솔 168

크루즈 컨트롤 시스템 278

크루즈 컨트롤 시스템 작동 중지 282

크루즈 컨트롤 시스템 재작동 (RESUME)283

크루즈 컨트롤 시스템 주행 속도 설정280

크루즈 컨트롤 시스템 표시등
오토크루즈 작동 표시등279
오토크루즈 준비 표시등279

크립(creep) 현상이란?268

클랙슨(klaxon) ㉞ ‘혼(horn)’ 참조152

키 실린더(시동 키)179

킥다운(kick down) 기능이란?269

E

타이어가 펑크 났을 때338

타이어 공기압 모니터링 시스템 (TPMS)78
계기판의 TPMS 상태 표시 ... 80,212
타이어의 공기압이 낮아진 상태를 감지한 경우82
타이어의 위치를 바꿨을 경우82

타이어 공기압 보충 344,351

타이어 공기압 점검 395

타이어 구속 견인 353

타이어 규정 공기압 395

타이어 마모 상태 점검 396

타이어 및 휠 점검395

타이어 수리용 서비스 키트 ... 339,346

타이어, 스노우396

타이어 위치 교체396

타이어의 공기압이 낮아진 상태를 감지한 경우82

타이어의 위치를 바꿨을 경우82

타이어체인397

타이어 펑크 수리 340,347

터보 차저(turbo charger)란? ...403

터보 차저 장착 차량 운행 시 주의 사항403

테일게이트112
비상시 테일게이트 열기113
수동 테일게이트112

테일게이트 또는 도어가 열린 상태로 주행 금지48

통풍 및 히팅 ㉞ ‘좌석 통풍 및 히팅’ 참조101

트립 컴퓨터 정보210

F

파워 소켓165

파워 시트 조절*95

파워 윈도우 사용 시 신체의 일부가 끼이지 않도록 주의48

파워 윈도우 ㉞ ‘윈도우(파워 윈도우)’ 참조105

패닉 모드185

패싱 라이트 ㉞ ‘상향등/하향등 동시에 켜기(패싱 라이트)’ 참조122

펑크 났을 때 ㉞ ‘타이어가 펑크 났을 때’ 참조338

펑크 수리 ㉞ ‘타이어 펑크 수리’ 참조 340,347

페이드(fade) 현상이란? 52,285

평균 속도(계기판 표시창)211

평균 속도 초기화(계기판 표시창) ·211

평균 연비(계기판 표시창)211

평균 연비(계기판 표시창) 초기화 ·211

폭설이 내릴 때359

풋 브레이크285

퓨즈와 릴레이 점검 및 교체382

프런트 도어 커티시 램프*133

프런트 도어 트림 무드 램프133

프런트 룸 램프(오버헤드 콘솔) ...131

프런트 보관함(무선 충전기 미적용 사양)167

프런트 안개등 작동 표시등*205

프런트 안개등 켜기*121

프런트 오토 와이셔134

프런트 카메라 모듈(FCM) ·· 295,311

프리텐셔너(pretensioner)64

H

하이마운티드 스톱 램프 120,386

하이패스 카드153
구입 및 충전158
하이패스 위반 시 유의 사항159

하차 위험 경고(EAF)310

하천 및 물이 고인 도로 운행51

한국소비자원 ‘비충돌 사고(Non-crash Incident) 저감’ 경고 사항34

한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해 우려 용품’ 경고 사항33

핸즈 OFF 경고등207

헤드라이트 ㉞ ‘전조등’ 참조121

헤드레스트 조절 94,98

혼(horn)152

홀더(운전석, 선바이저 및 카드) ·166

화물실
보드171

화물실 부가 장치*171

화재가 발생했을 때358

환경 보호 관련 주의 사항35

후방 장애물 감지 센서324

후방 카메라 시스템328

후측방 경보 시스템	
사각지대 경보(BSD) 시스템	306
후측방 경보 시스템*	303
후측방 접근 경보(RCTA)	307
후측방 접근 충돌방지 보조(RCTAi) 시스템	308
휠 세척	56
휠 점검 ☞ ‘타이어 및 휠 점검’ 참조	395
휠 정렬(얼라인먼트) 상태 및 타이어와 휠의 밸런스	395
휴대폰 무선 충전 시스템*	169
히터	139
운전석 및 동반석 온도 조절 (독립 작동)	143
운전석 설정 온도를 기준으로 동기화 (SYNC)	143
히터 및 에어컨 조작(A타입)*	142
히팅 및 통풍 ☞ ‘좌석 통풍 및 히팅’ 참조	101

