

## 색인

본 취급설명서의 내용 중에서 중요한 기능이나 용어 등을 가나다순으로  
편리하게 찾아보실 수 있습니다.

## 번호

2륜 구동(2H) 모드 ..... 301  
 2열 주차 ㉞ ‘이중 주차(2열 주차)’  
 참조 ..... 385  
 4D 운전 금지 ㉞ ‘약물·음주·부주의·  
 졸음(4D) 운전 금지’ 참조 ..... 53  
 4륜 구동 시스템  
 타이트 코너링(tight cornering)이란?  
 ..... 302  
 파트 타임 트랜스퍼케이스(part time  
 transercase)란? ..... 300  
 4륜 구동 시스템\* ..... 300  
 4륜 구동 시스템 점검 경고등  
 ..... 217, 302

## A

ABS(Anti-Lock Brake System) · 335  
 ABS(Anti-Lock Brake System)  
 경고등 ..... 216, 336  
 ACC 상태(시동 스위치) ..... 186  
 ACC 위치(시동 키) ..... 191  
 AEB ㉞ ‘긴급제동보조(AEB)’ 참조  
 ..... 344  
 AVM 시스템 ㉞ ‘어라운드 뷰 모니터링  
 (AVM) 시스템’ 참조 ..... 383  
 AV/내비게이션\* ..... 172  
 AV 메뉴(계기판 표시창) ..... 232

## D

DRL ㉞ ‘주간 주행등(DRL)\*’ 참조  
 ..... 130

## E

EBD ㉞ ‘전자식 제동력 배분 기능  
 (EBD)’ 참조 ..... 336  
 ECM 룸 미러\* ..... 145  
 ESC 작동 표시등/경고등 ..... 338  
 ESS ㉞ ‘긴급 제동 경보 기능(ESS)’  
 참조 ..... 337

## H

HBA ㉞ ‘스마트 하이빔(HBA)’ 참조  
 ..... 131  
 HID(high intensity discharge)  
 헤드램프 ..... 435

## I

ISG(Idle Stop & Go) 시스템 ..... 306  
 ISG OFF 표시등 ..... 226  
 ISG 시스템 작동 조건 ..... 307  
 ISG 시스템 해제 ..... 307  
 ISG 표시등/경고등 ..... 226

ISOFIX 어린이용 보조 시트 ..... 76

## L

LDW ㉞ ‘차선이탈경고(LDW)’ 참조  
 ..... 361

## M

MP3 오디오 ..... 172  
 M(수동) 모드의 기어 변속 시점 표시  
 (계기판 표시창) ..... 212  
 M(수동) 위치에서의 계기판의 기어  
 표시 ..... 294

## O

OFF 상태(시동 스위치) ..... 186  
 OFF 위치(LOCK)(시동 키) ..... 191  
 ON 상태(시동 스위치) ..... 186  
 ON 위치(시동 키) ..... 191

## P

P(주차) 위치에서 다른 위치로  
 이동되지 않는 경우 ..... 294

## R

RCTW 시스템 ㉞ ‘후측방 접근 경고  
 (RCTW)’ 참조 ..... 357  
 READY 상태(시동 스위치) ..... 186  
 READY 위치(시동 키) ..... 191

## S

SCR ㉞ ‘배출가스 후처리 장치(SCR)’  
 참조 ..... 456

## T

TPMS 경고등 ..... 219  
 TPMS ㉞ ‘타이어 공기압 모니터링  
 시스템(TPMS)’ 참조 ..... 85

## U

USB 충전 포트 ..... 176

## ㄱ

가속 페달 응답 지연 ㉞ ‘시스템 보호  
 기능(가속 페달 응답 지연)’ 참조 ..... 60  
 가속 조건 시 점검 및 교체 주기표 · 415  
 강제 시동 조건 ..... 307

거울 및 램프	178	기본형 타입	208
겨울철 시동 걸기	188	트립 컴퓨터 정보	228
겨울철 시동 걸기(시동 키)	193	계기판 경고등 및 표시등	212
겨울철 주차 시 주의 사항	449	계기판 메인 메뉴	227
겨울철 차량 관리	447	계기판의 TPMS 상태 표시	87
디젤 차량 관리	448	고속 4륜 구동(4H) 모드	301
스노우 타이어 장착	447	고속 4륜 구동(4H) 모드 표시등	217
에어컨 관리	448	고속도로 교통정보 애플리케이션 (한국도로공사)	402, 403
엔진 냉각수 관리	447	고속도로에서 사고, 고장 시 행동 요령	403
엔진 시동과 운행	447	고속도로 운행	59
엔진 오일 관리	447	고속도로 차량 고장 신고/사고 제보 (한국도로공사)	402, 403
와셔액 관리	447	고장으로 차량이 멈추었을 때	402
주차 시 주의 사항	449	광택 작업 시 주의 사항 (‘차체 광택 작업 시 주의 사항’ 참조)	63
견인 차량 이용 시	395	교차로 및 철도 건널목 통과	59
돌리를 사용한 견인 (타이어 구속 견인)	395	굿바이 모드	133
적재하여 견인(상차 견인)	395	규격부품 사용	61
견인 차량 이용이 불가능할 때 (비상시)	396	글로벌 박스	181
견인 후크 장착하기	396	글로벌 박스 램프	140
로프를 이용하여 견인하기	397	금지, 자동차 부품의 타용도 사용	3
견인 후크 장착하기	396	급격한 스티어링 휠 조작 금지	59
경고등 및 표시등	212	급출발, 급가속, 급제동 금지	57
경사로 저속 주행 기능(HDC)	340	긴급 제동 경보 기능(ESS)	337
경사로 저속 주행 기능(HDC) 작동 표시등/경고등	220, 341		
경음기 (‘혼(horn)’ 참조)	162		
계기판	206		
고급형 타입*	206		

긴급제동보조(AEB)*	344
긴급제동보조(AEB) OFF 표시등	219
긴급제동보조(AEB) 경고등	219
긴급 출동 연락처(KG MOBILITY 고객센터)	402

## L

내리막길 및 언덕길 운행	58
내리막길 주차 시 주의 사항	343
내비게이션 (‘AV/내비게이션*’ 참조)	172
내장품 손질	64
냉각수 (‘엔진 냉각수’ 참조)	419
눈길 및 빙판길 운행	57

## C

도난 방지 및 경보 시스템	91
도어	96
어린이 보호용 도어 잠금장치	98
충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능	97
도어 또는 테일게이트가 열린 상태로 주행 금지	55
도어 맵 포켓	182
도어 열림 경고등	214
도어 열림 레버	96

도어 커티시 램프	139
도어 핸들 터치 센서(A 타입)	198
돌리를 사용한 견인 (타이어 구속 견인)	395
뒷좌석	105
등반이 접기(폴딩)	105
히팅 기능*(열선)	108
드라이브 모드(EPS 적용)	305
등반이 각도 조절 (운전석/동반석)	102, 104
디젤 차량 관리(겨울철)	448
디지털 속도계(계기판 표시창)	231

## R

라이트 및 램프	124
모든 라이트 끄기	126
라이트 스위치	126
램프 점검 및 교체	431
실외 램프 교체	436
레인 센서	142
레인 센싱 와이퍼	142
로프를 이용하여 견인하기	397
루프랙	183
리빙 홈 라이트 기능*(Leaving Home Lighting Control)	135
리어 램프	124, 433

□

마스터 심볼(고급형 타입) ..... 226

멀티미디어 단자 ..... 173

모래밭 및 진흙탕길 운행 ..... 57

무드 램프 ..... 140

무드 램프 설정 ..... 140

물이 고인 도로 및 하천 운행 ..... 58

미등 ..... 126

미러 ..... 143

ECM 롬 미러\* ..... 145

실외 미러 각도 조절 버튼 ..... 144

밀폐 공간에서 엔진 워밍업 및 차량 점검 금지 ..... 59

밀폐된 차량 내 수면 금지 ..... 54

배터리가 방전되어 시동이 걸리지 않을 때 ..... 390

배터리 센서(BSC) ..... 308

배터리 센서(BSC) 활성화 조건 ..... 308

배터리 점검 및 교체 ..... 426

범퍼 세척 ..... 63

베이퍼 록(vapor lock) 현상이란? ..... 59, 334

변속 가능 기어 단수 조정 ..... 293

변속기 선택 레버 위치 (계기판 표시창) ..... 212

변속기 선택 레버 ☞ ‘자동 변속기 선택 레버’ 참조 ..... 290

부주의 운전(DAW) 경고등 ..... 221

부주의 운전(DAW) 고장 경고등 ..... 221

부주의운전경고 ..... 232

ㅅ

바이오디젤(biodiesel)이란? ..... 450

바이오디젤 연료 사용 시 주의 사항 ..... 450

방향 지시등 ..... 126, 223

배출가스 규제 ..... 453

배출가스 측정 및 관리 ..... 454

배출가스 후처리 장치(LNT+DPF) ..... 455

배출가스 후처리 장치(SCR) ..... 456

브레이크 디스크 점검 및 교체 ..... 335

브레이크 시스템 ..... 333

ABS(Anti-Lock Brake System) ..... 335

베이퍼 록(vapor lock) 현상이란? ..... 334

전자식 제동력 배분 기능(EBD) ..... 336

페이드(fade) 현상이란? ..... 334

풋 브레이크 ..... 334

브레이크 시스템 경고등 ..... 215, 342

브레이크액, 오일 및 요소수, 엔진 냉각수의 용량/규격 ..... 409

브레이크액 점검 및 교체 ..... 423

브레이크 패드 점검 및 교체 ..... 335

블랙박스 상시 전원 연결 시 차량 배터리 방전 주의 ..... 61

블루투스 ..... 171

블루투스 핸즈프리 ..... 175

비상 경고등 ..... 128, 223

비상시 응급조치 ..... 387

고속도로 교통정보 애플리케이션 (한국도로공사) ..... 402

고속도로 차량 고장 신고/ 사고 제보 ..... 402

고장으로 차량이 멈추었을 때 ..... 402

긴급 출동 연락처 ..... 402

사고가 발생했을 때 ..... 403

수분 분리 경고등이 켜졌을 때 (디젤 차량) ..... 393

엔진이 과열되어 경고등이 켜졌을 때 ..... 392

엔진 점검 경고등이 켜졌을 때 ..... 393

차량을 견인해야 할 때 ..... 395

타이어가 펑크 났을 때 ..... 394

트레일러\*를 견인할 때 ..... 398

폭설이 내릴 때 ..... 405

화재가 발생했을 때 ..... 404

비상 키 ..... 203

비충돌 사고 ☞ “한국소비자원 ‘비충돌 사고(Non-crash Incident) 저감’ 경고 사항” 참조 ..... 36

비포장도로 및 산길 운행 ..... 57

빙판길 및 눈길 운행 ..... 57

ㅈ

사고가 발생했을 때 ..... 403

사고기록장치의 장착 및 정보 제공 관련 안내 ..... 34

사륜 구동 시스템 ☞ ‘4륜 구동 시스템\*’ 참조 ..... 300

사용자 설정(고급형 타입 기준) ..... 233

산길 및 비포장도로 운행 ..... 57

상차 견인 ..... 395

상향등 ..... 127

상향등/하향등 동시에 켜기 (패시 라이트) ..... 127

선루프\* ..... 114

선루프 또는 창문 밖으로 신체 일부를 내밀지 않도록 주의 ..... 55

선루프 열림 경고 ..... 116

선바이저 ..... 178

선바이저/거울 램프 ..... 139, 178

선볼 하이패스 카드 ..... 169

선쉐이드 블라인드 열기/닫기 ..... 115

선팅 시 주의 사항 ..... 64

설계 변경에 따른 사양(옵션) 및 기능 변경 ..... 3

성에 및 김 서림 제거장치 ..... 159

세차 ..... 62

범퍼 세척 ..... 63

유리 청소 및 관리 ..... 64

휠 세척	63	스노우 타이어	444	겨울철 시동 걸기	193	경고 사항	73
센터 룸 램프	139	스노우 타이어 장착	447	시동이 걸리지 않을 때 재시동	192	올바른 안전벨트 착용	52
소화기	60, 404	스마트 도어 자동 잠김 (Auto Close)	197	시동 스위치*	186	임산부의 안전벨트 착용	73
수납 장치	180	스마트 오디오*	171	ACC 상태	186	프리텐셔너(pretensioner)	73
글로브 박스	181	스마트 키 건전지 교체	205	OFF 상태	186	안전벨트 관련 위해 우려 용품	☞
도어 맵 포켓	182	스마트 키 경고등	223	ON 상태	186	“한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해 우려 용품’ 경고 사항” 참조	35
좌석 등받이 포켓	182	스마트 키* 및 레키스 키	195	READY 상태	186	안전벨트 미착용 경고등	212
컵 홀더	180	스마트 키 방전/전파 간섭 등의 경우 시동 걸기(비상시)	204	시동이 걸리지 않을 때 재시동	187	안전벨트 착용	70
콘솔	181	스마트 하이빔(SHB)*	126, 131	시동이 걸리지 않을 때 재시동 (시동 키)	192	안전 삼각대	388
프런트 보관함	180	스마트하이빔(SHB) 표시등*	222	시스템 보호 기능 (가속 페달 응답 지연)	60	안전속도제어(SSA)	329
수동변속기 기어 변속 레버	286	스탠딩 웨이브(standing wave) 현상이란?	49	시스템 안전 모드	189	안전속도제어(SSA) 설정	329
수동변속기 기어 변속레버		스티어링 휠	162	시스템 안전 모드(시동 키)	194	안전속도제어(SSA) 작동	330
반 클러치 사용시 주의	287	스티어링 휠 높이/길이* 조절	162	신차 올바르게 길들이기	61	안전속도제어(SSA) 작동 상태 표시	329
오르막길 출발시 주차 브레이크 사용	288	스티어링 휠에서 스마트 오디오, AV/내비게이션 조작하기	174	실내 램프	137, 437	안전속도제어(SSA) 작동 조건	329
저단 변속	287	스티어링 휠 열선*	162	실내 램프 교체	438	안전 하차 경고(SEW)	360
주차시 1단 또는 후진 기어	287	스티어링 휠 열선* 훈(horn)	162	실내 온도 센서	147	안전한 주차 및 정차	56
차량 출발시 또는 오르막길 정차후 출발시 운전요령	288	스티어링 휠 열선 표시등		실내 퓨즈 박스	429	안테나(GPS, 라디오, LTE)*	175
후진(R) 변속	287	히팅	217	실내 환기 주의	60	앞유리 와이퍼 와셔액 연동 기능	141
수동변속기 차량 사용시 주의사항	289	시간, ISG 누적	230	실외 램프 교체	436	앞유리 와이퍼 작동 속도 조절	141
수동식 룸 미러	146	시동 걸기	187	실외 미러 각도 조절 버튼	144	앞좌석/뒷좌석 컵 홀더	180
수동식 주차 브레이크	342	겨울철 시동 걸기	188	실외 미러 자동 펴기/접기 기능	143	앞좌석 히팅 스마트 제어	108
수동 히터 및 에어컨 컨트롤러		시동이 걸리지 않을 때 재시동	187			앞차출발경고(FVSW)*	376
작동 방법	158	점프 케이블을 이용해 시동 걸기	390	○		액세서리 부착 주의	60
수분 분리 경고등	215	시동 걸기(시동 키)	192	안전벨트	68	약물·음주·부주의·졸음(4D) 운전 금지	53
수분 분리 경고등이 켜졌을 때 (디젤 차량)	393						
순간 연비(계기판 표시창)	229						

어라운드 뷰 모니터링(AVM) 시스템* .....383	엔진 냉각수 점검 및 교체 .....419	연료 게이지(계기판 표시창) .....211	와셔액 관리(겨울철) .....447
전방 카메라 .....383	엔진룸 점검 .....416	연료 부족 경고등 .....218	와셔액 점검 및 보충 .....424
어린이 보호용 도어 잠금장치 .....98	엔진룸 퓨즈 및 릴레이 박스 .....429	연료 주입구 .....119	와이퍼 .....141
어린이용 보조 시트  ‘영유아 및 어린이용 보조 시트’ 참조 .....75	엔진 번호 .....38	연료 필터 점검/교체 .....421	레인 센싱 와이퍼 .....142
언덕길 및 내리막길 운행 .....58	엔진 브레이크(engine brake)란? .....297	영유아 및 어린이용 보조 시트 .....75	앞유리 와이퍼 와셔액 연동 기능 ···141
에어백 .....78	엔진 브레이크 사용 ··· 59, 293, 297	ISOFIX 어린이용 보조 시트 .....76	앞유리 와이퍼 작동 속도 조절 ···141
충돌 감지 센서 .....79	엔진 시동 .....187	영유아, 어린이, 노약자, 임산부 탑승 시 주의 사항 .....54	와이퍼 점검 및 블레이드 교체 .....428
에어백 경고등 .....78, 213	엔진 시동과 운행(겨울철) .....447	영유아, 어린이는 보호 장구와 함께 뒷좌석에 탑승 .....54	요소수 레벨(계기판 표시창) .....231
에어백 경고 라벨 .....78	엔진 시동(시동 키) .....192	예열 표시등 .....218	요소수 및 오일, 엔진 냉각수, 브레이크액의 용량/규격 .....409
에어백이 작동하지 않는 경우 .....81	엔진 오일 관리(겨울철) .....447	오르막길 주차 시 주의 사항 .....343	요소수 보관 .....462
에어백 제어 모듈 .....79	엔진 오일 압력 경고등 .....213	오일 및 요소수, 엔진 냉각수, 브레이크액의 용량/규격 .....409	요소수 부족에 의한 재시동 제한 .....462
에어컨 .....147	엔진 오일 점검 및 교체 .....417	오토 라이트* .....126, 135	요소수 시스템(SCR) .....456
에어컨 관리(겨울철) .....448	엔진 워밍업 .....56	오토 비상등 .....127	요소수 시스템(SCR) 경고등 .....214
에어컨 냉매/오일 교체 .....148	엔진이 과열되어 경고등이 켜졌을 때 .....392	오토 어프루치 램프 굿바이 모드 .....133	요소수 장치 결합, 요소수 및 촉매 효율 불량에 의한 경고 .....457
에어컨 필터 교체 .....441	엔진 자동 재 시동 .....306	웰컴 모드 .....133	요소수 주입 .....461
에어클러너 청소 및 필터 교체 .....420	엔진 자동 정지 .....306	오토크루즈 작동 .....310	운전석 윈도우 세이프티 기능 .....112
에코 모드 .....155	엔진 점검 경고등 .....65, 216	오토크루즈 준비 .....310	운전 자세 .....51
엔진 과열 경고등 .....215	엔진 점검 경고등이 켜졌을 때 .....393	오픈 소스 고지 사항 .....4	운행 시 안전 및 주의 사항 .....53
엔진 냉각수 .....419	엔진 정지 .....188	온도 조절 독립 작동(SYNC 꺼짐) ···151	운행 전 확인 사항 .....48
점검 시 각별한 주의 .....60	주행 중 엔진 정지(비상시) .....189	온도 조절 동기화 작동 (SYNC 켜짐) .....151	워밍업  ‘엔진 워밍업’ 참조 .....56
엔진 냉각수 관리(겨울철) .....447	엔진 정지(시동 키) .....193	올바른 안전벨트 착용 .....52	웰컴 라이트* .....135
엔진 냉각수, 오일 및 요소수, 브레이크액의 용량/규격 .....409	엔진 회전수(계기판 표시창) .....210	와셔액 .....141	웰컴 모드 .....133
엔진 냉각수 온도(계기판 표시창) ···210	엔진 후드 .....118		위험 물질 적재 금지 .....60
엔진 냉각수 점검 .....419	엔진 후드 열림 경고등 .....214		윈도우(파워 윈도우) .....111

운전석 윈도우 세이프티 기능	112
윈도우 잠금 버튼	113
윈드 버퍼팅(wind buffeting) 현상이란?	113, 115
유리 열선	153
유리창 습기 제거	154
유리 청소 및 관리	64
음성 인식 기능	175
이모빌라이저 시스템	91
이모빌라이저 시스템 경고등	223
이중 주차(2열 주차)	385
인텔리전트 크루즈 컨트롤(IACC)	315
인텔리전트 크루즈 컨트롤(IACC) 계기판 설정 상태	316
인텔리전트 크루즈 컨트롤(IACC) 주행 설정	317
인포콘(커넥티드 AV/내비게이션)*	173
인포테인먼트 시스템	171
일반 조건 시 점검 및 교체 주기표	410
임산부의 안전벨트 착용	73
<b>ㄹ</b>	
자가 정비 시 경고 사항	452
자기 인증 라벨	38
자동 김 서림 제거장치	155

자동 변속기 선택 레버	290
D(주행) 위치	292
N(수동) 위치	293
M(중립) 위치	291
P(주차) 위치	291
R(후진) 위치	291
자동 변속기 차량 운행	296
엔진 브레이크(engine brake)란?	297
자동 변속기 안전 모드	298
자동 변속 시점이란?	297
크립(creep) 현상이란?	297
킥다운(kick down) 기능이란?	298
자동 요금 지불 시스템(ETCS)	
단말기 정보 변경	170
발급 정보 확인	170
자동 요금 지불 시스템(ETCS) 등록	169
자동 요금 지불 시스템(ETCS)의 음성 안내 및 동작 표시등	166
하이패스 카드	164
자동 요금 지불 시스템(ETCS)*	163
장기주차 모드	61
재난 시 라디오 주파수	403
저속 4륜 구동(4L) 모드	302
저속 4륜 구동(4L) 모드 표시등	217
저압 타이어 공기압을 감지했을 경우	89
적재하여 견인(상차 견인)	395

전동식 파워 스티어링 경고등 (EPS 적용 차량)	225
전방 장애물 감지 센서	377
전방추돌경고(FCW) 설정	345
전방 카메라	383
전자식 제동력 배분 기능(EBD)	336
전자식 제동력 배분 기능(EBD) 경고등	216
전조등	126
전조등 각도 조절	128
전조등 상향 표시등	222
전/후방 주차 보조 경고	377
전방 장애물 감지 센서	377
후방 장애물 감지 센서	377
점프 케이블을 이용해 시동 걸기	390
정기 점검 및 교체 주기 가혹 조건 시 점검 및 교체 주기표	415
일반 조건 시 점검 및 교체 주기표	410
정기 점검의 중요성	3
정비사업장 및 정비 협력업체 이용	3, 61
제동력 전후륜 분배장치(EBD) 경고등	337
제작 결함의 시정 관련 안내	34
조명 켜짐 표시등	221
좌석 통풍 및 히팅	106
앞좌석 히팅 스마트 제어	108

좌석 등받이 포켓	182
좌석 및 조절 스위치/버튼/레버	99
주간 주행등(DRL)*	130
주차 겨울철 주차 시 주의 사항	449
내리막길 주차 시	343
안전한 주차 및 정차	56
오르막길 주차 시	343
주차 보조 경고(PAS)*	377
전/후방 주차 보조 경고	377
후방 카메라 시스템*	382
주행 가능 거리(계기판 표시창)	228
주행 거리(계기판 표시창)	229
주행 거리 초기화(계기판 표시창)	229
주행 모드	305
주행보조 메뉴	231
주행 속도(계기판 표시창)	210
주행 시간(계기판 표시창)	229
주행 시간(계기판 표시창) 초기화	229
주행 정보 표시창	210
주행 중 엔진 정지 금지	56
주행 중 엔진 정지(비상시)	189
중앙차선유지보조(CLKA)	371
중앙차선유지보조 표시등/경고등	220
진흙탕길 및 모래밭 운행	57

## 大

차대 번호(VIN) ······	38
차동기어 잠금장치*(LD : Locking Differential) ······	304
차량 개조 및 구조 변경에 관한 경고 사항 ······	46
차량 관리 ······	61
차량 식별 ······	38
차량에서 내릴 때 지나가는 차량 및 사람 주의 ······	56
차량 자세 제어 기능(ESC) ······	338
차량 자세 제어 기능(ESC) OFF 표시등 ······	218
차량 자세 제어 기능(ESC) 작동 표시등/경고등 ······	217
차량 제원(렉스턴 스포츠 A타입) ····	39
차량 제원(렉스턴 스포츠 B타입) ····	40
차량 제원(렉스턴 스포츠 칸 A타입) ······	41
차량 제원(렉스턴 스포츠 칸 B타입) ······	42
차량 제원표 ······	43
차량 키(스마트 키) 사용 시 주의 사항 ······	65
차선변경 경고(LCW) ······	355
차선유지보조(LKA) ······	366
차선유지(이탈)보조 표시등/경고등 ······	220
차선이탈경고(LDW) ······	361
차속 감응형 파워 스티어링(SSPS) 경고등(EPS 미적용 차량) ······	225
차체 광택 작업 시 주의 사항 ······	63
창문 또는 선루프 밖으로 신체 일부를 내밀지 않도록 주의 ······	55
천장 손잡이/옷걸이 ······	179
철도 건널목 및 교차로 통과 ······	59
총 주행 거리(계기판 표시창) ······	211
출발 후 주행 정보(계기판 표시창) ····	230
충돌 감지 센서 ······	79
충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능 ····	97
충전 경고등 ······	213
취급설명서의 목적 및 적용 조건 ····	3

## ㄱ

카드 홀더 ······	178
커밍 홈 라이트 기능*(Coming Home Lighting Control) ······	134
코너링 랩프 ······	129
콘솔 ······	181
크루즈 컨트롤 시스템 ······	309
크루즈 컨트롤 시스템 작동 중지 ····	313

크루즈 컨트롤 시스템 재작동 (RESUME) ······	314
크루즈 컨트롤 시스템 주행 속도 설정 ······	311
크루즈 컨트롤 준비/작동 상태 표시 ······	310
크립(creep) 현상이란? ······	297
클락슨(klaxon) ≡ ‘혼(horn)’ 참조 ······	162
키 실린더(시동 키) ······	191
ACC 위치 ······	191
OFF 위치(LOCK) ······	191
ON 위치 ······	191
READY 위치 ······	191
킥다운(kick down) 기능이란? ····	298

## E

타이어가 펑크 났을 때 ······	394
타이어 공기압(TPMS) 계기판의 TPMS 상태 표시 ······	230
타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS) ······	85
타이어 공기압 점검 ······	443
타이어 구속 견인 ······	395
타이어 규정 공기압 ······	443
타이어 마모 상태 점검 ······	444
타이어 및 휠 점검 ······	443

타이어 위치 교체 ······	444
타이어의 위치를 바꿨을 경우 ······	89
타이어체인 ······	445
타이트 코너링(tight cornering)이란? ······	302
터보 차저(turbo charger)란? ····	451
터보 차저 장착 차량 운행 시 주의 사항 ······	451
테일게이트 ······	121
테일게이트 또는 도어가 열린 상태로 주행 금지 ······	55
통풍 및 히팅 ≡ ‘좌석 통풍 및 히팅’ 참조 ······	106
트레일러*를 견인할 때 ······	398
트립 컴퓨터 정보 ······	228

## ㅍ

파워 소켓 ······	177
파워 스티어링 오일 점검 및 보충 ····	425
파워 시트 조절* ······	101
파워 윈도우 사용 시 신체의 일부가 끼이지 않도록 주의 ······	55
파워 윈도우 ≡ ‘윈도우(파워 윈도우)’ 참조 ······	111
파트 타임 트랜스퍼케이스(part time transercase)란? ······	300



패싱 라이트 ㉞ ‘상향등/하향등 동시에 켜기(패싱 라이트)’ 참조 ····· 127

펑크 났을 때 ㉞ ‘타이어가 펑크 났을 때’ 참조 ····· 394

페이드(fade) 현상이란? ····· 59, 334

평균 속도(계기판 표시창) ····· 229

평균 속도 초기화(계기판 표시창) · 229

평균 연비(계기판 표시창) ····· 229

평균 연비(계기판 표시창) 초기화 · 229

폭설이 내릴 때 ····· 405

풋 브레이크 ····· 334

퓨즈와 릴레이 점검 및 교체 ····· 429

프라이밍 펌프 작동 ····· 421

프런트 롬 램프(오버헤드 콘솔)  
····· 138, 438

프런트 보관함 ····· 180

프런트 안개등 & 코너링 램프 ··· 126

프런트 오토 와이셔 ····· 141

프런트 카메라 모듈(FCM) · 344, 361

프리텐셔너(pretensioner) ····· 73

## ㅎ

하이패스 위반 시 유의 사항 ····· 170

하이패스 카드 ····· 164

    선불 하이패스 카드 ····· 169

    후불 하이패스 카드 ····· 169

하이패스 카드 구입 및 충전 ····· 169

하천 및 물이 고인 도로 운행 ····· 58

한국소비자원 ‘비충돌 사고(Non-crash Incident) 저감’ 경고 사항 ····· 36

한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해 우려 용품’ 경고 사항 ····· 35

핸즈 OFF 경고등 (기보형 타입) · 223

헤드라이트 ㉞ ‘전조등’ 참조 ··· 126

헤드레스트 조절 ····· 100, 105

혼(horn) ····· 162

화물 데크 ····· 122

화물 적재 및 데크 사용 ····· 121

화재가 발생했을 때 ····· 404

환경 보호 관련 주의 사항 ····· 37

후방 장애물 감지 센서 ····· 377

후방 카메라 ····· 383

후방 카메라 시스템\* ····· 382

후불 하이패스 카드 ····· 169

후측방 경고(BSW) ····· 354

후측방 경고 시스템 ····· 352

    후측방 접근 경고(RCTW) ····· 357

후측방 경고 시스템 경고음 설정/  
해제 ····· 353

후측방접근 충돌 보조(RCTA) ··· 358

후측방 충돌 보조(BSA) ····· 356

휠 세척 ····· 63

휠 점검 ㉞ ‘타이어 및 휠 점검’ 참조  
····· 443

휠 정렬(얼라이먼트) 상태 및 타이어와  
휠의 밸런스 ····· 443

히터 ····· 147

히터 및 에어컨 컨트롤러(A 타입)\*  
····· 150

히터 및 에어컨 컨트롤러(B 타입) · 157

히팅 및 통풍 ㉞ ‘좌석 통풍 및 히팅\*’  
참조 ····· 106

