

색인

본 취급설명서의 내용 중에서 중요한 기능이나 용어 등을 가나다순으로
편리하게 찾아보실 수 있습니다.

번호

2륜 구동(2H) 모드298
 2열 주차 ㉞ ‘이중 주차(2열 주차)’
 참조382
 4D 운전 금지 ㉞ ‘약물·음주·부주의·
 졸음(4D) 운전 금지’ 참조53
 4륜 구동 시스템
 타이트 코너링(tight cornering)이란?
299
 파트 타임 트랜스퍼케이스(part time
 transercase)란?297
 4륜 구동 시스템*297
 4륜 구동 시스템 점검 경고등
 217, 299

A

ABS(Anti-Lock Brake System) ·331
 ABS(Anti-Lock Brake System)
 경고등 216, 332
 ACC 상태(시동 스위치)186
 ACC 위치(시동 키)191
 AEB ㉞ ‘긴급제동보조(AEB)’ 참조
340
 AVM 시스템 ㉞ ‘어라운드 뷰 모니터링
 (AVM) 시스템’ 참조380
 AV/내비게이션*172
 AV 메뉴(계기판 표시창)232

D

DRL ㉞ ‘주간 주행등(DRL)*’ 참조
130

E

EBD ㉞ ‘전자식 제동력 배분 기능
 (EBD)’ 참조332
 ECM 룸 미러*145
 ESC 작동 표시등/경고등334
 ESS ㉞ ‘긴급 제동 경보 기능(ESS)’
 참조333

H

HBA ㉞ ‘스마트 하이빔(HBA)’ 참조
131
 HID(high intensity discharge)
 헤드램프431

I

ISG(Idle Stop & Go) 시스템303
 ISG OFF 표시등226
 ISG 시스템 작동 조건304
 ISG 시스템 해제304
 ISG 표시등/경고등226

ISOFIX 어린이용 보조 시트76

L

LDW ㉞ ‘차선이탈경고(LDW)’ 참조
357

M

MP3 오디오172
 M(수동) 모드의 기어 변속 시점 표시
 (계기판 표시창)212
 M(수동) 위치에서의 계기판의 기어
 표시291

O

OFF 상태(시동 스위치)186
 OFF 위치(LOCK)(시동 키)191
 ON 상태(시동 스위치)186
 ON 위치(시동 키)191

P

P(주차) 위치에서 다른 위치로
 이동되지 않는 경우291

R

RCTW 시스템 ㉞ ‘후측방 접근 경고
 (RCTW)’ 참조353
 READY 상태(시동 스위치)186
 READY 위치(시동 키)191

S

SCR ㉞ ‘배출가스 후처리 장치(SCR)’
 참조452

T

TPMS 경고등219
 TPMS ㉞ ‘타이어 공기압 모니터링
 시스템(TPMS)’ 참조85

U

USB 충전 포트176

ㄱ

가속 페달 응답 지연 ㉞ ‘시스템 보호
 기능(가속 페달 응답 지연)’ 참조60
 가속 조건 시 점검 및 교체 주기표 ·411
 강제 시동 조건304

겨울 및 램프	178	기본형 타입	208
겨울철 시동 걸기	188	트립 컴퓨터 정보	228
겨울철 시동 걸기(시동 키)	193	계기판 경고등 및 표시등	212
겨울철 주차 시 주의 사항	445	계기판 메인 메뉴	227
겨울철 차량 관리	443	계기판의 TPMS 상태 표시	87
디젤 차량 관리	444	고속 4륜 구동(4H) 모드	298
스노우 타이어 장착	443	고속 4륜 구동(4H) 모드 표시등	217
에어컨 관리	444	고속도로 교통정보 애플리케이션 (한국도로공사)	398, 399
엔진 냉각수 관리	443	고속도로에서 사고, 고장 시 행동 요령	399
엔진 시동과 운행	443	고속도로 운행	59
엔진 오일 관리	443	고속도로 차량 고장 신고/사고 제보 (한국도로공사)	398, 399
와셔액 관리	443	고장으로 차량이 멈추었을 때	398
주차 시 주의 사항	445	광택 작업 시 주의 사항 (‘차체 광택 작업 시 주의 사항’ 참조)	63
견인 차량 이용 시	391	교차로 및 철도 건널목 통과	59
돌리를 사용한 견인 (타이어 구속 견인)	391	굿바이 모드	133
적재하여 견인(상차 견인)	391	규격부품 사용	61
견인 차량 이용이 불가능할 때 (비상시)	392	글로벌 박스	181
견인 후크 장착하기	392	글로벌 박스 램프	140
로프를 이용하여 견인하기	393	금지, 자동차 부품의 타용도 사용	3
견인 후크 장착하기	392	급격한 스티어링 휠 조작 금지	59
경고등 및 표시등	212	급출발, 급가속, 급제동 금지	57
경사로 저속 주행 기능(HDC)	336	긴급 제동 경보 기능(ESS)	333
경사로 저속 주행 기능(HDC) 작동 표시등/경고등	337, 341		
경음기 (‘혼(horn)’ 참조)	162		
계기판	206		
고급형 타입*	206		

긴급제동보조(AEB)*	340
긴급제동보조(AEB) OFF 표시등	219
긴급제동보조(AEB) 경고등	219
긴급 출동 연락처(KG MOBILITY 고객센터)	398

L

내리막길 및 언덕길 운행	58
내리막길 주차 시 주의 사항	339
내비게이션 (‘AV/내비게이션*’ 참조)	172
내장품 손질	64
냉각수 (‘엔진 냉각수’ 참조)	415
눈길 및 빙판길 운행	57

C

도난 방지 및 경보 시스템	91
도어	96
어린이 보호용 도어 잠금장치	98
충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능	97
도어 또는 테일게이트가 열린 상태로 주행 금지	55
도어 맵 포켓	182
도어 열림 경고등	214
도어 열림 레버	96

도어 커터시 램프	139
도어 핸들 터치 센서(A 타입)	198
돌리를 사용한 견인 (타이어 구속 견인)	391
뒷좌석	105
등반이 접기(폴딩)	105
히팅 기능*(열선)	108
드라이브 모드(EPS 적용)	302
등반이 각도 조절 (운전석/동반석)	102, 104
디젤 차량 관리(겨울철)	444
디지털 속도계(계기판 표시창)	231

R

라이트 및 램프	124
모든 라이트 끄기	126
라이트 스위치	126
램프 점검 및 교체	427
실외 램프 교체	432
레인 센서	142
레인 센싱 와이퍼	142
로프를 이용하여 견인하기	393
루프랙	183
리빙 홈 라이트 기능*(Leaving Home Lighting Control)	135
리어 램프	124, 429

□

마스터 심볼(고급형 타입) 226

멀티미디어 단자 173

모래밭 및 진흙탕길 운행 57

무드 램프 140

무드 램프 설정 140

물이 고인 도로 및 하천 운행 58

미등 126

미러 143

ECM 롬 미러* 145

실외 미러 각도 조절 버튼 144

밀폐 공간에서 엔진 워밍업 및 차량 점검 금지 59

밀폐된 차량 내 수면 금지 54

ㅅ

바이오디젤(biodiesel)이란? 446

바이오디젤 연료 사용 시 주의 사항 446

방향 지시등 126, 223

배출가스 규제 449

배출가스 측정 및 관리 450

배출가스 후처리 장치(LNT+DPF) 451

배출가스 후처리 장치(SCR) 452

배터리가 방전되어 시동이 걸리지 않을 때 386

배터리 센서(BSC) 305

배터리 센서(BSC) 활성화 조건 305

배터리 점검 및 교체 422

범퍼 세척 63

베이퍼 록(vapor lock) 현상이란? 59, 330

변속 가능 기어 단수 조정 290

변속기 선택 레버 위치 (계기판 표시창) 212

변속기 선택 레버 ☞ ‘자동 변속기 선택 레버’ 참조 287

부주의 운전(DAW) 경고등 221

부주의 운전(DAW) 고장 경고등 221

부주의 운전경고 232

브레이크 디스크 점검 및 교체 331

브레이크 시스템 329

ABS(Anti-Lock Brake System) 331

베이퍼 록(vapor lock) 현상이란? 330

전자식 제동력 배분 기능(EBD) 332

페이드(fade) 현상이란? 330

풋 브레이크 330

브레이크 시스템 경고등 215, 338

브레이크액, 오일 및 요소수, 엔진 냉각수의 용량/규격 405

브레이크액 점검 및 교체 419

브레이크 패드 점검 및 교체 331

블랙박스 상시 전원 연결 시 차량 배터리 방전 주의 61

블루투스 171

블루투스 핸드프리 175

비상 경고등 128, 223

비상시 응급조치 383

고속도로 교통정보 애플리케이션 (한국도로공사) 398

고속도로 차량 고장 신고/사고 제보 398

고장으로 차량이 멈추었을 때 398

긴급 출동 연락처 398

사고가 발생했을 때 399

수분 분리 경고등이 켜졌을 때 (디젤 차량) 389

엔진이 과열되어 경고등이 켜졌을 때 388

엔진 점검 경고등이 켜졌을 때 389

차량을 견인해야 할 때 391

타이어가 펑크 났을 때 390

트레일러*를 견인할 때 394

폭설이 내릴 때 401

화재가 발생했을 때 400

비상 키 203

비충돌 사고 ☞ “한국소비자원 ‘비충돌 사고(Non-crash Incident) 저감’ 경고 사항” 참조 36

비포장도로 및 산길 운행 57

빙판길 및 눈길 운행 57

ㅈ

사고가 발생했을 때 399

사고기록장치의 장착 및 정보 제공 관련 안내 34

사륜 구동 시스템 ☞ ‘4륜 구동 시스템*’ 참조 297

사용자 설정(고급형 타입 기준) 233

산길 및 비포장도로 운행 57

상차 견인 391

상향등 127

상향등/하향등 동시에 켜기 (패시 라이트) 127

선루프* 114

선루프 또는 창문 밖으로 신체 일부를 내밀지 않도록 주의 55

선루프 열림 경고 116

선바이저 178

선바이저/거울 램프 139, 178

선볼 하이패스 카드 169

선쉐이드 블라인드 열기/닫기 115

선팅 시 주의 사항 64

설계 변경에 따른 사양(옵션) 및 기능 변경 3

성에 및 김 서림 제거장치 159

세차 62

범퍼 세척 63

유리 청소 및 관리 64

휠 세척	63	스노우 타이어	440	겨울철 시동 걸기	193	경고 사항	73
센터 룸 램프	139	스노우 타이어 장착	443	시동이 걸리지 않을 때 재시동	192	올바른 안전벨트 착용	52
소화기	60, 400	스마트 도어 자동 잠김 (Auto Close)	197	시동 스위치*	186	임산부의 안전벨트 착용	73
수납 장치	180	스마트 오디오*	171	ACC 상태	186	프리텐셔너(pretensioner)	73
글로브 박스	181	스마트 키 건전지 교체	205	OFF 상태	186	안전벨트 관련 위해 우려 용품	☞
도어 맵 포켓	182	스마트 키 경고등	223	ON 상태	186	“한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해 우려 용품’ 경고 사항” 참조	35
좌석 등받이 포켓	182	스마트 키* 및 레키스 키	195	READY 상태	186	안전벨트 미착용 경고등	212
컵 홀더	180	스마트 키 방전/전파 간섭 등의 경우 시동 걸기(비상시)	204	시동이 걸리지 않을 때 재시동	187	안전벨트 착용	70
콘솔	181	스마트 하이빔(SHB)*	126, 131	시동이 걸리지 않을 때 재시동 (시동 키)	192	안전 삼각대	384
프런트 보관함	180	스마트하이빔(SHB) 표시등*	222	시스템 보호 기능 (가속 페달 응답 지연)	60	안전속도제어(SSA)	325
수동변속기 기어 변속 레버	283	스탠딩 웨이브(standing wave) 현상이란?	49	시스템 안전 모드	189	안전속도제어(SSA) 설정	325
수동변속기 기어 변속레버		스티어링 휠	162	시스템 안전 모드(시동 키)	194	안전속도제어(SSA) 작동	326
반 클러치 사용시 주의	284	스티어링 휠 높이/깊이* 조절	162	신차 올바르게 길들이기	61	안전속도제어(SSA) 작동 상태 표시	325
오르막길 출발시 주차 브레이크 사용	285	스티어링 휠에서 스마트 오디오, AV/내비게이션 조작하기	174	실내 램프	137, 433	안전속도제어(SSA) 작동 조건	325
저단 변속	284	스티어링 휠 열선*	162	실내 램프 교체	434	안전 하차 경고(SEW)	356
주차시 1단 또는 후진 기어	284	훈(horn)	162	실내 온도 센서	147	안전한 주차 및 정차	56
차량 출발시 또는 오르막길 정차후 출발시 운전요령	285	스티어링 휠 열선 표시등		실내 퓨즈 박스	425	안테나(GPS, 라디오, LTE)*	175
후진(R) 변속	284	히팅	217	실내 환기 주의	60	앞유리 와이퍼 와셔액 연동 기능	141
수동변속기 차량 사용시 주의사항	286	시간, ISG 누적	230	실외 램프 교체	432	앞유리 와이퍼 작동 속도 조절	141
수동식 룸 미러	146	시동 걸기	187	실외 미러 각도 조절 버튼	144	앞좌석/뒷좌석 컵 홀더	180
수동식 주차 브레이크	338	겨울철 시동 걸기	188	실외 미러 자동 펴기/접기 기능	143	앞좌석 히팅 스마트 제어	108
수동 히터 및 에어컨 컨트롤러		시동이 걸리지 않을 때 재시동	187	○		앞차출발경고(FVSW)*	373
작동 방법	158	점프 케이블을 이용해 시동 걸기	386	안전벨트	68	액세서리 부착 주의	60
수분 분리 경고등	215	시동 걸기(시동 키)	192			약물·음주·부주의·졸음(4D) 운전 금지	53
수분 분리 경고등이 켜졌을 때 (디젤 차량)	389						
순간 연비(계기판 표시창)	229						

어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC) ··· 312	엔진 냉각수, 오일 및 요소수, 브레이크액의 용량/규격 ····· 405	엔진 정지(시동 키) ····· 193	온도 조절 동기화 작동 (SYNC 켜짐) ····· 151
어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC) 주행 설정 ····· 314	엔진 냉각수 온도(계기판 표시창) · 210	엔진 회전수(계기판 표시창) ····· 210	올바른 안전벨트 착용 ····· 52
어라운드 뷰 모니터링(AVM) 시스템* ····· 380	엔진 냉각수 점검 ····· 415	엔진 후드 ····· 118	와셔액 ····· 141
전방 카메라 ····· 380	엔진 냉각수 점검 및 교체 ····· 415	엔진 후드 열림 경고등 ····· 214	와셔액 관리(겨울철) ····· 443
어린이 보호용 도어 잠금장치 ··· 98	엔진룸 점검 ····· 412	연료 게이지(계기판 표시창) ····· 211	와셔액 점검 및 보충 ····· 420
어린이용 보조 시트  ‘영유아 및 어린이용 보조 시트’ 참조 ····· 75	엔진룸 퓨즈 및 릴레이 박스 ····· 425	연료 부족 경고등 ····· 218	와이퍼 ····· 141
언덕길 및 내리막길 운행 ····· 58	엔진 번호 ····· 38	연료 주입구 ····· 119	레인 센싱 와이퍼 ····· 142
에어백 ····· 78	엔진 브레이크(engine brake)란? ······ 294	연료 필터 점검/교체 ····· 417	앞유리 와이퍼 와셔액 연동 기능 · 141
충돌 감지 센서 ····· 79	엔진 브레이크 사용 ··· 59, 290, 294	영유아 및 어린이용 보조 시트 ··· 75	앞유리 와이퍼 작동 속도 조절 ··· 141
에어백 경고등 ····· 78, 213	엔진 시동 ····· 187	ISOFIX 어린이용 보조 시트 ····· 76	와이퍼 점검 및 블레이드 교체 ··· 424
에어백 경고 라벨 ····· 78	엔진 시동과 운행(겨울철) ····· 443	영유아, 어린이, 노약자, 임산부 탑승 시 주의 사항 ····· 54	요소수 레벨(계기판 표시창) ····· 231
에어백이 작동하지 않는 경우 ··· 81	엔진 시동(시동 키) ····· 192	영유아, 어린이는 보호 장구와 함께 뒷좌석에 탑승 ····· 54	요소수 및 오일, 엔진 냉각수, 브레이크액의 용량/규격 ····· 405
에어백 제어 모듈 ····· 79	엔진 오일 관리(겨울철) ····· 443	예열 표시등 ····· 218	요소수 보관 ····· 458
에어컨 ····· 147	엔진 오일 압력 경고등 ····· 213	오르막길 주차 시 주의 사항 ····· 339	요소수 부족에 의한 재시동 제한 · 458
에어컨 관리(겨울철) ····· 444	엔진 오일 점검 및 교체 ····· 413	오일 및 요소수, 엔진 냉각수, 브레이크액의 용량/규격 ····· 405	요소수 시스템(SCR) ····· 452
에어컨 냉매/오일 교체 ····· 148	엔진 워밍업 ····· 56	오도 라이트* ····· 126, 135	요소수 시스템(SCR) 경고등 ····· 214
에어컨 필터 교체 ····· 437	엔진이 과열되어 경고등이 켜졌을 때 ····· 388	오도 비상등 ····· 127	요소수 장치 결함, 요소수 및 촉매 효율 불량에 의한 경고 ····· 453
에어클리너 청소 및 필터 교체 ··· 416	엔진 자동 재 시동 ····· 303	오도 어프로치 램프 굿바이 모드 ····· 133	요소수 주입 ····· 457
에코 모드 ····· 155	엔진 자동 정지 ····· 303	웰컴 모드 ····· 133	운전석 윈도우 세이프티 기능 ··· 112
엔진 과열 경고등 ····· 215	엔진 점검 경고등 ····· 65, 216	오도크루즈 작동 ····· 307	운전 자세 ····· 51
엔진 냉각수 ····· 415	엔진 점검 경고등이 켜졌을 때 ··· 389	오도크루즈 준비 ····· 307	운행 시 안전 및 주의 사항 ····· 53
점검 시 각별한 주의 ····· 60	엔진 정지 ····· 188	오픈 소스 고지 사항 ····· 4	운행 전 확인 사항 ····· 48
엔진 냉각수 관리(겨울철) ····· 443	주행 중 엔진 정지(비상시) ····· 189	온도 조절 독립 작동(SYNC 꺼짐) · 151	워밍업  ‘엔진 워밍업’ 참조 ··· 56
			웰컴 라이트* ····· 135

웰컴 모드133
 위험 물질 적재 금지60
 윈도우(파워 윈도우)111
 운전석 윈도우 세이프티 기능112
 윈도우 잠금 버튼113
 윈드 버펫팅(wind buffeting)
 현상이란? 113, 115
 유리 열선153
 유리창 습기 제거154
 유리 청소 및 관리64
 음성 인식 기능175
 이모빌라이저 시스템91
 이모빌라이저 시스템 경고등223
 이중 주차(2열 주차)382
 인포콘(커넥티드 AV/내비게이션)*
173
 인포테인먼트 시스템171
 일반 조건 시 점검 및 교체 주기표 ·406
 임산부의 안전벨트 착용73

ㅈ

자가 정비 시 경고 사항448
 자기 인종 라벨38
 자동 김 서림 제거장치155
 자동 변속기 선택 레버287

D(주행) 위치289
 M(수동) 위치290
 N(중립) 위치288
 P(주차) 위치288
 R(후진) 위치288
 자동 변속기 차량 운행293
 엔진 브레이크(engine brake)란? ·294
 자동 변속기 안전 모드295
 자동 변속 시점이란?294
 크립(creep) 현상이란?294
 킥다운(kick down) 기능이란? ·295
 자동 요금 지불 시스템(ETCS)
 단말기 정보 변경170
 발급 정보 확인170
 자동 요금 지불 시스템(ETCS)
 등록169
 자동 요금 지불 시스템(ETCS)의
 음성 안내 및 동작 표시등166
 하이패스 카드164
 자동 요금 지불 시스템(ETCS)*163
 장기주차 모드61
 재난 시 라디오 주파수399
 저속 4륜 구동(4L) 모드299
 저속 4륜 구동(4L) 모드 표시등217
 저압 타이어 공기압을 감지했을
 경우89
 적재하여 견인(상차 견인)391
 전동식 파워 스티어링 경고등
 (EPS 적용 차량)225

전방 장애물 감지 센서374
 전방추돌경고(FCW) 설정341
 전방 카메라380
 전자식 제동력 배분 기능(EBD) ··332
 전자식 제동력 배분 기능(EBD)
 경고등216
 전조등126
 전조등 각도 조절128
 전조등 상향 표시등222
 전/후방 주차 보조 경고374
 전방 장애물 감지 센서374
 후방 장애물 감지 센서374
 점프 케이블을 이용해 시동 걸기 ·386
 정기 점검 및 교체 주기
 가혹 조건 시 점검 및 교체 주기표 ·411
 일반 조건 시 점검 및 교체 주기표 ·406
 정기 점검의 중요성3
 정비사업장 및 정비 협력업체
 이용 3, 61
 제동력 전후륜 분배장치(EBD)
 경고등333
 제작결함 관련 안내34
 조명 켜짐 표시등221
 좌석
 통풍 및 히팅106
 앞좌석 히팅 스마트 제어108
 좌석 등받이 포켓182

좌석 및 조절 스위치/버튼/레버99
 주간 주행등(DRL)*130
 주차
 겨울철 주차 시 주의 사항445
 내리막길 주차 시339
 안전한 주차 및 정차56
 오르막길 주차 시339
 주차 보조 경고(PAS)*374
 전/후방 주차 보조 경고374
 후방 카메라 시스템*379
 주행 가능 거리(계기판 표시창) ··228
 주행 거리(계기판 표시창)229
 주행 거리 초기화(계기판 표시창) ·229
 주행 모드302
 주행보조 메뉴231
 주행 속도(계기판 표시창)210
 주행 시간(계기판 표시창)229
 주행 시간(계기판 표시창) 초기화 ·229
 주행 정보 표시창210
 주행 중 엔진 정지 금지56
 주행 중 엔진 정지(비상시)189
 중앙차선유지보조(CLKA)367
 중앙차선유지보조 표시등/경고등 ·220
 진흙탕길 및 모래밭 운행57

大

차대 번호(VIN)38

차동기어 잠금장치*(LD : Locking Differential)301

차량 개조 및 구조 변경에 관한 경고 사항46

차량 관리61

차량 식별38

차량에서 내릴 때 지나가는 차량 및 사람 주의56

차량 자세 제어 기능(ESC)334

차량 자세 제어 기능(ESC) OFF 표시등218

차량 자세 제어 기능(ESC) 작동 표시등/경고등217

차량 제원(렉스턴 스포츠 A타입)39

차량 제원(렉스턴 스포츠 B타입)40

차량 제원 (렉스턴 스포츠 칸 A타입)41

차량 제원 (렉스턴 스포츠 칸 B타입)42

차량 제원표43

차량 키(스마트 키) 사용 시 주의 사항65

차선변경 경고(LCW)351

차선유지보조(LKA)362

차선유지(이탈)보조 표시등/ 경고등220

차선이탈경고(LDW)357

차속 감응형 파워 스티어링(SSPS) 경고등(EPS 미적용 차량)225

차체 광택 작업 시 주의 사항63

창문 또는 선루프 밖으로 신체 일부를 내밀지 않도록 주의55

천장 손잡이/옷걸이179

철도 건널목 및 교차로 통과59

총 주행 거리(계기판 표시창)211

출발 후 주행 정보(계기판 표시창)230

충돌 감지 센서79

충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능97

충전 경고등213

취급설명서의 목적 및 적용 조건3

ㅋ

카드 홀더178

커밍 홈 라이트 기능*(Coming Home Lighting Control)134

코너링 랩프129

콘솔181

크루즈 컨트롤 시스템306

크루즈 컨트롤 시스템 작동 중지310

크루즈 컨트롤 시스템 재작동 (RESUME)311

크루즈 컨트롤 시스템 주행 속도 설정308

크루즈 컨트롤 준비/작동 상태 표시307

크립(creep) 현상이란?294

클락슨(klaxon) ≡ ‘혼(horn)’ 참조162

키 실린더(시동 키)191

ACC 위치191

OFF 위치(LOCK)191

ON 위치191

READY 위치191

킥다운(kick down) 기능이란?295

에

타이어가 펑크 났을 때390

타이어 공기압(TPMS) 계기판의 TPMS 상태 표시230

타이어 공기압 모니터링 시스템 (TPMS)85

타이어 공기압 점검439

타이어 구속 견인391

타이어 마모 상태 점검440

타이어 및 휠 점검439

타이어 위치 교체440

타이어의 위치를 바꿨을 경우89

타이어 적정 공기압439

타이어체인441

타이트 코너링(tight cornering)이란?299

터보 차저(turbo charger)란?447

터보 차저 장착 차량 운행 시 주의 사항447

테일게이트121

테일게이트 또는 도어가 열린 상태로 주행 금지55

통풍 및 히팅 ≡ ‘좌석 통풍 및 히팅’ 참조106

트레일러*를 견인할 때394

트립 컴퓨터 정보228

ㅍ

파워 소켓177

파워 스티어링 오일 점검 및 보충421

파워 시트 조절*101

파워 윈도우 사용 시 신체의 일부가 끼이지 않도록 주의55

파워 윈도우 ≡ ‘윈도우(파워 윈도우)’ 참조111

파트 타임 트랜스퍼케이스(part time transercase)란?297

패싱 라이트 ㉞ ‘상향등/하향등 동시에 켜기(패싱 라이트)’ 참조 ····· 127

펑크 났을 때 ㉞ ‘타이어가 펑크 났을 때’ 참조 ····· 390

페이드(fade) 현상이란? ····· 59, 330

평균 속도(계기판 표시창) ····· 229

평균 속도 초기화(계기판 표시창) · 229

평균 연비(계기판 표시창) ····· 229

평균 연비(계기판 표시창) 초기화 · 229

폭설이 내릴 때 ····· 401

풋 브레이크 ····· 330

퓨즈와 릴레이 점검 및 교체 ····· 425

프라이밍 펌프 작동 ····· 417

프런트 롬 램프(오버헤드 콘솔) ·· 138, 434

프런트 보관함 ····· 180

프런트 안개등 & 코너링 램프 ··· 126

프런트 오토 와이셔 ····· 141

프런트 카메라 모듈(FCM) · 340, 357

프리텐셔너(pretensioner) ····· 73

ㅎ

하이패스 위반 시 유의 사항 ····· 170

하이패스 카드 ····· 164

 선불 하이패스 카드 ····· 169

 후불 하이패스 카드 ····· 169

하이패스 카드 구입 및 충전 ····· 169

하천 및 물이 고인 도로 운행 ····· 58

한국소비자원 ‘비충돌 사고(Non-crash Incident) 저감’ 경고 사항 ····· 36

한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해 우려 용품’ 경고 사항 ····· 35

핸즈 OFF 경고등 (기보형 타입) · 223

헤드라이트 ㉞ ‘전조등’ 참조 ··· 126

헤드레스트 조절 ····· 100, 105

혼(horn) ····· 162

화물 데크 ····· 122

화물 적재 및 데크 사용 ····· 121

화재가 발생했을 때 ····· 400

환경 보호 관련 주의 사항 ····· 37

후방 장애물 감지 센서 ····· 374

후방 카메라 ····· 380

후방 카메라 시스템* ····· 379

후불 하이패스 카드 ····· 169

후측방 경고(BSW) ····· 350

후측방 경고 시스템 ····· 348

 후측방 접근 경고(RCTW) ····· 353

후측방 경고 시스템 경고음 설정/ 해제 ····· 349

후측방접근 충돌 보조(RCTA) ··· 354

후측방 충돌 보조(BSA) ····· 352

휠 세척 ····· 63

휠 점검 ㉞ ‘타이어 및 휠 점검’ 참조 ····· 439

휠 정렬(얼라이먼트) 상태 및 타이어와 휠의 밸런스 ····· 439

히터 ····· 147

히터 및 에어컨 컨트롤러 (A 타입)* ····· 150

히터 및 에어컨 컨트롤러 (B 타입) ····· 157

히팅 및 통풍 ㉞ ‘좌석 통풍 및 히팅*’ 참조 ····· 106

