

색인

본 취급설명서의 내용 중에서 중요한 기능이나 용어 등을 가나다순으로 편리하게 찾아보실 수 있습니다.

번호

2륜 구동(2H) 모드	301
2열 주차 ↗ ‘이중 주차(2열 주차)’ 참조	390
4D 운전 금지 ↗ ‘약물·음주·부주의·졸음(4D) 운전 금지’ 참조	48
4륜 구동 시스템	300
타이트 코너링(tight cornering)이란?	302
파트 타임 트랜스퍼케이스(part time transfercase)란?	300
4륜 구동 시스템 점검 경고등	220, 302

A

ABS(Anti-Lock Brake System)	334
ABS(Anti-Lock Brake System) 경고등	218, 335
ACC 상태(시동 스위치)	192
AEB ↗ ‘긴급제동보조(AEB)’ 참조	347
AQS ↗ ‘유해 가스 차단 시스템(AQS)’ 참조	162
AUTO HOLD ↗ ‘자동 정차 유지 기능(AUTO HOLD)’ 참조	345
AVM 시스템 ↗ ‘어라운드 뷰 모니터링(AVM) 시스템’ 참조	388

AV/내비게이션	172
AV 화면(계기판 표시창)	234

D

DRL ↗ ‘주간 주행등(DRL)’ 참조	136
------------------------	-----

E

EBD ↗ ‘전자식 제동력 배분 기능(EBD)’ 참조	335
ECM 룸 미러	152
EPB ↗ ‘전자식 주차 브레이크(EPB)’ 참조	341
ESC 작동 표시등/경고등	337
ESS ↗ ‘긴급 제동 경보 기능(ESS)’ 참조	336

H

HBA ↗ ‘스마트하이빔(SHB)’ 참조	137
HDC ↗ ‘경사로 저속 주행 기능(HDC)’ 참조	339

I

ISG(Idle Stop & Go) 시스템	306
ISG OFF 표시등	227
ISG 시스템 작동 조건	307
ISG 시스템 해제	307
ISG 표시등/경고등	227
ISOFIX 어린이용 보조 시트	70

L

LDW ↗ ‘차선이탈경고(LDW)’ 참조	365
------------------------	-----

M

M(수동) 모드의 기어 변속 시점 표시(계기판 표시창)	213
--------------------------------	-----

O

OFF 상태(시동 스위치)	192
ON 상태(시동 스위치)	192

R

RCTW 시스템 ↗ ‘후측방 접근 경고(RCTW)’ 참조	359
READY 상태(시동 스위치)	192

S

SCR ↗ ‘배출가스 후처리 장치(SCR)’ 참조	458
-----------------------------	-----

T

TPMS 경고등	222
TPMS ↗ ‘타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS)’ 참조	80

U

USB 충전 포트(C-타입)	176
-----------------	-----

W

WINTER/SPORT 표시등	226
------------------	-----

▶

가속 페달 응답 지연 ☞ ‘시스템 보호 기능(가속 페달 응답 지연)’ 참조	55
가속 조건 시 점검 및 교체 주기표	418
강제 시동 조건	307
거울 및 램프	178
겨울철 시동 걸기	194
겨울철 주차 시 주의 사항	451
겨울철 차량 관리	449
디젤 차량 관리	450
스노우 타이어 장착	449
에어컨 관리	450
엔진 냉각수 관리	449
엔진 시동과 운행	449
엔진 오일 관리	449
와셔액 관리	449
주차 시 주의 사항	451
견인 차량 이용 시	399
돌리를 사용한 견인 (타이어 구속 견인)	399
적재하여 견인(상차 견인)	399
견인 차량 이용이 불가능할 때 (비상시)	400
견인 후크 장착하기	400
로프를 이용하여 견인하기	401
견인 후크 장착하기	400
경고등 및 표시등	213
경고등, 전동식 파워 스티어링	217

경사로 저속 주행 기능(HDC)	339
경사로 저속 주행 기능(HDC) 작동 표시등/경고등	223, 340
경음기 ☞ ‘호(horn)’ 참조	163
경적 ☞ ‘흔(horn)’ 참조	163
계기판	209
트립 컴퓨터 정보	229
계기판 경고등 및 표시등	213
계기판 메인 메뉴	228
계기판의 TPMS 상태 표시	82
계기판의 기어 단수 표시	295
고속 4륜 구동(4H) 모드	301
고속 4륜 구동(4H) 모드 표시등	220
고속도로 교통정보 애플리케이션 (한국도로공사)	406, 407
고속도로에서 사고, 고장 시 행동 요령	407
고속도로 운행	54
고속도로 차량 고장 신고/사고 제보 (한국도로공사)	406, 407
고장으로 차량이 멈추었을 때	406
광택 작업 시 주의 사항 ☞ ‘차체 광택 작업 시 주의 사항’ 참조	58
교차로 및 철도 건널목 통과	54
굿바이 모드	139
규격부품 사용	56
글로브 박스	182

글로브 박스 램프	146
금지, 자동차 부품의 타용도 사용	3
급격한 스티어링 휠 조작 금지	54
급출발, 급가속, 급제동 금지	52
긴급 제동 경보 기능(ESS)	336
긴급제동보조(AEB)*	347
긴급제동보조(AEB) OFF 표시등	222
긴급제동보조(AEB) 경고등	222
긴급 출동 연락처(KG MOBILITY 고객센터)	406

▶

내리막길 및 언덕길 운행	53
내리막길 주차 시 주의 사항	344
내장품 손질	59
냉각수 ☞ ‘엔진 냉각수’ 참조	422
눈길 및 빙판길 운행	52

▶

대시보드 램프(중앙)	147
도난 방지 및 경보 시스템	86
도어	92
어린이 보호용 도어 잠금장치	94
주행 시 도어 자동 잠금 기능	93

총들 시 도어 잠금 자동 해제 기능	93
도어 또는 테일게이트가 열린 상태로 주행 금지	50
도어 맵 포켓	183
도어 열림 경고등	215
도어 열림 레버	92
도어 인사이드 핸들 램프	143, 438
도어 커티시 램프	146
도어 핸들 램프	147
도어 핸들 터치 센서	201
돌리를 사용한 견인 (타이어 구속 견인)	399
동반석 조절 워크인 버튼*	100
뒷유리 와이퍼 와셔액 연동 기능	149
뒷좌석 1열(좌/우측 헤드레스트)	101
시트 더블 폴딩	103
히팅 기능(열선)	108
뒷좌석 1열(중앙 헤드레스트)	102
뒷좌석 2열(7인승)	105
시트 접기(폴딩)	105
뒷좌석 도어 롤러 블라인드*	180
뒷좌석 원도우 잠금 기능	115
뒷좌석 히팅 스마트 제어	109
드라이브 모드	305
등받이 각도 조절	98, 100, 101, 103

디젤 차량 관리(겨울철)	450	무드 램프	147	번호판등	131, 436	블랙박스 상시 전원 연결 시 차량	
디지털 속도계(계기판 표시창)	233	물이 고인 도로 및 하천 운행	53	범퍼 세척	58	배터리 방전 주의	56
■		미등	132	베이퍼 록(vapor lock) 현상이란?	54, 333	블루투스 핸즈프리	174
라이트 및 램프	131	미러	150	변속기 선택 레버 ☞ ‘자동 변속기’		비상 경고등	134, 226
모든 라이트 끄기	132	ECM 룸 미러	152	선택 레버’ 참조	289	비상시 응급조치	391
라이트 스위치	132	실외 미러 각도 조절 버튼	151	변속 위치별 기능	291	고속도로 교통정보 애플리케이션	
램프 점검 및 교체	434	미러 위치 저장 ☞ ‘운전석 및 실외		D(주행) 위치	293	(한국도로공사)	406
실내 램프 교체	439	미러 위치 저장’ 참조	111	M(수동) 위치	293	고속도로 차량 고장 신고/사고	
실외 램프 교체	437	밀폐 공간에서 엔진 워밍업 및 차량		N(중립) 위치	292	제보	406
점검 금지	54	점검 금지		P(주차) 위치	291	고장으로 차량이 멈추었을 때	406
밀폐된 차량 내 수면 금지	49	밀폐된 차량 내 수면 금지		R(후진) 위치	292	긴급 출동 연락처	406
▣				부주의 운전(DAW) 경고등	224	사고가 발생했을 때	407
바이오디젤(biodiesel)이란?	452			부주의 운전(DAW) 고장 경고등	224	수분 분리 경고등이 켜졌을 때	
바이오디젤 연료 사용 시						(디젤 차량)	397
주의 사항	452					엔진이 과열되어 경고등이 켜졌을 때	
방향 지시등	132, 226					396
배출가스 규제	455					엔진 점검 경고등이 켜졌을 때	397
배출가스 측정 및 관리	456					차량을 견인해야 할 때	399
배출가스 후처리 장치(LNT+DPF)	457					타이어가 평크 낫을 때	398
배출가스 후처리 장치(SCR)	458					트레일러를 견인할 때	402
배터리가 방전되어 시동이 걸리지						폭설이 내릴 때	410
않을 때	394					화재가 발생했을 때	408
배터리 센서(BSC)	308					비상시 테일게이트 열기	126
배터리 센서(BSC) 활성화 조건	308					비상 키	205
배터리 점검 및 교체	428					비충돌 사고 ☞ “한국소비자원 ‘비충돌	
모래밭 및 진흙탕길 운행	52					사고(Non-crash Incident) 저감” 경고	
						사항” 참조	36
						비포장도로 및 산길 운행	52
						빙판길 및 눈길 운행	52

▶

사고가 발생했을 때	407
사고기록장치의 장착 및 정보 제공 관련 안내	34
사륜 구동 시스템 ↗ ‘4륜 구동 시스템’ 참조	300
사용자 설정	235
사이드 리피터	131, 436
산길 및 비포장도로 운행	52
상차 견인	399
상향등	133
상향등/하향등 동시에 켜기 (패싱 라이트)	133
선루프*	116
선루프 또는 창문 밖으로 신체 일부를 내밀지 않도록 주의	50
선루프 세이프티 기능	118
선루프 열림 경고	118
선루프 재설정	119
선바이저	178
선바이저/거울 램프	145, 178
선불 하이패스 카드	170
선팅 시 주의 사항	59
설계 변경에 따른 사양(옵션) 및 기능 변경	3

세이프티 언록(safety unlock)이란?	198
세차	57
범퍼 세척	58
유리 청소 및 관리	59
휠 세척	58
센터 룸/화물실 램프	145
소화기	55, 408
수납 장치	181
글로브 박스	182
도어 맵 포켓	183
리어 보관함	182
좌석 등받이 포켓	184
컵 홀더	181
콘솔	183
프런트 보관함	181
화물실 보관함	184
화물실 트레이	184
휴대폰 무선 충전 시스템*	185
수동 조작 변속 기어 단수 조정	294
수동 테일게이트	120
수분 분리 경고등	217
수분 분리 경고등이 켜졌을 때 (디젤 차량)	397
순간 연비(계기판 표시창)	230
스노우 타이어	446
스노우 타이어 장착	449
스마트 도어 자동 잠김 (auto close)	200

스마트 키	197
패닉 모드	199
스마트 키 건전지 교체	207
스마트 키 경고등	226
스마트 키 방전/전파 간섭 등의 경우	
시동 걸기(비상시)	206
스마트 테일게이트*	124
스마트 테일게이트 기능 중지	125
스마트 테일게이트 표시등	216
스마트하이빔(SHB)	132, 137
스마트하이빔(SHB) 표시등	225
스탠딩 웨이브(standing wave)	
현상이란?	44
스티어링 휠	163
스티어링 휠 높이/길이 조절	163
스티어링 휠에서 AV/내비게이션 조작하기	174
스티어링 휠 열선	163
훈(horn)	163
스티어링 휠 열선 표시등	
히팅	220
시간, ISG 누적	231
시동 걸기	193
겨울철 시동 걸기	194
시동이 걸리지 않을 때 재시동	193
점프 케이블을 이용해 시동 걸기	394
시동 스위치	192
ACC 상태	192

○

안전벨트	62
경고 사항	67
로드 리미터(load limiter)	67
올바른 안전벨트 착용	47
임산부의 안전벨트 착용	67
프리텐셔너(pretensioner)	66

안전벨트 관련 위해 우려 용품	☞ “한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해 우려 용품’ 경고 사항” 참조	35	어린이 보호용 도어 잠금장치	····· 94	엔진룸 점검	····· 419	연료 필터 점검/교체	····· 424
안전벨트 미착용 경고등	····· 213	어린이용 보조 시트	☞ ‘영유아 및 어린이용 보조 시트’ 참조	69	엔진룸 퓨즈 및 릴레이 박스	····· 432	영유아 및 어린이용 보조 시트	····· 69
안전 삼각대	····· 392	언덕길 및 내리막길 운행	····· 53	엔진 번호	····· 38	ISOFIX 어린이용 보조 시트	····· 70	
안전속도제어(SSA)	····· 328	에어백	····· 72	엔진 브레이크(engine brake)란?	····· 297	영유아, 어린이, 노약자, 임산부 탑승 시 주의 사항	····· 49	
안전속도제어(SSA) 설정	····· 328	충돌 감지 센서	····· 73	엔진 브레이크 사용	····· 54, 295, 297	영유아, 어린이는 보호 장구와 함께 뒷좌석에 탑승	····· 49	
안전속도제어(SSA) 작동	····· 329	에어백 경고 라벨	····· 72, 214	엔진 시동	····· 193	예열 표시등	····· 221	
안전속도제어(SSA) 작동 상태 표시	····· 328	에어백이 작동하지 않는 경우	····· 76	엔진 시동과 운행(겨울철)	····· 449	오르막길 주차 시 주의 사항	····· 344	
안전속도제어(SSA) 작동 조건	····· 328	에어백 제어 모듈	····· 73	엔진 오일 관리(겨울철)	····· 449	오일 및 요소수, 엔진 냉각수, 브레이크액의 용량/규격	····· 413	
안전 하차 경고(SEW)	····· 363	에어컨	····· 153	엔진 오일 압력 경고등	····· 214	오토 라이트	····· 132, 141	
안전한 주차 및 정차	····· 51	온도 조절 독립 작동 (SYNC 꺼짐)	····· 157	엔진 오일 점검 및 교체	····· 420	오토 비상등	····· 133	
안테나(GPS, 라디오, LTE)	····· 175	온도 조절 동기화 작동 (SYNC 켜짐)	····· 157	엔진 워밍업	····· 51	오토 어프로치 램프	····· 139	
앞유리 와이퍼 와셔액 연동 기능	····· 148	에어컨 관리(겨울철)	····· 450	엔진이 과열되어 경고등이 켜졌을 때	····· 396	굿바이 모드	····· 139	
앞유리 와이퍼 작동 속도 조절	····· 148	에어컨 냉매/오일 교체	····· 154	엔진 자동 재 시동	····· 306	웰컴 모드	····· 139	
앞좌석/뒷좌석 컵 홀더	····· 181	에어컨 필터 교체	····· 443	엔진 자동 정지	····· 306	오토크루즈 작동	····· 310	
앞좌석 히팅 스마트 제어	····· 108	에어클리너 청소 및 필터 교체	····· 423	엔진 점검 경고등	····· 60, 219	오토크루즈 준비	····· 310	
앞차출발경고(FVSW)*	····· 382	에코 모드	····· 161	엔진 점검 경고등이 켜졌을 때	····· 397	오픈 소스 고지 사항	····· 4	
액세서리 부착 주의	····· 55	엔진 과열 경고등	····· 216	엔진 정지	····· 194	온도 조절 독립 작동 (SYNC 꺼짐)	····· 157	
약물·음주·부주의·졸음(4D)		엔진 냉각수	····· 422	주행 중 엔진 정지(비상시)	····· 195	온도 조절 동기화 작동 (SYNC 켜짐)	····· 157	
운전 금지	····· 48	점검 시 각별한 주의	····· 55	엔진 회전수(계기판 표시창)	····· 211	올바른 안전벨트 착용	····· 47	
어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC)	····· 315	엔진 냉각수 관리(겨울철)	····· 449	엔진 후드	····· 128	와셔액	····· 148	
어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC) 주행 설정	····· 317	엔진 냉각수, 오일 및 요소수, 브레이크액의 용량/규격	····· 413	엔진 후드 열림 경고등	····· 215	와셔액 관리(겨울철)	····· 449	
어라운드 뷰 모니터링(AVM) 시스템*	····· 388	엔진 냉각수 온도(계기판 표시창)	····· 211	연료 게이지(계기판 표시창)	····· 212	와셔액 점검 및 보충	····· 427	
전방 카메라	····· 388	엔진 냉각수 점검 및 교체	····· 422	연료 부족 경고등	····· 221	와이퍼	····· 148	

뒷유리 와이퍼 와셔액 연동 기능	149	위험 물질 적재 금지	55	변속 레버 목표 단수 이동 방법	290
레인 센싱 와이퍼	149	윈도우(파워 윈도우)	113	자동 변속기 차량 운행	296
앞유리 와이퍼 와셔액 연동 기능	148	뒷좌석 윈도우 잠금 기능	115	엔진 브레이크(engine brake)란?	297
앞유리 와이퍼 작동 속도 조절	148	운전석 윈도우 세이프티 기능	114	자동 변속기 안전 모드	298
와이퍼 점검 및 블레이드 교체	430	윈드 버펜팅(wind buffeting)		자동 변속 시점이란?	297
요소수 및 오일, 엔진 냉각수, 브레이크액의 용량/규격	413	현상이란?	115, 117	크립(creep) 현상이란?	297
요소수 보관	464	유리 열선	159	킥다운(kick down) 기능이란?	298
요소수 부족에 의한 재시동 제한	464	유리창 습기 제거	160	자동 요금 지불 시스템(ETCS)	164
요소수 시스템(SCR)	458	유리 청소 및 관리	59	단말기 정보 변경	171
요소수 시스템(SCR) 경고등	216	유해 가스 차단 시스템(AQS)	162	발급 정보 확인	171
요소수 잔량(계기판 표시창)	232	음성 인식 기능	175	자동 요금 지불 시스템(ETCS)	
요소수 장치 결함, 요소수 및 촉매 효율 불량에 의한 경고	459	이모빌라이저 시스템	86	등록	170
요소수 주입	463	이모빌라이저 시스템 경고등	226	자동 요금 지불 시스템(ETCS)의 음성	
운전석 및 실외 미러 위치 저장	111	이종 주차(2열 주차)	390	안내 및 동작 표시등	167
운전석 시트 이지 액세스*	110	인포콘(커넥티드 AV/내비게이션)*	173	하이패스 카드	165
운전석 윈도우 세이프티 기능	114	인포테인먼트 시스템	172	자동 정차 유지 기능	
운전 자세	46	일반 조건 시 점검 및 교체 주기표	414	(AUTO HOLD)	345
운행 시 안전 및 주의 사항	48	임산부의 안전벨트 착용	67	자동 정차 유지 기능(AUTO HOLD)	
운행 전 확인 사항	43			표시등/경고등	219
워밍업 ☞ '엔진 워밍업' 참조	51			장기주차 모드	56
워크인 버튼 ☞ '동반석 조절 워크인 버튼' 참조	100			재난 시 라디오 주파수	407
웰컴 라이트	140			저속 4륜 구동(4L) 모드	302
웰컴 모드	139			저속 4륜 구동(4L) 모드 표시등	220
X				저압 타이어 공기압을 감지했을 경우	84
자가 정비 시 경고 사항	454			적재하여 견인(상차 견인)	399
자기 인증 라벨	38			전면 유리 습기 감지 센서	153
자동 김 서림 제거장치 (Auto Defogger System)	161			전방 장애물 감지 센서	383
자동 변속기 전자식 변속 레버	289			정기 점검의 중요성	3

정비사업장 및 정비 협력업체	
이용	3, 56
제작결함 관련 안내	34
조명 켜짐 표시등	224
좌석	
통풍 및 히팅	106
앞좌석 히팅 스마트 제어	108
좌석 등받이 포켓	184
좌석 조절 스위치/버튼/레버/ 스트랩	95
주간 주행등(DRL)	136
주차	
겨울철 주차 시 주의 사항	451
내리막길 주차 시	344
안전한 주차 및 정차	51
오르막길 주차 시	344
주차 보조 경고(PAS)	383
전/후방 주차 보조 경고	383
후방 카메라 시스템	387
주행 가능 거리(계기판 표시창)	229
주행 거리(계기판 표시창)	230
주행 거리 초기화(계기판 표시창)	231
주행 속도(계기판 표시창)	211
주행 시간(계기판 표시창)	230
주행 시간(계기판 표시창) 초기화	231
주행 시 도어 자동 잠금 기능	93
주행 정보 표시창	211
주행 중 엔진 정지 금지	51
주행 중 엔진 정지(비상시)	195
종양차선유지보조(CLKA)	376
중앙차선유지보조 표시등/경고등	223
진흙탕길 및 모래밭 운행	52
★	
차대 번호(VIN)	38
차동기어 잠금장치(LD : Locking Differential)	304
차량 개조 및 구조 변경에 관한 경고 사항	41
차량 관리	56
차량 식별	38
차량에서 내릴 때 지나가는 차량 및 사람 주의	51
차량 자세 제어 기능(ESC)	337
차량 자세 제어 기능(ESC) OFF 표시등	221
차량 자세 제어 기능(ESC) 작동 표시등/경고등	220
차량 제원	39
차량 제원표	40
차량 키(스마트 키) 사용 시	
주의 사항	60
차선변경 경고(LCW)	358
차선유지보조(LKA)	371
차선유지(이탈)보조	
표시등/경고등	223
차선이탈경고(LDW)	365
차체 광택 작업 시 주의 사항	58
착용, 안전벨트	64
창문 또는 선루프 밖으로 신체 일부를 내밀지 않도록 주의	50
천장 손잡이/옷걸이	179
철도 건널목 및 교차로 통과	54
총 주행 거리(계기판 표시창)	212
출발 후 주행 정보(계기판 표시창)	231
충돌 감지 센서	73
충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능	93
충전 경고등	214
취급설명서의 목적 및 적용 조건	3
▣	
카드 홀더	178
커밍 홈 라이트	140
코너링 램프	136
콘솔	183
크루즈 컨트롤 시스템	309
크루즈 컨트롤 시스템 작동 중지	313
크루즈 컨트롤 시스템	
재작동(RESUME)	314
크루즈 컨트롤 시스템 주행 속도 설정	310
크루즈 컨트롤 준비/작동 상태 표시	310
크립(creep) 현상이란?	297
클락슨(klaxon) ↗ '흔(horn)' 참조	163
킥다운(kick down) 기능이란?	298
ㅌ	
타이어가 펑크 났을 때	398
타이어 공기압 모니터링 시스템 (TPMS)	80
계기판의 TPMS 상태 표시	232
타이어 공기압 점검	445
타이어 구속 견인	399
타이어 마모 상태 점검	446
타이어 및 훨 점검	445
타이어 위치 교체	446
타이어의 위치를 바꿨을 경우	84
타이어 적정 공기압	445
타이어체인	447
타이트 코너링(tight cornering)이란?	302

터널 진입 제어 (자동 내/외기 제어)	162
터보 차저(turbo charger)란?	453
터보 차저 장착 차량 운행 시 주의 사항	453
테일게이트	120
비상시 테일게이트 열기	126
수동 테일게이트	120
스마트 테일게이트*	124
스마트 테일게이트 기능 중지	125
파워 테일게이트	121
파워 테일게이트 물체 끼임 인식 기능	123
파워 테일게이트 열림 높이 재설정	123
파워 테일게이트 초기화	123
파트 타임 트랜스퍼케이스(part time transfercase)란?	300
패닉 모드	199
파싱 라이트 ☞ ‘상향등/하향등 동시에 켜기(파싱 라이트)’ 참조	133
퍼들 램프	131, 436
펑크 났을 때 ☞ ‘타이어가 펑크 났을 때’ 참조	398
페이드(fade) 현상이란?	54, 333
평균 속도(계기판 표시창)	230
평균 속도 초기화(계기판 표시창)	231
평균 연비(계기판 표시창)	230
평균 연비(계기판 표시창) 초기화	230
폭설이 내릴 때	410
풋 램프	146
풋 브레이크	333
퓨즈와 릴레이 점검 및 교체	432
프라이밍 펌프 작동	424
프린트 룸 램프(오버헤드 콘솔)	144

II

파워 소켓	177
파워 시트 조절*	97
파워 윈도우 사용 시 신체의 일부가 끼이지 않도록 주의	50

파워 윈도우 ☞ ‘윈도우(파워 윈도우)’ 참조	113
파워 테일게이트*	121
파워 테일게이트 물체 끼임 인식 기능	123
파워 테일게이트 열림 높이 재설정	123
파워 테일게이트 초기화	123
파트 타임 트랜스퍼케이스(part time transfercase)란?	300
하이마운티드 스톰 램프	131, 436
하이패스 위반 시 유의 사항	171
하이패스 카드	165
선불 하이패스 카드	170
후불 하이패스 카드	170
하이패스 카드 구입 및 충전	170
하천 및 물이 고인 도로 운행	53
한국소비자원 ‘비충돌 사고(Non-crash Incident) 저감’ 경고 사항	36
한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해 우려 용품’ 경고 사항	35
헤드라이트 ☞ ‘전조등’ 참조	132
헤드램프 흡습제*	435
헤드레스트 조절	96, 101, 105
혼(horn)	163
화물실 네트	189
화물실 보관함	184
화물실 보드	188
화물실 부가 장치	187
화물실 상부 커버	187
화물실 트레이	184
화재가 발생했을 때	408
환경 보호 관련 주의 사항	37
후방 장애물 감지 센서	383
후방 카메라	388
후방 카메라 시스템	387
후불 하이패스 카드	170
후진 연동 실외 미러	151
후측방 경고(BSW)	357
후측방 경고 시스템	355
후측방 접근 경고(RCTW)	359
후측방 경고 시스템 경고음 설정/해제	356
후측방 접근 충돌 보조(RCTA)	361
후측방 충돌 보조(BSA)	358
휠 세척	58
휠 점검 ☞ ‘타이어 및 휠 점검’ 참조	445
휠 정렬(얼라이먼트) 상태 및 타이어와 휠의 밸런스	445
휴대폰 무선 충전 시스템*	185
히터	153
온도 조절 독립 작동 (SYNC 깨짐)	157

온도 조절 동기화 작동 (SYNC 켜짐)	157
히터 및 에어컨 컨트롤러	156
히팅 및 통풍 ☞ ‘좌석 통풍 및 히팅’	
참조	106