

색인

본 취급설명서의 내용 중에서 중요한 기능이나 용어 등을 가나다순으로 편리하게 찾아보실 수 있습니다.

기호

+/(수동) 위치283

번호

2열 주차 ☞ ‘이중 주차(2열 주차)’
참조374

4D 운전 금지 ☞ ‘약물·음주·부주의·
졸음(4D) 운전 금지’ 참조46

4WD CHECK 경고등*220

4WD LOCK 작동 표시등*221

4WD 구동 시스템*290

A

ABS(Anti-Lock Brake System) *324

ABS(Anti-Lock Brake System)
경고등325

ABS 경고등211

ACC 상태(시동 스위치)186

ACC 위치190

AC 인버터*172

AEBS ☞ ‘긴급 제동 시스템(AEBS)’
참조337

AUTO HOLD ☞ ‘자동 정차 브레이크
(AUTO HOLD)’ 참조335

AV/내비게이션*167

AV 화면(계기판 표시창)226

B

BSD 시스템 ☞ ‘사각지대 경보(BSD)
시스템’ 참조348

D

DRL ☞ ‘주간 주행등(DRL)’ 참조
.....129

D(주행) 위치282

E

EBD ☞ ‘제동력 전후륜 분배 장치
(EBD)’ 참조325

ECM 룬 미라*142

EPB ☞ ‘전자식 주차 브레이크(EPB)’
참조332

ESC 작동 표시등/경고등327

ESC ☞ ‘전자식 차량 자세 제어 시스템
(ESC)’ 참조327

ESS ☞ ‘급제동 알림 기능(ESS)’ 참조
.....326

ETCS ☞ ‘자동 요금 지불 시스템
(ETCS)’ 참조159

H

HBA ☞ ‘스마트 하이빔(HBA)’ 참조
.....129

HDC ☞ ‘경사로 감속 제어(HDC)’
참조329

I

ISG(Idle Stop & Go) 시스템*293

ISG OFF 표시등*220

ISG 표시등/경고등*220

ISOFIX 어린이용 보조 시트68

L

LDWS ☞ ‘차선 이탈 경보 시스템
(LDWS)’ 참조353

M

MP3 오디오167

N

N(중립) 위치281

O

OFF 상태(시동 스위치)186

OFF 위치(LOCK)190

ON 상태(시동 스위치)186

ON 위치190

OVM ☞ ‘차량 상비 공구(OVM)’ 참조
.....376

P

P(주차) 위치281

P(주차) 위치에서 다른 위치로
이동되지 않는 경우285

R

READY 상태(시동 스위치)186

R(후진) 위치281

S

SPORT 표시등219

START 위치190

T

TBT(Turn By Turn)(계기판 표시창)
.....227

TPMS 경고등215

TPMS (‘타이어 공기압 모니터링
시스템(TPMS)’ 참조78

W

WINTER 표시등219

ㄱ

가속 페달 응답 지연 (‘시스템 보호
기능(가속 페달 응답 지연)’ 참조) ···53

가속 조건 시 점검 및 교체 주기표 ·397

거울 및 램프174

겨울철 주차 시 주의 사항427

겨울철 차량 관리425

에어컨 관리426

엔진 냉각수 관리425

엔진 시동과 운행425

엔진 오일 관리425

와셔액 관리425

주차 시 주의 사항427

견인 차량 이용 시383

돌리를 사용한 견인
(타이어 구속 견인)383

적재하여 견인(상차 견인)383

견인 차량 이용이 불가능할 때
(비상시)384

견인 후크 장착하기384

로프를 이용하여 견인하기385

견인 후크 장착하기384

경고등 및 표시등208

경사로 감속 제어(HDC)329

경사로 감속 제어(HDC) 작동 표시등/
경고등330,333

경음기 (‘혼(horn)’ 참조)158

경적 (‘혼(horn)’ 참조)158

계기판

고급형 타입*204

기본형 타입205

트립 컴퓨터 정보223

계기판 경고등 및 표시등208

계기판 메인 메뉴222

계기판 사용자 설정228

계기판(수퍼비전 및 스탠다드) ···204

계기판 표시창222

계기판 표시창 메시지234

고속도로 교통정보 애플리케이션
(한국도로공사)386,387

고속도로에서 사고, 고장 시 행동 요령
.....387

고속도로 운행52

고속도로 차량 고장 신고/사고 제보
(한국도로공사)386,387

고장으로 차량이 멈추었을 때386

교차로 및 철도 건널목 통과52

굿바이 모드132

규격 부품 사용54

글로브 박스177

램프138

금지, 자동차 부품의 타용도 사용 ···3

급격한 스티어링 휠 조작 금지52

급제동 알림 기능(ESS)326

급출발, 급가속, 급제동 금지50

긴급 제동 시스템(AEBS)337

긴급 제동 시스템(AEBS) OFF 표시등
.....215

긴급 제동 시스템(AEBS) 경고등 ·215

긴급 제동 시스템(AEBS) 전방 충돌
경보 민감도 설정338

긴급 출동 연락처(KG MOBILITY
고객센터)386

L

내리막길 및 언덕길 운행51

내리막길 주차 시 주의 사항334

내장품 손질57

냉각수 (‘엔진 냉각수’ 참조) ···401

눈길 및 빙판길 운행50

ㄷ

도난 방지 및 경보 시스템84

도어90

어린이 보호용 도어 잠금장치92

주행 시 도어 자동 잠금 기능91

충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능 ·91

도어 또는 테일게이트가 열린 상태로
주행 금지48

도어 맵 포켓178

도어 열림 레버90

도어 핸들 스위치로 도어 잠금/
잠금 해제198

돌리를 사용한 견인
(타이어 구속 견인)383

뒷좌석

등받이 각도 조절99

시트 더블 폴딩100

헤드레스트 높낮이 조절98

뒷좌석 윈도우 잠금 기능107

뒷좌석 히팅*103

등받이 각도 조절96,98,99

디지털 속도계(계기판 표시창) ···225

ㄹ

라이트 및 램프	124
모든 라이트 끄기	125
라이트 스위치	125
램프 점검 및 교체	411
실내 램프 교체	416
실외 램프 교체	414
레인 센서	140
레인 센싱 와이퍼*	140
로드 리미터(load limiter)	65
로프를 이용하여 견인하기	385
루프랙*	184
리빙 홀 라이트	132
리어 램프	413

ㄴ

멀티미디어 단자	169
모래밭 및 진흙탕길 운행	50
무드 램프*	138
물이 고인 도로 및 하천 운행	51
미등	125
미러	141
실외 미러 각도 조절 버튼	141
밀폐 공간에서 엔진 워밍업 및 차량 점검 금지	52

밀폐된 차량 내 수면 금지	47
----------------	----

ㄷ

밝기, 계기판 조명	278
방향 지시등	125, 218
배출가스 규제	430
배출가스 측정 및 관리	431
배터리가 방전되어 시동이 걸리지 않을 때	378
배터리 점검 및 교체	405
번호판등	124, 413
범퍼 세척	56
베이퍼 록(vapor lock) 현상이란?	52, 323
변속기 선택 레버 ☞ ‘자동 변속기 선택 레버’ 참조	279
부주의 운전(DAW) 경고등	217
부주의 운전(DAW) 고장 경고등	217
브레이크 디스크 점검 및 교체	324
브레이크, 수동식 주차	331
브레이크 시스템	322
ABS(Anti-Lock Brake System)	324
베이퍼 록(vapor lock) 현상이란?	323
제동력 전후륜 분배 장치(EBD)	325
페이드(fade) 현상이란?	323
풋 브레이크	323

브레이크 시스템 경고등	211
브레이크액, 오일, 엔진 냉각수의 용량/규격	393
브레이크 액 점검 및 교체	403
브레이크 패드 점검 및 교체	324
블랙박스 상시 전원 연결 시 차량 배터리 방전 주의	54
블루투스 핸드프리	169
비상 경고등	127, 218
비상시 응급조치	375
고속도로 교통정보 애플리케이션 (한국도로공사)	386
고속도로 차량 고장 신고/사고 제보	386
고장으로 차량이 멈추었을 때	386
긴급 출동 연락처	386
사고가 발생했을 때	387
엔진이 과열되어 경고등이 켜졌을 때	380
엔진 점검 경고등이 켜졌을 때	381
차량을 견인해야 할 때	383
타이어가 펑크 났을 때	382
폭설이 내릴 때	389
화재가 발생했을 때	388
비상 키	201
비충돌 사고 ☞ “한국소비자원 ‘비충돌 사고(Non-crash Incident) 저감’ 경고 사항” 참조	34
비포장도로 및 산길 운행	50
빙판길 및 눈길 운행	50

ㄹ

사각지대 경보(BSD) 시스템	348
사고가 발생했을 때	387
사고기록장치의 장착 및 정보 제공 관련 안내	32
사용자 설정	228
사이드 리피터	124, 413
산길 및 비포장도로 운행	50
상차 견인	383
상향등	126
상향등/하향등 동시에 켜기 (패싱 라이트)	126
선루프	
세이프티 기능	110
열림 경고	110
재설정	111
선루프*	108
선루프 또는 창문 밖으로 신체 일부를 내밀지 않도록 주의	48
선바이어/거울 램프	137, 174
선택 레버 잠금(Shift Lock) 기능	280
선택 레버 잠금(Shift Lock) 해제 작동 순서	280
선택 시 주의 사항	57
설계 변경에 따른 사양(업선) 및 기능 변경	3
성에 및 김 제거	155

세이프티 언록(safety unlock)이란?
.....195

세차55
범퍼 세척56
유리 청소 및 관리57
휠 세척56

센터 룸/화물실 램프137

소화기 53,388

수납 장치176
글로벌 박스177
도어 맵 포켓178
안경 보관함177
좌석 등받이 포켓178
컵 홀더176
콘솔178
프런트 보관함
(무선 충전기 미적용 사양)176

순간 연비(계기판 표시창)224

스노우 타이어422

스마트 도어 자동 잠김
(Auto Close)197

스마트 오디오*166

스마트 키
패닉 모드196

스마트 키 경고등210

스마트 키/레키스 키 시스템 사용 시
주의 사항200

스마트 키 및 레키스 키194

스마트 키 방전/전파 간섭 등의 경우
시동 걸기(비상시)202

스마트 하이빔(HBA)125

스마트 하이빔(HBA)*129

스마트 하이빔(HBA) 표시등*218

스탠딩 웨이브(standing wave)
현상이란?42

스티어링 휠158
높이/길이 조절158

스마트 오디오, AV/내비게이션
조작하기169

혼(horn)158

스티어링 휠 열선*158

스티어링 휠 열선 작동 표시등*213

스피드 리미트319

스피드 리미트 작동 중지320

시동 걸기187,191
시동이 걸리지 않을 때 재시동
.....187,191

점프 케이블을 이용해 시동 걸기378

시동 스위치
ACC 상태186
OFF 상태186
ON 상태186
READY 상태186

시동 스위치(스마트 키)*186

시동이 걸리지 않을 때 재시동
.....187,191

시스템 보호 기능
(가속 페달 응답 지연)53

시스템 안전 모드188,192

신차 올바르게 걸들이기54

실내 램프 교체416

실내 온도 센서144

실내 퓨즈 박스409

실내 환기 주의53

실외 램프 교체414

실외 미러
자동 펴기/접기141

실외 미러 각도 조절 버튼141

○

안경 보관함177

안전벨트60
경고 사항65

로드 리미터(load limiter)65

올바른 안전벨트 착용45

임산부의 안전벨트 착용65

프리텐서너(pretensioner)64

안전벨트 관련 위해 우려 용품 ☞
“한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해
우려 용품’ 경고 사항” 참조33

안전벨트 미착용 경고등208

안전 삼각대376

안전 속도 제어(SSA)*315

안테나(GPS, 라디오, DMB)170

앞좌석 히팅 스마트 제어102

앞차출발경고(FVSW)367
전방 차량 출발 알림 설정367
전방 차량 출발 알림 작동367

액세서리 부착 주의53

약물·음주·부주의·졸음(4D)
운전 금지46

어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC)
주행 설정304

어린이 보호용 도어 잠금장치92

어린이용 보조 시트 ☞ ‘영유아 및
어린이용 보조 시트’ 참조67

언덕길 및 내리막길 운행51

에어백70
경고등70

에어백 경고 라벨70

에어백이 작동하지 않는 경우73

제어 모듈71

충돌 감지 센서71


에어백 경고등209

에어컨144
냉매/오일 교체145

에어컨 최대(MAX) 작동155

운전석 및 동반석 온도 조절
(독립 작동)148

운전석 설정 온도를 기준으로 동기화
(SYNC)148

에어컨 관리(겨울철).....426	엔진 점검 경고등이 켜졌을 때.....381	와셔액 점검 및 보충.....404	인포테인먼트 시스템.....166
에어컨 필터 교체.....419	엔진 정지.....188,192	와이퍼.....139	일반 조건 시 점검 및 교체 주기표.....394
에어클러너 청소 및 필터 교체.....402	주행 중 엔진 정지(비상시).....188	뒷유리 와이퍼 와셔액 연동 기능.....140	임산부의 안전벨트 착용.....65
엔진	엔진 후드.....120	앞유리 와이퍼 와셔액 연동 기능.....139	
엔진 번호.....36	엔진 후드 열림 레버.....120	앞유리 와이퍼 작동 속도 조절.....139	
엔진 워밍업.....49	연료 부족 경고등.....214	와이퍼 점검 및 블레이드 교체.....407	
점검 경고등.....58	연료 주입구.....122	운전 자세.....44	
엔진 과열 경고등.....210	영유아 및 어린이용 보조 시트.....67	운행 시 안전 및 주의 사항.....46	
엔진 냉각수.....401	ISOFIX 어린이용 보조 시트.....68	운행 전 확인 사항.....41	
점검 시 각별한 주의.....53	영유아, 어린이, 노약자, 임산부 탑승 시 주의 사항.....47	워밍업  '엔진 워밍업' 참조.....49	
엔진 냉각수 관리(겨울철).....425	영유아, 어린이는 보호 장구와 함께 뒷좌석에 탑승.....47	웰컴 라이트.....131	
엔진 냉각수, 오일, 브레이크액의 용량/규격.....393	오르막길 주차 시 주의 사항.....334	웰컴 모드.....132	
엔진 냉각수 점검 및 교체.....401	오일, 엔진 냉각수, 브레이크액의 용량/규격.....393	위험 물질 적재 금지.....53	
엔진룸 점검.....398	오도 라이트 기능*.....133	윈도우(파워 윈도우).....105	
엔진룸 퓨즈 및 릴레이 박스.....409	오도 라이트 기능 켜기*.....125	뒷좌석 윈도우 잠금 기능.....107	
엔진 브레이크(engine brake)란?.....287	오도 비상등.....126	운전석 윈도우 세이프티 기능.....106	
엔진 브레이크 사용.....52,285,287	오도 어프로치 램프	윈드 버펫팅(wind buffeting) 현상이란?.....107,109	
엔진 시동.....187,191	굿바이 모드.....132	유리 열선.....150,156	
엔진 시동과 운행(겨울철).....425	웰컴 모드.....132	유리창 습기 제거.....151,157	
엔진 오일 관리(겨울철).....425	오토크루즈 작동 표시등.....297	유리 청소 및 관리.....57	
엔진 오일 압력 경고등.....209	오토크루즈 준비 표시등.....297	음성 인식 기능.....169	
엔진 오일 점검 및 교체.....399	오픈 소스 고지 사항.....4	이모빌라이저 시스템.....84	
엔진이 과열되어 경고등이 켜졌을 때.....380	와셔액.....139	이모빌라이저 시스템 경고등.....210	
엔진 점검 경고등.....213	와셔액 관리(겨울철).....425	이중 주차(2열 주차).....374	
		인포콘(커넥티드 AV/내비게이션)*.....168	

ㅈ

자가 정비 시 경고 사항.....429
자기 인종 라벨.....36
자동 김 서림 제거장치(ADS).....152
자동 변속기 선택 레버
D(주행) 위치.....282
N(중립) 위치.....281
P(주차) 위치
P(주차) 위치에서 다른 위치로 이동되지 않는 경우.....285
R(후진) 위치.....281
자동 변속기 차량 운행.....286
엔진 브레이크(engine brake)란?.....287
자동 변속기 안전 모드.....288
자동 변속 시점이란?.....287
크립(creep) 현상이란?.....287
킥다운(kick down) 기능이란?.....288
자동 요금 지불 시스템(ETCS)
단말기 정보 변경.....165
등록.....164
발급 정보 확인.....165
음성 안내 및 동작 표시등.....161
하이패스 카드.....159

자동 요금 지불 시스템(ETCS)* ··· 159
 자동 정차 브레이크(AUTO HOLD)*
 ······ 335
 자동 정차 브레이크(AUTO HOLD)
 표시등/경고등* ······ 212
 장기주차 모드 ······ 54
 장착, 스노우 타이어 ······ 425
 장치, 실내 편의 ······ 174
 재난 시 라디오 주파수 ······ 387
 적재하여 견인(상차 견인) ······ 383
 전동식 파워 스티어링 경고등 ··· 210
 전면 유리 습기 감지 센서 ······ 144
 전방 장애물 감지 센서 ······ 368
 전방 장애물 감지 시스템 ON/OFF
 스위치 ······ 368
 전자식 주차 브레이크(EPB)* ··· 332
 전자식 주차 브레이크(EPB)
 경고등* ······ 212
 전자식 주차 브레이크(EPB)
 비상 모드 ······ 333
 전자식 주차 브레이크(EPB)
 자동 해제 ······ 333
 전자식 차량 자세 제어 시스템(ESC)
 ······ 327
 전조등 ······ 125
 각도 조절 ······ 127
 전조등 상향 표시등 ······ 218

전/후방 장애물 감지 시스템 ····· 368
 전방 장애물 감지 센서 ······ 368
 후방 장애물 감지 센서 ······ 368
 점프 케이블을 이용해 시동 걸기 · 378
 정기 점검 및 교체 주기
 가혹 조건 시 점검 및 교체 주기표 · 397
 일반 조건 시 점검 및 교체 주기표 · 394
 정기 점검의 중요성 ······ 3
 정비사업장 및 정비 협력업체 이용
 ······ 3,54
 제동력 전후륜 분배 장치(EBD) ··· 325
 제동력 전후륜 분배 장치(EBD)
 경고등 ······ 212,326
 제차결함 관련 안내 ······ 32
 조명 켜짐 표시등 ······ 217
 조절, 계기판 조명 밝기 ······ 278
 좌석
 조절 스위치/버튼/레버/스트랩 ··· 93
 통풍 및 히팅
 앞좌석 히팅 스마트 제어 ······ 102
 좌석 등받이 포켓 ······ 178
 좌석 통풍 및 히팅 ······ 101
 주간 주행등(DRL) ······ 129
 주차
 겨울철 주차 시 주의 사항 ······ 427
 내리막길 주차 시 ······ 334
 안전한 주차 및 정차 ······ 49
 오르막길 주차 시 ······ 334

주차 보조 시스템
 전/후방 장애물 감지 시스템 ····· 368
 후방 카메라 시스템 ······ 372
 주차 보조 시스템* ······ 368
 주행 가능 거리(계기판 표시창) ··· 223
 주행 거리(계기판 표시창) ······ 224
 주행 거리 초기화(계기판 표시창) · 224
 주행 시간(계기판 표시창) ······ 224
 주행 시간(계기판 표시창) 초기화 · 224
 주행 시 도어 자동 잠금 기능 ······ 91
 주행 정보 표시창 ······ 206
 주행 중 엔진 정지 금지 ······ 49
 주행 중 엔진 정지(비상시) ······ 188
 중앙차선유지보조(CLKA) ······ 361
 중앙차선유지보조 표시등/경고등 · 216
 진흙탕길 및 모래밭 운행 ······ 50

大

차대 번호(VIN) ······ 36
 차량 개조 및 구조 변경에 관한
 경고 사항 ······ 39
 차량 관리 ······ 54
 차량 상비 공구(OVM) ······ 376
 차량 식별 ······ 36

차량에서 내릴 때 지나가는 차량 및
 사람 주의 ······ 49
 차량 제원 ······ 37
 차량 제원표 ······ 38
 차량 키(스마트 키) 사용 시
 주의 사항 ······ 58
 차선 변경 보조(LCA) ······ 348
 차선유지보조(LKA) ······ 357
 차선유지(이탈)보조 표시등/
 경고등 ······ 216
 차선이탈경고(LDW) ······ 353
 차체 광택 작업 시 주의 사항 ······ 56
 창문 또는 선루프 밖으로 신체 일부를
 내밀지 않도록 주의 ······ 48
 천장 손잡이/옷걸이 ······ 175
 철도 건널목 및 교차로 통과 ······ 52
 출발 후 주행 정보(계기판 표시창) · 224
 충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능 · 91
 충전 경고등 ······ 209

ㄱ

카드 홀더 ······ 174
 커밍 홀 라이트 ······ 132
 컵 홀더 ······ 176
 콘솔 ······ 178
 크루즈 컨트롤 시스템 ······ 296

크루즈 컨트롤 시스템 작동 중지 ··· 300

크루즈 컨트롤 시스템 재작동 (RESUME) ··· 301

크루즈 컨트롤 시스템 주행 속도 설정 ··· 298

크루즈 컨트롤 시스템 표시등
오토크루즈 작동 표시등 ··· 297
오토크루즈 준비 표시등 ··· 297

크립(creep) 현상이란? ··· 287

클랙스(klaxon) ≡ ‘혼(horn)’ 참조 ··· 158

키 실린더(시동 키) ··· 190

킥다운(kick down) 기능이란? ··· 288

E

타이어가 펑크 났을 때 ··· 382

타이어 공기압 모니터링 시스템 (TPMS) ··· 78
계기판의 TPMS 상태 표시 ··· 80,225
타이어의 공기압이 낮아진 상태를 감지한 경우 ··· 82
타이어의 위치를 바꿨을 경우 ··· 82

타이어 공기압 점검 ··· 421

타이어 구속 견인 ··· 383

타이어 마모 상태 점검 ··· 422

타이어 및 휠 점검 ··· 421

타이어 위치 교체 ··· 422

타이어의 공기압이 낮아진 상태를 감지한 경우 ··· 82

타이어의 위치를 바꿨을 경우 ··· 82

타이어 적정 공기압 ··· 421

타이어체인 ··· 423

터보 차저(turbo charger)란? ··· 428

터보 차저 장착 차량 운행 시 주의 사항 ··· 428

테일게이트 ··· 112
비상시 테일게이트 열기 ··· 118
수동 테일게이트 ··· 112
스마트 테일게이트
기능 중지 ··· 117
파워 테일게이트
물체 끼임 인식 기능 ··· 115
열림 높이 재설정 ··· 115
초기화 ··· 115

테일게이트 또는 도어가 열린 상태로 주행 금지 ··· 48

테일게이트*, 스마트 ··· 116

테일게이트*, 파워 ··· 113

통풍 및 히팅 ≡ ‘좌석 통풍 및 히팅’ 참조 ··· 101

트립 컴퓨터 정보 ··· 223

II

파워 소켓 ··· 171

파워 시트 조절* ··· 95

파워 윈도우 사용 시 신체의 일부가 끼이지 않도록 주의 ··· 48

파워 윈도우 ≡ ‘윈도우(파워 윈도우)’ 참조 ··· 105

패닉 모드 ··· 196

패싱 라이트 ≡ ‘상향등/하향등 동시에 켜기(패싱 라이트)’ 참조 ··· 126

퍼들 램프 ··· 124,413

펑크 났을 때 ≡ ‘타이어가 펑크 났을 때’ 참조 ··· 382

페이드(fade) 현상이란? ··· 52,323

평균 속도(계기판 표시창) ··· 224

평균 속도 초기화(계기판 표시창) ··· 224

평균 연비(계기판 표시창) ··· 224

평균 연비(계기판 표시창) 초기화 ··· 224

폭설이 내릴 때 ··· 389

풋 브레이크 ··· 323

퓨즈와 릴레이 점검 및 교체 ··· 409

프런트 룸 램프(오버헤드 콘솔) ··· 136

프런트 보관함(무선 충전기 미적용 사양) ··· 176

프런트 안개등 작동 표시등* ··· 217

프런트 안개등 켜기* ··· 125

프런트 오토 와서 ··· 139

프런트 카메라 모듈(FCM) ··· 337,353

프리텐셔너(pretensioner) ··· 64

H

하이마운티드 스톱 램프 ··· 124,413

하이패스 카드 ··· 159
구입 및 충전 ··· 164
하이패스 위반 시 유의 사항 ··· 165

하차 위험 경고(EAF) ··· 352

하천 및 물이 고인 도로 운행 ··· 51

한국소비자원 ‘비충돌 사고(Non-crash Incident) 저감’ 경고 사항 ··· 34

한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해 우려 용품’ 경고 사항 ··· 33

핸즈 OFF 경고등 ··· 219

헤드라이트 ≡ ‘전조등’ 참조 ··· 125

헤드레스트 조절 ··· 94,98

혼(horn) ··· 158

홀더(운전석, 선바이저 및 카드) ··· 174

화물실
네트 ··· 183
보드 ··· 182
상부 커버 ··· 181

화물실 부가 장치* ··· 181

화재가 발생했을 때 ··· 388

환경 보호 관련 주의 사항 ··· 35

후방 장애물 감지 센서 ··· 368

후방 카메라 시스템	372
후측방 경보 시스템	
사각지대 경보(BSD) 시스템	348
후측방 경보 시스템*	345
후측방 접근 경보(RCTA)	349
후측방 접근 충돌방지 보조(RCTAi) 시스템	350
휠 세척	56
휠 점검 ☞ ‘타이어 및 휠 점검’ 참조	421
휠 정렬(얼라인먼트) 상태 및 타이어와 휠의 밸런스	421
휴대폰 무선 충전 시스템	179
히터	144
운전석 및 동반석 온도 조절 (독립 작동)	148
운전석 설정 온도를 기준으로 동기화 (SYNC)	148
히터 및 에어컨 조작(A타입)*	147
히팅 및 통풍 ☞ ‘좌석 통풍 및 히팅’ 참조	101

