

색인

본 취급설명서의 내용 중에서 중요한 기능이나 용어 등을 가나다순으로 편리하게 찾아보실 수 있습니다.

기호

+/- (수동) 위치 266

번호

4D 운전 금지 ☞ ‘약물·음주·부주의·
졸음(4D) 운전 금지’ 참조 47

4WD CHECK 경고등* 212

4WD LOCK 작동 표시등* 213

4WD 구동 시스템* 273

A

ABS(Anti-Lock Brake System) · 287

ABS(Anti-Lock Brake System)
경고등 288

ABS 경고등 204

ACC 상태(시동 스위치) 178

ACC 위치 183

AEBS ☞ ‘긴급 제동 시스템(AEBS)’
참조 296

AV/내비게이션* 165

AV 화면(계기판 표시창) 218

B

BSD 시스템 ☞ ‘사각지대 경보(BSD)
시스템’ 참조 307

D

D(주행) 위치 265

E

EBD ☞ ‘제동력 전후륜 분배 장치
(EBD)’ 참조 288

ECM 료 미러* 139

ESC ☞ ‘전자식 차량 자세 제어
시스템(ESC)’ 참조 290

ESS ☞ ‘급제동 알림 기능(ESS)’ 참조
..... 289

ETCS ☞ ‘자동 요금 지불 시스템
(ETCS)’ 참조 157

H

HBA ☞ ‘스마트 하이빔(HBA)’ 참조
..... 127

HDC ☞ ‘경사로 감속 제어(HDC)’
참조 292

I

ISG(Idle Stop & Go) 시스템* 276

ISG OFF 표시등* 212

ISG 표시등/경고등* 212

ISOFIX 어린이용 보조 시트 71

L

LDWS ☞ ‘차선 이탈 경보 시스템
(LDWS)’ 참조 312

M

MP3 오디오 165

N

N(중립) 위치 264

O

OFF 상태(시동 스위치) 178

OFF 위치(LOCK) 183

ON 상태(시동 스위치) 178

ON 위치 183

OVM ☞ ‘차량 상비 공구(OVM)’ 참조
..... 334

P

P(주차) 위치 264

P(주차) 위치에서 다른 위치로
이동되지 않는 경우 268

R

READY 상태(시동 스위치) 178

R(후진) 위치 264

S

SPORT 표시등 211

START 위치 183

T

TBT(Turn By Turn)(계기판 표시창)
..... 219

TPMS 경고등 207

TPMS ☞ ‘타이어 공기압 모니터링
시스템(TPMS)’ 참조 81

W

WINTER 표시등211

ㄱ

가속 페달 응답 지연 ☞ ‘시스템 보호
기능(가속 페달 응답 지연)’ 참조 ...54

가속 조건 시 점검 및 교체 주기표 ·356

거울 및 램프170

겨울철 주차 시 주의 사항387

겨울철 차량 관리385

에어컨 관리386

엔진 냉각수 관리385

엔진 시동과 운행385

엔진 오일 관리385

와셔액 관리385

주차 시 주의 사항387

견인 차량 이용 시341

돌리를 사용한 견인

(타이어 구속 견인)341

적재하여 견인(상차 견인)341

견인 차량 이용이 불가능할 때
(비상시)342

견인 후크 장착하기342

로프를 이용하여 견인하기343

견인 후크 장착하기342

경고등 및 표시등201

경사로 감속 제어(HDC)292

경사로 감속 제어(HDC) 작동 표시등/
경고등208,293

경음기 ☞ ‘혼(horn)’ 참조156

경적 ☞ ‘혼(horn)’ 참조156

계기판

고급형 타입*197

기본형 타입198

트립 컴퓨터 정보215

계기판 경고등 및 표시등201

계기판(고급형 및 기본형)197

계기판 메인 메뉴214

계기판 사용자 설정220

계기판 표시창214

계기판 표시창 메시지225

고속도로 교통정보 애플리케이션
(한국도로공사)344,345

고속도로에서 사고, 고장 시
행동 요령345

고속도로 운행53

고속도로 차량 고장 신고/사고 제보
(한국도로공사)344,345

고장으로 차량이 멈추었을 때344

교차로 및 철도 건널목 통과53

규격부품 사용55

글로브 박스172

램프135

금지, 자동차 부품의 타용도 사용 ...3

급격한 스티어링 휠 조작 금지53

급제동 알림 기능(ESS)289

급출발, 급가속, 급제동 금지51

긴급 제동 시스템(AEBS)296

긴급 제동 시스템(AEBS) OFF
표시등208

긴급 제동 시스템(AEBS) 경고등 ·207

긴급 제동 시스템(AEBS) 전방 충돌
경보 민감도 설정297

긴급 출동 연락처(KG MOBILITY
고객센터)344

L

내리막길 및 언덕길 운행52

내리막길 주차 시 주의 사항295

내장품 손질58

냉각수 ☞ ‘엔진 냉각수’ 참조 ...361

눈길 및 빙판길 운행51

C

도난 방지 및 경보 시스템87

도어92

어린이 보호용 도어 잠금장치94

주행 시 도어 자동 잠금 기능93

충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능 ·93

도어 또는 테일게이트가 열린 상태로
주행 금지49

도어 맵 포켓171

도어 열림 레버92

도어 핸들 스위치로 도어 잠금/
잠금 해제191

돌리를 사용한 견인
(타이어 구속 견인)341

뒷좌석

뒷좌석 등받이 접기(폴딩)101

등받이 각도 조절101

헤드레스트 낮았이 조절100

뒷좌석 히팅*104

뒷좌석 히팅 스마트 제어105

등받이 각도 조절98,100,101

디지털 속도계(계기판 표시창) ·217

R

라이트 및 램프122

모든 라이트 끄기123

라이트 스위치123

램프 점검 및 교체371

실내 램프 교체376

실외 램프 교체374

레인 센서137

레인 센싱 와이퍼*137

로드 리미터(load limiter)	67
로프를 이용하여 견인하기	343
루프랙*	176
리빙 홀 라이트	129
리어 램프	373
리어 안개등 작동 표시등	210
리어 안개등 켜기	123
□	
멀티미디어 단자	167
모래밭 및 진흙탕길 운행	51
물이 고인 도로 및 하천 운행	52
미등	123
미러	138
실외 미러 각도 조절 버튼	138
밀폐 공간에서 엔진 워밍업 및 차량 점검 금지	53
밀폐된 차량 내 수면 금지	48
▣	
밝기, 계기판 조명	261
방향 지시등	123,211
배출가스 규제	390
배출가스 측정 및 관리	391

배터리가 방전되어 시동이 걸리지 않을 때	336
배터리 점검 및 교체	365
번호판등	122,373
범퍼 세척	57
베이퍼 록(vapor lock) 현상이란?	53,286
변속기 선택 레버 ☞ ‘자동 변속기 선택 레버’ 참조	262
부주의 운전(DAW) 경고등	209
부주의 운전(DAW) 고장 경고등 ..	209
브레이크 디스크 점검 및 교체 ..	287
브레이크, 수동식 주차	294
브레이크 시스템	285
ABS(Anti-Lock Brake System) ..	287
베이퍼 록(vapor lock) 현상이란? ·	286
제동력 전후론 분배 장치(EBD) ·	288
페이드(fade) 현상이란?	286
브레이크 시스템 경고등	204
브레이크액, 오일, 엔진 냉각수의 용량/규격	351
브레이크 액 점검 및 교체	363
브레이크패드 점검 및 교체	287
블랙박스 상시 전원 연결 시 차량 배터리 방전 주의	55
블루투스 핸드프리	167
비상 경고등	125,211

비상시 응급조치	333
고속도로 교통정보 애플리케이션 (한국도로공사)	344
고속도로 차량 고장 신고/ 사고 제보	344
고장으로 차량이 멈추었을 때 ..	344
긴급 출동 연락처	344
사고가 발생했을 때	345
엔진이 과열되어 경고등이 켜졌을 때	338
엔진 점검 경고등이 켜졌을 때 ..	339
차량을 견인해야 할 때	341
타이어가 펑크 났을 때	340
폭설이 내릴 때	347
화재가 발생했을 때	346
비상 키	194
비충돌 사고 ☞ “한국소비자원 ‘비충돌 사고(Non-crash Incident) 저감’ 경고 사항” 참조	34
비포장도로 및 산길 운행	51
빙판길 및 눈길 운행	51
人	
사각지대 경보(BSD) 시스템	307
사고가 발생했을 때	345
사용자 설정	220
사이드 리피터	122,373
산길 및 비포장도로로 운행	51

상차 견인	341
상향등	124
상향등/하향등 동시에 켜기 (패시 라이트)	124
선루프	
세이프티 기능	112
열림 경고	112
재설정	113
선루프*	110
선루프 또는 창문 밖으로 신체 일부를 내밀지 않도록 주의	49
선바이저/거울 램프	134,170
선택 레버 잠금(Shift Lock) 기능 ·	263
선택 레버 잠금(Shift Lock) 해제 작동 순서	263
선팅 시 주의 사항	58
설계 변경에 따른 사양(업선) 및 기능 변경	3
성에 및 김 서림 제거	152
세이프티 언록(safety unlock)이란?	188
세차	56
범퍼 세척	57
유리 청소 및 관리	58
휠 세척	57
센터 룸/화물실 램프	134
소화기	54,346
수납 장치	171

글로벌 박스	172
도어 맵 포켓	171
안경 보관함	172
컵 홀더	171
콘솔	172
프런트 보관함 (무선 충전기 미적용 사양)	171
순간 연비(계기판 표시창)	216
스마트 도어 자동 잠김 (Auto Close)	190
스마트 오디오*	164
스마트 키	
패닉 모드	189
스마트 키 경고등	203
스마트 키/레키스 키 시스템 사용 시 주의 사항	193
스마트 키 및 레키스 키	187
스마트 키 방전/전파 간섭 등의 경우 시동 걸기(비상시)	195
스마트 하이빔(HBA)	123
스마트 하이빔(HBA)*	127
스마트 하이빔(HBA) 표시등*	210
스탠다드 타입	198
스탠딩 웨이브(standing wave) 현상이란?	43
스티어링 휠	156
높이/깊이 조절	156
스마트 오디오, AV/내비게이션 조작하기	167

혼(horn)	156
스티어링 휠 열선*	156
스티어링 휠 열선 작동 표시등*	206
시동 걸기	179,184
시동이 걸리지 않을 때 재시동	179,184
점프 케이블을 이용해 시동 걸기	336
시동 스위치	
ACC 상태	178
OFF 상태	178
ON 상태	178
READY 상태	178
시동 스위치(스마트 키)*	178
시동이 걸리지 않을 때 재시동	179,184
시스템 보호 기능 (가속 페달 응답 지연)	54
시스템 안전 모드	181,185
신차 올바르게 길들이기	55
실내 램프 교체	376
실내 퓨즈 박스	369
실내 환기 주의	54
실외 램프 교체	374
실외 미러	
자동 펴기/접기	138
실외 미러 각도 조절 버튼	138

○	
안경 보관함	172
안전벨트	62
경고 사항	68
로드 리미터(load limiter)	67
올바른 안전벨트 착용	46
임산부의 안전벨트 착용	67
프리텐셔너(pretensioner)	67
안전벨트 관련 위해 우려 용품 ☞ “한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해 우려 용품’ 경고 사항” 참조	33
안전벨트 미착용 경고등	201
안전 삼각대	334
안테나(GPS, 라디오, DMB)	168
앞좌석 히팅 스마트 제어	104
액세서리 부착 주의	54
약물·음주·부주의·졸음(4D) 운전 금지	47
어린이 보호용 도어 잠금장치	94
어린이용 보조 시트 ☞ ‘영유아 및 어린이용 보조 시트’ 참조	70
언덕길 및 내리막길 운행	52
에어백	73
경고등	73
에어백 경고 라벨	73
에어백이 작동하지 않는 경우	76
제어 모듈	74
충돌 감지 센서	74

에어백 경고등	202
에어컨	141
냉매/오일 교체	142
에어컨 최대(MAX) 작동	152
에어컨 관리(겨울철)	386
에어컨 자동 건조(애프터 블로우)	149
에어컨 필터 교체	379
에어클러너 청소 및 필터 교체	362
엔진	
엔진 번호	36
엔진 워밍업	50
점검 경고등	59
엔진 과열 경고등	203
엔진 냉각수	361
점검 시 각별한 주의	54
엔진 냉각수 관리(겨울철)	385
엔진 냉각수, 오일, 브레이크액의 용량/규격	351
엔진 냉각수 점검 및 교체	361
엔진룸 점검	357
엔진룸 퓨즈 및 릴레이 박스	369
엔진 브레이크(engine brake)란?	270
엔진 브레이크 사용	53,267,270
엔진 시동	179,184
엔진 시동과 운행(겨울철)	385
엔진 오일 관리(겨울철)	385

엔진 오일 압력 경고등	202	온도 조절 독립 작동(SYNC 꺼짐)	145	이모빌라이저 시스템	87	발급 정보 확인	163
엔진 오일 점검 및 교체	359	온도 조절 동기화 작동 (SYNC 켜짐)	145	이모빌라이저 시스템 경고등	203	음성 안내 및 동작 표시등	159
엔진이 과열되어 경고등이 켜졌을 때	338	와셔액	136	이중 주차(2열 주차)	332	하이패스 카드	157
엔진 점검 경고등	205	와셔액 관리(겨울철)	385	인포콘(커넥티드 AV/내비게이션)*	166	자동 요금 지불 시스템(ETCS)*	157
엔진 점검 경고등이 켜졌을 때	339	와셔액 점검 및 보충	364	인포테인먼트 시스템	164	장기주차 모드	55
엔진 정지	180,185	와이퍼	136	일방 조건 시 점검 및 교체 주기표	352	장착, 스노우 타이어	385
주행 중 엔진 정지(비상시)	180	뒷유리 와이퍼 와셔액 연동 기능	137	임산부의 안전벨트 착용	67	장치, 실내 편의	170
엔진 후드	117	앞유리 와이퍼 와셔액 연동 기능	136			재난 시 라디오 주파수	345
엔진 후드 열림 레버	117	앞유리 와이퍼 작동 속도 조절	136			적재하여 견인(상차 견인)	341
연료 부족 경고등	207	와이퍼 점검 및 블레이드 교체	367			전동식 파워 스티어링 경고등	203
연료 주입구	119	운전 자세	45			전방 장애물 감지 센서	326
연료 부족 경고등	207	운행 시 안전 및 주의 사항	47			전방 장애물 감지 시스템 ON/OFF 스위치	326
영유아 및 어린이용 보조 시트	70	운행 전 확인 사항	42			전방 차량 출발 알림	325
ISOFIX 어린이용 보조 시트	71	위밍업  ‘엔진 위밍업’ 참조	50			전방 차량 출발 알림 설정	325
영유아, 어린이, 노약자, 임산부 탑승 시 주의 사항	48	웰컴 라이트	129			전방 차량 출발 알림 작동	325
영유아, 어린이는 보호 장구와 함께 뒷좌석에 탑승	48	위험 물질 적재 금지	54			전자식 차량 자세 제어 시스템 (ESC)	290
오르막길 주차 시 주의 사항	295	윈도우 잠금 기능	109			전자식 차량 자세 제어 시스템(ESC) OFF 표시등	206
오일, 엔진 냉각수, 브레이크액의 용량/규격	351	윈도우(파워 윈도우)	107			전자식 차량 자세 제어 시스템(ESC) 작동 표시등/경고등	206
오토 라이트 기능*	130	뒷좌석 윈도우 잠금 기능	109			전조등	123
오토 라이트 기능 켜기*	123	운전석 윈도우 세이프티 기능	108			각도 조절	125
오토 비상등	124	윈드 버퍼팅(wind buffeting) 현상이란?	109,111			전조등 상향 표시등	210
오토크루즈 작동 표시등	280	유리 열선	147,153			전/후방 장애물 감지 시스템	326
오토크루즈 준비 표시등	280	유리창 습기 제거	148,154			전방 장애물 감지 센서	326
오픈 소스 고지 사항	4	유리 청소 및 관리	58				
		음성 인식 기능	167				

ㄸ

자가 정비 시 경고 사항	389
자기 인증 라벨	36
자동 변속기 선택 레버	
D(주행) 위치	265
N(중립) 위치	264
P(주차) 위치	
P(주차) 위치에서 다른 위치로 이동되지 않는 경우	268
R(후진) 위치	264
자동 변속기 차량 운행	269
엔진 브레이크(engine brake)란?	270
자동 변속기 안전 모드	271
자동 변속기 시점이란?	270
크립(creep) 현상이란?	270
킥다운(kick down) 기능이란?	271
자동 요금 지불 시스템(ETCS)	
단말기 정보 변경	163
등록	162

후방 장애물 감지 센서 326

접점 케이블을 이용해 시동 걸기 ··· 336

정기 점검 및 교체 주기
 가혹 조건 시 점검 및 교체 주기표 · 356
 일반 조건 시 점검 및 교체 주기표 · 352

정기 점검의 중요성 3

정비사업장 및 정비 협력업체 이용
 3, 55

제동력 전후륜 분배 장치(EBD) ··· 288

제동력 전후륜 분배 장치(EBD)
 경고등 205, 289

제작 결함의 시정 관련 안내 32

조명 컷점 표시등 210

조절, 계기판 조명 밝기 261

좌석
 조절 스위치/버튼/레버 95
 통풍 및 히팅
 앞좌석 히팅 스마트 제어 104

좌석 통풍 및 히팅 102

주간 주행등(DRL)* 127

주차
 겨울철 주차 시 주의 사항 387
 내리막길 주차 시 295
 안전한 주차 및 정차 50
 오르막길 주차 시 295

주차 보조 시스템
 전/후방 장애물 감지 시스템 326
 후방 카메라 시스템 330

주차 보조 시스템* 326

주행 가능 거리(계기판 표시창) ··· 215

주행 거리(계기판 표시창) 216

주행 거리 초기화(계기판 표시창) · 216

주행 시간(계기판 표시창) 216

주행 시간(계기판 표시창) 초기화 · 216

주행 시 도어 자동 잠금 기능 93

주행 정보 표시창 199

주행 중 엔진 정지 금지 50

주행 중 엔진 정지(비상시) 180

중앙차선유지보조(CLKA) 321

중앙차선유지보조 표시등/경고등 · 209

진흙탕길 및 모래밭 운행 51

대

차대 번호(VIN) 36

차량 개조 및 구조 변경에 관한
 경고 사항 40

차량 관리 55

차량 상비 공구(OVM) 334

차량 식별 36

차량에서 내릴 때 지나가는 차량 및
 사람 주의 50

차량 제원 37
 차량 제원표 39

차량 제원(티볼리 에어) 38

차량 키(스마트 키) 사용 시
 주의 사항 59

차선 변경 보조(LCA) 307

차선유지보조(LKA) 316

차선유지(이탈)보조 표시등/
 경고등 208

차선이탈경고(LDW) 312

차체 광택 작업 시 주의 사항 57

창문 또는 선루프 밖으로 신체 일부를
 내밀지 않도록 주의 49

천장 손잡이/웃걸이 170

철도 건널목 및 교차로 통과 53

출발 후 주행 정보(계기판 표시창) · 216

충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능 · 93

충전 경고등 202

카드

카드 홀더 170

커밍 홈 라이트 129

컵 홀더 171

콘솔 172

크루즈 컨트롤 시스템 279


크루즈 컨트롤 시스템 작동 중지 · 283

크루즈 컨트롤 시스템 재작동
 (RESUME) 284

크루즈 컨트롤 시스템 주행 속도
 설정 281

크루즈 컨트롤 시스템 표시등
 오토크루즈 작동 표시등 280
 오토크루즈 준비 표시등 280

크립(creep) 현상이란? 270

클랙슨(klaxon)  ‘혼(horn)’ 참조
 156

키 실린더(시동 키) 183

킥다운(kick down) 기능이란? ··· 271

E

타이어가 펑크 났을 때 340

타이어 공기압 모니터링 시스템
 (TPMS) 81
 계기판의 TPMS 상태 표시 ··· 83, 217
 타이어의 공기압이 낮아진 상태를
 감지한 경우 85
 타이어의 위치를 바꿨을 경우 85

타이어 공기압 점검 381

타이어 구속 견인 341

타이어 규정 공기압 381

타이어 마모 상태 점검 382

타이어 및 휠 점검 381

타이어, 스노우 382

타이어 위치 교체382

타이어의 공기압이 낮아진 상태를
감지한 경우85

타이어의 위치를 바꿨을 경우85

타이어체인383

터보 차저(turbo charger)란?388

터보 차저 장착 차량 운행 시
주의 사항388

테일게이트114

 비상시 테일게이트 열기115

 수동 테일게이트114

테일게이트 또는 도어가 열린 상태로
주행 금지49

통풍 및 히팅 ㉞ ‘좌석 통풍 및 히팅’
참조102

트립 컴퓨터 정보215

II

파워 소켓169

파워 시트 조절*97

파워 윈도우 사용 시 신체의 일부가
끼이지 않도록 주의49

파워 윈도우 ㉞ ‘윈도우(파워 윈도우)’
참조107

패닉 모드189

패싱 라이트 ㉞ ‘상향등/하향등 동시에
켜기(패싱 라이트)’ 참조124

펑크 났을 때 ㉞ ‘타이어가 펑크
났을 때’ 참조340

페이드(fade) 현상이란? 53,286

평균 속도(계기판 표시창)216

평균 속도 초기화(계기판 표시창) ·216

평균 연비(계기판 표시창)216

평균 연비(계기판 표시창) 초기화 ·216

폭설이 내릴 때347

푹 브레이크286

퓨즈와 릴레이 점검 및 교체369

프런트 룸 램프(오버헤드 콘솔) ··133

프런트 보관함
(무선 충전기 미적용 사양)171

프런트 안개등 작동 표시등*210

프런트 안개등 커기*123

프런트 오토 와이셔136

프런트 카메라 모듈(FCM) ·· 296,312

프리텐셔너(pretensioner)67

III

하이마운티드 스톱 램프 122,373

하이패스 카드157

 구입 및 충전162

 하이패스 위반 시 유의 사항163

하차 위험 경고(EAF)311

하천 및 물이 고인 도로 운행52

한국소비자원 ‘비충돌 사고(Non-crash
Incident) 저감’ 경고 사항34

한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해
우려 용품’ 경고 사항33

핸즈 OFF 경고등211

헤드라이트 ㉞ ‘전조등’ 참조123

헤드레스트 조절 96,100

혼(horn)156

홀더(운전석, 선바이저 및 카드) ··170

화물실
 보드175

화물실 부가 장치*175

화재가 발생했을 때346

환경 보호 관련 주의 사항35

후방 장애물 감지 센서326

후방 카메라 시스템330

후측방 경보 시스템
 사각지대 경보(BSD) 시스템307

후측방 경보 시스템*304

후측방 접근 경보(RCTA)308

후측방 접근 충돌방지 보조(RCTAi)
시스템309

휠 세척57

휠 점검 ㉞ ‘타이어 및 휠 점검’ 참조
.....381

휠 정렬(얼라인먼트) 상태 및 타이어와
휠의 밸런스381

휴대폰 무선 충전 시스템173

히터141

히터 및 에어컨 조작(A타입)*144

히팅 및 통풍 ㉞ ‘좌석 통풍 및 히팅’
참조102

