

색인

본 취급설명서의 내용 중에서 중요한 기능이나 용어 등을 가나다순으로
편리하게 찾아보실 수 있습니다.

번호

2열 주차 ㉞ ‘이중 주차(2열 주차)’
참조406

4D 운전 금지 ㉞ ‘약물·음주·부주의·
졸음(4D) 운전 금지’ 참조53

12V 배터리 방전시(비상 시동)410

A

ABS(Anti-Lock Brake System) ·350

ABS(Anti-Lock Brake System)
경고등 351,352

ACC 상태(시동 스위치)222

AC 인버터*207

AEB ㉞ ‘긴급제동보조(AEB)’ 참조
.....362

AUTO HOLD ㉞ ‘자동 정차 유지 기능
(AUTO HOLD)’ 참조360

AV/내비게이션*202

AV 화면(계기판 표시창)260

B

BBS (Base Brake System) 경고등
.....245

C

CLKA ㉞ ‘중앙차선유지보조(CLKA)’
참조390

D

DRL ㉞ ‘주간 주행등(DRL)’ 참조
.....168

E

EBD ㉞ ‘전자식 제동력 배분 기능
(EBD)’ 참조351

ECM 롭 미러*181

ECO 표시등248

ECO+ 표시등249

EPB ㉞ ‘전자식 주차 브레이크(EPB)’
참조357

ESC 작동 표시등/경고등353

ESC ㉞ ‘차량 자세 제어 기능(ESC)’
참조353

ESS ㉞ ‘긴급 제동 경보 기능(ESS)’
참조352

ETCS ㉞ ‘자동 요금 지불 시스템
(ETCS)’ 참조194

H

HDC ㉞ ‘경사로 저속 주행 기능
(HDC)’ 참조355

I

ISOFIX 어린이용 보조 시트76

L

LDW ㉞ ‘차선이탈경고(LDW)’ 참조
.....378

LKA ㉞ ‘차선유지보조(LKA)’ 참조
.....384

O

OFF 상태(시동 스위치)222

ON 상태(시동 스위치)222

OVM ㉞ ‘차량 상비 공구(OVM)’ 참조
.....408

R

READY 상태(시동 스위치)222

S

SHB ㉞ ‘스마트 하이빔(SHB)’ 참조
.....168

SPORT 표시등249

T

TBT(Turn By Turn)
(계기판 표시창)260

TPMS 경고등245

TPMS ㉞ ‘타이어 공기압 모니터링
시스템(TPMS)’ 참조87

ㄱ

가상 엔진 사운드 경고등253

가속 조건 시 점검 및 교체 주기표 ·427

거울 및 램프209

겨울철 주차 시 주의 사항453

겨울철 차량 관리452

시동과 운행452

에어컨 관리452

와셔액 관리452

주차 시 주의 사항453

견인 차량 이용 시413

돌리를 사용한 견인
(타이어 구속 견인)413

적재하여 견인(상차 견인)413

견인 차량 이용이 불가능할 때
(비상 시) 42,414
 견인 후크 장착하기 42,414
 로프를 이용하여 견인하기 415

견인 후크 장착하기 42,414

경고등 및 표시등 241

경사로 저속 주행 기능(HDC) 355

경사로 저속 주행 기능(HDC)
 작동 표시등/경고등 356,357

경음기  '혼(Horn)' 참조 193

경적  '혼(Horn)' 참조 193

계기판 236
 트립 컴퓨터 정보 256

계기판 경고등 및 표시등 241

계기판 메인 메뉴 255

계기판 사용자 설정 261

계기판 표시창 255

계기판 표시창 메시지 267

고속도로 교통정보 애플리케이션
(한국도로공사) 416,417

고속도로에서 사고, 고장 시
 행동 요령 417

고속도로 운행 58

고속도로 차량 고장 신고/사고 제보
(한국도로공사) 416,417

고장으로 차량이 멈추었을 때 416

고전압 경고등 65,251

고전압(구동용) 배터리 37

고전압 배터리 고장 경고등 252

고전압 배터리 잔량 경고등 252

고전압 배터리 전원 차단 39

교차로 및 철도 건널목 통과 58

규격부품 사용 61

글로벌 박스 212
 램프 177

금지, 자동차 부품의 타용도 사용 3

급격한 스티어링 휠 조작 금지 59

급출발, 급가속, 급제동 금지 56

긴급 제동 경보 기능(ESS) 352

긴급제동보조(AEB)* 362

긴급제동보조(AEB) OFF 표시등 247

긴급제동보조(AEB) 경고등 247

긴급 출동 연락처(KG MOBILITY
 고객센터) 416

L

내리막길 및 언덕길 운행 57

내리막길 주차 시 주의 사항 359

내장품 손질 64

냉각수
 점검 시 각별한 주의 59

냉각수 점검 및 교체 429

눈길 및 빙판길 운행 57

C

도난 방지 및 경보 시스템 93

도어 98
 어린이 보호용 도어 잠금장치 100
 주행 시 도어 자동 잠금 기능 99
 충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능 99

도어 또는 테일게이트가 열린 상태로
 주행 금지 55

도어 맵 포켓 213

도어 열림 경고등 253

도어 열림 레버 98

도어 핸들 스위치로 도어 잠금/
 잠금 해제 231

들리를 사용한 견인
(타이어 구속 견인) 413

뒷좌석
 등받이 각도 조절 107
 시트 더블 폴딩 108
 헤드레스트 높낮이 조절 107

뒷좌석 윈도우 잠금 기능 115

뒷좌석 히팅* 111

드라이브 모드 스위치 328

등받이 각도 조절 104,106,107

디지털 속도계(계기판 표시창) 259

R

라이트 및 램프 163
 모든 라이트 끄기 164

라이트 스위치 164

램프 점검 및 교체 438
 실내 램프 교체 443
 실외 램프 교체 441

레인 센서 179

레인 센싱 와이퍼* 179

로드 리미터(Load limiter) 73

로프를 이용하여 견인하기 415

루프랙* 219

리빙 홀 라이트 171

리어 램프 440

리프트 및 마운팅 포인트 38

Q

멀티미디어 단자 202

모래밭 및 진흙탕길 운행 57

모터룸 점검 428

모터룸 퓨즈 및 릴레이 박스 436

모터룸 후드 128

모터룸 후드 열림 경고등 253

무드 램프* 177

물이 고인 도로 및 하천 운행 58
 미등 164
 미러 180
 실외 미러 각도 조절 버튼 180
 밀폐된 차량 내 수면 금지 54

B

밝기, 계기판 조명 320
 방향 지시등 164,247
 번외환등 163,440
 범퍼 세척 63
 베이퍼 록(Vapor Lock) 현상이란?
 59,349
 브레이크 디스크 점검 및 교체 350
 브레이크 시스템 348
 ABS(Anti-Lock Brake System) · 350
 베이퍼 록(Vapor lock) 현상이란? · 349
 전자식 제동력 배분 기능(EBD) · 351
 페이드(Fade) 현상이란? · 349
 풋 브레이크 349
 브레이크 시스템 경고등 242
 브레이크 액 점검 및 교체 430
 브레이크 패드 점검 및 교체 350
 블랙박스 상시 전원 연결 시
 차량 배터리 방전 주의 61
 블루투스 핸드프리 204

비상 경고등 166,247
 비상 시 응급조치 36,407
 P(주차) 위치 변경 · 36
 고속도로 교통정보 애플리케이션
 (한국도로공사) 416
 고속도로 차량 고장 신고/사고
 제보 416
 고장으로 차량이 멈추었을 때 · 416
 긴급 출동 연락처 416
 리프트 및 마운팅 포인트 38
 사고가 발생했을 때 417
 이중 주차 36
 저전압(12V) 배터리 전원 차단 · 41
 주행 중 시동 정지(비상 시) · 39
 차량 상비 공구(OVM) 41
 차량을 견인해야 할 때 413
 차량 정지(OFF) 38
 타이어가 펑크 났을 때 412
 폭설이 내릴 때 420
 화재가 발생했을 때 418
 비상 키 234
 비충돌 사고  “한국소비자원 ‘비충돌
 사고(Non-crash Incident) 저감’ 경고
 사항” 참조 34
 비포장도로 및 산길 운행 56
 빙판길 및 눈길 운행 57

B

사고가 발생했을 때 417

사고기록장치의 장착 및 정보 제공
 관련 안내 32
 사용자 설정 261
 사이드 리피터 163,440
 산길 및 비포장도로 운행 56
 상차 견인 413
 상향등 165
 상향등/하향등 동시에 켜기
 (패싱 라이트) 165
 선루프
 세이프티 기능 118
 열림 경고 118
 재설정 119
 선루프* 116
 선루프 또는 창문 밖으로 신체 일부를
 내밀지 않도록 주의 55
 선바이저/거울 램프 176,209
 선팅 시 주의 사항 64
 설계 변경에 따른 사양(옵션) 및
 기능 변경 3
 세이프티 언록(Safety unlock)이란?
 228
 세차 62
 범퍼 세척 63
 유리 청소 및 관리 64
 휠 세척 63
 센터 룸/화물실 램프 176
 소화기 60,419

수납 장치 211
 글로벌 박스 212
 도어 맵 포켓 213
 안경 보관함 212
 좌석 등받이 포켓 213
 컵 홀더 211
 콘솔 213
 프런트 보관함(무선 충전기 미적용
 사양) 211
 순간 전기 연비(계기판 표시창) · 257
 스마트 도어 자동 잠김
 (Auto Close) 230
 스마트 오디오* 201
 스마트 키
 패닉 모드 229
 스마트 키 경고등 246
 스마트 키 및 레키스 키 227
 스마트 키 시스템 사용 시
 주의 사항 233
 스마트 터치 패널 155
 스마트 테일게이트 표시등 254
 스마트 하이빔(SHB)* 164,168
 스마트 하이빔(SHB) 표시등 249
 스탠딩 웨이브(Standing wave)
 현상이란? 49
 스티어링 휠 193
 높이/길이 조절 193
 스마트 오디오, AV/내비게이션
 조작하기 204

| | | | | | | | |
|----------------------------|-----|---------------------------|-----|-------------------------|-----|------------------------|---------|
| 혼(Horn) | 193 | 올바른 안전벨트 착용 | 52 | 경고등 | 78 | 오토 비상등 | 165 |
| 스티어링 휠 열선* | 193 | 임산부의 안전벨트 착용 | 73 | 에어백 경고 라벨 | 78 | 오토 어프로치 램프 | |
| 스티어링 휠 열선 작동 표시등 | 246 | 프리텐셔너(Pretensioner) | 72 | 에어백이 작동하지 않는 경우 | 82 | 굿바이 모드 | 171 |
| 시동 걸기 | | 안전벨트 관련 위해 우려 용품 ☞ | | 제어 모듈 | 79 | 웰컴 모드 | 171 |
| 점프 케이블을 이용해 시동 걸기 .. | 410 | “한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해 | | 충돌 감지 센서 | 79 | 오픈 소스 고지 사항 | 4 |
| 시동 스위치 | 222 | 우려 용품’ 경고 사항” 참조 | 33 | 에어백 경고등 | 242 | 와셔액 | 178 |
| ACC 상태 | 222 | 안전벨트 미착용 경고등 | 241 | 에어컨 | 183 | 와셔액 관리(겨울철) | 452 |
| OFF 상태 | 222 | 안전 삼각대 | 408 | 냉매/오일 교체 | 184 | 와셔액 점검 및 보충 | 431 |
| ON 상태 | 222 | 안전 속도 제어(SSA) | 342 | 운전석 및 동반석 온도 조절 | | 와이퍼 | 178 |
| READY 상태 | 222 | 안전속도제어(SSA) | | (독립 작동) | 188 | 뒷유리 와이퍼 와셔액 연동 기능 .. | 179 |
| 시스템 안전 모드 | 225 | 안전속도제어(SSA) 작동 | 343 | 운전석 설정 온도를 기준으로 동기화 | | 앞유리 와이퍼 와셔액 연동 기능 .. | 178 |
| 신차 올바르게 길들이기 | 61 | 안전 하차 경고(SEW) | 377 | (SYNC) | 188 | 앞유리 와이퍼 작동 속도 조절 .. | 178 |
| 실내 램프 교체 | 443 | 안테나(GPS, 라디오, DMB) | 205 | 에어컨 관리(겨울철) | 452 | 와이퍼 점검 및 블레이드 교체 | 434 |
| 실내 온도 센서 | 183 | 앞좌석 히팅 스마트 제어 | 110 | 에어컨 필터 교체 | 446 | 완속 및 급속 충전 | 139 |
| 실내 퓨즈 박스 | 436 | 앞차출발경고(FVSW)* | 398 | 연비 정보(계기판 표시창) | 257 | 충전 시 절차 방법 | 139 |
| 실내 환기 주의 | 60 | 액세서리 부착 주의 | 59 | 영유아 및 어린이용 보조 시트 | 75 | 충전 완료 시 절차 방법 | 141,147 |
| 실외 램프 교체 | 441 | 약물·음주·부주의·졸음(4D) | | ISOFIX 어린이용 보조 시트 | 76 | 운전 자세 | 51 |
| 실외 미러 | | 운전 금지 | 53 | 영유아, 어린이, 노약자, 임산부 탑승 시 | | 운행 시 안전 및 주의 사항 | 53 |
| 자동 펌기/접기 | 180 | 양방향 충전(V2L) | 151 | 주의 사항 | 54 | 운행 전 확인 사항 | 48 |
| 실외 미러 각도 조절 버튼 | 180 | 양방향 충전(V2L) 사용 방법 | 152 | 영유아, 어린이는 보호 장구와 함께 | | 웰컴 라이트 | 170 |
| ○ | | 양방향 충전(V2L) 커넥터 명칭 .. | 151 | 뒷좌석에 탑승 | 54 | 위험 물질 적재 금지 | 59 |
| 안경 보관함 | 212 | 어린이 보호용 도어 잠금장치 .. | 100 | 예약 충전 | 150 | 원도우(파워 윈도우) | 113 |
| 안전벨트 | 68 | 어린이용 보조 시트 ☞ ‘영유아 및 | | 예약 충전 해제 후 즉시 충전 | 150 | 뒷좌석 윈도우 잠금 기능 | 115 |
| 경고 사항 | 73 | 어린이용 보조 시트’ 참조 | 75 | 오르막길 주차 시 주의 사항 | 359 | 운전석 윈도우 셰이프티 기능 .. | 114 |
| 로드 리미터(Load limiter) | 73 | 언덕길 및 내리막길 운행 | 57 | 오일류 용량/규격 | 423 | 윈드 버펫팅(Wind buffeting) | |
| | | 에너지 흐름도(계기판 표시창) .. | 258 | 오토 라이트 기능* | 172 | 현상이란? | 115,117 |
| | | 에어백 | 78 | 오토 라이트 기능 켜기* | 164 | 유리 열선 | 190 |

| | |
|----------------------------------|-----|
| 유리창 습기 제거 | 190 |
| 유리 청소 및 관리 | 64 |
| 음성 인식 기능 | 204 |
| 이모빌라이저 시스템 | 93 |
| 이모빌라이저 시스템 경고등 | 246 |
| 이중 주차(2열 주차) | 406 |
| 인텔리전트 크루즈 스위치 | 329 |
| 인텔리전트 크루즈 컨트롤(IACC)* | 329 |
| 인텔리전트 크루즈 컨트롤(IACC) 계기판 설정 상태 | 331 |
| 인텔리전트 크루즈 컨트롤(IACC) 주행 설정 | 331 |
| 인포콘(커넥티드 AV/내비게이션)* | 203 |
| 인포테인먼트 시스템 | 201 |
| 일반 조건 시 점검 및 교체 주기표 | 424 |
| 일사량 감지 센서 | 192 |
| 임산부의 안전벨트 착용 | 73 |
| ㅈ | |
| 자가 정비 시 경고 사항 | 454 |
| 자기 인종 라벨 | 43 |
| 자동 김 서림 제거장치(ADS) | 191 |
| 자동 요금 지불 시스템(ETCS) 단말기 정보 변경 | 200 |

| | |
|-----------------------------------|---------|
| 등록 | 199 |
| 발급 정보 확인 | 200 |
| 음성 안내 및 동작 표시등 | 196 |
| 하이패스 카드 | 194 |
| 자동 요금 지불 시스템(ETCS)* | 194 |
| 자동 정차 유지 기능 (AUTO HOLD) | 360 |
| 자동 정차 유지 기능(AUTO HOLD) 표시등/경고등 | 250 |
| 장기주차 모드 | 61 |
| 장착, 윈터 타이어 | 452 |
| 장치, 실내 편의 | 209 |
| 재난 시 라디오 주파수 | 417 |
| 저전압(12V) 배터리 전원 차단 | 41 |
| 저전압(12V) 배터리 점검 및 교체 | 432 |
| 저전압 배터리 충전 경고등 | 241 |
| 적재하여 견인(상차 견인) | 413 |
| 전기차 충전 도어 | 130 |
| 전기차 충전 도어 닫기 | 131 |
| 전기차 충전 도어 열기 | 130 |
| 전기차 충전 종류 및 주의사항 | 132 |
| 전동식 파워 스티어링 경고등 | 243 |
| 전력 소비량(계기판 표시창) | 258 |
| 전면 유리 습기 감지 센서 | 183 |
| 전방 장애물 감지 센서 | 399,479 |

| | |
|--------------------------------------|---------|
| 전방 주차 보조 경고 ON/OFF 스위치 | 399,479 |
| 전방추돌경고(FCW) 설정 | 363 |
| 전자식 변속 레버 | 321 |
| D(주행) 위치 | 324 |
| N(중립) 위치 | 324 |
| P(주차) 위치 | 323 |
| R(후진) 위치 | 323 |
| 전자식 변속 레버 목표 단수 이동 방법 | 322 |
| 전자식 제동력 배분 기능(EBD) | 351 |
| 전자식 제동력 배분 기능(EBD) 경고등 | 352,353 |
| 전자식 주차 브레이크(EPB)* | 357 |
| 전자식 주차 브레이크(EPB) 경고등 | 246 |
| 전자식 주차 브레이크(EPB) 비상 모드 | 358 |
| 전자식 주차 브레이크(EPB) 자동 해제 | 358 |
| 전조등 | 164 |
| 각도 조절 | 166 |
| 전조등 상향 표시등 | 250 |
| 전/후방 장애물 감지 시스템 | 399 |
| 전방 장애물 감지 센서 | 399,479 |
| 후방 장애물 감지 센서 | 399,479 |
| 점프 케이블을 이용해 시동 걸기 | 410 |
| 정기 점검 및 교체 주기 가속 조건 시 점검 및 교체 주기표 | 427 |

| | |
|--------------------------|------|
| 일반 조건 시 점검 및 교체 주기표 | 424 |
| 정기 점검의 중요성 | 3 |
| 정비사업장 및 정비 협력업체 이용 | 3,61 |
| 제어박스 작동 상태 및 오류 | 143 |
| 제작결함 관련 안내 | 32 |
| 제한속도경고(TSW) | 346 |
| 조명 커짐 표시등 | 248 |
| 조절, 계기판 조명 밝기 | 320 |
| 좌석 | |
| 조절 스위치/버튼/레버/스트랩 | 101 |
| 통풍 및 히팅 앞좌석 히팅 스마트 제어 | 110 |
| 좌석 등받이 포켓 | 213 |
| 좌석 통풍 및 히팅 | 109 |
| 주간 주행등(DRL) | 168 |
| 주요 관리 항목 | 422 |
| 주차 | |
| 겨울철 주차 시 주의 사항 | 453 |
| 내리막길 주차 시 | 359 |
| 안전한 주차 및 정차 | 56 |
| 오르막길 주차 시 | 359 |
| 주차 보조 경고(PAS) | 399 |
| 전/후방 주차 보조 경고 | 399 |
| 후방 카메라 시스템 | 404 |
| 주행 가능 상태 표시등 | 251 |
| 주행 거리(계기판 표시창) | 256 |

주행 거리 초기화(계기판 표시창) · 257
주행 시간(계기판 표시창) ····· 257
주행 시간(계기판 표시창) 초기화 · 257
주행 시 도어 자동 잠금 기능 ····· 99
주행 정보 표시창 ····· 238
주행 중 시동 정지 금지 ····· 56
주행 중 시동 정지(비상 시) ··· 39,225
중앙차선유지보조(CLK) ····· 390
진흙탕길 및 모래밭 운행 ····· 57

大

차대 번호(VIN) ····· 43
차량 개조 및 구조 변경에 관한
경고 사항 ····· 46
차량 관리 ····· 61
차량 상비 공구(OVM) ····· 41,408
차량 시동 ····· 223
시동 걸기 ····· 223
출발 하기 ····· 223
차량 시동이 걸리지 않을 때 ···· 224
스마트 키 방전/전파 간섭 등의 경우
시동 걸기(비상 시) ····· 224
정지등 플러그 고장 났을 때 시동 걸기
(비상 시) ····· 224
차량 식별 ····· 43

차량에서 내릴 때 지나가는 차량 및
사람 주의 ····· 56
차량 자세 제어 기능(ESC) ····· 353
차량 정지(OFF) ····· 225
주행 중 시동 정지(비상 시) ····· 225
차량 제원 ····· 44
차량 제원표 ····· 45
차량 키(스마트 키) 사용 시
주의 사항 ····· 65
차선변경 경고(LCW) ····· 373
차선유지보조(LKA) ····· 384
차선유지보조 표시등/경고등 ···· 250
차선이탈경고(LDW) ····· 378
차체 광택 작업 시 주의 사항 ···· 63
창문 또는 선루프 밖으로 신체 일부를
내밀지 않도록 주의 ····· 55
천장 손잡이/옷걸이 ····· 210
철도 건널목 및 교차로 통과 ····· 58
충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능 · 99
충전
급속 충전 ····· 132
완속 충전 ····· 132
휴대용 충전 ····· 133
충전 상태 표시등 ····· 138
충전 표시등 ····· 252
충전 플러그 잠금 ····· 137
충전 플러그 장착 및 탈거 ····· 135

ㄱ

카드 홀더 ····· 209
커밍 홈 라이트 ····· 171
컵 홀더 ····· 211
콘솔 ····· 213
크립(Creep) 현상이란? ····· 327
클랙슨(klaxon) ⇨ ‘혼(Horn)’ 참조
····· 193

E

타이어 공기압 모니터링 시스템
(TPMS) ····· 87
계기판의 TPMS 상태 표시 ··· 89,258
타이어의 공기압이 낮아진 상태를
감지한 경우 ····· 91
타이어의 위치를 바꿨을 경우 ···· 91
타이어 공기압 점검 ····· 448
타이어 구속 견인 ····· 413
타이어 마모 상태 점검 ····· 449
타이어 및 휠 점검 ····· 448
타이어 위치 교체 ····· 449
타이어, 윈터 ····· 449
타이어의 공기압이 낮아진 상태를
감지한 경우 ····· 91
타이어의 위치를 바꿨을 경우 ···· 91
타이어 적정 공기압 ····· 448

타이어체인 ····· 450
터널 연동 자동 내/외기 제어 기능*
····· 192
테일게이트 ····· 120
비상 시 테일게이트 열기 ····· 126
수동 테일게이트 ····· 120
스마트 테일게이트
기능 중지 ····· 125
파워 테일게이트
물체 끼임 인식 기능 ····· 123
열림 높이 재설정 ····· 123
초기화 ····· 123

테일게이트 또는 도어가 열린 상태로
주행 금지 ····· 55
테일게이트*, 스마트 ····· 124
테일게이트*, 파워 ····· 121
통풍 및 히팅 ⇨ ‘좌석 통풍 및 히팅’
참조 ····· 109
트립 컴퓨터 정보 ····· 256

ㅍ

파워 다운 경고등 ····· 251
파워 소켓 ····· 206
파워 시트 조절* ····· 103
파워 윈도우 사용 시 신체의 일부가
끼이지 않도록 주의 ····· 55
파워 윈도우 ⇨ ‘윈도우(파워 윈도우)’
참조 ····· 113

패닉 모드 229

패싱 라이트 ㉞ ‘상향등/하향등 동시에 켜기(패싱 라이트)’ 참조 165

퍼들 램프 163,440

페이드(Fade) 현상이란? 59,349

평균 속도(계기판 표시창) 256

평균 속도 초기화(계기판 표시창) 257

평균 전기 연비(계기판 표시창) 257

폭설이 내릴 때 420

풋 브레이크 349

퓨즈와 릴레이 점검 및 교체 436

프런트 룸 램프(오버헤드 콘솔) 175

프런트 보관함
(무선 충전기 미적용 사양) 211

프런트 안개등 248

프런트 안개등 켜기* 164

프런트 오토 와이셔 178

프런트 카메라 모듈(FCM) ··· 362,378

프리트렌서너(Pretensioner) 72

ㅎ

하이 마운티드 스톱 램프 ··· 163,440

하이패스 카드 194
구입 및 충전 199
하이패스 위반 시 유의 사항 200

하천 및 물이 고인 도로 운행 58

한국소비자원 ‘비충돌 사고(Non-crash Incident) 저감’ 경고 사항 34

한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해 우려 용품’ 경고 사항 33

헤드라이트 ㉞ ‘전조등’ 참조 164

헤드레스트 조절 102,107

혼(Horn) 193

홀더(운전석, 선바이저 및 카드) ··· 209

화물실
네트 218
보드 217
상부 커버 216

화물실 부가 장치* 216

화재가 발생했을 때 418

환경 보호 관련 주의 사항 및 경제적 운행 35

회생제동 경고등 245

회생제동 브레이크 사용 59

회생제동 시스템 325

후방 장애물 감지 센서 399,479

후방 카메라 시스템 404

후측방 경고(BSW) 372

후측방 경고 시스템* 370

후측방 접근 경고(RCTW) 373

후측방접근 충돌 보조(RCTA) 374

휠 세척 63

휠 점검 ㉞ ‘타이어 및 휠 점검’ 참조 448

휠 정렬(얼라인먼트) 상태 및 타이어와 휠의 밸런스 448

휴대용 충전 143
충전 시 절차 방법 144

휴대폰 무선 충전 시스템 214

히터 183
운전석 및 동반석 온도 조절 (독립 작동) 188
운전석 설정 온도를 기준으로 동기화 (SYNC) 188

히터 및 에어컨 조작 186

히팅 모드 스위치 192

히팅 및 통풍 ㉞ ‘좌석 통풍 및 히팅’ 참조 109