

색인

본 취급설명서의 내용 중에서 중요한 기능이나 용어 등을 가나다순으로 편리하게 찾아보실 수 있습니다.

기호

+/- (수동) 위치 (패들 슈프트) 287

번호

2열 주차 ㉠ ‘이중 주차(2열 주차)’
참조 323

4D 운전 금지 ㉠ ‘약물·음주·부주의·
졸음(4D) 운전 금지’ 참조 46

4WD CHECK 경고등* 222

4WD LOCK 작동 표시등* 222

4WD 구동 시스템* 295

A

ABS(Anti-Lock Brake System) 303

ABS(Anti-Lock Brake System)
경고등 304

ABS 경고등 213

ACC 상태(시동 스위치) 188

AEB ㉠ ‘긴급제동보조(AEB)’ 참조
..... 324

AUTO HOLD ㉠ ‘자동 정차 브레이크
(AUTO HOLD)’ 참조 313

B

BSD 시스템 ㉠ ‘후측방 경고(BSW)’
참조 376

D

DRL ㉠ ‘주간 주행등(DRL)’ 참조
..... 131

D(주행) 위치 286

E

EBD ㉠ ‘전자식 제동력 배분 기능
(EBD)’ 참조 304

ECM 룸 미러* 144

EPB ㉠ ‘전자식 주차 브레이크(EPB)’
참조 310

ESC 작동 표시등/경고등 306

ESC ㉠ ‘차량 자세 제어 기능(ESC)’
참조 306

ESS ㉠ ‘긴급 제동 경보 기능(ESS)’
참조 305

ETCS ㉠ ‘자동 요금 지불 시스템
(ETCS)’ 참조 163

H

HDC ㉠ ‘경사로 저속 주행 기능
(HDC)’ 참조 308

I

ISG(Idle Stop & Go) 시스템 298

ISG OFF 표시등 221

ISG 표시등/경고등 221

ISOFIX 어린이용 보조 시트 68

L

LDWS ㉠ ‘차선이탈경고(LDW)’ 참조
..... 332

N

N(중립) 위치 286

O

OFF 상태(시동 스위치) 188

ON 상태(시동 스위치) 188

OVM ㉠ ‘차량 상비 공구(OVM)’ 참조
..... 384

P

P(주차) 위치 285

R

READY 상태(시동 스위치) 188

R(후진) 위치 285

S

SHB ㉠ ‘스마트 하이빔(SHB)’ 참조
..... 131

T

TPMS 경고등 217

TPMS ㉠ ‘타이어 공기압 모니터링
시스템(TPMS)’ 참조 79

U

USB 충전 포트(C-타입) 174

W

WINTER/SPORT 표시등 220

ㄱ

가속 페달 응답 지연 ☞ ‘시스템 보호 기능(가속 페달 응답 지연)’ 참조 ··· 53

가속 조건 시 점검 및 교체 주기표 ··· 405

거울 및 램프 ········· 176

겨울철 주차 시 주의 사항 ····· 434

겨울철 차량 관리 ········· 432

 에어컨 관리 ········· 433

 엔진 냉각수 관리 ········· 432

 엔진 시동과 운행 ········· 432

 엔진 오일 관리 ········· 432

 와셔액 관리 ········· 432

 주차 시 주의 사항 ········· 434

견인 차량 이용 시 ········· 391

 롤리를 사용한 견인
 (타이어 구속 견인) ······· 391

 적재하여 견인(상차 견인) ····· 391

견인 차량 이용이 불가능할 때
(비상 시) ········· 392

 견인 후크 장착하기 ········· 392

 로프를 이용하여 견인하기 ····· 393

견인 후크 장착하기 ········· 392

경고등 및 표시등 ········· 211

경사로 저속 주행 기능(HDC) ···· 308

경사로 저속 주행 기능(HDC)
작동 표시등/경고등 ····· 218,309

경음기 ☞ ‘혼(Horn)’ 참조 ···· 162

경적 ☞ ‘혼(Horn)’ 참조 ····· 162

계기판 ··············· 206

 트립 컴퓨터 정보 ········· 226

계기판 경고등 및 표시등 ····· 211

계기판 메인 메뉴 ········· 225

계기판 사용자 설정 ········· 229

계기판 조명 밝기 ········· 282

계기판 조명 밝기 조절 ······· 282

계기판 표시창 ········· 225

계기판 표시창 메시지 ······· 235

고속도로 교통정보 애플리케이션
(한국도로공사) ······· 394,395

고속도로에서 사고, 고장 시
행동 요령 ········· 395

고속도로 운행 ········· 52

고속도로 차량 고장 신고/사고 제보
(한국도로공사) ······· 394,395

고장으로 차량이 멈추었을 때 ···· 394

교차로 및 철도 건널목 통과 ···· 52

규격 부품 사용 ········· 54

글로벌 박스 ········· 180

 램프 ········· 140

급격한 스티어링 휠 조작 금지 ···· 52

급출발, 급가속, 급제동 금지 ···· 50

긴급 제동 경보 기능(ESS) ····· 305

긴급 출동 연락처(KG MOBILITY
고객센터) ········· 394

ㄴ

내리막길 및 언덕길 운행 ····· 51

내리막길 주차 시 주의 사항 ···· 312

내장품 손질 ········· 57

냉각수 ☞ ‘엔진 냉각수’ 참조 ··· 409

눈길 및 빙판길 운행 ······· 50

ㄷ

도난 방지 및 경보 시스템 ····· 85

도어 ········· 90

 어린이 보호용 도어 잠금장치 ···· 93

 주행 시 도어 자동 잠금 기능 ···· 91

 충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능 · 91

도어 또는 테일게이트가 열린 상태로
주행 금지 ········· 48

도어 맵 포켓 ········· 181

도어 열림 경고등 ········· 223

도어 핸들 스위치로 도어 잠금/
잠금 해제 ········· 196

롤리를 사용한 견인
(타이어 구속 견인) ······· 391

뒷좌석

 등받이 각도 조절 ········· 102

 시트 더블 폴딩 ········· 103

 헤드레스트 높낮이 조절 ····· 101

뒷좌석 도어 롤러 블라인드* ···· 177

뒷좌석 윈도우 잠금 기능 ····· 110

뒷좌석 히팅* ········· 106

드라이브 모드 ········· 294

드라이브 모드 스위치 ····· 294,448

등받이 각도 조절 ······· 98,100,102

디지털 키* ········· 203

디지털 키 등록하기 ······· 203

ㄹ

라이트 및 램프 ········· 126

 모든 라이트 끄기 ········· 127

라이트 스위치 ········· 127

램프 점검 및 교체 ········· 419

 실내 램프 교체 ········· 425

 실외 램프 교체 ········· 422

레인 센서 ········· 142

레인 센싱 와이퍼 ········· 142

로드 리미터(Load limiter) ····· 65

로프를 이용하여 견인하기 ····· 393

루프랙 ········· 186

리빙 룸 라이트 ········· 134

리어 램프 ········· 421

리어 보관함 ········· 180

□

마스터 심볼 222

멀티미디어 단자 171

모래밭 및 진흙탕길 운행 50

무드 램프 139

물이 고인 도로 및 하천 운행 51

미등 127

미러 143
실외 미러 각도 조절 버튼 143

밀폐 공간에서 엔진 워밍업 및 차량
점검 금지 52

밀폐된 차량 내 수면 금지 47

ㅅ

방향 지시등 127,220

배터리가 방전되어 시동이 걸리지
않을 때 386

배터리 점검 및 교체 413

번호판등 126,421

범퍼 세척 56

베이퍼 록(Vapor Lock) 현상이란?
..... 52,302

변속기 선택 레버 ☞ ‘자동 변속기
선택 레버’ 참조 283

부주의 운전(DAW) 경고등 223

부주의 운전(DAW) 고장 경고등 ··· 224

브레이크 디스크 점검 및 교체 ··· 303

브레이크 시스템 301
ABS(Anti-Lock Brake System) ··· 303
베이퍼 록(Vapor Lock) 현상이란?
..... 302
전자식 제동력 배분 기능(EBD) ··· 304
페이드(Fade) 현상이란? ··· 302
풋 브레이크 302

브레이크 시스템 경고등 ··· 214,305

브레이크 액, 오일 및 요소수,
엔진 냉각수의 용량/규격 401

브레이크 액 점검 및 교체 411

브레이크패드 점검 및 교체 303

블랙박스 상시 전원 연결 시 차량
배터리 방전 주의 54

블루투스 핸드프리 172

비상 경고등 129,220

비상 시 도어 잠금 방법 92

비상 시 응급조치 383
고속도로 교통정보 애플리케이션
(한국도로공사) 394
고속도로 차량 고장 신고/사고
제보 394
고장으로 차량이 멈추었을 때 ··· 394
긴급 출동 연락처 394
사고가 발생했을 때 395
엔진이 과열되어 경고등이 켜졌을 때
..... 388
엔진 점검 경고등이 켜졌을 때 ··· 389

차량을 견인해야 할 때 391

타이어가 펑크 났을 때 390

폭설이 내릴 때 398

화재가 발생했을 때 396

비상 키 199

비충돌 사고 ☞ “한국소비자원 ‘비충돌
사고(Non-crash Incident) 저감’ 경고
사항” 참조 34

비포장도로 및 산길 운행 50

빙판길 및 눈길 운행 50

ㅇ

사고가 발생했을 때 395

사고기록장치의 장착 및 정보 제공
관련 안내 32

사이드 리피터 126,421

산길 및 비포장도로 운행 50

상차 견인 391

상향등 128

상향등/하향등 동시에 켜기
(패싱 라이트) 128

선루프* 111
세이프티 기능 113
열림 경고 113
재설정 114

선루프 또는 창문 밖으로 신체 일부를
내밀지 않도록 주의 48

선바이어/거울 램프 138,176

선바이어 및 카드 홀더(운전석) ··· 176

선팅 시 주의 사항 57

설계 변경에 따른 사양(옵션) 및
기능 변경 3

세이프티 언록(Safety unlock)이란?
..... 193

세차 55
범퍼 세척 56
유리 청소 및 관리 57
휠 세척 56

센터 룸/화물실 램프 138

소화기 53,396

수납 장치 179
글로브 박스 180
도어 맵 포켓 181
좌석 등받이 포켓 181
컵 홀더 179
콘솔 181

순간 연비(계기판 표시창) 227

스마트 도어 자동 잠금
(Auto Close) 195

스마트 키
패닉 모드 194

스마트 키 경고등 212

스마트 키 및 레키스 키 192,440

스마트 키 방전/전파 간섭 등의 경우
시동 걸기(비상 시) 201

스마트 키 시스템 사용 시 주의 사항	198	시동이 걸리지 않을 때 재시동	189	안전벨트 관련 위해 우려 용품 “한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해 우려 용품’ 경고 사항” 참조	33	어린이용 보조 시트 장착	460
스마트 테일게이트	444	시스템 보호 기능 (가속 페달 응답 지연)	53	안전벨트 미착용 경고	460	언덕길 및 내리막길 운행	51
스마트 테일게이트*	120	시스템 안전 모드	190	안전벨트 미착용 경고등	211	에어백	70
스마트 테일게이트 표시등	223	신차 올바르게 길들이기	54	안전 속도 제어(SSA)	451	경고등	70
스마트 하이빔(SHB)	127,131	실내 램프 교체	425	안전속도제어(SSA)	366	에어백 경고 라벨	70
스마트 하이빔(SHB) 표시등	219	실내 온도 센서	146	안전 하차 경고(SEW)	382	에어백이 작동하지 않는 경우	74
스탠딩 웨이브(Standing wave) 현상이란?	42	실내 편의 장치	176	안테나(GPS, 라디오, LTE)	173	제어 모듈	71
스티어링 휠	161	실내 퓨즈 박스	417	앞좌석 히팅 스마트 제어	105	충돌 감지 센서	71
높이/길이 조절	161	실내 환기 주의	53	앞차출발경고(FVSW)	372,454	에어백 경고등	211
스마트 오디오, AV 조작하기	172	실외 램프 교체	422	엑세서리 부차 주의	53	에어백 구성	461
혼(Horn)	162	실외 미러 자동 펴기/접기	143	약물·음주·부주의·졸음(4D) 운전 금지	46	에어컨	146
스티어링 휠 스위치	439	실외 미러 각도 조절 버튼	143	어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC)	352,450	냉매/오일 교체	147
스티어링 휠 열선	161			어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC) 작동 민감도 설정	354	에어컨 관리(겨울철)	433
스티어링 휠 열선 작동 표시등	216			어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC) 주행 설정	355	에어컨 자동 건조(애프터 블로우)	155
스피드 리미트	370,454			어라운드 뷰 모니터링(AVM) 시스템*	321	에어컨 필터 교체	426
스피드 리미트 작동 중지	371			어린이 보호용 도어 잠금장치	93	에어클리너 청소 및 필터 교체	410
시동 걸기	189			어린이용 보조 시트 “영유아 및 어린이용 보조 시트” 참조	67	엔진	
시동이 걸리지 않을 때 재시동	189					엔진 번호	36
점프 케이블을 이용해 시동 걸기	386					엔진 워밍업	49
시동 스위치						점검 경고등	58
ACC 상태	188					엔진 과열 경고등	212
OFF 상태	188					엔진 냉각수	409
ON 상태	188					점검 시 각별한 주의	53
READY 상태	188					엔진 냉각수 관리(겨울철)	432
시동 스위치(스마트 키)*	188					엔진 냉각수, 오일 및 요소수, 브레이크 액의 용량/규격	401
						엔진 냉각수 점검 및 교체	409

엔진룸 점검 406

엔진룸 퓨즈 및 릴레이 박스 417

엔진룸 후드 열림 경고등 222

엔진 브레이크(Engine Brake)란?
..... 291

엔진 브레이크 사용 52,289,291

엔진 시동 189

엔진 시동과 운행(겨울철) 432

엔진 오일 관리(겨울철) 432

엔진 오일 압력 경고등 211

엔진 오일 점검 및 교체 407

엔진이 과열되어 경고등이 켜졌을 때
..... 388

엔진 점검 경고등 215

엔진 점검 경고등이 켜졌을 때 389

엔진 정지 190
주행 중 엔진 정지(비상 시) 190

엔진 후드 123,445

엔진 후드 열림 레버 123

연료 부족 경고등 217

연료 주입구 124

영유아 및 어린이용 보조 시트 67
ISOFIX 어린이용 보조 시트 68

영유아, 어린이, 노약자, 임산부 탑승 시
주의 사항 47

영유아, 어린이는 보호 장구와 함께
뒷좌석에 탑승 47

오르막길 주차 시 주의 사항 312

오일 및 요소수, 엔진 냉각수,
브레이크 액의 용량/규격 401

오토 라이트 기능 135

오토 라이트 기능 켜기* 127

오토 비상등 128

오토 어프로치 133

오토크루즈 작동 표시등 347

오토크루즈 준비 표시등 347

와셔액 141

와셔액 관리(겨울철) 432

와셔액 점검 및 보충 412

와이퍼 141
뒷유리 와이퍼 와셔액 연동 기능 .. 142
앞유리 와이퍼 와셔액 연동 기능 .. 141
앞유리 와이퍼 작동 속도 조절 141

와이퍼 점검 및 블레이드 교체 415

요소수 및 오일, 엔진 냉각수,
브레이크 액의 용량/규격 401

운전 자세 44

운행 시 안전 및 주의 사항 46

운행 전 확인 사항 41

워밍업  ‘엔진 워밍업’ 참조 49

위험 물질 적재 금지 53

윈도우(파워 윈도우) 108
뒷좌석 윈도우 잠금 기능 110
운전석 윈도우 세이프티 기능 109

윈드 버펫팅(Wind buffeting)
현상이란? 110,112

윈터 타이어 429

윈터 타이어 장착 432

유리 열선 153

유리창 습기 제거 154

유리 청소 및 관리 57

음성 인식 기능 172

이모빌라이저 시스템 85

이모빌라이저 시스템 경고등 212

이중 주차 456

이중 주차(2열 주차) 323

인포콘(Infoconn) 171,439

인포콘 내비게이션 170

인포테인먼트 시스템 170

일반 조건 시 점검 및 교체 주기표 402

임산부의 안전벨트 착용 65

ㄷ

자기 인증 라벨 36

자동 김 서림 제거장치(ADS) 155

자동 변속기 차량 운행 290
엔진 브레이크(Engine Brake)란? 291
자동 변속기 안전 모드 292
자동 변속 시점이란? 291

크립(Creep) 현상이란? 291
킥다운(Kick Down) 기능이란? 292

자동 요금 지불 시스템(ETCS)
단말기 정보 변경 169
등록 168
발급 정보 확인 169
음성 안내 및 동작 표시등 165
하이패스 카드 163

자동 요금 지불 시스템(ETCS)* 163

자동 정차 브레이크
(AUTO HOLD) 313,447

자동 정차 유지 기능(AUTO HOLD)
표시등/경고등 215

자동차 부품의 타용도 사용 금지 3

장기주차 모드 54

재난 시 라디오 주파수 395

적재하여 견인(상차 견인) 391

전동식 파워 스티어링 경고등 213

전면 유리 습기 감지 센서 146

전방 장애물 감지 센서 315

전방 장애물 감지 시스템 ON/OFF
스위치 315

전방충돌경고(AEB) 설정 325

전방충돌보조(AEB) 324

전방충돌보조(AEB) OFF 표시등 218

전방충돌보조(AEB) 경고등 217

전자식 변속 레버 D(주행) 위치 286 N(중립) 위치 286 R(후진) 위치 285	정기 점검의 중요성 3 정비사업장 및 정비 협력업체 이용 3,54 제작결함 관련 안내 32 조명 커짐 표시등 219 좌석 조절 스위치/버튼/레버(2인승 VAN) · 95 조절 스위치/버튼/레버(5인승) · 94 통풍 및 히팅 앞좌석 히팅 스마트 제어 105 좌석 등받이 포켓 181 좌석 통풍 및 히팅 104 주간 주행등(DRL) 131 주차 겨울철 주차 시 주의 사항 434 내리막길 주차 시 312 안전한 주차 및 정차 49 오르막길 주차 시 312 주차 보조 경고(PAS) 315,455 전/후방 주차 보조 경고 315 후방 카메라 시스템 320 주차 브레이크 작동등(적색) 213 주행 거리(계기판 표시창) 227 주행 거리 초기화(계기판 표시창) · 227 주행 시간(계기판 표시창) 227 주행 시간(계기판 표시창) 초기화 · 227 주행 시 도어 자동 잠금 기능 91	주행 정보 표시창 208 주행 중 엔진 정지 금지 49 주행 중 엔진 정지(비상 시) 190 중앙차선유지보조 340 중앙차선유지보조(CLKA) 453 중앙차선유지보조 표시등/경고등 · 219 진흙탕길 및 모래밭 운행 50 大 차대 번호(VIN) 36 차량 개조 및 구조 변경에 관한 경고 사항 39 차량 관리 54 차량 상비 공구(OVM) 384 차량 설정 229 차량 식별 36 차량에서 내릴 때 지나가는 차량 및 사람 주의 49 차량 자세 제어 기능(ESC) 306 차량 제원 37 차량 제원표 38 차량 키(스마트 키) 사용 시 주의 사항 58 차선변경 경고(LCW) 377	차선유지보조(LKA) 452 차선유지보조(LKA) 작동/ 작동 해제 336 차선유지보조(LKA) 설정 336 차선유지(이탈)보조 표시등/ 경고등 218 차선이탈경고(LDW) 452 차선이탈경고(LDW) 작동/ 작동 해제 332 차선이탈경고(LDW) 설정 332 차체 광택 작업 시 주의 사항 56 창문 또는 선루프 밖으로 신체 일부를 내밀지 않도록 주의 48 천장 손잡이/웃걸이 177 철도 건널목 및 교차로 통과 52 충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능 · 91 충전 경고등 212 ㄱ 카드 홀더 176 커피 홀 라이트 134 컵 홀더 179 콘솔 181 크루즈 컨트롤 시스템 346 크루즈 컨트롤 시스템 작동 중지 · 350
---	--	---	---

크루즈 컨트롤 시스템 재작동 (RESUME) 351

크루즈 컨트롤 시스템 주행 속도 설정 347

크루즈 컨트롤 시스템 표시등
오토크루즈 작동 표시등 347
오토크루즈 준비 표시등 347

크립(Creep) 현상이란? 291

클랙스(klaxon) ㉞ ‘혼(Horn)’ 참조 162

킥다운(Kick Down) 기능이란? 292

E

타이어가 펑크 났을 때 390

타이어 공기압 모니터링 시스템 (TPMS) 79,461
계기판의 TPMS 상태 표시 81,228
타이어의 공기압이 낮아진 상태를 감지한 경우 83
타이어의 위치를 바꿨을 경우 83

타이어 공기압 점검 428

타이어 구속 견인 391

타이어 마모 상태 점검 429

타이어 및 휠 점검 428

타이어 위치 교체 429

타이어의 공기압이 낮아진 상태를 감지한 경우 83

타이어의 위치를 바꿨을 경우 83

타이어 적정 공기압 428

타이어체인 430

터널 진입 제어 (자동 내/외기 제어) 156

테일게이트 115
비상 시 테일게이트 열기 121
수동 테일게이트 115
스마트 테일게이트
가능 중지 121

파워 테일게이트
물체 끼임 인식 기능 118
열림 높이 재설정 118
초기화 119

테일게이트 또는 도어가 열린 상태로 주행 금지 48

통풍 및 히팅 ㉞ ‘좌석 통풍 및 히팅’ 참조 104

트립 컴퓨터 정보 226

F

파워 소켓 175

파워 시트 조절* 97

파워 윈도우 사용 시 신체의 일부가 끼이지 않도록 주의 48

파워 윈도우 ㉞ ‘윈도우(파워 윈도우)’ 참조 108

파워 테일게이트* 116

패닉 모드 194

패싱 라이트 ㉞ ‘상향등/하향등 동시에 켜기(패싱 라이트)’ 참조 128

펑크 났을 때 ㉞ ‘타이어가 펑크 났을 때’ 참조 390

페이드(Fade) 현상이란? 52,302

평균 속도(계기판 표시창) 227

평균 속도 초기화(계기판 표시창) 227

평균 연비 226

폭설이 내릴 때 398

풋 브레이크 302

퓨즈와 릴레이 점검 및 교체 417

프런트 룸 램프(오버헤드 콘솔) 137

프런트 보관함 180

프런트 안개등 작동 표시등* 219

프런트 안개등 켜기* 127

프런트 오도 와서 141

프리텐셔너(Pretensioner) 64

G

하이 마운티드 스톱 램프 126,421

하이패스 카드 163
구입 및 충전 168
하이패스 위반 시 유의 사항 169

하이퍼 바이저(HVC) 157

하천 및 물이 고인 도로 운행 51

한국소비자원 ‘비충돌 사고(Non-crash Incident) 저감’ 경고 사항 34

한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해 우려 용품’ 경고 사항 33

핸즈 OFF 경고등 221

헤드라이트 ㉞ ‘전조등’ 참조 127

헤드램프 흡습제 420

헤드레스트 조절 96,101

혼(Horn) 162

화물실 부가 장치(2인승 VAN) 185
화물실 격벽 185
화물실 고정용 그물 고리 185
화물실 세이프티 바 185

화물실 부가 장치(5인승) 184
화물실 보관함 184
화물실 보드 184

화재가 발생했을 때 396

환경 보호 관련 주의 사항 35

후방 장애물 감지 센서 315

후방 카메라 시스템 320

후진 충돌 방지 경고(RCTW) 378

후진 충돌 방지 보조(RCTA) 380

후측방 경고 시스템 374,457

후측방 경보 시스템
후측방 경고(BSW) 376

후측방 충돌 방지 경고(BSW) 376

후측방 충돌 방지 보조(BSA).....	377
휠 세척	56
휠 점검 ☞ ‘타이어 및 휠 점검’ 참조	428
휠 정렬(얼라인먼트) 상태 및 타이어와 휠의 밸런스	428
휴대폰 거치대	179
휴대폰 무선 충전 시스템	182
히터	146
히터 및 에어컨 조작.....	149
히팅 및 통풍 ☞ ‘좌석 통풍 및 히팅’ 참조	104

