

## 색인

본 취급설명서의 내용 중에서 중요한 기능이나 용어 등을 가나다순으로 편리하게 찾아보실 수 있습니다.

## 번호

2열 주차	‘이중 주차(2열 주차)’ 참조	360
4D 운전 금지	‘약물·음주·부주의·졸음(4D) 운전 금지’ 참조	54
12V 배터리 방전시(비상 시동)		442

## A

ABS(Anti-Lock Brake System)	340	
ABS(Anti-Lock Brake System) 경고등	341, 342	
ACC 상태(시동 스위치)	224	
AEB	‘전방충돌보조(AEB)’ 참조	361
AUTO HOLD	‘자동 정차 유지 기능(AUTO HOLD)’ 참조	350
AV 화면(계기판 표시창)	265	

## C

CLKA	‘중앙차선유지보조(CLKA)’ 참조	382
COMFORT 표시등		253

## D

DRL	‘주간 주행등(DRL)’ 참조	163
-----	------------------	-----

## E

EBD	‘전자식 제동력 배분 기능(EBD)’ 참조	341
ECM	룸 미러	176
ECO	표시등	253
EPB	‘전자식 주차 브레이크(EPB)’ 참조	347
ESC	작동 표시등/경고등	343
ESS	‘긴급 제동 경보 기능(ESS)’ 참조	342
ETCS	‘자동 요금 지불 시스템(ETCS)’ 참조	198

## H

HDC	‘경사로 저속 주행 기능(HDC)’ 참조	345
-----	------------------------	-----

## I

ISOFIX	어린이용 보조 시트	76
--------	------------	----

## L

LDW	‘차선이탈경고(LDW)’ 참조	370
LKA	‘차선유지보조(LKA)’ 참조	376

## O

OFF 상태(시동 스위치)	224	
ON 상태(시동 스위치)	224	
OVM	‘차량 상비 공구(OVM)’ 참조	440

## R

READY 상태(시동 스위치)	224
------------------	-----

## S

SHB	‘스마트 하이빔(SHB)’ 참조	163
SPORT	표시등	254

## T

TPMS 경고등	251	
TPMS	‘타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS)’ 참조	87

## W

WINTER 표시등	254
------------	-----

## ▼

가상 엔진 사운드 경고등	258
가혹 조건 시 점검 및 교체 주기표	459
거울 및 램프	211
겨울철 주차 시 주의 사항	484
겨울철 차량 관리	482
시동과 운행	482
에어컨 관리	482
와셔액 관리	482
주차 시 주의 사항	484

견인 차량 이용 시	445
돌리를 사용한 견인 (타이어 구속 견인)	445
적재하여 견인(상차 견인)	445

견인 차량 이용이 불가능할 때 (비상 시)	42, 446
견인 후크 장착하기	42, 446
로프를 이용하여 견인하기	447

견인 후크 장착하기	42,446
경고등 및 표시등	247
경사로 저속 주행 기능(HDC)	345
경사로 저속 주행 기능(HDC) 작동 표시등/경고등	346,347
경음기 ☺ ‘흔(Horn)’ 참조	197
경적 ☺ ‘흔(Horn)’ 참조	197
계기판	242
트립 컴퓨터 정보	262
계기판 경고등 및 표시등	247
계기판 메인 메뉴	261
계기판 사용자 설정	266
계기판 표시창	261
계기판 표시창 메시지	273
고속도로 교통정보 애플리케이션 (한국도로공사)	448,449
고속도로에서 사고, 고장 시 행동 요령	449
고속도로 운행	59
고속도로 차량 고장 신고/사고 제보 (한국도로공사)	448,449
고속도로 차선변경 보조(ALC)*	408
고장으로 차량이 멈추었을 때	448
고전압 경고등	66,256
고전압(구동용) 배터리	37
고전압 배터리 고장 경고등	258

고전압 배터리 잔량 경고등	257
고전압 배터리 전원 차단	39
교차로 및 철도 건널목 통과	59
규격부품 사용	62
글로브 박스	215
램프	172
금지, 자동차 부품의 타용도 사용	3
급격한 스티어링 휠 조작 금지	60
급출발, 급가속, 급제동 금지	57
긴급 제동 경보 기능(ESS)	342
긴급 출동 연락처(KG MOBILITY 고객센터)	448

## L

내리막길 및 언덕길 운행	58
내리막길 주차 시 주의 사항	349
내장품 손질	65
냉각수	
점검 시 각별한 주의	60
냉각수 점검 및 교체	461
눈길 및 빙판길 운행	58

도난 방지 및 경보 시스템	93
도어	98
어린이 보호용 도어 잠금장치	101
주행 시 도어 자동 잠금 기능	99
충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능	99
도어 또는 테일게이트가 열린 상태로	
주행 금지	56
도어 맵 포켓	216
도어 열림 경고등	258
도어 잠금/잠금 해제 확인	98
도어 핸들 스위치로 도어 잠금/잠금 해제	233
돌리를 사용한 견인 (타이어 구속 견인)	445
뒷좌석	
등받이 각도 조절	110
시트 더블 폴딩	111
헤드레스트 높낮이 조절	109
뒷좌석 도어 롤러 블라인드*	212
뒷좌석 윈도우 잠금 기능	118
뒷좌석 히팅*	114
드라이브 모드 스위치	337,510
등받이 각도 조절	106,108,110
디지털 키*	239
디지털 키 등록하기	239

## C

라이트 및 램프	158
모든 라이트 끄기	159
라이트 스위치	159
램프 점검 및 교체	470
실내 램프 교체	475
실외 램프 교체	473
레인 센서	174
레인 센싱 와이퍼	174
로드 리미터(Load limiter)	73
로프를 이용하여 견인하기	447
루프랙	221
리빙 흠 라이트	166
리어 램프	472
리어 보관함	215
리프트 및 마운팅 포인트	38

## D

멀티미디어 단자	206
모래밭 및 진흙탕길 운행	58
모터룸 점검	460
모터룸 퓨즈 및 릴레이 박스	468
모터룸 후드	132
모터룸 후드 열림 경고등	259

무드 램프	171
무드 램프 설정	171
물이 고인 도로 및 하천 운행	59
미등	159
미디어 탐색(SEEK)	207
미러	175
실외 미러 각도 조절 버튼	175
밀폐된 차량 내 수면 금지	55

## ▣

밝기, 계기판 조명	329
방향 지시등	159, 253
번호판등	158, 472
범퍼 세척	64
베이퍼 록(Vapor lock) 현상이란?	60, 339
부주의 운전(DAW) 경고등	260
부주의 운전(DAW) 고장 경고등	260
브레이크 경고등(적색)	248
브레이크 디스크 점검 및 교체	340
브레이크 시스템	338
ABS(Anti-Lock Brake System)	340
베이퍼 록(Vapor lock) 현상이란?	339
전자식 제동력 배분 기능(EBD)	341
페이드(Fade) 현상이란?	339
풋 브레이크	339

브레이크 시스템 경고등	342
브레이크 액 점검 및 교체	462
브레이크 패드 점검 및 교체	340
블랙박스 상시 전원 연결 시 차량 배터리 방전 주의	62
블루투스 핸즈프리	207
비상 경고등	161, 253
비상 시 도어 잠금 방법	100
비상 시 응급조치	36, 439
P(주차) 위치 변경	36
고속도로 교통정보 애플리케이션 (한국도로공사)	448
고속도로 차량 고장 신고/사고 제보	448
고장으로 차량이 멈추었을 때	448
긴급 출동 연락처	448
리프트 및 마운팅 포인트	38
사고가 발생했을 때	449
이중 주차	36
저전압(12V) 배터리 전원 차단	41
주행 중 시동 정지(비상 시)	39
차량 상비 공구(OVM)	42
차량을 견인해야 할 때	445
차량 정지(OFF)	38
타이어가 평크 났을 때	444
폭설이 내릴 때	452
화재가 발생했을 때	450
비상 키	236

비충돌 사고 ☞ “한국소비자원 ‘비충돌 사고(Non-crash Incident) 저감’ 경고 사항” 참조	34
비포장도로 및 산길 운행	57
빙판길 및 눈길 운행	58

■

사고가 발생했을 때	449
사고기록장치의 장착 및 정보 제공	32
관련 안내	32
사이드 리피터	158, 472
산길 및 비포장도로 운행	57
상차 견인	445
상향등	160
상향등/하향등 동시에 켜기 (패싱 라이트)	160
선루프*	119
세이프티 기능	121
열림 경고	121
재설정	122
선루프 또는 창문 밖으로 신체 일부를 내밀지 않도록 주의	56
선바이저/거울 램프	170, 211
선팅 시 주의 사항	65
설계 변경에 따른 사양(옵션) 및 기능 변경	3

세이프티 언록(Safety unlock)이란?	230
세차	63
범퍼 세척	64
유리 청소 및 관리	65
휠 세척	64
센터 룸/화물실 램프	170
소화기	61, 451
수납 장치	214
글로브 박스	215
도어 맵 포켓	216
좌석 등받이 포켓	216
컵 홀더	214
콘솔	216
프런트 보관함(무선 충전기 미적용 사양)	215
순간 전비(계기판 표시창)	263
스마트 도어 자동 잠김 (Auto Close)	232
스마트 키	229
스마트 키 경고등	251
스마트 키 시스템 사용 시 주의 사항	235
스마트 테일게이트 표시등	259
스마트 하이빔(SHB)	159, 163
스마트 하이빔(SHB) 표시등	254
스탠딩 웨이브(Standing wave) 현상이란?	50

스티어링 휠	196
높이/길이 조절	196
스마트 오디오, AV/내비게이션	
조작하기	207
흔(horn)	197
스티어링 휠 열선	196
스티어링 휠 열선 작동 표시등	251
스피드 리미트경고	437
시동 걸기	
점프 케이블을 이용해 시동 걸기	442
시동 스위치	224
ACC 상태	224
OFF 상태	224
ON 상태	224
READY 상태	224
시스템 안전 모드	227
신차 올바르게 길들이기	62
실내 램프 교체	475
실내 온도 센서	178
실내 퓨즈 박스	468
실내 환기 주의	61
실외 램프 교체	473
실외 미러	
자동 펴기/접기	175
실외 미러 각도 조절 버튼	175

○		
안전 거리 경고(SDW)	419	
안전벨트	68	
경고 사항	73	
로드 리미터(Load limiter)	73	
올바른 안전벨트 착용	53	
임산부의 안전벨트 착용	73	
프리텐셔너(Pretensioner)	72	
안전벨트 관련 위해 우려 용품	☞ “한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해 우려 용품’ 경고 사항” 참조	33
안전벨트 미착용 경고등	247	
안전 삼각대	440	
안전 속도 제어(SSA)	404	
안전속도제어(SSA)		
안전속도제어(SSA) 작동	405	
안전 하차 경고(SEW)	435	
안테나(GPS, 라디오, DMB)	208	
앞좌석 히팅 스마트 제어	113	
앞좌석발경고(FVSW)	418	
액세서리 부착 주의	60	
약물·음주·부주의·졸음(4D)		
운전 금지	54	
양방향 충전(V2L)	154	
양방향 충전(V2L) 사용 방법	155	
양방향 충전(V2L) 커넥터 명칭	154	
어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC)	390	

어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC)	
작동 민감도 설정	392
어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC)	
주행 설정	393
어댑티브 크루즈 컨트롤 스위치	
.....	390, 509
어라운드 뷰 모니터링(AVM) 시스템*	
.....	358
어린이 보호용 도어 잠금장치	101
어린이용 보조 시트	
☞ ‘영유아 및 어린이용 보조 시트’ 참조	75
언덕길 및 내리막길 운행	58
에너지 흐름도(계기판 표시창)	264
에어백	78
경고등	78
에어백 경고 라벨	78
에어백이 작동하지 않는 경우	82
제어 모듈	79
충돌 감지 센서	79
에어백 경고등	248
에어컨	178
에어컨 관리(겨울철)	482
에어컨 냉매/오일 교체	179
에어컨 자동 건조(애프터 블로우)	188
에어컨 필터 교체	476
에코 모드	189
영유아 및 어린이용 보조 시트	75
ISOFIX 어린이용 보조 시트	76
영유아, 어린이, 노약자, 임산부 탑승 시 주의 사항	55
영유아, 어린이는 보호 장구와 함께 뒷좌석에 탑승	55
예약 충전	153
예약 충전 방법	153
예약 충전 해제 후 즉시 충전	153
오르막길 주차 시 주의 사항	349
오일류 용량/규격	455
오토 라이트 기능	167
오토 라이트 기능 켜기	159
오토 비상등	160
오토 어프로치	165
와셔액	173
와셔액 관리(겨울철)	482
와셔액 점검 및 보충	463
와이퍼	173
뒷유리 와이퍼 와셔액 연동 기능	174
앞유리 와이퍼 와셔액 연동 기능	173
앞유리 와이퍼 작동 속도 조절	173
와이퍼 점검 및 블레이드 교체	466
완속 및 급속 충전	142
충전 시 절차 방법	142
충전 완료 시 절차 방법	144
운전 자세	52
운행 시 안전 및 주의 사항	54
운행 전 확인 사항	49

위험 물질 적재 금지	60
윈도우(파워 윈도우)	116
뒷좌석 윈도우 잠금 기능	118
운전석 윈도우 세이프티 기능	117
윈드 버펫팅(Wind buffeting)	
현상이란?	118,120
유리 열선	185
유리 청소 및 관리	65
유ти리티 모드(Utility Mode)	195
음성 인식 기능	207
이모빌라이저 시스템	93
이모빌라이저 시스템 경고등	251
이중 주차	360
이중 주차(2열 주차)	360
인포콘 내비게이션	205,206
인포테인먼트 시스템	205
일반 조건 시 점검 및 교체 주기표	456
임산부의 안전벨트 착용	73

## ▣

자가 정비 시 경고 사항	485
자기 인증 라벨	44
자동 김 서림 제거장치(ADS)	187
자동 요금 지불 시스템(ETCS)	198
단말기 정보 변경	204

등록	203
발급 정보 확인	204
음성 안내 및 동작 표시등	200
하이패스 카드	198
자동 정차 유지 기능 (AUTO HOLD)	350
자동 정차 유지 기능(AUTO HOLD) 표시등/경고등	255
장기주차 모드	62
장착, 원터 타이어	482
장치, 실내 편의	211
재난 시 라디오 주파수	449
저전압(12V) 배터리 전원 차단	41
저전압(12V) 배터리 점검 및 교체	464
저전압 배터리 충전 경고등	247
적재하여 견인(상차 견인)	445
전기차 차량 운행 크립(Creep) 현상이란?	336
전기차 충전 도어	133
전기차 충전 도어 닫기	134
전기차 충전 도어 열기	133
전기차 충전 종류 및 주의사항	135
전동식 파워 스티어링 경고등	249
전력 소비량(계기판 표시창)	264
전면 유리 습기 감지 센서	178
전방 장애물 감지 센서	352,511

전방 장애물 감지 시스템 ON/OFF	
스위치	352,511
전방충돌경고(AEB) 설정	363
전방충돌보조(AEB)	361
전방충돌보조(AEB) OFF 표시등	252
전방충돌보조(AEB) 경고등	252
전비 정보(계기판 표시창)	263
전자식 변속 레버	330
D(주행) 위치	333
N(중립) 위치	333
P(주차) 위치	332
R(후진) 위치	332
전자식 변속 레버 목표 단수 이동 방법	331,505
전자식 제동력 배분 기능(EBD)	341
전자식 주차 브레이크(EPB)	347
전자식 주차 브레이크(EPB) 경고등 (황색)	252
전자식 주차 브레이크(EPB)	
비상 모드	348
전자식 주차 브레이크(EPB)	
자동 해제	348
전조등	159
각도 조절	161
전조등 상향 표시등	256
전측방+후측방 경고 시스템*	420
전/후방 장애물 감지 시스템	352,511
전방 장애물 감지 센서	352,511
후방 장애물 감지 센서	352,511
점프 케이블을 이용해 시동 걸기	442
정기 점검 및 교체 주기	
가혹 조건 시 점검 및 교체 주기표	459
일반 조건 시 점검 및 교체 주기표	456
정기 점검의 중요성	3
정비사업장 및 정비 협력업체 이용	3,62
제어박스 작동 상태 및 오류	146
제작 결함의 시정 관련 안내	32
조명 커짐 표시등	253
조절, 계기판 조명 밝기	329
좌석	
조절 스위치/버튼/레버 (2인승 VAN)	103
조절 스위치/버튼/레버(5인승)	102
통풍 및 히팅 앞좌석 히팅 스마트 제어	113
좌석 등받이 포켓	216
좌석 통풍 및 히팅	112
주간 주행등(DRL)	163
주요 관리 항목	454
주차	
겨울철 주차 시 주의 사항	484
내리막길 주차 시	349
안전한 주차 및 정차	57
오르막길 주차 시	349
주차 보조 경고(PAS)	352

전/후방 주차 보조 경고	352,511
후방 카메라 시스템	357
주행 가능 상태 표시등	256
주행 거리(계기판 표시창)	262
주행 거리 초기화(계기판 표시창)	263
주행 시간(계기판 표시창)	263
주행 시간(계기판 표시창) 초기화	263
주행 시 도어 자동 잠금 기능	99
주행 정보 표시창	244
주행 중 시동 정지 금지	57
주행 중 시동 정지(비상 시)	39,227
중앙차선유지보조(CLKA)	382
중앙차선유지보조 표시등/경고등	255
지능형 속도 제어(ISA)*	414
진흙탕길 및 모래밭 운행	58
<b>★</b>	
차대 번호(VIN)	44
차량 개조 및 구조 변경에 관한 경고 사항	47
차량 관리	62
차량 상비 공구(OVM)	42,440
차량 설정	266
차량 시동	225
시동 걸기	225
출발 하기	225
차량 시동이 걸리지 않을 때	226
스마트 키 방전/전파 간섭 등의 경우	226
시동 걸기(비상 시)	226
정지등 퓨즈가 고장 났을 때 시동 걸기(비상 시)	226
차량 식별	44
차량에서 내릴 때 지나가는 차량 및 사람 주의	57
차량 자세 제어 기능(ESC)	343
차량 정지(OFF)	227
주행 중 시동 정지(비상 시)	227
차량 제원	45
차량 제원표	46
차량 키(스마트 키) 사용 시 주의 사항	66
차선변경 경고(LCW)	429
차선변경 보조(ALC) 표시등	260
차선유지보조(LKA)	376
차선유지(이탈)보조 표시등/경고등	255
차선이탈경고(LDW)	370
차체 광택 작업 시 주의 사항	64
창문 또는 선루프 밖으로 신체 일부를 내밀지 않도록 주의	56
천장 손잡이/옷걸이	212
철도 건널목 및 교차로 통과	59
충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능	99
<b>충전</b>	
급속 충전	135
완속 충전	135
휴대용 충전	136
충전 상태 표시등	141
충전 표시등	257
충전 플러그 잠금	140
충전 플러그 장착 및 탈거	138
<b>▣</b>	
카드 홀더	211
커밍 홈 라이트	166
컵 홀더	214
콘솔	216
크립(Creep) 현상이란?	336
클랙슨(Klaxon)  '흔(Horn)' 참조	197
<b>▤</b>	
타이어 공기압 모니터링 시스템 (TPMS)	87
계기판의 TPMS 상태 표시	89,264
타이어의 공기압이 낮아진 상태를 감지한 경우	91
타이어의 위치를 바꿨을 경우	91
타이어 공기압 점검	478
<b>▤</b>	
타이어 구속 견인	445
타이어 마모 상태 점검	479
타이어 및 휠 점검	478
타이어 위치 교체	479
타이어, 원터	479
타이어의 공기압이 낮아진 상태를 감지한 경우	91
타이어의 위치를 바꿨을 경우	91
타이어 적정 공기압	478
타이어 체인	480
터널 진입 제어 (자동 내/외기 제어)	188
테일게이트	123
비상 시 테일게이트 열기	130
수동 테일게이트	123
스마트 테일게이트 기능 중지	129
파워 테일게이트	
물체 끼임 인식 기능	126
열림 높이 재설정	127
초기화	127
테일게이트 또는 도어가 열린 상태로 주행 금지	56
테일게이트*, 스마트	128
테일게이트*, 파워	124
통풍 및 히팅  '좌석 통풍 및 히팅' 참조	112
트립 컴퓨터 정보	262

**II**

파워 다운 경고등 ..... 257

파워 소켓 ..... 210

파워 시트 조절\* ..... 105

파워 윈도우 사용 시 신체의 일부가  
끼이지 않도록 주의 ..... 56파워 윈도우 ☞ ‘윈도우(파워 윈도우)’  
참조 ..... 116패싱 라이트 ☞ ‘상향등/하향등 동시에  
켜기(패싱 라이트)’ 참조 ..... 160

페이드(Fade) 현상이란? ..... 60,339

평균 속도(계기판 표시창) ..... 262

평균 속도 초기화(계기판 표시창) ..... 263

평균 전비(계기판 표시창) ..... 263

폭설이 내릴 때 ..... 452

풋 브레이크 ..... 339

퓨즈와 릴레이 점검 및 교체 ..... 468

프런트 룸 램프(오버헤드 콘솔) ..... 169

프런트 보관함 ..... 215

프런트 오토 와셔 ..... 173

프런트 카메라 모듈(FCM) ..... 361,370

프리텐션저너(Pretensioner) ..... 72

**III**

하이 마운티드 스톰 램프 ..... 158,472

하이패스 카드	198
구입 및 충전	203
하이패스 위반 시 유의 사항	204
하이퍼 바이저(HVC)	190
하이퍼 바이저(HVC) 편의 기능	194
하천 및 물이 고인 도로 운행	59
한국소비자원 ‘비충돌 사고(Non-crash Incident) 저감’ 경고 사항	34
한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해 우려 용품’ 경고 사항	33
헤드라이트 ☞ ‘전조등’ 참조	159
헤드레스트 조절	104,109
흔(Horn)	197
홀더(운전석), 선바이저 및 카드	211
화물실 부가 장치(2인승 VAN)	220
화물실 격벽	220
화물실 고정용 그물 고리	220
화물실 세이프티 바	220
화물실 부가 장치(5인승)	219
화물실 보관함	219
화물실 보드	219
화물실에 장착된 버튼으로 열기/닫기	126
화재가 발생했을 때	450
환경 보호 관련 주의 사항 및 경제적 운행	35
회생제동 브레이크 사용	60
회생제동 시스템	334
후방 장애물 감지 센서	352,511
후방 차량 추돌 경고(RCW)	429
후방 카메라 시스템	357
후진 충돌 방지 경고(RCTW)	432
후진 충돌 방지 보조(RCTA)	433
후측방 경고 시스템*	426
후측방 충돌 방지 경고(BSW)	430
후측방 충돌 방지 보조(BSA)	431
휠 세척	64
휠 점검 ☞ ‘타이어 및 휠 점검’ 참조	478
휠 정렬(얼라인먼트) 상태 및 타이어와 휠의 밸런스	478
휴대용 충전*	146
충전 시 절차 방법	147
휴대폰 거치대	214
휴대폰 무선 충전 시스템	217
히터	178
히터 및 에어컨 조작	181
히팅 및 통풍 ☞ ‘좌석 통풍 및 히팅’ 참조	112