

## 색인

본 취급설명서의 내용 중에서 중요한 기능이나 용어 등을 가나다순으로  
편리하게 찾아보실 수 있습니다.

## 기호

+/- (수동) 위치 (패들 슈프트) ..... 276

## 번호

2열 주차 ④ ‘이중 주차(2열 주차)’  
참조 ..... 313

4D 운전 금지 ④ ‘약물·음주·부주의·  
졸음(4D) 운전 금지’ 참조 ..... 46

4WD CHECK 경고등\* ..... 218

4WD LOCK 작동 표시등\* ..... 218

4WD 구동 시스템\* ..... 285

## A

ABS(Anti-Lock Brake System) ..... 293

ABS(Anti-Lock Brake System)  
경고등 ..... 294

ABS 경고등 ..... 209

ACC 상태(시동 스위치) ..... 184

AEB ④ ‘긴급제동보조(AEB)’ 참조  
..... 314

AUTO HOLD ④ ‘자동 정차 브레이크  
(AUTO HOLD)’ 참조 ..... 303

## B

BSD 시스템 ④ ‘후측방 경고(BSW)’  
참조 ..... 361

## D

DRL ④ ‘주간 주행등(DRL)’ 참조  
..... 126

D(주행) 위치 ..... 275

## E

EBD ④ ‘전자식 제동력 배분 기능  
(EBD)’ 참조 ..... 294

ECM 룸 미러 ..... 139

EPB ④ ‘전자식 주차 브레이크(EPB)’  
참조 ..... 300

ESC 작동 표시등/경고등 ..... 296

ESC ④ ‘차량 자세 제어 기능(ESC)’  
참조 ..... 296

ESS ④ ‘긴급 제동 경보 기능(ESS)’  
참조 ..... 295

ETCS ④ ‘자동 요금 지불 시스템  
(ETCS)’ 참조 ..... 159

## H

HDC ④ ‘경사로 저속 주행 기능  
(HDC)’ 참조 ..... 298

## I

ISG(Idle Stop & Go) 시스템 ..... 288

ISG OFF 표시등 ..... 217

ISG 표시등/경고등 ..... 217

ISOFIX 어린이용 보조 시트 ..... 68

## L

LDWS ④ ‘차선이탈경고(LDW)’ 참조  
..... 322

## N

N(중립) 위치 ..... 275

## O

OFF 상태(시동 스위치) ..... 184

ON 상태(시동 스위치) ..... 184

OVM ④ ‘차량 상비 공구(OVM)’ 참조  
..... 370

## P

P(주차) 위치 ..... 274

## R

READY 상태(시동 스위치) ..... 184

R(후진) 위치 ..... 274

## S

SHB ④ ‘스마트 하이빔(SHB)’ 참조  
..... 126

## T

TPMS 경고등 ..... 213

TPMS ④ ‘타이어 공기압 모니터링  
시스템(TPMS)’ 참조 ..... 79

## U

USB 충전 포트(C-타입) ..... 170

## W

WINTER/SPORT 표시등 ..... 216

## ㄱ

가속 페달 응답 지연 ☞ ‘시스템 보호 기능(가속 페달 응답 지연)’ 참조	· 53
가속 조건 시 점검 및 교체 주기표	· 393
거울 및 램프	· 172
겨울철 주차 시 주의 사항	· 421
겨울철 차량 관리	· 419
에어컨 관리	· 420
엔진 냉각수 관리	· 419
엔진 시동과 운행	· 419
엔진 오일 관리	· 419
와셔액 관리	· 419
주차 시 주의 사항	· 421
견인 차량 이용 시	· 378
롤리를 사용한 견인 (타이어 구속 견인)	· 378
적재하여 견인(상차 견인)	· 378
견인 차량 이용이 불가능할 때 (비상 시)	· 379
견인 후크 장착하기	· 379
로프를 이용하여 견인하기	· 380
견인 후크 장착하기	· 379
경고등 및 표시등	· 207
경사로 저속 주행 기능(HDC)	· 298
경사로 저속 주행 기능(HDC) 작동 표시등/경고등	· 214,299
경음기 ☞ ‘혼(Horn)’ 참조	· 158
경적 ☞ ‘혼(Horn)’ 참조	· 158

계기판	· 202
트립 컴퓨터 정보	· 221
계기판 경고등 및 표시등	· 207
계기판 메인 메뉴	· 220
계기판 사용자 설정	· 224
계기판 조명 밝기	· 271
계기판 조명 밝기 조절	· 271
계기판 표시창	· 220
계기판 표시창 메시지	· 231
고속도로 교통정보 애플리케이션 (한국도로공사)	· 381,382
고속도로에서 사고, 고장 시 행동 요령	· 382
고속도로 운행	· 52
고속도로 차량 고장 신고/사고 제보 (한국도로공사)	· 381,382
고장으로 차량이 멈추었을 때	· 381
교차로 및 철도 건널목 통과	· 52
규격 부품 사용	· 54
글로벌 박스	· 176
램프	· 135
급격한 스티어링 휠 조작 금지	· 52
급출발, 급가속, 급제동 금지	· 50
긴급 제동 경보 기능(ESS)	· 295
긴급 출동 연락처(KG MOBILITY 고객센터)	· 381

## ㄴ

내리막길 및 언덕길 운행	· 51
내리막길 주차 시 주의 사항	· 302
내장품 손질	· 57
냉각수 ☞ ‘엔진 냉각수’ 참조	· 397
눈길 및 빙판길 운행	· 50

## ㄷ

도난 방지 및 경보 시스템	· 85
도어	· 90
어린이 보호용 도어 잠금장치	· 93
주행 시 도어 자동 잠금 기능	· 91
충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능	· 91
도어 또는 테일게이트가 열린 상태로 주행 금지	· 48
도어 맵 포켓	· 177
도어 열림 경고등	· 218
도어 핸들 스위치로 도어 잠금/ 잠금 해제	· 192
롤리를 사용한 견인 (타이어 구속 견인)	· 378
뒷좌석	
등받이 각도 조절	· 100
시트 더블 폴딩	· 101
헤드레스트 높낮이 조절	· 99
뒷좌석 도어 롤러 블라인드	· 173

뒷좌석 윈도우 잠금 기능	· 108
뒷좌석 히팅	· 104
드라이브 모드	· 283
드라이브 모드 스위치	· 283,437
등받이 각도 조절	· 97,100
디지털 키	· 199
디지털 키 등록하기	· 199

## ㄹ

라이트 및 램프	· 121
모든 라이트 끄기	· 122
라이트 스위치	· 122
램프 점검 및 교체	· 407
실내 램프 교체	· 412
실외 램프 교체	· 410
레인 센서	· 137
레인 센싱 와이퍼	· 137
로드 리미터(Load limiter)	· 65
로프를 이용하여 견인하기	· 380
루프랙	· 182
리빙 룸 라이트	· 129
리어 램프	· 409
리어 보관함	· 176

□

마스터 심볼 ..... 218

멀티미디어 단자 ..... 167

모래밭 및 진흙탕길 운행 ..... 50

무드 램프 ..... 134

물이 고인 도로 및 하천 운행 ..... 51

미등 ..... 122

미러 ..... 138

실외 미러 각도 조절 버튼 ..... 138

밀폐 공간에서 엔진 워밍업 및 차량  
점검 금지 ..... 52

밀폐된 차량 내 수면 금지 ..... 47

ㅅ

방향 지시등 ..... 122,216

배터리가 방전되어 시동이 걸리지  
않을 때 ..... 372

배터리 점검 및 교체 ..... 401

번호판등 ..... 121,409

범퍼 세척 ..... 56

베이퍼 록(Vapor Lock) 현상이란?  
..... 52,292

변속기 선택 레버 ☞ ‘자동 변속기  
선택 레버’ 참조 ..... 272

부주의 운전(DAW) 경고등 ..... 219

부주의 운전(DAW) 고장 경고등 ..... 219

브레이크 디스크 점검 및 교체 ..... 293

브레이크 시스템 ..... 291

ABS(Anti-Lock Brake System) ..... 293

베이퍼 록(Vapor Lock) 현상이란?  
..... 292

전자식 제동력 배분 기능(EBD) ..... 294

페이드(Fade) 현상이란? ..... 292

풋 브레이크 ..... 292

브레이크 시스템 경고등 ..... 210,295

브레이크 액, 오일 및 요소수,  
엔진 냉각수의 용량/규격 ..... 389

브레이크 액 점검 및 교체 ..... 399

브레이크 패드 점검 및 교체 ..... 293

블랙박스 상시 전원 연결 시 차량  
배터리 방전 주의 ..... 54

블루투스 핸드프리 ..... 168

비상 경고등 ..... 124,216

비상 시 도어 잠금 방법 ..... 92

비상 시 응급조치 ..... 369

고속도로 교통정보 애플리케이션  
(한국도로공사) ..... 381

고속도로 차량 고장 신고/사고  
제보 ..... 381

고장으로 차량이 멈추었을 때 ..... 381

긴급 출동 연락처 ..... 381

사고가 발생했을 때 ..... 382

엔진이 과열되어 경고등이 켜졌을 때  
..... 374

엔진 점검 경고등이 켜졌을 때 ..... 375

차량을 견인해야 할 때 ..... 378

타이어가 펑크 났을 때 ..... 377

폭설이 내릴 때 ..... 385

화재가 발생했을 때 ..... 383

비상 키 ..... 195

비충돌 사고 ☞ “한국소비자원 ‘비충돌  
사고(Non-crash Incident) 저감’ 경고  
사항” 참조 ..... 34

비포장도로 및 산길 운행 ..... 50

빙판길 및 눈길 운행 ..... 50

ㅅ

사고가 발생했을 때 ..... 382

사고기록장치의 장착 및 정보 제공  
관련 안내 ..... 32

사이드 리피터 ..... 121,409

산길 및 비포장도로 운행 ..... 50

상차 견인 ..... 378

상향등 ..... 123

상향등/하향등 동시에 켜기(패싱  
라이트) ..... 123

선루프 또는 창문 밖으로 신체 일부를  
내밀지 않도록 주의 ..... 48

선바이저/거울 램프 ..... 133,172

선바이저 및 카드 홀더(운전석) ..... 172

선팅 시 주의 사항 ..... 57

설계 변경에 따른 사양(옵션) 및 기능  
변경 ..... 3

세이프티 언록(Safety unlock)이란?  
..... 189

세차 ..... 55

범퍼 세척 ..... 56

유리 청소 및 관리 ..... 57

휠 세척 ..... 56

센터 룸/화물실 램프 ..... 133

센터 콘솔 로워 보관함 ..... 176

센터 콘솔 프런트 보관함 ..... 175

소화기 ..... 53,383

수납 장치 ..... 175

글로벌 박스 ..... 176

도어 맵 포켓 ..... 177

좌석 등받이 포켓 ..... 177

컵 홀더 ..... 175

콘솔 ..... 177

순간 연비(계기판 표시창) ..... 222

스마트 도어 자동 잠김  
(Auto Close) ..... 191


스마트 키  
패닉 모드 ..... 190

스마트 키 경고등 ..... 208

스마트 키 및 레키스 키 ..... 188,428

스마트 키 방전/전파 간섭 등의 경우  
시동 걸기(비상 시) ..... 197

스마트 키 시스템 사용 시 주의 사항 .....194	신차 올바르게 길들이기 ..... 54	안전 삼각대 .....370	경고등 .....70
스마트 하이빔(SHB) ..... 122,126	실내 램프 교체 .....412	안전속도 제어(SSA) .....440	에어백 경고 라벨 .....70
스마트 하이빔(SHB) 표시등 .....215	실내 온도 센서 .....141	안전속도제어(SSA) ..... 350	에어백이 작동하지 않는 경우 .....74
스탠딩 웨이브(Standing wave) 현상이란? .....42	실내 편의 장치 .....172	안전 하차 경고(SEW) .....367	제어 모듈 .....71
스티어링 휠 .....157	실내 퓨즈 박스 .....405	안테나(GPS, 라디오, LTE) .....169	충돌 감지 센서 .....71
높이/길이 조절 .....157	실내 환기 주의 .....53	앞좌석 히팅 스마트 제어 .....103	에어백 경고등 .....207
스마트 오디오, AV 조작하기 .....168	실외 램프 교체 .....410	앞차출발경고(FVSW) ..... 357,443	에어백 구성 .....450
혼(Horn) .....158	실외 미러 자동 펴기/접기 .....138	액세서리 부착 주의 .....53	에어컨 .....141
스티어링 휠 스위치 .....427	실외 미러 각도 조절 버튼 .....138	액티브 배기 사운드* .....284	냉매/오일 교체 .....142
스티어링 휠 열선 .....157		액티브 배기 사운드 스위치 .....284	에어컨 관리(겨울철) .....420
스티어링 휠 열선 작동 표시등 .....212		약물·음주·부주의·졸음(4D) 운전 금지 .....46	에어컨 자동 건조(애프터 블로우) ·150
스피드 리미트 ..... 354,443		어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC) ..... 336,439	에어컨 필터 교체 .....413
스피드 리미트 경고 작동 중지 .....356		어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC) 작동 민감도 설정 .....338	에어클리너 청소 및 필터 교체 .....398
시동 걸기 .....185	○	어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC) 주행 설정 .....339	엔진 엔진 번호 .....36
시동이 걸리지 않을 때 재시동 .....185	안전 거리 경고(SDW) ..... 358,443	어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC) 작동 민감도 설정 .....338	엔진 워밍업 .....49
점프 케이블을 이용해 시동 걸기 ·372	안전 거리 경고(SDW) 작동 .....358	어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC) 주행 설정 .....339	점검 경고등 .....58
시동 스위치	안전벨트 .....60	어댑티브 크루즈 컨트롤(ACC) 작동 민감도 설정 .....338	엔진 과열 경고등 .....208
ACC 상태 .....184	경고 사항 .....65	어댑티브 크루즈 컨트롤 스위치 ·336	엔진 냉각수 .....397
OFF 상태 .....184	로드 리미터(Load limiter) .....65	어라운드 뷰 모니터링(AVM) 시스템* .....311	점검 시 각별한 주의 .....53
ON 상태 .....184	올바른 안전벨트 착용 .....45	어린이 보호용 도어 잠금장치 .....93	엔진 냉각수 관리(겨울철) .....419
READY 상태 .....184	임산부의 안전벨트 착용 .....65	어린이용 보조 시트 ☞ ‘영유아 및 어린이용 보조 시트’ 참조 .....67	엔진 냉각수, 오일 및 요소수, 브레이크 액의 용량/규격 .....389
시동 스위치(스마트 키) .....184	프리텐셔너(Pretensioner) .....64	어린이용 보조 시트 장착 .....449	엔진 냉각수 점검 및 교체 .....397
시동이 걸리지 않을 때 재시동 .....185	안전벨트 관련 위해 우려 용품 ☞ “한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해 우려 용품’ 경고 사항” 참조 .....33	언덕길 및 내리막길 운행 .....51	엔진룸 점검 .....394
시스템 보호 기능 (가속 페달 응답 지연) .....53	안전벨트 미착용 경고 .....449	에어백 .....70	엔진룸 퓨즈 및 릴레이 박스 .....405
시스템 안전 모드 .....186	안전벨트 미착용 경고등 .....207		

엔진 브레이크(Engine Brake)란? .....280	오토 라이트 기능 .....130	유리창 습기 제거 .....149	음성 안내 및 동작 표시등 .....161
엔진 브레이크 사용 .....52,278,280	오토 라이트 기능 켜기 .....122	유리 청소 및 관리 .....57	하이패스 카드 .....159
엔진 시동 .....185	오토 비상등 .....123	음성 인식 기능 .....168	자동 주차 브레이크 (AUTO HOLD) .....303,435
엔진 시동과 운행(겨울철) .....419	오토 어프로치 .....128	이모빌라이저 시스템 .....85	자동 주차 유지 기능(AUTO HOLD) 표시등/경고등 .....211
엔진 오일 관리(겨울철) .....419	와셔액 .....136	이모빌라이저 시스템 경고등 .....208	자동차 부품의 타용도 사용 금지 .....3
엔진 오일 압력 경고등 .....207	와셔액 관리(겨울철) .....419	이중 주차 .....444	장기주차 모드 .....54
엔진 오일 점검 및 교체 .....395	와셔액 점검 및 보충 .....400	이중 주차(2열 주차) .....313	재난 시 라디오 주파수 .....382
엔진이 과열되어 경고등이 켜졌을 때 .....374	와이퍼 .....136	인포콘(Infoconn) .....167,427	적재하여 견인(상차 견인) .....378
엔진 점검 경고등 .....211	뒷유리 와이퍼 와셔액 연동 기능 ..137	인포콘 내비게이션 .....166	전동식 파워 스티어링 경고등 .....209
엔진 점검 경고등이 켜졌을 때 .....375	앞유리 와이퍼 와셔액 연동 기능 ..136	인포테인먼트 시스템 .....166	전면 유리 습기 감지 센서 .....141
엔진 정지 .....186	앞유리 와이퍼 작동 속도 조절 .....136	일반 조건 시 점검 및 교체 주기표 .....390	전방 장애물 감지 센서 .....305
주행 중 엔진 정지(비상 시) .....186	와이퍼 점검 및 블레이드 교체 .....403	임산부의 안전벨트 착용 .....65	전방 장애물 감지 시스템 ON/OFF 스위치 .....305
엔진 후드 .....118,433	요소수 및 오일, 엔진 냉각수, 브레이크 액의 용량/규격 .....389	<b>ㅌ</b>	전방충돌보조(AEB) .....314
엔진 후드 열림 레버 .....118	운전 자세 .....44	자기 인증 라벨 .....36	전방충돌보조(AEB) OFF 표시등 ..214
연료 부족 경고등 .....213	운행 시 안전 및 주의 사항 .....46	자동차 김 서림 제거장치(ADS) .....150	전방충돌보조(AEB) 경고등 .....213
연료 주입구 .....119	운행 전 확인 사항 .....41	자동차 변속기 차량 운행 .....279	전자식 변속 레버
영유아 및 어린이용 보조 시트 .....67	위밍업  "엔진 위밍업" 참조 .....49	엔진 브레이크(Engine Brake)란? .....280	D(주행) 위치 .....275
ISOFIX 어린이용 보조 시트 .....68	위험 물질 적재 금지 .....53	자동 변속기 안전 모드 .....281	N(중립) 위치 .....275
영유아, 어린이, 노약자, 임산부 탑승 시 주의 사항 .....47	윈도우(파워 윈도우) .....106	자동 변속기 시점이란? .....280	R(후진) 위치 .....274
영유아, 어린이는 보호 장구와 함께 뒷좌석에 탑승 .....47	뒷좌석 윈도우 잠금 기능 .....108	크립(Creep) 현상이란? .....280	전자식 변속 레버 목표 단수 이동 방법 .....273,438
오르막길 주차 시 주의 사항 .....302	운전석 윈도우 세이프티 기능 .....107	킥다운(Kick Down) 기능이란? .....281	전자식 자체 제어 기능(ESC) OFF 표시등 .....212
오일 및 요소수, 엔진 냉각수, 브레이크 액의 용량/규격 .....389	윈드 버펫팅(Wind buffeting) 현상이란? .....108	자동차 요금 지불 시스템(ETCS) .....159	전자식 자체 제어 기능(ESC) 작동 표시등/경고등 .....212
	윈터 타이어 .....416	단말기 정보 변경 .....165	
	윈터 타이어 장착 .....419	등록 .....164	
	유리 열선 .....148	발급 정보 확인 .....165	

전자식 제동력 배분 기능(EBD)···294	좌석 통풍 및 히팅 ······102
전자식 주차 브레이크(EPB) · 300,434	주간 주행등(DRL) ······126
전자식 주차 브레이크(EPB) 경고등·····210	주차 겨울철 주차 시 주의 사항 ······421
전자식 주차 브레이크(EPB) 비상 모드 ······ 301,376	내리막길 주차 시 ······302
전자식 주차 브레이크(EPB) 자동 해제 ······301	안전한 주차 및 정차 ······49
전조등·····122	오르막길 주차 시 ······302
각도 조절·····124	주차 보조 경고(PAS) ······ 305,444
전조등 상향 표시등 ······216	전/후방 주차 보조 경고·····305
전/후방 주차 보조 경고 ······305	후방 카메라 시스템·····310
전방 장애물 감지 센서 ······305	주차 브레이크 작동등(적색) ····209
후방 장애물 감지 센서 ······305	주행 거리(계기판 표시창)·····222
점프 케이블을 이용해 시동 걸기 ··372	주행 거리 초기화(계기판 표시창) ·222
정기 점검 및 교체 주기 가혹 조건 시 점검 및 교체 주기표 ·393	주행 시간(계기판 표시창)·····222
일반 조건 시 점검 및 교체 주기표 ·390	주행 시간(계기판 표시창) 초기화 ·222
정기 점검의 중요성 ······3	주행 시 도어 자동 잠금 기능·····91
정비사업장 및 정비 협력업체 이용 ······ 3,54	주행 정보 표시창 ······204
제작결함 관련 안내 ······32	주행 중 엔진 정지 금지 ······49
조명 켜짐 표시등 ······215	주행 중 엔진 정지(비상 시)·····186
좌석 조절 스위치/버튼/레버 ······94	중앙차선유지보조 ······330
통풍 및 히팅 앞좌석 히팅 스마트 제어····· 103	중앙차선유지보조(CLKA)·····442
좌석 등받이 포켓·····177	중앙차선유지보조 표시등/경고등 ·215

## 大

차대 번호(VIN) ······36
차량 개조 및 구조 변경에 관한 경고 사항 ······39
차량 관리 ······54
차량 상비 공구(OVM)·····370
차량 설정 ······224
차량 식별 ······36
차량에서 내릴 때 지나가는 차량 및 사람 주의 ······49
차량 자세 제어 기능(ESC) ·····296
차량 제원 ······37
차량 제원표 ······38
차량 키(스마트 키) 사용 시 주의 사항 ······58
차선변경 경고(LCW) ······362
차선유지보조(LKA) ······441
차선유지보조(LKA) 작동/ 작동 해제 ······326
차선유지보조(LKA) 설정 ·····326
차선유지(이탈)보조 표시등/ 경고등·····214
차선이탈경고(LDW)·····441
차선이탈경고(LDW) 작동/ 작동 해제 ······322
차선이탈경고(LDW) 설정 ·····322
차체 광택 작업 시 주의 사항·····56

창문 또는 선루프 밖으로 신체 일부를 내밀지 않도록 주의 ······48
천장 손잡이/옷걸이 ······173
철도 건널목 및 교차로 통과 ·····52
충돌 시 도어 잠금 자동 해제 기능 ··91
충전 경고등·····208

## ㄱ

카드 홀더 ······172
커밍 홈 라이트·····129
컵 홀더 ······175
콘솔 ······177
크립(Creep) 현상이란? ······280
클랙슨(klaxon)  ‘혼(Horn)’ 참조 ······158
킥다운(Kick Down) 기능이란? ··281
킥 모션 테일게이트* ······114

## E

타이어가 펑크 났을 때 ······377
타이어 공기압 모니터링 시스템 (TPMS)·····79,450
계기판의 TPMS 상태 표시 ··· 81,223
타이어의 공기압이 낮아진 상태를 감지한 경우 ······83

타이어의 위치를 바꿨을 경우 .....83

타이어 공기압 점검 .....415

타이어 구속 견인 .....378

타이어 마모 상태 점검 .....416

타이어 및 휠 점검 .....415

타이어 위치 교체 .....416

타이어의 공기압이 낮아진 상태를  
감지한 경우 .....83

타이어의 위치를 바꿨을 경우 .....83

타이어 적정 공기압 .....415

터널 진입 제어  
(자동 내/외기 제어) .....151

테일게이트 ..... 109,432  
 비상 시 테일게이트 열기 .....116  
 수동 테일게이트 .....109

파워 테일게이트  
 물체 끼임 인식 기능 ..... 112  
 열림 높이 재설정 ..... 112  
 초기화 ..... 113

테일게이트 또는 도어가 열린 상태로  
주행 금지 .....48

통풍 및 히팅 ☞ ‘좌석 통풍 및 히팅’  
참조 .....102

트립 컴퓨터 정보 .....221

**II**

파워 소켓 .....171

파워 시트 조절 .....96

파워 윈도우 사용 시 신체의 일부가  
끼이지 않도록 주의 .....48

파워 윈도우 ☞ ‘윈도우(파워 윈도우)’  
참조 .....106

파워 테일게이트\* .....110

패닉 모드 .....190

패싱 라이트 ☞ ‘상향등/하향등 동시에  
켜기(패싱 라이트)’ 참조 .....123

펍크 닳을 때 ☞ ‘타이어가 펍크 닳을  
때’ 참조 .....377

페이드(Fade) 현상이란? ..... 52,292

평균 속도(계기판 표시창) .....222

평균 속도 초기화(계기판 표시창) .....222

평균 연비 .....221

폭설이 내릴 때 .....385

풋 브레이크 .....292

퓨즈와 릴레이 점검 및 교체 .....405

프런트 룸 램프(오버헤드 콘솔) .....132

프런트 오토 와셔 .....136

프리텐셔너(Pretensioner) .....64

**ㅎ**

하이 마운티드 스톱 램프 ..... 121,409

하이패스 카드 .....159  
 구입 및 충전 .....164

하이패스 위반 시 유의 사항 .....165

하이퍼 바이저(HVS) .....152

하천 및 물이 고인 도로 운행 .....51

한국소비자원 ‘비충돌 사고(Non-crash  
Incident) 저감’ 경고 사항 .....34

한국소비자원 ‘안전벨트 관련 위해  
우려 용품’ 경고 사항 .....33

핸즈 OFF 경고등 .....217

헤드라이트 ☞ ‘전조등’ 참조 .....122

헤드램프 흡습제 .....408

헤드레스트 조절 ..... 95,99

헤드레스트 행거(코트 걸이) .....174

혼(Horn) .....158

화물실 부가 장치(5인승) .....181  
 화물실 보관함 .....181  
 화물실 보드 .....181

화물실 측면 보관함 .....178

화물실 후크 .....174

화재가 발생했을 때 .....383

환경 보호 관련 주의 사항 .....35

후방 장애물 감지 센서 .....305

후방 카메라 시스템 .....310

후측방 경고 시스템\* ..... 359,445

후측방 경보 시스템  
 후측방 경고(BSW) .....361

후측방 접근 경고(RCTW) .....363

후측방 접근 충돌 보조(RCTA) .....365

후측방 충돌 경고(BSW) .....361

후측방 충돌 보조(BSA) .....362

휠 세척 .....56

휠 점검 ☞ ‘타이어 및 휠 점검’  
참조 .....415

휠 정렬(얼라인먼트) 상태 및 타이어와  
휠의 밸런스 .....415

휴대폰 무선 충전 시스템 .....178

히터 .....141

히터 및 에어컨 조작 .....144

히팅 및 통풍 ☞ ‘좌석 통풍 및 히팅’  
참조 .....102