# 6. 계기판

	1단원
<ul> <li>계기판6-3</li> </ul>	2단원
● TRIP 및 MODE 전환 버튼6-4	2다의
● 계기판 트립컴퓨터 (TRIP COMPUTER)6-6	566
● 계기판 시스템 설정 (SYSTEM SETUP)6-8	4단원
● 계기판 시스템 점검 (SYSTEM CHECK)6-10	5단원
● 타이어 공기압 전시 버튼 및 TPMS6-11	6단원
• ECS (ELECTRONIC CONTROL SUSPENSION) 작동표시 및 경고등	7단원
EAS (ELECTRONIC SELF-LEVELING AIR	8단원
SUSPENSION) 작동 표시*	9단원
• 미터 표시기	10다의
● 변속 레버 위치 표시6-19	10한편
● 각종 경고등 및 표시등6-20	11단원

12단원

13단원

14단원



계기판



#### TRIP 및 MODE 전환 버튼

- 1. TRIP A/ B/ C 전환 버튼
- 2. MODE선택 UP버튼
- 3. MODE선택 버튼
- 4. MODE선택 DOWN버튼
- 5. 타이어 공기압 전시 버튼

#### 계기판 미터류 (게이지류)

CHAIRMAN 💓

- 6. 엔진 회전수 (RPM) 게이지
- 7. 냉각수 온도 게이지
- 8. 연료 게이지
- 9. 속도 게이지

전시창 (DOT/ TFT LCD*)
계기판 전시창
표시등 및 경고등
전조등 상향 표시등
프론트 안개등 작동 표시등
미등 표시등
스티어링 휠 히팅 표시등
시트벨트 경고등
리어 안개등 작동 표시등 (수출)
글로벌 워닝 (Grobal Warning)
ESP OFF 표시등
EAS 경고등

20. ABS 경고등

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19

- 21. ECS 경고등 22. ESP 경고등 23. 에어백 경고등
- 20. 에이크 816
- 24. 냉각수 온도 경고등
- 25. 도어 열림 표시등
- 26. 연료 부족 경고등
- 27. 주차브레이크 및 브레이크 오일 경고등
- 28. 자동주차 브레이크 작동 표시등
- 29. 엔진오일 압력 경고등
- 30. 충전 경고등
- 31. 엔진점검 경고등



- 33. EPB 경고등
- 34. 스마트 키 시스템 (PASE)에러
- 35. 오토 크루즈 표시등
- (크루즈 컨트롤 시스템 사양)
- 36. 동반석 시트벨트 경고등 (수출)
- 37. 동반석 에어백 작동 OFF 표시등 (수출)
- 38. 이모빌라이저 경고등
- 39. 스마트 키 확인 표시등
- 40. 윈터모드 표시등
- 41. SSPS 경고등

계 기

파

### TRIP 및 MODE 전환 버튼



TRIP (트립) 버튼



계기판 전시창내 구간 (TRIP) 및 적산거리 (ODO) 표시창

- 1. 구간거리 (TRIP)
  - TRIP 버튼을 짧게 누를때 마다 아래와 같이 변경되며 길게 누르면 0km로 해당 구간거리가 리셋 됩니다.



- 2. 적산거리 (ODO)
  - 표시 단위는 0~999999km이며 계기판 전시창 하단에 전시됩니다.
  - 차량 출고시 적산 거리계 (ODO)가 50km 미만이면 정상입니다.

### MODE/ UP/ DOWN 버튼

차량의 주행 관련 정보, 시스템 설정 및 점검 등을 설정 또는 확인 할 수 있는 버튼 입니다.











트립컴퓨터

Ν

DOT 계기판 사양

트립컴퓨터

시스템점검

시스템설정

15℃

MODE 화면에서 MODE간 항목 전환 및 해당 항목에서의 조정은 MODE UP () 또는 MODE DOWN (Immi)버튼을 짧게 눌러 전환 후 MODE 버튼을 짧게 누르십시오.



계 기 판

### 계기판 트립컴퓨터 (TRIP COMPUTER)





트립컴퓨터 활성화 상태에서 MODE 버튼 짧게 누름



차량의 현재 주행속도를 디지털화 하여 전시 표시범위: 0~260km/h



주의



는 다소 차이가 날 수 있습니다.

차 상태에서 확인하십시오.

차량시동 ON (또는 Reset) 시점부 터 OFF시점까지 주행시간 전시 리셋 (Reset): MODE스위치를 1초 이상 누름 표시범위: 0:00~99:59



트립컴퓨터는 계기판과 차량 주행 시스템간 내부적인 통신으로 그 정보를 계산

 계기판 MODE별 전시하는 주행정보는 차량 주행 시스템 중 기본이 되는 신호를 계산하여 전시창에 수치를 나타내는 것으로 실제 차량 상태와

• 안전 운행을 위하여 트립컴퓨터 내 정보 확인 및 설정은 안전한 곳에 주/정

하여 현재 차량의 주행상태를 참고 할 수 있도록 전시하는 시스템 입니다.



DOWN 버튼
짧게 누름
<u>UP</u> 버튼
짜게 느 ㄹ

평균 속도 화면에서 모드 스위치를 1초 이상 눌러 리셋 (Reset) 시점 부터 시동 OFF시점까지 평균 차 속 전시 리셋 (Reset): MODE스위치를 1초

이상 누름

표시범위: 0~999km/h









트립	컴퓨터	15°C
N	주행 가능 거	리 🗘
D	199 🔿	
м	km St	
101		1 4 1 2 2 4

현재 남아있는 연료량을 기준으 로 차량 주행 가능 거리를 대략 적으로 표시

연료의 잔류용량이 5리터 (ℓ) 이하이거나 주행가능 거리가 50km 이하일 경우 --- 로 표시

표시범위: 50km~999km 시동 OFF시: 이전의 주행 가능 거리 기억



UP 버튼 DOWN 버튼 짧게 누름 짧게 누름

10km/h 이상 주행 시 0.6초 동 안에 입력된 연료 및 이동거리 데이터를 기준으로 약 0.2초 마 다 마다 연비를 보정 및 산출하 여 전시합니다.

아주 짧은 시간에 지속적으로 변 경이 되는 부분으로 실제 평균 연비와는 차이가 날수 있으므로 참고 값으로만 활용하십시오.



차량 외기 온도센서에 의하여 산 출된 외기온도 전시

시동스위치 ON 상태 또는 주행 에서 외기온도가 영상 5°C에서 영하 5°C 범위에 있으면 시트벨 트 경고후 약 4초간 "결빙 주의" 가 표시됩니다. 이 메시지가 표 시되면 도로에 살얼음 등이 발생 할 수 있는 온도로 안전 운전에 각별히 주의하십시오.





- 주의 • 연료 탱크내의 실제 잔류연료량은 차량의 수평상태 및 주행 상태등에 의하여 계기판에 전시되는 주행 가 능거리와 실제 운행가능 거리는 다소 차이가 있을 수 있습니다. 주행 가능 거리 수치는 참고용으로 실제 연료 주입은 연료 경고등이 점등되기 이전에 주입하십시오.
  - 전시창에 나타나는 외기 온도는 엔진의 열과 주행상태에 따라 실제 외기온도와는 다소 차이가 날 수 있습니다.



계

기

판

### 계기판 시스템 설정 (SYSTEM SETUP)





MODE 상태에서 UP 버튼을 눌러 시스템 설정을 활성화 한 상태





시스템 설정은 부저 음량, 계기판 조명, 주차 보조장치, 시스템 언어등을 설정

하는 화면으로 사용자 편의에 맞도록 설정하는 화면입니다.

시스템 설정방법 (예)

설정하고자 하는 화면에서 MODE스위치를 1초이상 누르면 읍량 문자가 점멸하고 이때, UP 또는 DOWN스위치를 눌러 조정, 조정 완료 후 MODE스위치를 짧게 누릅니다. 이후 각 시스템별 설정 과정은 동일 합니다.

CHAIRMAN 💓

후방 경고 설정: 후방 장애물

전후방 경고 설정: 전후방 장애물

표시 전시

표시 전시

한 경고는 계속됩니다.

시스템 설정 150 N 평균연비설정 D 주유시 초기확 설정 M 123456 km TRIP A123.4	평균연비설정은 주유 / 기화되도록 설정하거나 할 수 있습니다. 원하는 시작점부터 평균연비를 하고자 하면 해당 트립 터 화면에서 모드버튼을 게(1초 이상) 누르십시오	시 초 해제 짧게 누름 구간 측정 컴퓨 음 길 UP 버튼 2. 짧게 누름	시스템 설정 타이어전 P R 123456 km	-5'C 형렬표시 께 짐 켜 짐 TRIP A123.4	현재 차량 타이어의 정렬 방 향을 표시하여 차량의 진행 방향을 운전자에게 예측가능 하도록 하는 화면으로 ON/ OFF할 수 있습니다.
			D	own] 버튼 짧게 누름	버튼 짧게 누름
DOWN 버튼 짧게 누름       시스템 설정         UP 버튼 짧게 누름       기 나름         123456 km       123456 km         타이어 압력값을 표 위를 변경할 수 있음	15'C / S / S / S / S / S / S / S / S / S / S	시스템 설정	15'C 어 한글 English TRIP A123.4 구등을 한글 또 할 수 있는 화면	DOWN 버튼 짧게 누름 말P 버튼 짧게 누름 일 때가 다름 일	····································

 $\bigcirc$ 

계 기 판

### 계기판 시스템 점검 (SYSTEM CHECK)





시스템 점검은 차량 주요 시스템의 이상 유무 및 조치사항을 계기판에 문자로 나타내 주는 항목 입니다.

계기판에 경고등 점등 또는 차량에 이상 현상 발생시 시스템 점검 항목을 확인해 보시기 바랍니다.

### MODE 상태에서 <u>UP</u>버튼을 눌러 시스템 점검을 활성화 한 상태

MODE버튼을 짧게 누름 차량에 이상이 있을 경우 우측과 같이 이상이 있는 해당 시스템이 전시됩니다.



그외 시스템에 이상이 발생할 경우 \_\_\_\_\_\_버튼을 짧게 누르면 위와 같 이 해당 항목이 표시 됩니다.





## 타이어 공기압 전시 버튼 및 TPMS

타이어 공기압 자동감지 시스템 (**TPMS**: Tire Pressure Monitoring System) 은 각 타이어의 공기압을 감지하여 타이 어 공기압이 과도하게 높거나 낮을 경우 운전자에게 알려줌으로써 타이어의 공기압으로 인한 사고를 미연에 예방 할 수 있는 안전 보조장치 입니다.

또한 TPMS에 이상이 있을 경우 계기판에 글로벌 경고등이 70초간 점멸 후 점등 및 전시창에 상태가 표시되어 시스템 이상을 표시 합니다.





계 기

파

### 타이어 공기압 및 상태 표시

타이어에는 적정 공기압이 있으나 공기압 정상과 이상의 판단은 단순히 공기압이 적정 공기압과 상이한다는 것으로 판단해서는 안되며, 타이어 공기압 상태가 **타이어 정상 (Normal)** 이라고 전시되는 것을 타이어 공기압이 정상인 것으로 판단하십시오.



### 타이어 공기압

시동 후 30km/h 이상의 속도로 주행하면 9분 이내에 타이어 공기압이 전시됩니다. 공기압이 표시되지 않을 때에는 우측과 같이 --로 표시 됩니다.







### 타이어 공기압 상태

계기판 좌측의 타이어 공기압 전시 버튼을 눌러 타이어 공 기압 전시모드로 전환할 경우 공기압이 표시됩니다. 타이어 공기압에 이상이 없으면 **타이어 정상 (TIRE PRESSURE OK)**이 전시 됩니다.

타이어 공기압에 이상이 있을 경우에는 공기압의 이상 정 도 에 따라 다음과 같이 전시되고, 전시화면에서 이상이 있 는 타이어가 점멸 합니다.

### 압력 점검 (LOW PRESSURE)

압력 부족[과대] (VERY LOW [HIGH] PRESSURE)

타이어 펑크 (PUNCTURE DETECTED)

압력 불균형 (IMBALANCE)







경우 표시되며 좌우 타이어 표시가 교대로 점멸합니다.

123456km **TRIP A123.4** 좌우 타이어의 공기압이 안전 운행에 영향을 줄 만큼 차이가 날

압력 불균형 15°C N 32 32 ^ D . 45 30 M psi

타이어 공기압이 점검을 받을 정도로 부족한 상태임을 나타내 는 것입니다. 타이어 상태와 공기압을 점검하여 타이어를 수리 교환 하거나 타이어 공기압을 보충하십시오.



타이어 공기압 감지 시스템 (TPMS)의 경고 상태 표시



타이어 공기압이 급격하게 낮아질 때 발생하므로 운행을 중 단하시고 즉시 타이어 상태와 공기압을 점검하여 타이어를 수 리 또는 교환하십시오.



압력과대일 경우에는 해당 타이어 공기압을 낮추어 주십시오.

**참고** 보다는 심각하지는 않지만 되도록이면 최대한 빨리 타이어

압력 점검이 표시될 때에는 해당 타이어가 다른 타이어들

과 압력차가 생길때 발생됩니다. 압력 부족 또는 과대 표시

타이어 공기압이 과대할 때 전시됩니다.

공기압 상태를 점검하십시오.

계 기

판

### 글로벌 워닝 경고등





### 타이어 위치 교환, 타이어 교환

### 타이어의 위치를 교환 하였을 경우

타이어의 위치를 교환 하였을 경우 TPMS는 각 타이어의 위치를 재 설정 합니다. 차속 30km/h 이상의 속도로 주행하면 9분 이내에 자동 으로 재설정 됩니다.



• 주행 조건에 따라 타이어 위치 재설정 시간은 달라질 수 있습니다.

- 계기판에 글로벌 경고등이 점멸하면 타이어의 공기압을 감지 할 수 없습니다. 이럴 경우 타이어 압력 점검, 부족, 과대, 불균형과 경고 같은 타이어 공기압 관련 위급상황을 운전자에게 알려 줄 수 없게 되어 타이어 공기압으로 인한 사고 위험에 처할 수 있습니다. 재 시동 후 30km/h 이상 최대 9분이상 주행을 해도 글로벌 경고등이 자동으로 소등되지 않을 경우에는 당사 정비사업장 에서 점검 및 정비를 받으시기 바랍니다.
  - 계기판에 글로벌 워닝등이 점등 되어 있을 때에는 타이어 공기압 이 부족, 과대, 불균형한 상태이므로 반드시 타이어 공기압 점검 을 하십시오.

### 스페어 타이어로 교체 하였을 경우

스페어 타이어로 교체 하였을 경우 TPMS시스템은 각 타이어의 위치 를 재설정 합니다. 차속 30km/h 이상의 속도로 주행하면 9분 이내에 자동으로 재설정 됩니다.

▲ 주의	<ul> <li>스페어 타이어로 교환 후 펑크난 타이어를 트렁크에 싣고 주행할 경우 펑크난 타이어의 공기압을 인식하여 타이어 공기압 부족 메 세지가 표시되거나 글로벌 워닝이 점등될 수 있습니다.</li> </ul>
	<ul> <li>시중의 타이어 펑크시 주입하는 보조제 사용시 휠 모듈의 손상등 으로 TPMS가 정상적으로 작동되지 않을 수 있습니다.</li> </ul>

### TPMS 사용시 주의사항



### TPMS의 작동원리

TPMS는 휠에 장착된 휠 모듈로 부터 공기압과 온도 데이터를 무선으로 TPMS 유니트에 송신하여 온도가 보정된 공기압을 계기판 전시창에 표시 합니다.

- · 계기판 전시창에 압력 부족/ 타이어 펑크/ 압 력 불균형/ 압력 과대가 표시되면 타이어 공기 압에 이상이 발생한 것이므로 즉시 타이어 공 기압을 조정 하거나 타이어 수리 또는 교체하 시기 바랍니다.
  - TPMS장치를 과신하지 마시고, 차량 주행 전에 는 반드시 타이어 상태를 육안 확인 및 공기압 상 태를 체크 하시기 바랍니다.

- · 겨울철 눈길 주행, 진흙탕 주행시와 같이 타이어 휠에 부착된 송신 장치와 차량에 부착된 수신장치 사이에 이물질이 끼어 통신이 방해를 받거나 강한 외부 전파로 인 한 전파 방해시 또는 금속 물질이 TPMS 유니트에 가까이 있을 경우에는 타이어 공 기압 표시가 늦어지거나 정상적으로 표시가 되지 않을 수 있습니다.
  - TPMS는 무선으로 휠 모듈과 통신을 하므로 이동식 과속 감지 카메라를 감지 할 수 있는 장치와 같은 전파 방해를 일으킬 수 있는 전자기기를 차량에 부착할 경우 또는 강한 전자기장이 있는 지역 에서는 TPMS가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
  - 휠 모듈 (공기압 감지센서)이 장착되지 않은 휠을 차량에 장착할 경우 글로벌 경고 등이 점멸되고, TPMS시스템에 이상이 발생합니다.
  - 타이어를 교환하거나 타이어 압력 센서를 교환할 경우 반드시 작업 후 타이어의 압 력을 확인하시고 적정 공기압 (32psi)으로 맞추십시오. 단, 겨울철 (12 ~ 2월 중)에 는 계기판에 표시되는 압력이 34psi가 되도록 공기압을 맞추시면 타이어 성능이 최 적 상태가 됩니다.
  - 타이어에 공기를 주입할 경우, 공기주입 장치의 공기압 표시와 TPMS에서 전시되는 공기압이 다를 수 있습니다.



계

기

파

ECS (ELECTRONIC CONTROL SUSPENSION) 작동표시 및 2



ECS 스위치를 올릴 때마다 차량의 서스펜션 상태를 3단계로 계기판 전시창에 표시하며 ECS 시스템에 이상이 발생할 경우 ECS 경고등이 점등됩니다.



– ECS 상태표시

(S: SPORT모드, C: COMFORT모드, 표시 없음: AUTO모드)

	AUT	[0 모	<u> </u>	
시스	스템 점검			1/1
N	4	알	림	
D		EC	s	
M	AU	то і	NODE	
	235km	TR	IP A 1	23.4

**AUTO 모드**로 설정하면 노면 상태 에 따라 서스펜션 장치의 감쇄력을 SPORT (HARD) 또는 COMFORT (SOFT)하게 제어하는 모드 입니다.



SPORT 모드로 설정하면 서스펜션 장치의 감쇄력을 HARD (하드)하게 설정하는 모드입니다.

(	COMFOR	RT 모드	
시스턷	점검	1	/1
N	알	림	
D	E	cs	
▼ M C	COMFO	RT MODE	
23	5km	TRIP A 123	.4

COMFORT 모드로 설정하면 서스 펜션 장치의 감쇄력을 SOFT (소프 트) 하게 설정하는 모드입니다.

EAS (ELECTRONIC SELF-LEVELING AIR SUSPENSION) 작동 표시\*



EAS 스위치 (UP/ DOWN) 조작이나 차량 속도 변화에 의해 계기판 전시창에 EAS의 작동 상태가 전시됩니다. 각 상태의 전환 가능 조건은 차속에 따라 다르며 EAS시스템에 이상이 발생될 경우 EAS 경고등이 점등 됩니다. 상세 내용은 4단원을 참조하십시오.





차량이 지면으로부터 높아지고, 이 러한 작동이 완료되면 계기판 전시창 에 위와 같이 수초간 전시 됩니다.

( )

CHAIRMAN



오프로드나 고속주행 상태에서 일반 주행 상태로 전환이 완료되면 계기 판 전시창에 위와 같이 수초간 전시 됩니다.



차량 높이가 낮아지고, 이러한 작동 이 완료되면 계기판 전시창에 위와 같이 수초간 전시 됩니다.



### 미터 표시기







차량의 주행 속도 (km/h)를 지시합니다.

엔진 1분당 회전수를 지시합니다. 지침이 가리키는 숫자에 1,000을 곱하면 현재 엔진 회전속도가 됩니다. 위험 구간인 6,500을 넘지 않도록 주의하십 시오.

### 적정 공회전 RPM

G32D/G36D엔진	700 ± 50
G50D엔진	570 ± 50



냉각수 온도게이지 🙆

엔진 냉각수의 온도를 표시 합니다.



### 연료 게이지 🖲

남아있는 연료의 양을 표시합니다. E부근에 가까워지면 연료를 보충 하십시오.





변속 레버 위치 표시

### TFT LCD 계기판 사양



DOT 계기판 사양







변속레버의 위치 및 조작에 따라 P, R, N, D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 이 점등 됩니다. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7단 표시는 변속레버를 수동 변속 (M) 위치로 이동했을 때 나타납니다.



계 기 판

### 각종 경고등 및 표시등



1. 전조등 하향등/ 안개등 표시등



전조등 상향 표시등



프론트 안개등 표시등



미등 표시등

- 헤드램프를 상향 (하이빔)으로 작동하면 상향등이 점등 됩니다.
- 안개등은 미등 점등 상태에서 안개등 스위 치를 작동하면 표시등이 점등됩니다. 리어 안개등 (적용국가)이 적용된 차량인 경우 리어안개등 (()(主)도 점등 됩니다.

▲ 상향등을 켜고 주행하면 마주 오는 차 량 운전자 시야를 방해하여 안전 운행 에 지장을 줄 수 있습니다. 상향등은 야간 주행시 주변이 어둡거나 전방 상 황을 예측하기 힘들 때에만 사용하시 기 바랍니다. 2. 시트벨트 경고등



시트벨트를 착용하 지 않는 경우 점등 됩니다.

시트 벨트를 착용하지 않고 시동 스위치를 **ON** 위치로 하면 경고음이 울리 면서 6초간 경고등이 점멸 합니다. 이때, 일정 속도 이 상으로 주행을 하면 지속적인 경고음이 울 리게 됩니다.



3. 글로벌 워닝



타이어 공기 압력 및 TPMS 이상 시 경고등 점등됩니다.

<b>소</b> 주의	<ul> <li>글로벌 워닝이 점등 되었을 시에는 타 이어 공기압이 부족한지 점검하시기 바랍니다. 타이어 공기압이 부족할 경 우 타이어 이상 유무를 반드시 육안 으로 확인하시고 공기압을 규정압력 (32psi)으로 보충하십시오.</li> </ul>
	<ul> <li>스페어 타이어 교환, 타이어 위치 교환 또는 새로운 휠 모듈(공기압 감지센서) 을 장착 하였을 경우 글로벌 경고등이 70초간 점멸될 수 있습니다.</li> </ul>
	<ul> <li>계기판에 글로벌 경고등이 70초간 점 멸될 경우 타이어 공기압을 감지할 수 없습니다. 이럴경우 타이어 공기압 부 족, 과다, 불균형과 같은 타이어 공기압 압 관련 위급상황을 운전자에게 알려 줄 수 없게 되어 타이어 공기압으로 인 한 사고 위험에 처할 수 있습니다.재시 동후 10분 이상 주행을 해도 경고등이 자동으로 소등되지 않을경우에는 당 사 정비사업장에서 점검 및 정비를 받 으시기 바랍니다.</li> </ul>

### 4. EBD 경고등



EBD (Electronic Brake Force Distribution) 시스템은 ESP시스템의 일부로 브레이크 페달 작동시 브레이크 압력을 전자적으로 후륜 좌/ 우 휠에 분배하는 장치로 해당 시스템에 이 상이 있을 경우 주차브레이크 경고등과 ABS 경고등이 동시에 점등 됩니다.



CHAIRMAN

5. EAS 경고등



전자제어 에어 서스펜션 (**EAS**: Electronic self Leveling Air Suspension) 장치에 이상이 있 을 경우 점등됩니다. 보다 자세한 내용은 4단 원의 EAS내용을 참고 하십시오.

이 경고등이 점등되면 EAS 장치에 이상 이 있는 것이므로 당사 지정 정비사업장에서 점 검 및 정비를 받으 십시오.

EAS의 레벨링을 고정 시키는 EAS LOCK 설 정 스위치 (1) 작동시에는 EAS 경고등이 녹 색으로 표시 됩니다.



6. ECS 경고등



시동키 스위치 ON위치에서 점등되었다가 전 자제어 현가장치 (ECS: Electronic control suspension)에 이상이 없으면 소등됩니다. 이 경고등이 시동 후에도 꺼지지 않거나 주 행 중에 계속 점등되면 ECS 시스템에 이상 이 있는 것이므로 당사 지정 정비사업장에서 점검 및 정비를 받으십시오.



기

파

#### 7. 에어백 경고등



시동 스위치 **ON** 위치에서 점등되었다가 시 스템에 이상이 없으면 소등됩니다.

이 경고등이 시동 후에도 꺼지지 않거나 주행 중에 점등되면 에어백 시스템에 이상이 있는 것이므로 당사 지정 정비사업장에서 점검 및 정비를 받으십시오.

#### 8. ABS 경고등



시동 스위치 **ON** 시 점등되었다가 ABS 시스 템에 이상이 없으면 소등됩니다.

· 시동 후에도 경고등이 소등되지 않거나 주행중 경고등이 점등되면 ABS 관련 장치에 이상이 발생한 것으로 ABS 기능은 작동되지 않고 일반 브레이크 기능만 작동되는 것입니다. 신속히 당사 지정 정비사업장에서 점검을 받으십시오.
 · ABS는 급제동시 차륜이 잠겨서 차량을 조향할 수 없는 상황을 방지하기 위한 장치입니다.따라서 ABS 장

기 위한 장치입니다.따라서 ABS 장 치는 제동거리에는 크게 영향을 미치 지 않습니다.

 ABS 장착 차량은 엔진 시동후 초기 주 행시 내부 유압장치에 강제로 유압을 보내 이상이 없는지 점검하는 자기진단 기능이 있습니다. 이때 브레이크 페달에 진동과 소음이 발생할수 있습니다. 이는 ABS가 정상적인 작동을 수행하고 있음 을 나타냅니다.

### 9. ESP 경고등/ ESP OFF 표시등



**ESP OFF** 스위치를 눌러 ESP 기능을 중단 시키면 ESP OFF 표시등이 점등됩니다. 또 한 ESP기능이 작동 중일 때에는 ESP경고 등이 점멸합니다.

ESP 경고등이 점등되어 있으면 시스템 고장 이므로 가까운 당사 정비사업장에서 점검 및 정비를 받으시기 바랍니다.

차량 자세 교정 시스템 (ESP: Electronic Stability Program)에 관한 자세한 내용은 4 단원의 ESP OFF 스위치 및 7단원 내용을 참고 하십시오.



### 10. 엔진과열 경고등



### 11. 도어 열림 경고등



엔진 냉각수 온도가 규정값보다 높으면 엔진 과열 경고등이 점멸하고 냉각수가 부족할 경 우에는 점등됩니다. 경고등이 점멸하거나 점 등되면 차량 주행을 삼가하시고 차량을 안전 한 곳에 정차시켜 엔진을 식히십시오.

엔진 과열 경고등에 관한 자세한 내용은 11 단원의 엔진이 과열 되었을 때의 대처 방법 을 참고하시기 바랍니다. 도어가 열려 있거나 완전히 닫히지 않았을 경우, 도어 열림 경고등이 점등됩니다.

 위 경고등이 점등된 상태에서 주행 하면

 승객의 안전에 심각한 위험이 있게 되므

 로 도어의 닫힘 상태를 확실히 확인한 후

 주행하십시오.

### 12. 연료 부족 경고등



연료탱크 연료량이 부족할 때 점등됩니다.

그러나, 차량상태와 주행도로의 경사도등에 따라 경고등 점등시기는 다소 차이가 날 수 있습니다. 되도록이면 연료 경고등 점등 전 에 연료를 보충 하십시오.



계

기

판





CHAIRMAN

### 13. 주차 브레이크 및 브레이크 오일 경고등

![](_page_23_Picture_1.jpeg)

### 적색 경고등 점등

- 주차 브레이크가 작동 중일 때 점등
- 브레이크 오일이 부족할 경우 점등

### 적색 경고등 점멸

 차속이 3km/h 이상의 속도에서 EPB스위 치를 위로 당기면 (EPB 비상모드) 차량에 제동력이 생기면서 적색 주차 브레이크 경 고등이 점멸

### 녹색 경고등 점등

 자동 주차 브레이크 기능을 설정 (AUTO PARK 점등) 한 상태에서 브레이크 페달 을 밟아 차량이 정지하면 주차 브레이크 가 작동하면서 녹색 주차 브레이크 경고 등이 점등됩니다.

### 14. 자동 주차 브레이크 설정 표시등

![](_page_23_Picture_10.jpeg)

자동 주차브레이크 설정 스위치를 위로 당 기면 계기판에 AUTO PARK 가 점등 (녹색) 됩니다. 다시 한번 위로 당기면 자동 주차 브 레이크 기능이 해제되면서 AUTO PARK 가 소등 됩니다. 15. EPB 경고등

![](_page_23_Picture_13.jpeg)

EPB 시스템에 이상이 있을 경우 점등 됩니 다. 이 경고등이 점등 또는 점멸하면 전자 동 파킹 브레이크 (EPB: Electric Parking Brake) 에 이상이 발생한 것이므로 당사 정 비사업장에서 점검 및 정비를 받으십시오. 보다 자세한 내용은 4단원의 EPB 내용을참 고 하십시오.

 
 EPB 고장으로 주차 브레이크가 작동 하지 않는 상태에서 비상 주차를 해야 할 경우 안전한 평지에 정차한 후 변속 레버를 P위치에 놓으십시오.

 자동 주차 브레이크가 작동된 상태에 서 주차 브레이크가 해제되지 않으면 스페어 타이어 장착 부위에 있는 자동 주차 브레이크 해제 레버를 당겨 주차 브레이크를 해제 하십시오.

### 16. 엔진오일 압력 경고등

![](_page_24_Picture_1.jpeg)

시동 스위치 ON 시 점등되었다가 시동이 걸 리면 소등 됩니다.

이 경고등이 시동 후에도 꺼지지 않거나 주 행 중에 점등되면 엔진 오일의 유량에 이상 이 있는 것이므로 당사 지정 정비사업장에서 점검 및 정비를 받으십시오.

이 경고등이 점등된 상태에서 계속 주 행하면 엔진에 심각한 손상이 발생할 경고 수 있으므로 즉시 운행 을 중단하고 당 사 지정 정비사업장에서 점검 및 정비 를 받으십시오.

17. 충전 경고등

![](_page_24_Picture_6.jpeg)

시동 스위치 ON 시 점등되었다가 시동이 걸 리면 소등 됩니다.

이 경고등이 시동 후에도 꺼지지 않거나 주 행 중에 점등되면 충전 시스템에 이상이 있 는 것이므로 되도록이면 AV시스템 및 히터 장치 같은 전장품의 사용을 중단하시고, 당 사 지정 정비사업장에서 점검 및 정비를 받 으십시오.

18. 엔진점검 경고등

![](_page_24_Picture_10.jpeg)

이 경고등은 엔진제어 관련 각종 센서 및 장 치들 (배출가스 시스템 포함)에 이상이 있을 경우 점등됩니다. 이 경고등이 점등되면 당 사 정비사업장을 방문하여 점검 및 정비를 받으십시오.

![](_page_24_Picture_12.jpeg)

계

기

파

엔진 점검 경고등이 점등되면 엔진 구동 력 감소, 변속단수 고정, 시동 꺼짐과 같 경고 은 현상이 나타날 수 있습니다. 이러한 증상은 차량 시스템을 보호하기 위해 안 전모드로 전환된 것입니다. 이러한 증상 이 나타날 경우 당사 정비사업장에서 점 검 및 정비를 받으십시오.

![](_page_24_Picture_14.jpeg)

![](_page_24_Picture_16.jpeg)

### 19. AUTO CRUISE 경고등/표시등

![](_page_25_Picture_1.jpeg)

오토 크루즈 컨트롤을 작동하면 이 표시등 이 점등되고 해제하면 소등됩니다. 시스템 에 이상이 있을 경우 엔진점검 경고등이 점 등됩니다.

$\sqrt{2}$
참고

AUTO 크루즈 컨트롤 사양이 적용된 차 량은 ACC(액티브 크루즈 컨트롤) 장착차 량과 달리 차간거리 설정 및 자동 가/감속 기능이 없습니다. 20. ACC (액티브 크루즈 컨트롤) 경고등/ 표시등

![](_page_25_Picture_6.jpeg)

- ACC관련 시스템에 이상이 있을 경우 점등 (황색) 되며 ACC스위치를 작동하 여 시스템이 활성화 되면 녹색으로 점 등됩니다.
- 상세내용은 4단원을 참조하십시오.

![](_page_25_Picture_9.jpeg)

### 21. 스마트 키 시스템 (PASE) 에러

![](_page_25_Picture_11.jpeg)

스마트 키 시스템 (PASE) 에 이상이 있을 경우 점등 됩니다.

### 22. 스마트 키 확인 표시등

![](_page_26_Picture_1.jpeg)

23. SSPS (차속 감응형 파워 스티어링) 경고등

![](_page_26_Picture_3.jpeg)

스마트 키 (PASE) 장착 차량인 경우 스마트 키를 차량 실내 또는 트렁크내 두고 도어를 닫을 경우 점등됩니다. 차속 감응형 파워 스티어링 (SSPS)장치에 이상이 있을 경우 점등 됩니다. 이 경고등 이 점등되면 스티어링 휠의 조향 느낌이 무 거워 집니다.

### SSPS란

차속 감응형 파워 스티어링 (**SSPS**: Speed Sensitive Power Steering)은 고속에서 스티 어링 휠 조향감도를 무겁게 하고 저속에서는 가볍게 하여 주행 편의성과 조향 안전성을 높 여주는 장치입니다.

![](_page_26_Picture_8.jpeg)

#### 24. WINTER 모드 표시등

![](_page_26_Picture_10.jpeg)

겨울철에 미끄러운 도로에서 출발하기 위 해 자동 변속기의 모드 스위치의 W부분을 누르면 점등 됩니다. S부분을 누르면 소등 됩니다.

(자세한 내용은 7단원 변속기 관련장치 및 제동장치편을 참조 하십시오.)

![](_page_26_Picture_13.jpeg)

기 판

![](_page_26_Picture_14.jpeg)

![](_page_26_Picture_15.jpeg)

### 25. 이모빌라이져 표시등

![](_page_27_Picture_1.jpeg)

이모빌 라이저가 내장된 스마트 키 또는 리 모콘 키가 없는 상태에서 시동 스위치를 눌 러 시동을 걸려고 할 때 점등됩니다. 이때는 스마트 키 또는 리모콘 키를 다시 한번 확인 하신 후 시동을 거십시오.

### 26. 스티어링 휠 히팅 표시등

![](_page_27_Picture_4.jpeg)

스티어링 휠 히팅 스위치를 누르면 스티어링 휠 내의 열선이 작동되고 이 때, 점등됩니다. 다시 한번 누르면 열선 작동이 중지되고 표 시등이 소등됩니다.

### 27. ESCL 점검

![](_page_27_Figure_7.jpeg)

ESCL (Electric Steering Column Lock)은 기계적인 스티어링 핸들 잠금 장치가 아니 라 전기적인 신호로 스티어링 핸들을 고정 (잠금)하는 장치로 관련 시스템에 이상이 있 을 경우 위와 같은 메세지가 계기판에 전시 됩니다.(별도의 경고등 없음)

일시적인 장애 등으로 인해 발생되는 경우 정 비업소를 방문하시기 전에 시동스위치 OFF 후 다시 ON 한 상태에서 핸들을 좌우로 돌리면 시 스템이 정상적으로 작동될 수 있습니다.

![](_page_27_Picture_10.jpeg)

![](_page_28_Picture_0.jpeg)

![](_page_28_Picture_1.jpeg)

![](_page_29_Picture_0.jpeg)

![](_page_29_Picture_1.jpeg)