
AV SYSTEM을 구입하여 주셔서 진심으로 감사를 드립니다

본 설명서는 AV system 사용법에 대하여 간략히 설명하고 있습니다. 제품을 사용하시기 전에 본 사용설명서를 반드시 읽고 숙지하셔서 안전하고 유용하게 제품을 사용하시기 바랍니다.

- 본 사용설명서에 사용된 지도 화면은 새로운 내용 추가 및 변경에 의해 실제 도로사정과 일치하지 않을 수도 있으므로 양해바랍니다.
- 본 사용설명서에서 표현된 색상은 인쇄 잉크의 색상 표현 한계 때문에 실제 제품의 화면과 다소 다르게 보일 수도 있습니다.
- 본 제품의 디자인 및 규격은 제품의 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있음을 유념하여 주시기 바랍니다.
- 소프트웨어 업그레이드 시, 설명서의 내용과 차이가 발생할 수 있습니다.
- 본 제품은 사양에 따라 이미지가 다를 수 있습니다.
- 본 사용설명서는 KG MOBILITY 인터넷 홈페이지(www.kg-mobility.com)에서 상세하게 보실 수 있습니다.



목차



기본				
경고사항				
주의사항 5				
제품의 주요 정보 6				
NAVI	웹	INFOCONN		

AVN	
HOME 화면에 대하여	8
스티어링 휠 리모트 스위치	10
기본 조작에 대하여	11
MENU 화면에 대하여	23
MODE 선택에 대하여	26
블루투스 신규등록	34
일반 설정에 대하여	37
차량 설정에 대하여	41
Rear view camera에 대하여	65
AVM(Around View Monitoring)에 대하여	66
Infoconn 서비스에 대하여	76

기본

경고사항

주의사항

제품의 주요 정보

경고사항



교통 상황에 주의하여 운전하여 주십시오. 목적지 안내 중에 규제 표시 변경 등에 의해 진입 금지 등의 경로를 안내하는 경우가 있습니다.



본 제품은 자동차 전용 장착 제품이므로 자동차 이외의 제품에 장착하여 사용하지 마십시오. 본 AVN 시스템의 장착 위치를 변경할 때는 안전을 위해 반드시 구입한 판매점이나 A/S센터에 의뢰하여 주십시오. 장착하거나 분해하는 것은 전문 기술이 필요합니다.



주행 중의 계기 조작은 전방 주시 소홀 등으로 인하여 사고를 유발할 수 있습니다. 반드시 차를 정차시킨 후 조작하여 주십시오. 또한 주행 중에는 안전을 위하여 일부 기능은 작동하지 않습니다. 자동차가 정지했을 경우에는 모든 기능의 화면 터치가 가능해집니다.



제품에 무리한 충격을 가하지 마십시오. 모니터 전면에 직접적인 압력을 주면 액정 패널 및 터치 패널이 파손될 수 있습니다.



터치스크린을 청소할 때에는 전원을 끈 후 잘 마른 부드러운 헝겊으로 닦아 주십시오. 딱딱한 헝겊이나 화학 걸레 또는 유기용제(알코올, 벤젠, 신나 등)는 패널 표면에 상처를 내거나 변질시킬 우려가 있으므로 절대로 사용하지 마십시오. 만일 제품에 이상이 생기면 판매점 또는 A/S 센터로 연락하여 조치를 받으십시오.



시동을 켜지 않고 장시간 기기를 켜놓았을 시 화면에 방전 문구가 나타납니다. 반드시 시동 후 시스템을 조작하십시오.

- 주행 중에 운전자가 화면을 볼 때는 반드시 최소한의 시간으로 보아 주십시오. 화면 주시 시간이 길어지면 교통사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 내비게이션에 의한 경로 안내 시에도 실제의 교통 규제에 따라 주행하여 주십시오. 내비게이션에 의한 경로 안내만으로 주행하면 실제의 교통규제에 위반되는 경우가 있어 교통사고의 원인이 됩니다.
- 운전자는 운전 중에 지점 등록, 시설 검색 등의 조작을 하지 마십시오. 전방 주시 소홀로 사고 원인이 될 수 있습니다. 반드시 정차하여 조작하여 주십시오.
- 제품 내부에 물이나 이물질이 유입되는 것에 유의하여 주십시오. 발연, 발화, 고장 등의 원인이 됩니다. 만일, 이물질이 들어갔거나 물에 젖어 연기가 나는 등의 이상이 생기면 즉시 사용을 중지하고 판매점 및 지정된 A/S점으로 문의하여 주십시오. 그대로 사용하면 고장의 원인이 됩니다.
- 화면이 보이지 않거나 소리가 나오지 않는 등의 고장상태로 사용하지 마십시오. 사고(화재, 감전 등)나 제품의 치명적인 고장의 원인이 됩니다.
- 본 제품을 조작할 때는 주.정차 금지구역에는 조작하지 마십시오. 안전사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 본 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오. 사고, 화재, 감전의 원인이 됩니다.

제품의 주요 정보

제품의 주요 정보

Bluetooth

Bluetooth 문자 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.의 등록 상표이며, 모든 블루투스 마크 및 로고 사용은 라이선스에 따른 것입니다. 블루투스 무선 기술을 이용하기 위해서는 블루투스 기능이 지원되는 휴대폰이 필요합니다.

• KC 인증

다양한 환경에서 제품의 안전성이 보장됩니다.

• AVN에 대해서

기존 AVN에 통신서비스인 텔레매틱스를 추가 적용한 제품으로, 운전자가 실시간 자동 업데이트 및 컨텐츠 활용 등 더욱 다양한 기능을 사용할 수 있습니다. (* SW 버전에 따라 UI 및 동작이 다를 수 있습니다.)





AVN

HOME 화면에 대하여

스티어링 휠 리모트 스위치

기본 조작에 대하여

MENU 화면에 대하여

MODE 선택에 대하여

블루투스 신규등록

일반 설정에 대하여

차량 설정에 대하여

Rear view camera 에 대하여

AVM(Around View Monitoring)에 대하여

Infoconn 서비스에 대하여

HOME 화면에 대하여



- Navigation 모드를 표시합니다.(Default)
- 영역을 길게 눌러(1.5초 이상) 클러스터 쪽으로 드래그 시 클러스터 화면에 표시합니다. (Navigation, 미디어 정보, 전화 정보)



- 화면을 길게 눌러, 사용자가 원하는 모드의 위젯을 추가할 수 있습니다.
- 위젯이 있을 경우, 길게(1.5초 이상) 누를 시위젯 변경, 짧게(1.5초 이하) 누를 시설정해둔 모드로 이동합니다.

HOME 화면에 대하여



• 좌/우로 드래그하여 모드를 변경합니다. (Navi →Infoconn → Radio → BT Music → USB Media → My Media → EV Mode → Phone → 나침반 → 날씨)




• 하단에 주행 가능 거리와 현재 위치를 표시합니다.

스티어링 휠 리모트 스위치



버튼	기능
1	모든 모드에서 스위치를 짧게 누르면 ● Radio → INFOCONN → USB → Android Auto/CarPlay → My Media → BT Music 순서로 변경됩니다. (외부기기는 연결된 경우에 한 함)
	라디오 모드에서 ●스위치를 길게(1.5초 이상) 누르면 FM ↔ AM으로 변경됩니다.
	USB 미디어/My 미디어 모드에서 ●스위치를 길게(1.5초 이상) 누르면 뮤직 → 비디오 → 이미지 순서로 변경됩니다.
	인포콘 모드에서 ●스위치를 길게(1.5초 이상) 누르면 지니뮤직 → 팟빵 → Al Player 순서로 변경됩니다.



III 시스템 시작하기



- 자동차의 엔진 스타트 버튼을 한 번 누르거나, 시동 키를 ON 또는 ACC 위치에 놓습니다.
- 시스템은 시동을 끄고 차량에서 하차 후 3분 뒤 시스템 전원이 차단됩니다.



• 인트로 화면이 표시되며 시스템을 시작합니다.

!!! 시스템 시작하기



- 안전 경고문이 표시되며, 사용자 동의함이 활성화됩니다.
- 동의함 버튼이 비활성에서 활성화되기까지 일정 시간이 소요됩니다. 이는 시스템 안정화를 위한 부팅 시간입니다.



• 동의함을 누르면 HOME 화면으로 전환됩니다.

시스템 종료



- Mute 스위치를 길게(1.5초 이상) 누르거나 좌측 메뉴의 Power off 아이콘을 누르면 Power off 화면으로 이동하며 소리도 Mute로 전환됩니다.
- Power off 화면에서 Mute 스위치를 길게 누르면 기존 화면이 표시됩니다.
- 시계 이미지는 디스플레이 설정에서 디지털, 아날로그 중 선택 가능합니다.

III 시스템 다시 시작하기



- 클러스터 스티어링 휠 리모트 스위치의 Menu 스위치를 길게(10초 이상) 누르면 시스템이 재부팅합니다.
- 시스템 재시작 시, 기존에 저장 및 설정되어 있던 일부 정보가 초기화됩니다. 이는 불량 현상이 아닌, 기기 초기화로 안전성을 확보하기 위함입니다.



• System이 재부팅 됩니다.

Q

주의하기

- 시스템 재부팅이 끝난 후에 반드시 차량의 시동을 1회 재시동 사용하여 주시기 바랍니다.
- 재시동을 하지 않을 경우 ACC(어댑티브 크루즈 컨트롤) 기능 의 제약이 발생 됩니다.

■ HOME Mode 좌측 메뉴



• HOME 화면일 때 전체 MENU, 공조를 표시합니다.




• 전체 MENU 아이콘을 눌러, 전체 MENU 화면으로 이동합니다.

HOME Mode 좌측 메뉴



- 공조 아이콘을 눌러, 공조 화면을 표출합니다.
- 공조 모드에 표시되는 내용은 사양에 따라 다를 수 있습니다.



• HOME 화면이 아닌 다른 모드일 때 HOME, Navigation, 미디어 정보, Infoconn, 공조를 표시합니다.

■ MENU Mode 좌측 메뉴



• Navigation 아이콘을 눌러, Navigation 모드로 이동합니다.



• 미디어 정보 아이콘을 눌러, 현재 재생중인 미디어 모드로 이동합니다.

■ MENU Mode 좌측 메뉴



• Infoconn 아이콘을 눌러, Infoconn 모드로 이동합니다.



- 공조 아이콘을 눌러, 공조 화면을 표출합니다.
- 공조 모드에 표시되는 내용은 사양에 따라 다를 수 있습니다.

■ MENU Mode 좌측 메뉴



• Power Off 아이콘을 눌러 Power Off 모드로 이동합니다.

로 스플릿 화면



• MENU 화면에서 우측 터치 후 좌측으로 드래그 시 스플릿 화면이 표출됩니다.



- 스플릿 화면에서 위/아래로 드래그 시 표시되는 모드가 바뀝니다.
- 스플릿 화면에 표출되는 모드는 LTCM, 미디어 (USB Media, BT Music, Radio, Infoconn), BT Phone, 시계, 나침반 화면을 표출합니다.
- 스플릿 화면을 짧게(1.5초 이하) 누를 시 표출되는 해당 모드로 이동합니다.

📰 상단 메뉴



• 상단 터치 후 하단으로 드래그 시 상단 메뉴가 표시됩니다.

📰 상단 메뉴



기능	설명	기능	설명
1	전체 사운드 음소거/음소거 해제를 할 수 있습니다.	4	AVN의 Power Off를 동작할 수 있습니다.
2	다양한 Vehicle 기능을 사용할 수 있습니다. (차량 사양에 따라, 표시되는 모드는 상이합니다.)	5	현재 재생중인 미디어 및 미디어 사운드를 표시합니다.
3	디스플레이의 테마를 야간/주간 중에 선택할 수 있습니다. (자동 감광일 때는 동작하지 않습니다.)	6	AVN의 화면 밝기를 설정할 수 있습니다.

MENU 화면에 대하여


III MENU 화면



기능	설명	기능	설명
1	FM/AM 방송을 청취할 수 있습니다.	4	AVN 내부에 저장된 뮤직, 비디오, 이미지 파일을 재생할 수 있습니다.
2	연결된 Bluetooth Device에서 음악을 재생할 수 있습니다.	5	다이얼 화면으로 전환되며 Bluetooth Device를 연결하여 통화를 할 수 있습니다.
3	USB 메모리에 저장된 뮤직, 비디오, 이미지 파일을 재생할 수 있습니다.	6	Navigation 모드로 전환하고 현 위치로 이동합니다.

MENU 화면에 대하여


III MENU 화면



기능	설명	기능	설명
1	지니뮤직, 팟빵, 스마트홈, 날씨, AI플레이어, 앱스토어 기능이 있습니다. 앱스토어를 통해 앱을 업데이트, 추가, 삭제할 수 있습니다.	4	공조기 동작을 할 수 있습니다.
2	후석 취침을 위한 사운드 조절을 합니다.	5	일반 설정을 통해 다양한 AVN의 설정을 이용할 수 있습니다.
3	AVN의 기능을 상세하게 설명된 Web 매뉴얼을 확인할 수 있습니다.	6	차량 설정을 할 수 있습니다.

MENU 화면에 대하여

III MENU 화면




기능	설명	기능	설명
1	Apple CarPlay를 사용할 수 있습니다.	3	EV Mode를 사용할 수 있습니다.
2	Android Auto를 사용할 수 있습니다.		

라디오



- FM/AM 방송을 청취할 수 있습니다.
- 원하는 주파수 검색 후 프리셋에 길게 눌러 주파수를 저장할 수 있습니다.
- 자동주파수 기능을 사용할 수 있습니다.

블로 블루투스 음악




• 연결된 Bluetooth Device에서 음악을 동작할 수 있습니다.

USB Media



- USB Media 모드를 USB 장치에 있는 미디어 파일을 재생할 수 있습니다.
- USB에 미디어 파일이 없으면 동작하지 않습니다.
- USB 장치에 있는 뮤직, 비디오, 이미지 파일을 저장할 수 있습니다.
- 비디오 및 이미지는 주행 중 안전을 위해, 조작을 제한합니다.

My Media



- My Media를 통해 USB 미디어에서 저장한 뮤직, 비디오, 이미지 파일을 재생할 수 있습니다.
- 저장된 미디어 파일이 없으면 동작하지 않습니다.
- 비디오 및 이미지는 주행 중 안전을 위해, 조작을 제한합니다.

전화




- Bluetooth Device를 연결하여 통화를 할 수 있습니다.
- Bluetooth Device를 연결 후, 동기화가 완료되면, 최근 통화 기록 및 주소록을 확인할 수 있습니다.

端 내비게이션




- NAVI 화면이동 시 현재 위치를 표시합니다.
- 우측 화면을 통해 현재 날짜와 시간, 나침반, 미디어 정보를 확인할 수 있습니다.

로 인포콘



- 지니 뮤직, 팟빵, 스마트홈, 날씨, AI 플레이어, 앱스토어 기능을 사용할 수 있습니다.
- 앱스토어를 통해 앱을 업데이트, 추가, 삭제할 수 있습니다.

📰 후석 취침



- 후석 취침 동작 시 뒷자리의 스피커는 Mute가 됩니다.
- 후석 취침 동작 시 AV 볼륨은 최대 15까지만 동작됩니다.

E-Manuel



- AVN, 내비게이션 및 인포콘의 상세 매뉴얼을 확인할 수 있습니다.
- QR code를 통해 Web 매뉴얼을 확인할 수 있습니다.

로 공조



- 차량의 공조장치를 설정할 수 있습니다.
- 바람 및 온도 상태를 화면에 표시됩니다.
- 공조 패널과 AVN 화면에서 공조제어가 가능하며 화면에 상태가 동일하게 표시됩니다.
- Vehicle 설정에서 차량의 다양한 설정들을 설정할 수 있습니다.
- 공조 모드에 표시되는 내용은 사양에 따라 다를 수 있습니다.

🟥 일반 설정



- 일반 설정을 통해 다양한 설정을 사용할 수 있습니다.
- 일반 설정에 대한 자세한 설명은 37page ~ 40page에서 확인 가능합니다.

📰 차량 설정




- 차량 설정을 통해 다양한 차량 설정을 사용할 수 있습니다.
- 차량 설정에 대한 자세한 설명은 41page ~ 64page에서 확인 가능합니다.

Apple Carplay



 Apple Device를 연결하여 Apple Carplay를 사용할 수 있습니다.

Android Auto




• Android Device를 연결하여 Android Auto를 사용할 수 있습니다.



주의하기

USB 케이블 연결 시 정품 연결 케이블만 사용하세요.

EV Mode



• EV Mode를 통해 차량 다양한 충전 설정을 사용할 수 있습니다.

블루투스 신규 등록

🏥 신규 등록하기




• 전화 모드에 진입합니다.



• '연결'을 선택합니다.

블루투스 신규 등록

!!! 신규 등록하기



- 신규 등록 선택 후 연결할 Bluetooth 기기에서 AVN의 기기 이름을 선택합니다.
- 우측 가이드를 통해 Bluetooth 기기의 Bluetooth 활성화 방법을 확인할 수 있습니다.



- 기기가 연결되면 인증번호를 확인할 수 있습니다.
- 해당 인증번호는 연결할 Bluetooth 기기의 표시되며, 인증번호가 동일할 시 연결을 진행할 수 있습니다.

블루투스 신규 등록

!!! 신규 등록하기



• 연결 완료 시 연결 완료 팝업이 표출되며, 블루투스 기능을 사용할 수 있습니다.

알아두기!

- 페어링 한 이력이 있다면 목록에서 해당 항목을 터치하여 바로 연결이 가능합니다.
- 전체 목록에서 연결하려는 사용자의 Bluetooth 기기를 선택하면 사용자 Bluetooth 기기에 연결을 요청합니다.
- 인증번호는 랜덤으로 생성됩니다.
- 검색이 되지 않는 경우 아래 사항을 확인하세요.
- 블루투스 기기의 블루투스가 사용으로 설정되었는가?
- 블루투스 기기가 검색이 되도록 설정되었는가?
- 지속적으로 연결 및 검색이 안되는 경우 블루투스 기기를 재부팅 후 다시 시도하세요.

라디오



• 라디오 설정을 통해 자동주파수와 FM 노이즈 필터를 설정할 수 있습니다.

디스플레이



- 화면 밝기를 통해 화면의 밝기를 자동으로 설정할 수 있습니다.
- 배경화면을 통해, AVN 및 Cluster에 배경화면을 설정할 수 있습니다.

사운드



- 좌우/전후 버튼을 선택하여 음의 위치를 조정합니다.
- EQ 설정을 통해 사운드의 EQ를 설정합니다.
- 기타를 통해 다양한 음향효과 조정을 통한 사용자가 원하는 음향을 청취가 가능합니다.

텔 시계




- 시간을 사용자가 원하는 시간으로 설정할 수 있습니다.
- 파워 오프 화면에 표시되는 시계 이미지를 선택할 수 있습니다.

로 언어



• 언어를 한국어와 영어 중에 선택할 수 있습니다.

인포콘



- INFOCONN 메뉴를 사용하기 위한 개통 및 기능 설정을 할 수 있습니다.
- 단말기 정보를 확인할 수 있습니다.
- 차량진단 및 소모품 교체 알림을 확인 가능합니다.

시스템



- 버전 정보를 확인할 수 있습니다.
- 저장 공간을 통해 총 메모리와 사용한 메모리를 확인할 수 있습니다.
- 초기화를 할 수 있습니다. 초기화 시 설정값들은 기본값으로 설정됩니다.
- 업데이트를 통해, 시스템 소프트웨어를 업데이트할 수 있습니다.
- 내비게이션을 통해 AVN이 켜질 때 내비게이션 동작을 수동, 자동 중에 선택할 수 있습니다.

■ 전방 안전 설정




- 전방 충돌 경고를 통해 전방 충돌 보조 시스템 작동 여부를 선택할 수 있습니다.
- 전방 충돌 보조를 통해 전방 충돌 보조 시스템 작동 여부를 선택할 수 있습니다.

ು 차선 안전 보조



- 차선 유지 보조를 통해 차선 유지 보조 시스템을 설정합니다.
- 긴급 조향 보조를 통해 중앙 차선 유지 보조 시스템을 설정합니다.
- 경고음을 통해 차선 유지 보조 시스템의 경고음 작동 여부를 선택할 수 있습니다.

11 인텔리전트 크루즈 컨트롤




- 작동 모드를 통해 어댑티브 크루즈 컨트롤에 대한 민감도를 설정할 수 있습니다.
- 고속도로 편의 주행을 통해 고속도로에서 주변 차량의 정보를 표시하여 안전한 주행을 도와줍니다.
- 고속도로 차선 변경 보조를 통해 고속도로 주행 중 방향지시등 스위치를 작동하면 차로 변경하도록 도와줍니다.

로 지능형 속도 제어



• 지능형 속도 제어를 통해 규정 속도 이상 주행 시 점멸 표시를 합니다.

로로 운전 주의 경고



- 앞차 출발 경고를 통해 정차 중 전방 차량이 출발하였을 때 운전자에게 알려줍니다.
- 안전 거리 경고를 통해 선행 차와 안전거리 미유지 시 안전거리 경고를 표시합니다.

패 후측방 충돌 방지 보조



• 후측방 충돌 방지 보조를 통해 후진 시 후측방에서 접근하는 차량이 있을 때 경고를 합니다.

■■ 후진 충돌 방지 보조




• 후진 시 후방에서 접근하는 차량이 있을 때 경고를 합니다.

로 후방 차량 추돌 경고



• 후방 차량 추돌 경고를 통해 후방 차량 추돌 경고 시스템 작동 여부를 선택할 수 있습니다.

발 안전 하차 경고



• 안전 하차 경고를 통해 주차 후 하차 시 후방에서 접근하는 차량이 있으면 경고합니다.


토로 스피드리미트 경고



• 스피드리미트 경고를 통해 스피드리미트 작동 시 경고 작동 여부를 설정합니다.

차량 설정에 대하여 - 클러스터

텔 웰컴 굿바이 사운드



• 웰컴 굿바이 사운드를 통해 탑승 후 도어를 닫으면 웰컴 사운드가 출력되고, IGN OFF 시 굿바이 사운드가 출력됩니다.

謂 평균 전비 자동 초기화



• 평균 전비 자동 초기화를 통해 계기판의 평균 전비를 자동 초기화할 수 있습니다.

차량 설정에 대하여 - 클러스터

📰 전비 단위



 전비 단위를 km/kWh, kWh/100km 중에 선택할 수 있습니다.

로 온도 단위



• 온도 단위를 통해 계기판의 온도 단위를 변경할수 있습니다.

차량 설정에 대하여 - 클러스터

타이어 공기압 단위



• 타이어 공기압 단위를 통해 계기판의 타이어 공기압 단위를 변경할 수 있습니다.


로 디스플레이 설정



• 디스플레이 설정을 통해, 클러스터 화면의 디스플레이 테마를 설정할 수 있습니다.


차량 설정에 대하여 - 공조

패 에어컨 건조



• 에어컨 건조를 통해 에어컨 사용 후 시동을 끌 때 에어컨을 건조할 수 있습니다.

📰 자동 환기



• 자동 환기를 통해 시동을 끌 때 외기 순환으로 자동 변경할 수 있습니다.

차량 설정에 대하여 - 공조

📰 습기 제거



• 습기 제거를 통해 주행 중 자동으로 창문의 습기를 제거할 수 있습니다.

료 터널 진입 제어



• 터널 진입 제어를 통해 터널 진입 시 자동으로 내부 공기 순환모드로 전환되어 터널 내의 오염된 공기가 유입되는 것을 차단할 수 있습니다.

로로 자동 잠금



- 자동 잠금을 설정할 수 있습니다.
- 차속 연동 또는 변속단 R, N, D단으로 이동 시 도어가 자동으로 잠깁니다.

조를 자동 작금 해제



- 자동 잠금 해제를 설정할 수 있습니다.
- 시동을 끄거나 변속단 P단으로 이동 시 도어 잠금이 자동으로 해제됩니다.

로로 자동 잠금 속도 설정




- 자동 잠금 속도를 설정할 수 있습니다.
- 차속 연동으로 도어 잠금 설정 시 도어가 잠기는 속도를 설정합니다.

조를 작금/해제 알림음




- 잠금/해제 알림음을 설정할 수 있습니다.
- 리모컨으로 도어 잠금/해제 시 알림음 작동 여부를 설정합니다.

1 기 2회 작동 시 잠금 해제




- 키 2회 작동 시 잠금 해제를 통해 키가 2회 작동되었을 때 잠금이 해제됩니다.
- 키 1회 잠금 해제 시 운전석 도어만 잠금 해제, 2 회 잠금 해제 시 모든 도어 잠금 해제됩니다.

로 스마트 도어 자동 잠김



- 스마트 도어 자동 잠김 기능을 설정할 수 있습니다.
- 도어가 닫힌 상태에서 스마트키를 소지하고 일정 거리 이상 떨어질 경우 도어가 자동으로 작깁니다.

파워 테일게이트



- 파워 테일게이트 기능을 설정할 수 있습니다.
- 테일게이트 열림 버튼을 누르면 비상 경고등 및 경고음이 작동하며 테일게이트가 열립니다.

☎ 스마트 테일게이트



- 스마트 테일게이트 기능을 설정할 수 있습니다.
- 스마트키를 휴대하고 후방 감지 영역에 접근하면 일정 시간 후 테일게이트가 자동으로 열립니다.

차량 설정에 대하여 - 라이트

📰 리빙홈 헤드램프



- 리빙홈 헤드램프 기능을 사용할 수 있습니다.
- 헤드램프 점등 상태에서 IGN OFF 시 전조등이 점등됩니다.


코 커밍홈 헤드램프



- 커밍홈 헤드램프 기능을 사용할 수 있습니다.
- 경계 상태에서 도어 언락 버튼을 1회 누르면 전조등이 점등됩니다.


차량 설정에 대하여 - 라이트

📰 실내조명




- 실내조명을 설정할 수 있습니다.
- 초기 진입 시 기본 색상은 자동 색상으로 설정되어 있습니다.
- 최근 선택 컬러는 '사용자 색상' 메뉴에서만 표시됩니다.

로로 컨디셔닝 모드



- 컨디셔닝 모드를 사용할 수 있습니다.
- 컨디셔닝 모드 실행 시 반려동물로 인한 조작을 막기 위하여 화면 터치와 핸들 리모컨은 동작되지 않습니다.

유틸리티 모드



- 시동 상태에서 유틸리티 모드 실행 시 차량의 주행 기능이 비활성화됩니다.
- 주차 상태에서 장시간 차량을 사용할 경우 실행해 주세요.

핸들 정렬 알림



- 핸들 정렬 알림을 사용할 수 있습니다.
- 스티어링 휠 조향 각도에 따라 핸들의 정렬 위치를 알려줍니다.

로 와이퍼 모드 표시




- 와이퍼 모드 표시를 사용할 수 있습니다.
- 와이퍼 스위치 작동 시 해당 모드가 표시됩니다.

黜 라이트 모드 표시



- 라이트 모드 표시를 사용할 수 있습니다.
- 전조등 스위치 작동 시 해당 모드가 표시됩니다.

로 어프로치 웰컴



- 어프로치 웰컴을 사용할 수 있습니다.
- 도어 언락 시 사이드 미러가 자동으로 펼쳐집니다.

로로 오토 어프로치 웰컴



- 오토 어프로치 웰컴을 사용할 수 있습니다.
- 경계 모드에서 스마트키를 소지하고 도어 접근 시 사이드 미러가 자동으로 펼쳐집니다.

點 장기 주차 모드




- 장기 주차 모드를 사용할 수 있습니다.
- 차량 배터리 방전 방지를 위한 장기 주차 모드를 설정합니다.

로로 무선 충전 시스템



• 무선 충전 시스템을 설정 또는 해제할 수 있습니다.

₩ 사용자 번호판 표시 (AVM only)



- 사용자 번호판 표시를 사용할 수 있습니다.
- 어라운드 뷰 모니터에 보일 번호판을 입력할 수 있습니다. (최대 10자까지 입력 가능합니다.)

차량 설정에 대하여 - 서비스 주기 알림

5월 서비스 주기 알림



- 서비스 주기를 설정할 수 있습니다.
- 설정한 부품의 남은 거리 경과 시 서비스 주기 알림을 운전자에게 알려줍니다.

ು 브레이크 액



- 브레이크 액을 설정할 수 있습니다.
- 브레이크 액의 남은 거리 경과 시 서비스 주기 알림을 운전자에게 알려줍니다.

차량 설정에 대하여 - 서비스 주기 알림

태 타이어



- 타이어를 설정할 수 있습니다.
- 타이어의 남은 거리 경과 시 서비스 주기 알림을 운전자에게 알려줍니다.


韓 기타



• 기타 알림음을 설정할 수 있습니다.

차량 설정에 대하여 - 가상엔진 사운드

차량 잠금/해제 사운드



- 차량 잠금/해제 사운드를 설정할 수 있습니다.
- 리모컨으로 도어 잠금/해제 시 알림음 작동 여부를 설정합니다.

로 가상 엔진음 타입




- 가상 엔진음 타입을 설정할 수 있습니다.
- 운전자 취향에 맞게 가상 엔진음 사운드를 선택할 수 있습니다.

Rear view camera에 대하여

본 기기에는 안전을 위해 후진 시에 후방 시야를 확보할 수 있도록 후방 감시 카메라가 동작됩니다.

- 후진기어를 넣으면 어떤 모드의 동작 중에도 우선순위로 후방카메라가 동작합니다.
- 후진기어에서 기어의 위치가 바뀌면 자동으로 이전 동작 화면으로 전환됩니다.





주의하기

- 후방카메라는 실제 거리감과 차이가 있으므로 안전을 위해 반드시 후방 및 좌우 시야를 직접 확인하시기 바랍니다.
- 후방카메라 작동 시 경고 문구 및 주차 가이드라인이 후방 장애물에 영향을 줄 수 있으므로 후진 시 주의하시기 바랍니다.

AVM(Around View Monitoring)에 대하여

본 기기에는 안전을 위해 Around View Mode(AVM)가 동작됩니다.

- 차량의 AVM 스위치를 누르거나 후진기어를 넣으면 어떤 모드의 동작 중에도 우선순위로 AVM이 동작합니다.
- AVM 스위치를 한 번 더 누르거나 후진기어에서 기어의 위치가 바뀌면 자동으로 이전 동작 화면으로 전환됩니다.
- 2D View와 3D View를 선택하여 사용 가능합니다.
- 전진 주행 중 일정 속도 이상으로 주행하게 되면 AVM 은 자동적으로 꺼집니다.
- 후진 기어 작동 후 주차 기어 입력 시 약 10초간 전방 화면이 유지된 후 꺼집니다.

2D View



3D View



Ô

주의하기

- AVM 화면은 실제 거리감과 차이가 있으므로 안전을 위해 반드시 후방 및 좌우 시야를 직접 확인하시기 바랍니다.
- AVM 작동 시 볼륨 및 전화받기 기능만 동작됩니다.

■ 기본 AVM View - Front (Default)



• 2D View 화면을 선택합니다.

기본 AVM View - Rear



• 2D View 화면에서 우측 AVM 이미지의 후방을 선택합니다.

■ 기본 AVM View - Left



• 2D View 화면에서 우측 AVM 이미지의 좌측을 선택합니다.

캠 기본 AVM View - Right



• 2D View 화면에서 우측 AVM 이미지의 우측을 선택합니다.

■ 기본 AVM View - Front Top View



• 2D View 화면에서 우측 AVM 이미지의 전방 돋보기 아이콘을 선택합니다.

기본 AVM View - Rear Top View



• 2D View 화면에서 우측 AVM 이미지의 후방 돋보기 아이콘을 선택합니다.

기본 AVM View - Front Wide View



• Front Wide View 아이콘을 선택합니다.

기본 AVM View - Rear Wide View



• Rear Wide View 아이콘을 선택합니다.

■ 기본 AVM View - Rear (Default)



- 3D View 화면을 선택합니다.
- 화면을 누르고 360° 드래그하면, 여러 각도의 화면을 제공합니다.

III 기본 AVM View - Front



• 3D View 화면에서 우측 AVM 이미지의 전방을 선택합니다.

■ 기본 AVM View - Left



• 3D View 화면에서 우측 AVM 이미지의 좌측을 선택합니다.

캠 기본 AVM View - Right



• 3D View 화면에서 우측 AVM 이미지의 우측을 선택합니다.

■ 기본 AVM View - Front Left



• 3D View 화면에서 우측 AVM 이미지의 좌측 상단을 선택합니다.

■ 기본 AVM View - Front Right



• 3D View 화면에서 우측 AVM 이미지의 우측 상단을 선택합니다.

III 기본 AVM View - Rear Left



• 3D View 화면에서 우측 AVM 이미지의 좌측 하단을 선택합니다.

■ 기본 AVM View - Rear Right



• 3D View 화면에서 우측 AVM 이미지의 우측 하단을 선택합니다.

차체 투명도 설정



- 차체 투명도를 설정합니다.
- 차체 투명도 설정을 통해 바퀴의 조향각을 확인할 수 있습니다.

AVM 설정



• 다양한 AVM 기능을 설정할 수 있습니다.

INFOCONN서비스에 대하여

인포콘 사양이 적용된 차량을 구매 하신 고객님을 위한 인포콘 사용하기 퀵 가이드입니다. 보다 자세한 내용은 홈페이지의 인포콘 사용자 매뉴얼을 참조하시거나 인포콘 상담센터(1522-8877)로 문의하여 주십시오.

STEP 1



서비스 사용을 위해서는 차량 소유자의 홈페이지 회원가입이 필요합니다. (infoconn.smotor.com)

※ 홈페이지 회원가입은 인포콘 모바일 앱으로도

STEP 2



인포콘 홈페이지 로그인 후, 서비스 가입신청 페이지에서 서비스 가입신청서를 작성합니다.

※ 인포콘 상담센터를 통한

STEP 3



서비스 가입 신청시 등록된 휴대폰으로 발송된 개통 인증번호를 차량에 입력하면 개통이 완료됩니다.

※ 가입 신청 후 1개월 이내

STEP 4



서비스 개통 후 모바일 앱을 스마트폰에 설치하면 원격제어 기능 및 다양한 서비스를 활용 할 수 있습니다.

STEP 1 INFOCONN 홈페이지 회원가입

인포콘의 주요 서비스를 사용하기 위해서는 홈페이지 회원 ID 발급이 필요합니다.

홈페이지를 통한 회원 가입	스마트폰을 통한 회원 가입
01. infoconn.smotor.com 접속	01. 모바일 앱 다운로드
02. 홈페이지 우측 상단 '로그인' 클릭 → 화면 하단 '회원 가입' 선택	Google Play App Store
03. 가입 약관 동의	
04. 휴대폰 본인 인증 ※ 법인 고객의 경우 휴대폰 인증이 요구되지 않습니다.	02. 인포콘 모바일 앱 접속 후 '계정만들기'
05. 개인정보 입력	03. 가입 약관 동의
06. 이메일 인증 ※ 개인정보 변경, 청구서, 월간 리포트, 각종 고지 발송 등에 사용됩니다.	04. 휴대폰 본인 인증 ※ 법인 고객의 경우 휴대폰 인증이 요구되지 않습니다. 05. 개인정보 입력
07. 완료	06. 이메일 인증 ※ 개인정보 변경, 청구서, 월간 리포트, 각종 고지 발송 등에 사용됩니다.
	07. 완료

INFOCONN 서비스에 대하여

STEP 2 INFOCONN 서비스 가입 신청

홈페이지 회원가입과 별도로 인포콘 서비스 가입이 필요합니다.

홈페이지를 통한 회원 가입	상담센터를 통한 서비스 가입
홈페이지 로그인 후, 온라인으로 서비스 가입이 가능합니다. 차량 구매자와 서비스 가입자의 명의가 반드시 일치해야 합니다.	중고차 구매, 차량 소유자와 서비스 가입자가 다른 경우, 온라인 서비스 가입이 익숙치 않은 경우 상담센터를 통한 가입이 가능합니다.
01. infoconn.smotor.com 로그인	01. 인포콘 상담센터 상담원 연결 (1522-8877)
02. '인포콘 가입 안내' > '서비스 가입하기'	02. 직원 안내에 따라 홈페이지 방문
03. 차량 구매 계약서 상 기입한 휴대폰 번호 인증 (구매 차량 조회)	(infoconn.smotor.com) 03. '고객지원' > '자료실'에서 '가입신청서' 다운로드 후 작성
04. 차량 선택	1227.2
05. 가입신청서 작성	04. 인포콘 상담센터 팩스로 가입신청서, 신분증 사본, 차량등록증 사본 전송
06. 약관동의	05. 완료
07. 완료	

STEP 3 INFOCONN 서비스 개통

서비스 가입 신청 후 차량에서의 최종 개통 절차가 필요합니다. ※ SMS, E-mail 을 통하여 PIN을 수신한 이후, **1개월 이내** 개통 하시기 바랍니다.

- 01. AVN 홈화면의 설정 버튼 클릭 > infoconn 설정 클릭 > 서비스 개통 클릭하여 개통 화면으로 이동
- 02. 서비스 가입 신청 후 SMS 및 Email로 수신된 네자리 개통 인증번호(PIN)입력
- 03. 개통완료

STEP 4 INFOCONN 스마트폰 앱 설치 및 로그인

안드로이드 또는 iOS용 모바일 앱을 다운 받아 로그인 하시면 원격제어 서비스 및 각종 차량 관리가 가능합니다.







INFOCONN서비스에 대하여

인포콘의 다양한 주요 서비스를 사용해보세요.

서비스 상품 명칭	서비스
안전 제일 서비스	- 에어백 전개 알림
올인원 서비스	- 긴급 전화 (SOS), 차량 도난 추적, 차량 도난 경보 알림 - 원격 시동, 원격 공조 제어, 원격 문열림/잠김, 원격 경적/비상등 제어 - 주차 위치 찾기, 내 차 상태 확인 - 월간 차량 리포트, 차량 진단, 소모품 교체 알림 - 커넥티드카 내비게이션 - 지식검색, 날씨, 음성으로 메시지 보내기 - 홈 IoT
프리미엄 서비스 (유료 별도 가입)	- 뮤직(지니, 벅스, 네이버뮤직), 팟캐스트 - 기타 스트리밍 컨텐츠(뉴스, 영유아컨텐츠, 영어학습, 백과사전, 성경 읽어주기 등)

03

음성인식 활용하기

차량 공조 제어부터 길안내 검색, 지식 검색 등 인포콘만의 다양한 음성인식 기능을 활용해보세요. 다음의 음성인식 명령어 외에도 다양한 인공지능 음성 명령이 가능합니다.

유형	음성명령어 예시
공조 제어	- 히터 틀어줘 / 에어컨 작동해줘 /오토모드 켜줘 - 난방 제일 따뜻하게 해줘 / 에어컨 제일 세게 틀어줘 / 바람 최고로 높여줘 / 풍량 약하게 해줘 - 앞유리 성에 제거해줘/ 내기 순환 해줘 - 21도로 해줘 / 온도 올려줘 / 온도 내려줘
내비게이션	- 가로수길 가는길 알려줘 / 근처 은행 찾아줘 - 목적지 주변 마트 찾아줘 / 제일 가까운 주유소 찾아줘 - 전체 경로 표기해줘 / 길안내 그만해 / 주행 경로 보여줘
음악	- 이 노래 좋아요 해줘 / 좋아요한 노래 틀어줘 - 많이 들은 노래 틀어줘 / 이 노래 반복해줘 / 밤편지 틀어줘 / 아이유 노래 틀어줘 - 최신가요 틀어줘 / 신나는 음악 틀어줘 / Top 100 틀어줘

INFOCONN서비스에 대하여

유형	음성명령어 예시
오디오 컨텐츠	- 팟빵 틀어줘 / 팟빵에서 인기 팟캐스트 추천해줘 - 성경 틀어줘 / 요한복음 틀어줘 / 반야심경 틀어줘 - 동화 틀어줘 / 헬로카봇 틀어줘 / 끝말잇기 하자
AVN 제어	- 라디오 틀어줘 / 블루투스 뮤직 틀어줘 - 볼륨 크게 해 / 음량 키워줘 / 볼륨 5로 해줘 / 음소거 해줘 - 화면 야간모드로 해줘 / 주간모드 해줘 - MBC 표준 FM 틀어줘 / FM 91.9 틀어줘 - 이전 곡 재생 / 다음 곡 재생
지식 검색 / 생활 정보	- 오늘 미세먼지 어때 / 내일 속초 날씨 알려줘 - 달러 환율 알려줘 / 50위안은 우리나라 돈으로 얼마야 - '주유소가 어디예요'를 일본어로 뭐라고 해 / 두산베어스 경기 결과 알려줘 - 코란도 연비 알려줘 / 티볼리 배기량 알려줘 - 푸에르토리코는 어떤 나라야 / 공룡소리 알려줘
전화 / 메시지 보내기	- 박상용(주소록 인명) 전화 걸어줘 / 112 통화 연결해 - 재다이얼 해줘 / 최근 통화 목록 보여줘 / 연락처 확인하자 / 폰북 보여줘 - 박상용에게 거의 도착했다고 문자 보내줘
홈 IoT	- 가스불 꺼줘 / 스위치 켜줘 / 스위치 꺼줘 / 플러그 켜줘