







AV SYSTEM을 구입하여 주셔서 진심으로 감사를 드립니다

본 설명서는 AV system 사용법에 대하여 간략히 설명하고 있습니다.
제품을 사용하기 전에 본 사용설명서를 반드시 읽고 숙지하셔서 안전하고 유용하게 제품을 사용하기 바랍니다.

-  본 사용설명서에 사용된 지도 화면은 새로운 내용 추가 및 변경에 의해 실제 도로사정과 일치하지 않을 수도 있으므로 양해바랍니다.
-  본 사용설명서에서 표현된 색상은 인쇄 잉크의 색상 표현 한계 때문에 실제 제품의 화면과 다소 다르게 보일 수도 있습니다.
-  본 제품의 디자인 및 규격은 제품의 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있음을 유념하여 주시기 바랍니다.
-  소프트웨어 업그레이드 시, 설명서의 내용과 차이가 발생할 수 있습니다.
-  본 제품은 사양에 따라 이미지가 다를 수 있습니다.
-  본 사용설명서는 KG모빌리티 인터넷 홈페이지(www.kg-mobility.com)에서 상세하게 보실 수 있습니다.

경고사항



교통 상황에 주의하여 운전하여 주십시오.
목적지 안내 중에 규제 표시 변경 등에 의해 진입 금지 등의 경로를 안내하는 경우가 있습니다.



본 제품은 자동차 전용 장착 제품이므로 자동차 이외의 제품에 장착하여 사용하지 마십시오.
본 AVN 시스템의 장착위치를 변경할 때는 안전을 위해 반드시 구입한 판매점이나 A/S센터에 의뢰하여 주십시오.
장착하거나 분해하는 것은 전문 기술이 필요합니다.



주행 중의 계기 조작은 전방 주시 소홀 등으로 인하여 사고를 유발할 수 있습니다. 반드시 차를 정차시킨 후 조작하여 주십시오.
또한 주행 중에는 안전을 위하여 일부 기능은 작동하지 않습니다. 자동차가 정지했을 경우에는 모든 기능의 화면 터치가 가능해 집니다.



제품에 무리한 충격을 가하지 마십시오.
모니터 전면에 직접적인 압력을 주면 액정 패널 및 터치 패널이 파손 될 수 있습니다.



터치스크린을 청소할 때에는 전원을 끈 후 잘 마른 부드러운 헝겊으로 닦아 주십시오.
딱딱한 헝겊이나 화학걸레 또는 유기용제(알콜, 벤젠, 신나 등)는 패널 표면에 상처를 내거나 변질시킬 우려가 있으므로 절대로 사용하지 마십시오.
만일 제품에 이상이 생기면 판매점 또는 A/S 센터로 연락하여 조치를 받으십시오.



시동을 켜지 않고 장시간 기기를 켜놓았을 시 화면에 방전문구가 나타납니다.
반드시 시동 후 시스템을 조작 하십시오.



주행 중에 운전자가 화면을 볼 때는 반드시 최소한의 시간으로 보아 주십시오. 화면 주시 시간이 길어지면 교통사고의 원인이 될 수 있습니다.



내비게이션에 의한 경로 안내 시에도 실제의 교통 규제에 따라 주행하여 주십시오.
내비게이션에 의한 경로 안내만으로 주행하면 실제의 교통규제에 위반되는 경우가 있어 교통 사고의 원인이 됩니다.



운전자는 운전 중에 지점 등록, 시설검색 등의 조작을 하지 마십시오. 전방 주시 소홀로 사고 원인이 될 수 있습니다.
반드시 정차하여 조작하여 주십시오.



제품 내부에 물이나 이물질이 유입되는 것에 유의하여 주십시오. 발연, 발화, 고장 등의 원인이 됩니다.
만일, 이물질이 들어 갔거나 물에 젖어 연기가 나는 등의 이상이 생기면 즉시 사용을 중지하고 판매점 및 지정된 A/S점으로 문의하여 주십시오.
그대로 사용하면 고장의 원인이 됩니다.



화면이 보이지 않거나 소리가 나오지 않는 등의 고장상태로 사용하지 마십시오. 사고(화재, 감전 등)나 제품의 치명적인 고장의 원인이 됩니다.




본 제품을 조작할 때는 주.정차 금지구역에는 조작하지 마십시오. 안전 사고의 원인이 될 수 있습니다.




본 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오. 사고, 화재, 감전의 원인이 됩니다.

HOME 화면에 대하여




- Navigation 모드를 표시합니다.(Default)
- 영역을 길게 눌러(1.5초 이상) 클러스터 쪽으로 드래그 시 클러스터 화면에 표시합니다.
(Navigation, 미디어 정보, 전화 정보, 날씨 정보, 나침반 정보)



- 화면을 길게 눌러, 사용자가 원하는 모드의 위젯을 추가할 수 있습니다.
- 위젯이 있을 경우, 길게(1.5초 이상) 누를 시 위젯 변경, 짧게(1.5초 이하) 누를 시 설정해둔 모드로 이동합니다.


HOME 화면에 대하여



- 하단에 현재 위치를 표시합니다.


HOME 화면에 대하여

■ 좌측 메뉴



기능	설명	기능	설명
1	HOME ↔ MENU 화면을 전환합니다.	4	Android Auto 또는 Apple Carplay 화면으로 이동합니다. (Android Auto 또는 Apple Carplay가 연결된 상태에만 해당 모드가 활성화 됩니다.)
2	Navigation 모드로 전환하고 현 위치로 이동합니다.	5	공조 화면으로 이동합니다.
3	재생 가능한 미디어 모드를 표시하고 모드를 변경할 수 있습니다.	6	Power Off 기능을 동작합니다.


MENU 화면



기능	설명	기능	설명
1	FM/AM 방송을 청취할 수 있습니다.	4	다이얼 화면으로 전환되며 Bluetooth Device를 연결하여 통화를 할 수 있습니다.
2	Navigation 모드로 전환하고 현 위치로 이동합니다.	5	사용자가 주로 사용하는 메뉴의 기능들을 설정할 수 있습니다. 즐겨찾기에 등록된 기능은 스티어링 휠 리모트 스위치의 즐겨찾기 버튼을 통해 사용할 수 있습니다.
3	지니뮤직, 팟빵, 스마트홈, 날씨, 시플레이어, 앱스토어 기능이 있습니다. 앱스토어를 통해 앱을 업데이트, 추가, 삭제할 수 있습니다.	6	공조기 동작을 사용할 수 있습니다.


MENU 화면에 대하여

MENU 화면



기능	설명	기능	설명
①	차량 유닛의 다양한 기능을 사용할 수 있습니다. (차량 사양에 따라, 표시되는 모드는 상이합니다.)	④	Android Auto를 사용할 수 있습니다.
②	AVN 내부에 저장된 뮤직, 비디오, 이미지 파일을 재생할 수 있습니다.	⑤	연결된 Bluetooth Device에서 음악을 재생할 수 있습니다.
③	Apple CarPlay를 사용할 수 있습니다.	⑥	USB 메모리에 저장된 뮤직, 비디오, 이미지 파일을 재생할 수 있습니다.

MENU 화면



기능	설명	기능	설명
①	다양한 AVN의 설정을 이용할 수 있습니다.	③	후석 취침을 위한 사운드 조절을 합니다.
②	차량의 기능들을 설정을 할 수 있습니다.	④	AVN의 기능이 상세하게 설명된 Web 매뉴얼을 확인할 수 있습니다.

스티어링 휠 리모트 스위치



버튼	기능
1	통화수신 시 스위치를 누르면 통화연결이 됩니다. 통화 중 스위치를 짧게 누르면 핸즈프리 모드와 비밀통화 모드로 스위치 됩니다. 통화 중 스위치를 길게(1.5초 이상) 누르면 통화가 종료됩니다.
2	스위치를 누르면 AV 사운드가 Mute됩니다. 통화 중 스위치를 누르면 발신음을 차단합니다. (Mic Mute)
3	스위치를 상/하 방향으로 짧게 누르면 음량을 크게/작게 합니다. 스위치를 상/하 방향으로 길게(1.5초 이상) 누르면 음량을 연속으로 크게/작게 합니다.
4	라디오 모드에서 ● 스위치를 상/하 방향으로 짧게 누르면 이전/다음 방송문구로 이동합니다. USB Music, BT Music, 인포콘 모드에서 ● 스위치를 상/하 방향으로 누르면 이전/다음 음악으로 이동합니다. 라디오 화면에서 길게 누를 시 청취 가능한 방송으로 빠르게 넘어갑니다. USB 화면에서 길게 누를 시 리스트가 빠르게 넘어갑니다. (My 미디어, BT 뮤직, Infoconn 동일)
5	HOME ↔ MENU 화면을 전환합니다.
6	음성인식 스위치를 짧게(1.5초 이하) 누르면 실행/종료합니다. 음성인식 스위치를 길게(1.5초 이상) 누르면 Android Auto/CarPlay 음성인식이 실행됩니다.
7	모든 모드에서 스위치를 짧게 누르면 ● Radio → INFOCONN → USB Media → Android Auto/CarPlay → My Media → BT Music 순서로 변경됩니다. (외부기기는 연결된 경우에 한 함) 라디오 화면에서 Mode 롭키 시 FM, AM 변경됩니다. USB Media/My Media 모드에서 롭키 시 ● 오디오 → 비디오 → 이미지 순서로 변경됩니다. (My 미디어 동일)
8	즐거찾기 기능을 사용할 수 있습니다. 즐거찾기 기능은 AVN의 즐거찾기 앱에서 추가할 수 있습니다.
9	Auto Hold 기능을 On/Off 할 수 있습니다.

■ 시스템 시작하기



- 안전 경고문이 표시되며, 사용자 동의함이 활성화 됩니다.
- 동의함 버튼이 비활성에서 활성화 되기까지 일정시간이 소요됩니다. 이는 시스템 안정화를 위한 부팅시간입니다.
- 동의함 버튼이 활성화 되기 전에 좌측 사이드바를 통해 안전 경고문 표시 화면에서도 공조 기능을 사용할 수 있습니다.

■ 시스템 다시 시작하기




- 클러스터 스티어링 휠 리모트 스위치의 Menu 스위치를 길게(10초 이상) 누르면 시스템이 재부팅합니다.

⚠ 주의하기

- 시스템 재부팅이 끝난 후에 반드시 차량의 시동을 1회 재시동 사용하여 주시기 바랍니다.
- 재시동을 하지 않을 경우 ACC(어댑티브 크루즈 컨트롤) 기능의 제약이 발생 됩니다.


기본 조작에 대하여

■ Power Off




- Mute 스위치를 길게(1.5초 이상) 누르거나 좌측 하단 Power Off 버튼을 누르면 Power off 화면으로 이동하며 소리가 Mute로 전환됩니다.
- Power off 화면에서 Mute 스위치를 길게 누르면 기존 화면이 표시됩니다.
- 시계 이미지는 시계 설정에서 시계 미표시, 디지털(12시간), 디지털(24시간) 중 선택 가능합니다.
- 좌측 사이드 메뉴를 통해 Power Off 화면에서도 공조 기능을 사용할 수 있습니다.

스플릿 화면




- 우측 터치 후 좌측으로 스와이프 시 스플릿 화면이 호출됩니다.



- 스플릿 화면에서 위/아래로 스와이프 시 표시되는 모드가 바뀝니다.
- 스플릿 화면에 표시되는 모드는 공조, 미디어 (USB Media, BT Music, Radio, Infoconn), BT Phone, 시계, 나침반 화면을 호출합니다.
- 스플릿 화면을 짧게(1.5초 이하) 누를 시 호출되는 해당 모드로 이동합니다.
- 스플릿 화면은 설정 - 화면설정 - 스플릿 설정에서 수동/자동으로 선택할 수 있습니다.

기본 조작에 대하여

상단 메뉴



- 상단 터치 후 하단으로 스와이프 시 상단 메뉴가 표시됩니다.


상단 메뉴



기능	설명	기능	설명
1	전체 사운드 음소거/음소거 해제를 할 수 있습니다.	4	현재 재생중인 미디어 정보 및 미디어 사운드를 표시합니다.
2	차량의 다양한 기능 및 자주 사용하는 APP을 설정하여 사용할 수 있습니다. (차량 사양에 따라, 표시되는 모드는 상이합니다.)	5	AVN의 화면 밝기를 설정할 수 있습니다.
3	AVN의 Power Off를 동작할 수 있습니다.		

E-Manuel

E-Manuel



- AVN의 상세 매뉴얼을 AV 웹 매뉴얼에서 확인할 수 있습니다.
- 인포콘 및 내비게이션의 상세 매뉴얼을 확인할 수 있습니다.
- 아래 QR code를 통해 Web 매뉴얼을 확인하실 수 있습니다.

NAVI 매뉴얼	AV 웹 매뉴얼	INFOCONN 매뉴얼
		