

목 차


- 계기판 5-2
- 엔진 회전수/속도/냉각수 온도/연료 게이지 .. 5-3
- 선택레버 위치, 기어단수, 구간거리 표시창 5-4
- 충전 경고등, 에어백 경고등 5-5
- ESP 경고등, HDC 작동 표시등 5-6
- 이모빌라이저 표시등, 시트벨트 경고등 5-7
- 수분 분리 경고등 5-8
- 수분 분리 방법 5-9
- 4륜구동 표시등 5-10
- 엔진 과열 경고등,
프론트 안개등 작동 표시등 5-11
- 전조등 상향 표시등, 도어 열림 경고등 5-12
- 주차 브레이크 및 브레이크 오일 경고등
연료부족 경고등 5-13
- 파워 모드 표시등, 원터 모드 표시등 5-14
- 예열 표시등, ABS 경고등 5-15
- EBD 경고등, 엔진 후드 열림 경고등 5-16
- 엔진 점검 경고등, 엔진오일 압력 경고등 5-17

5

계기판



계기판



- | | | |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1. 엔진 회전수(RPM) 게이지 | 12. 연료 부족 경고등 | 23. 4륜구동 점검 표시등(4WD CHECK) |
| 2. 차량 속도 게이지 | 13. 파워(POWER) 모드 표시등 | 24. 선택레버 위치 표시등(자동변속기) |
| 3. 좌측 방향지시등 표시등 | 14. ESP 경고등 | 25. 구간거리 및 적산거리 표시 |
| 4. 우측 방향지시등 표시등 | 15. 고속 4륜구동 표시등(4WD HIGH) | 26. 원터(WINTER) 모드 표시등 |
| 5. 엔진 냉각수 온도 게이지 | 16. 충전 경고등 | 27. ABS 경고등 |
| 6. 연료 게이지 | 17. 에어백 경고등 | 28. EBD 경고등 |
| 7. 엔진 과열 경고등 | 18. HDC 작동 표시등 | 29. 예열 표시등 |
| 8. 안개등 작동 표시등 | 19. 이모빌라이저 표시등 | 30. 엔진 후드 열림 경고등 |
| 9. 전조등 상향 표시등 | 20. 저속 4륜구동 표시등(4WD LOW) | 31. 엔진 점검 경고등 |
| 10. 도어 열림 경고등 | 21. 수분 분리 경고등 | 32. 엔진 오일압력 경고등 |
| 11. 주차브레이크 및 브레이크 오일 경고등 | 22. 시트벨트 경고등 | |

엔진 회전수 게이지



엔진의 1분당 회전수를 표시합니다. 지침이 가리키는 숫자에 1,000을 곱하면 현재의 엔진 회전 속도가 됩니다.




안전한 주행을 위해, 지침이 적색 구간으로 들어가지 않도록 하십시오.

속도 게이지



차량의 주행 속도를 표시합니다.

냉각수 온도/연료 게이지



냉각수 온도 게이지(A)

엔진 냉각수의 온도를 표시합니다.

연료 게이지(B)

남아있는 연료의 양을 표시합니다. E부근에 가까워지면 연료를 보충하십시오.



냉각수 온도 게이지의 지침이 엔진 과열 범위(H) 부근을 가리키면 즉시 안전한 장소에 차량을 정지시키고 엔진을 식히십시오. 엔진이 과열된 상태에서 계속 주행하면 엔진이 손상 됩니다.

선택레버 위치, 기어단수, 구간거리 표시창



선택레버 위치 및 기어단수 표시창(자동변속기 차량)

자동변속기의 선택레버 위치에 따라 아래와 같이 표시됩니다.

P R N D₄ 3 2 1

기어 변화

선택레버가 D위치에 있을 때에는 실제 기어 단수가 D 문자 옆에 작은 숫자로 전시됩니다.

D₁ D₂ D₃ D₄

참고

기어 단수가 낮아 질 때에는 주행상태에 따라 안정적인 구동 상태 유지를 위해 D₂를 거치지 않고 D₃에서 바로 D₁으로 전환되는 경우가 많습니다.

구간 및 적산 거리 표시창

센터 편넬의 트립(TRIP/RESET) 스위치를 누를 때마다 아래와 같이 전환됩니다. 구간거리 표시 상태에서 스위치를 길게 누르면 구간거리가 리셋됩니다.

적산거리

표시단위: 0~999999km
ODO 888888

구간거리 A

표시단위: 0.0~999.9km
TRIP A 888.8

구간거리 B

표시단위: 0.0~999.9km
TRIP B 888.8

참고

차량 출고시 적산거리계 (ODO)가 50km 미만이면 정상입니다.

충전 경고등



시동 스위치 "ON"시 점등되었다가 시동이 걸리면 소등됩니다.

시동 후에도 이 경고등이 꺼지지 않거나 주행 중에 점등되면 충전 시스템에 이상이 있는 것이므로 당사 정비사업장에서 점검 및 정비를 받으십시오.

에어백 경고등



시동 스위치 "ON"시 점등 또는 점멸되었다가 시스템에 이상이 없으면 소등 됩니다.

시동 후에도 이 경고등이 꺼지지 않거나 주행 중에 점등되면 에어백 시스템에 이상이 있는 것이므로 당사 정비사업장에서 점검 및 정비를 받으십시오.

참고

상세한 에어백 관련 정보는 "시트벨트 및 에어백"편을 반드시 참고 하시길 바랍니다.

ESP 경고등



ESP OFF 스위치를 눌러 ESP 기능을 해제하면 ESP 경고등이 점등됩니다. 또한 ESP 기능이 작동중일 때에는 ESP 경고등이 점멸합니다.

ESP 기능을 해제시키지 않았는데도 ESP 경고등이 점등되어 있으면 시스템 고장이므로 가까운 당사 정비사업장에서 점검 및 정비를 받으시기 바랍니다.

차량 자세 조정 시스템(ESP : Electronic Stability Program)에 관한 자세한 내용은 4단원의 ESP OFF 스위치 내용을 참고하십시오.

HDC 작동 표시등



HDC 스위치를 누르면 HDC 작동 대기 상태로 전환되면서 계기판에 녹색 HDC 표시등이 점등됩니다. 다시 한번 HDC 스위치를 누르면 계기판에 HDC 표시등이 소등되면서 HDC 기능이 해제됩니다.

HDC 대기 상태에서 HDC가 작동중일 때에는 녹색 HDC 표시등이 점멸합니다. 만약, HDC 관련 시스템이 고장난 경우 또는 HDC 장치가 충분히 냉각된 후에도 적색 HDC 작동 표시등이 점등되어 있으면 당사 정비사업장에서 점검 및 정비를 받으십시오.



적색 HDC 표시등이 점등되어 있으면 HDC 시스템이 고장난 상태입니다. HDC 관련 장치가 충분히 냉각된 후에도 적색 HDC 작동 표시등이 점등되어 있으면 당사 정비사업장에서 점검 및 정비를 받으십시오.

이모빌라이저 표시등



이모빌라이저 장착 차량에서 엔진 시동시 시동키와 엔진 컨트롤 유니트가 서로 통신할 때 약 0.5초간 점등됩니다.

이모빌라이저 키와 엔진 컨트롤 유니트간의 통신시간은 경우에 따라 다르기 때문에 통신시간이 짧을 경우, 이모빌라이저 작동 표시등이 점등되지 않습니다.



주의 이모빌라이저 작동 표시등이 계속 점멸하면 이모빌라이저 시스템에 이상이 있는 것이므로 당사 정비사업장에서 점검 및 정비를 받으십시오.

시트벨트 경고등



시트벨트를 착용하지 않고 시동키를 "ON"으로 돌리면 경고음이 울리면서 6초간 경고등이 점멸합니다. 이때 시트벨트를 착용하면 경고음 울림이 멈춥니다.

수분 분리 경고등



이 경고등이 점등되면 경고 부저음이 발생하며 차량 구동력이 감소합니다. 이러한 경고등 점등, 경고음 발생, 엔진 구동력 감소 증상은 연료 필터의 수분 분리 장치에 일정 이상의 수분이 차있다는 것을 알리기 위함입니다. 이럴 경우 즉시 연료필터 내의 수분을 제거한 후 주행해 주십시오.

수분 분리 작업을 수행하고 나면 계기판의 수분 분리 경고등이 소등됩니다. 연료 필터 내의 수분을 제거하는 방법은 다음 페이지의 내용을 참조하시기 바랍니다.



수분 분리 경고등 관련 경고사항

- 수분 분리 경고등이 점등된 상태에서 계속 주행하게 되면 차량 연료계통에 치명적인 손상을 주게 됩니다. 반드시 신속한 조치를 취하여 주십시오.
- 수분이 다량 함유된 불량연료를 사용할 경우 수분 분리 경고등이 일찍 점등되면서 차량 연료 계통에 치명적인 손상을 주게 됩니다.

절대로 불량연료를 사용하지 마십시오.


- 연료 필터 내의 수분을 제거한 후에도 경고등 점등, 경고음 발생, 엔진구동력 감소 증상이 나타나면 즉시 당사 정비사업장에서 점검 및 정비를 받으십시오.
- 연료 필터 내의 수분을 제거한 후에는 반드시 프라이밍 펌프가 단단해 질 때까지 여러번 눌러 주신 후 시동을 거십시오.

수분 분리 방법

- 연료 필터 위치를 확인하고 아래에 물받이를 놓아주십시오.
- 드레인 플러그 아래에 있는 커넥터를 분리합니다.
분리시, 고정 클램프를 누른 후, 커넥터를 아래로 당겨 분리합니다.
- 드레인 플러그를 열림방향으로 돌립니다.
- 드레인 플러그가 어느 정도 열려진 상태에서 프라이밍 펌프를 수차례 눌러 수분을 배출시킵니다.



- 연료가 어느 정도 흘러 나올 때까지 수분을 제거해 주신 후 드레인 플러그를 닫힘방향으로 돌려 연료가 흘러나오지 않도록 확실이 닫아 주십시오.
- 드레인 플러그를 닫고, 커넥터를 연결한 다음 프라이밍 펌프가 단단해질 때까지 수차례 눌러주십시오.
- 엔진 후드를 닫고 시동을 거십시오.




프라이밍 펌프를 충분히 눌러 주지 않았을 경우 공기가 연료
라인에 유입되어 시동에 문제가 발생하거나 연료 계통에
손상을 줄 수 있으니 수분 분리 작업 후 프라이밍 펌프가 단단해
질 때까지 눌러 주십시오.



드레인 플러그를 풀 때 주변장치에 의해 부상을 입지 않도록
주의하십시오.

4륜구동 표시등



주의
계기판에 4WD CHECK가 점등될 경우, 4륜구동 전환장치에 이상이 있는 것이므로 당사 정비사업장에서 점검 및 정비를 받으십시오.

고속 4륜구동 표시등



고속 4륜구동(4H)으로 전환이 완료되면 점등됩니다.

저속 4륜구동 표시등(액티언 스포츠)



저속 4륜구동(4L)으로 전환이 완료되면 점등됩니다.

4륜구동 점검 표시등



이 표시등이 점등이 되면 4륜구동 전환 장치에 이상이 발생한 것이므로 당사 정비사업장에서 점검 및 정비를 받으십시오.

엔진 과열 경고등



엔진 냉각수 온도가 높으면 엔진 과열 경고등이 점멸하면서 부저가 울립니다. 경고등이 점멸하면 차량 주행을 삼가하시고 차량을 안전한 곳에 정차시켜 엔진을 식히십시오. 자세한 내용은 11단원의 엔진이 과열되었을 때의 대처방법을 참고하시기 바랍니다.



주의

엔진 과열 경고등이 점멸하면서 부저가 울리거나 냉각수 온도 게이지의 지침이 엔진 범위(H)부근을 가리키면 즉시 안전한 장소에 차량을 정지시키고 엔진을 식히십시오. 엔진이 과열된 상태에서 계속 주행하면 엔진이 손상될 수 있습니다. 엔진을 충분히 식힌 후, 당사 정비사업장에서 점검 및 정비를 받으십시오.

프론트 안개등 작동 표시등



미등 또는 전조등이 점등된 상태에서 라이트 스위치의 프론트 안개등 스위치를 ON 위치로 돌리면 프론트 안개등이 점등됩니다. 이때 계기판에 프론트 안개등 작동 표시등이 점등됩니다.

전조등 상향 표시등



전조등을 상향(하이빔)으로 작동하면 계기판에 전조등 상향 표시등이 점등됩니다.



상향등을 켜고 주행하면 마주 오는 차량의 운전자 시야를 방해하여 안전 운행에 지장을 줄 수 있으므로 상향등은 야간 주행시 주변이 어둡거나 전방 상황을 예측하기 힘들 때에만 사용하십시오.

도어 열림 경고등



도어 또는 테일게이트가 열려있거나 완전히 닫히지 않았을 경우에 도어 열림 경고등이 점등됩니다.



도어 및 테일게이트가 열려져 있는 상태에서 주행할 경우, 승차자의 안전에 심각한 위험을 초래할 수 있으므로 도어 및 테일게이트의 닫힘 상태를 확실히 확인한 후 주행하십시오.



액티언 스포츠의 경우에는 도어가 닫혀져 있는 상태에서 화물 데크의 테일게이트가 열려져 있어도 도어 열림 경고등이 되지 않습니다.

주차 브레이크 및 브레이크 오일 경고등



연료 부족 경고등



주차 브레이크가 작동되고 있거나 브레이크 오일이 부족할 경우 점등됩니다.



주의

주차 브레이크가 작동된 상태에서 주행을 하게 되면(10km/h 이상의 속도에서 2초 이상 지속) 경고등 점멸과 함께 경고음이 발생합니다. 이럴 경우 즉시 정차하고 주차 브레이크를 해제한 후 주행하십시오.



경고

주차 브레이크 경고등이 계속 점등되어 있으면 즉시 당사 정비 사업장에서 점검 및 정비를 받으십시오.

잔류 연료량이 적으면 점등됩니다. 그러나 차량상태나 경사도 등에 따라 경고등이 점등되는 시기에 다소 차이가 날 수 있습니다.

가급적 연료 부족 경고등이 점등되기 전에 연료를 보충해 주십시오.


만약, 점등되었을 시에는 장거리 주행을 삼가하시고 즉시 연료를 보충해 주십시오.



주의

연료가 적은 상태에서 급경사 및 요철도로 주행시 경고등이 점등될 수 있습니다.

파워(POWER)모드 표시등



원터(WINTER)모드 표시등



자동변속기 차량의 선택레버 옆에 있는 모드 스위치 **P**부위를 누르면 파워 모드로 전환되면서 표시등이 점등됩니다.

파워 모드 상태에서는 구동력이 최대가 되는 시점에서 변속이 이루어 집니다. 추월시와 같이 가속이 필요할 때나 오르막길 주행 등 큰 구동력이 필요할 때 사용하십시오.



변속기가 과열되었을 때에는 파워(POWER) 모드 표시등이 점멸합니다. 이 때에는 차량을 정차하여 냉각시켜 주십시오.

자동변속기 차량의 선택레버 옆에 있는 모드 스위치 **W**부위를 누르면 원터 모드로 전환되면서 표시등이 점등됩니다.

원터 모드는 겨울철 미끄러운 노면에서 출발시 구동바퀴의 미끄럼을 감소시키기 위해 사용됩니다.

예열 표시등



ABS 경고등



엔진시동을 위해 시동키를 ON위치로 돌리면 표시등이 점등되면서 엔진 연소실을 예열시킵니다. 예열 표시등이 소등된 후 시동을 거십시오.



주의
주행 중 예열 표시등이 점등될 경우 또는 시동이 원활하게 걸리지 않을 경우 당사 정비사업장에서 점검 및 정비를 받으십시오.



경고

- 시동후에도 경고등이 소등되지 않거나 주행중 경고등이 점등 되면 ABS 관련 장치에 이상이 발생한 것으로 ABS 기능은 작동하지 않고 일반 브레이크 기능만 작동하는 것입니다. 이럴 경우, 신속히 당사 정비사업장에서 점검 및 정비를 받으십시오.
- ABS는 급제동시에 차륜이 잠겨서 차량을 조향할 수 없는 상황이 되는 것을 방지하기 위한 장치입니다. 따라서 ABS 장치는 제동 거리에는 크게 영향을 미치지 않습니다.



주의

ABS 장착 차량은 엔진 시동후 초기 주행시 내부 유압장치에 강제로 유압을 보내 이상이 없는지 점검하는 자기진단 기능이 있습니다. 이때 브레이크 페달에 진동과 소음이 발생할 수 있습니다. 이는 ABS가 정상적인 작동을 수행하고 있음을 나타냅니다.

EBD 경고등



시동키를 ON으로 돌리면 켜졌다가 장치에 이상이 없으면 꺼집니다.
EBD에 이상이 있으면 경고등이 점등됩니다.



경고등이 계속 점등되어 있으면 EBD관련 장치에 이상이 있는
것이므로 당사 정비사업장에서 점검 및 정비를 받으십시오.

엔진 후드 열림 경고등




엔진 후드가 열렸을 경우 점등됩니다.



엔진 후드가 완전히 닫히지 않은 채로 주행할 경우 주행중 엔진
후드가 들려 운전자의 시야를 가리게 되어 사고 위험에 처할
수 있습니다.

엔진 점검 경고등




엔진오일 압력 경고등



이 경고등은 엔진제어 관련 각종센서 및 장치들에 이상이 있을 경우 점등됩니다. 점등되거나 간헐적으로 점등될 경우 정비사업장에서 점검 및 정비를 받으십시오.



주의
연료 소진으로 인한 엔진 정지 후 연료를 보충하여 재운행시 엔진 점검 경고등이 점등되면, 일정주행거리(약 30km)를 주행하는 동안 출력저하가 발생될 수 있습니다.



경고
계기판에 엔진 점검 경고등이 점등될 경우 엔진 구동력이 감소되거나 엔진 시동이 꺼지는 증상 등이 나타날 수 있습니다. 이러한 증상은 차량 시스템을 보호하기 위해 시스템 안전모드로 진입하는 것입니다. 이럴 경우 당사 정비사업장에서 점검 및 정비를 받으십시오.

시동키를 ON으로 돌리면 꺼졌다가 시동 후 소등됩니다.



경고
엔진오일 압력에 이상이 있을 경우 점등됩니다. 계속 점등된 상태에서 운행하면 엔진에 심각한 손상이 발생하오니, 즉시 운행을 중지하고 당사 정비사업장에서 점검 및 정비를 받으십시오.

MEMO